

consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagée,
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.En cas de doute, présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.
- Si le câble de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, n'immergez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide. Ne manipulez pas la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.
- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Branchez toujours votre appareil sur une prise murale reliée à la terre.
- Ne laissez pas l'aspirateur branché sans surveillance. Débranchez l'appareil de l'alimentation lorsque vous ne l'utilisez pas, avant d'installer tout accessoire ou avant tout nettoyage ou entretien.

- L'appareil doit toujours être éteint avant de le brancher ou de le débrancher.
 - Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation ni sur le tube flexible. Utilisez la poignée de transport.
 - Ne tirez pas le cordon d'alimentation, ne soulevez pas l'appareil par le cordon, ne coincez pas le cordon dans une porte et ne le frottez pas sur un angle.
 - N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou sur une surface mouillée et tenez-le éloigné de l'humidité et de toute source de chaleur.
 - Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le cordon lui-même.
 - Le cordon doit être placé de façon à ce qu'on ne puisse pas le tirer ou trébucher dessus.
 - Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut présenter un danger pour l'utilisateur et risque d'endommager l'appareil.
 - N'utilisez pas l'aspirateur sur une personne ou sur un animal.
 - Tenez le cordon d'alimentation lorsque vous l'enroulez. Ne le laissez pas s'enrouler librement.
 - Soyez vigilant lorsque vous utilisez l'appareil dans un escalier.
 - Tenez les cheveux longs, les vêtements amples, les doigts ou toute partie du corps à l'écart des ouvertures et des pièces mobiles.
- ATTENTION ! Les éléments mentionnés ci-dessous peuvent provoquer de graves dommages au moteur. Ceux-ci ne sont pas couverts par la garantie :
- N'aspirez jamais de substances mouillées ou liquides ni de substances toxiques, inflammables ou combustibles, comme de l'essence. De même, n'utilisez pas l'aspirateur en présence d'explosifs ou de fumées inflammables.
 - N'aspirez jamais d'objets pointus ni aucun objet brûlant ou incandescent, comme des cigarettes, allumettes ou des cendres chaudes.
 - N'aspirez pas de particules de poussière très fines issues entre autres du plâtre, du béton ou de la farine.
 - N'insérez aucun objet à travers les orifices de l'appareil. N'utilisez pas l'appareil lorsqu'un orifice de ventilation est obstrué ; nettoyez régulièrement les poussières, peluches, cheveux ou tout élément pouvant réduire le débit d'air.
 - N'utilisez jamais l'aspirateur sans la cuve à poussière ni les filtres.

caractéristiques techniques

- Alimentation : 220-240 V~ 50/60 Hz
- Technologie d'aspiration : multicyclonique
- Capacité de la cuve à poussière : 1,5 L (volume utile : 0,7 L)
- 2 microfiltres pré-moteur lavables
- Micro-filtre de sortie d'air
- Tube métal télescopique
- Tube extensible de 54 cm à 90 cm
- Câble plat : 6 mètres
- Rayon d'action : 9 mètres
- Poignée de transport

accessoires fournis

- **1 brosse 2 positions** pour vos sols durs (carrelages) et moquettes ou tapis
- **1 brosse parquet** pour vos sols fragiles
- **1 combiné suceur long** (pour accéder aux zones difficiles) / **brosse meuble** (cadres, étagères)

Fiche produit

- Aspirateur à usage général
- Les méthodes de calcul utilisées pour établir les valeurs ci-dessous sont conformes à la norme UE 666/2013.

Désignation	Valeur	Unité
Marque	Essentiel b	
Référence du modèle	EAS 1203 Cyclopower	
Classe d'efficacité énergétique	D	
Consommation énergétique annuelle* *Consommation énergétique annuelle indicative (en kWh par an), basée sur 50 cycles de lavage. La consommation énergétique annuelle réelle dépend de l'utilisation du produit.	40,5	kWh/an
Classe de performance de nettoyage de tapis	E	
Classe de performance de nettoyage de sol dur	B	
Classe d'émission de poussière	G	
Niveau sonore	81,5	dB(A)
Puissance nominale d'entrée	1200	W