




Guide rapide

Pour une prise en main rapide de votre produit !





HORLOGE

1. Branchez le four sur une prise murale équipée d'une prise de terre. Un signal sonore retentit et « 00:00 » apparaît sur l'écran d'affichage.
2. Ajustez l'heure à l'aide des touches  / , puis appuyez sur la touche  pour valider.

Modifier l'horloge

3 s.






 Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes.

Masquer / Afficher l'horloge

Appuyez sur la touche  brièvement pour afficher ou masquer l'horloge.

MICRO-ONDES







Pour réchauffer, cuire et décongeler les aliments.








1. Appuyez sur  pour activer le micro-ondes.
2. Appuyez une à plusieurs fois sur  pour régler la puissance.
3. Appuyez sur  /  pour régler le temps de cuisson.
4. Appuyez sur  pour démarrer la cuisson.

FOUR

Pour cuire et gratiner

1. Choisissez le mode de cuisson en appuyant sur :







-  x 1 : pour activer la chaleur tournante 
-  x 2 : pour le gril ventilé 
-  x 3 : pour le gril 











2. Adaptez la température en appuyant sur  et  / .
3. Adaptez le temps de cuisson en appuyant sur  et  / .
4. Appuyez sur  pour démarrer la cuisson.

COMBINÉ (FOUR + MICRO-ONDES)

Pour un temps de cuisson plus court que lorsqu'on utilise les deux fonctions séparément






1. Choisissez le mode de cuisson en appuyant sur :

-  x 1 : pour activer la chaleur tournante 
-  x 2 : pour le gril ventilé 
-  x 3 : pour le gril 

2. Adaptez la température en appuyant sur  et  / .
3. Adaptez la puissance en appuyant sur  et  / .
4. Adaptez le temps de cuisson en appuyant sur  et  / .
5. Appuyez sur  pour démarrer la cuisson.

PRÉCHAUFFAGE MANUEL

Pour préchauffer le four avant la cuisson

1. Cette fonction est compatible uniquement avec les modes **Four (Chaleur tournante, Gril ventilé)** et **Combiné (Chaleur tournante et gril ventilé)**.
2. Après avoir sélectionné l'un de ces programmes, appuyez sur  pour activer le préchauffage.
3. Appuyez sur  pour démarrer le préchauffage. L'icône  s'affiche à l'écran. Lorsque la T° à l'intérieur du four est atteinte, l'appareil émet 3 signaux sonores et l'icône  clignote.
4. Placez les aliments à cuire dans le four, fermez la porte et appuyez sur  pour démarrer la cuisson.



PROGRAMMES DE CUISSON AUTOMATIQUE

Pour sélectionner un programme en fonction du type d'aliments à cuire

1. Appuyez une ou plusieurs fois sur pour sélectionner un programme.

- P01 = Cuire des légumes frais.
- P02 = Cuire des pommes de terre épluchées.
- P03* = Cuire des pommes de terre rôties (retournez les aliments lorsqu'un signal sonore retentit).
- P04 = Cuire des morceaux de volaille et de poisson (retournez les aliments lorsqu'un signal sonore retentit).
- P05* = Cuire des gâteaux.
- P06* = Cuire des tourtes.
- P07* = Cuire des quiches, tartes, pizzas...
- P08 = Réchauffer des boissons, de la soupe...
- P09 = Réchauffer des plats cuisinés.
- P10 = Réchauffer des sauces, des plats mijotés...

* Programmes intégrant un préchauffage automatique avant la cuisson.

2. Appuyez sur et / pour sélectionner le poids des aliments.
3. Appuyez sur pour démarrer la cuisson.
Lorsqu'un signal sonore retentit pendant la cuisson, ouvrez la porte du four et retournez les aliments.
4. Appuyez sur pour reprendre la cuisson.



DÉCONGÉLATION

Pour décongeler tout type d'aliments

1. Appuyez 1 ou 2 fois plusieurs fois sur pour sélectionner l'un des 2 programmes de décongélation.

- = Décongeler de la viande, de la volaille, du poisson.
- = Décongeler du pain, du gâteau, des fruits.

** Les programmes de décongélation sont réalisés en mode micro-ondes.

2. Appuyez sur et utilisez les touches / pour sélectionner le poids des aliments.
3. Appuyez sur pour démarrer la décongélation.
Lorsqu'un signal sonore retentit pendant la décongélation, ouvrez la porte du four et retournez les aliments.
4. Appuyez sur pour reprendre la décongélation.



SÉCURITÉ ENFANTS

Pour verrouiller le bandeau de commande

Lorsque la sécurité enfants est activée, aucune action ne peut être effectuée sur le bandeau de commande.

1. Appuyez pendant 3 secondes sur la touche pour verrouiller le bandeau de commande.
2. Appuyez à nouveau pendant 3 secondes sur la touche pour déverrouiller le bandeau de commande.



Pendant le réglage d'un programme, si aucune action n'est effectuée dans un délai de 10 secondes, le réglage passe automatiquement en mode pause.