

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que cette centrale vapeur vous donnera entière satisfaction.

## consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.

### Consignes générales

**AVERTISSEMENT** : afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, veillez à toujours suivre les principales consignes de sécurité suivantes quand vous utilisez un appareil électrique.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage (professionnel) est exclu.
- N'utilisez jamais l'appareil pour une autre fonction que celle pour laquelle il est destiné.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.

- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Branchez toujours votre appareil sur une prise murale reliée à la terre.
- N'utilisez pas de multiprise ou de rallonge avec cet appareil.
- Pour éviter un court-circuit, ne branchez pas un autre appareil sur la même prise électrique.
- L'appareil doit toujours être éteint avant de le brancher ou de le débrancher.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
- Maintenir l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants de moins de 8 ans lorsque l'appareil fonctionne et lorsqu'il refroidit après utilisation.

- Ne laissez pas l'appareil (fer + centrale) sans surveillance lorsqu'il est branché au réseau électrique.
  - Débranchez l'appareil de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas, avant de remplir ou de vider le réservoir, ou lorsque vous le nettoyez.
  - Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le revendeur, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
  - La chaudière et le fer à repasser ne doivent pas être utilisés :
    - Si la prise de courant ou l'un des câbles est endommagé(e).
    - Si la chaudière ou le fer a subi une chute
    - S'il y a des signes visibles de dommages
    - Si la chaudière ou le fer fuit
- En cas de doute, présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, n'immergez jamais l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
  - Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
  - Déroulez complètement le câble d'alimentation et le cordon vapeur avant l'utilisation.
  - Le cordon doit être placé de façon à ce qu'on ne puisse pas le tirer ou trébucher dessus.

- Ne laissez pas la prise ou le cordon entrer en contact avec des surfaces chaudes ou la surface du fer. Laissez le fer refroidir complètement avant de le ranger.
- Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- Si de la vapeur s'échappe du bouchon de vidange de la chaudière lorsque l'appareil chauffe, éteignez l'appareil, attendez qu'il refroidisse et resserrez le bouchon. Si la vapeur continue de s'échapper, éteignez l'appareil et contactez le service après-vente de votre magasin revendeur.



Ne touchez pas les surfaces portant le symbole ci-contre pendant et après utilisation lors du refroidissement. Risque de brûlure !

## **Précautions particulières**

- Avant la première utilisation, décollez tous les éléments adhésifs sur la semelle, nettoyez-la avec un chiffon doux.
- Quand vous utilisez votre fer pour la première fois, il se peut qu'il fume légèrement car certaines pièces ont été graissées, mais ceci cessera rapidement.
- Videz le réservoir d'eau après chaque utilisation.

- Ne retirez jamais le bouchon de vidange tant que la chaudière est encore chaude.
- Le fer doit être uniquement utilisé avec cette centrale vapeur. De même, la centrale vapeur ne doit être utilisée qu'avec le fer correspondant.
- Ne fermez jamais la chaudière avec un autre bouchon que le bouchon de vidange fourni avec l'appareil car celui-ci fait également office de soupape de sécurité.
- Placez et utilisez toujours le fer à repasser et la chaudière sur une surface stable, horizontale et plane afin d'éviter tout risque de chute ou basculement éventuel.
- Lorsque vous posez le fer sur le repose-fer, assurez-vous que la surface sur laquelle vous reposez l'ensemble (fer + centrale) est stable.
- Ne dirigez jamais la vapeur vers des personnes ou des animaux.
- La vapeur qui sort du fer est très chaude. Veillez bien à ne pas diriger le jet de vapeur sur vous car vous pourriez vous brûler.
- N'ajoutez ni parfum, ni vinaigre, ni détartrant, ni aucun autre produit chimique dans le réservoir d'eau. Ces liquides pourraient endommager sérieusement l'appareil.
- Procédez au rinçage de la chaudière lorsque le témoin "**CALC.**" s'allume. Suivez les instructions indiquées dans le paragraphe « NETTOYAGE ET ENTRETIEN ».

- **PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES : Risques de brûlures ! La semelle du fer devient extrêmement chaude lors de l'utilisation. Ne la touchez pas car vous pourriez vous brûler ! Soyez également vigilant lorsque vous utilisez la fonction vapeur. La vapeur chaude pourrait vous brûler.**
- Veuillez vous référer à la notice d'utilisation pour toute information concernant le nettoyage et l'entretien de cet appareil.

## caractéristiques techniques

- Puissance : 2000-2400 W
- Alimentation : 220 - 240 V~ 50/60 Hz
- Débit vapeur : 120 gr/min
- Défroissage vertical
- Pression chaudière : 4,5 bars
- Réservoir d'eau amovible d'1,7 litre
- Autonomie illimitée : remplissage possible du réservoir d'eau à tout moment
- Montée en température en 2 minutes 15 secondes
- Fer domestique avec semelle en céramique
- Chaudière en inox
- Système anti-calcaire par vidange de la chaudière
- Visualisation des réglages par affichage LED :
  - Témoin de mise sous tension
  - Témoin de réservoir vide
  - Témoin d'alerte de vidange du calcaire
  - Niveau du débit vapeur : faible, moyen, élevé
- Réglage de la température du fer
- Rangement des cordons
- Maintien du fer sur la base par une attache silicone
- Bouchon de vidange sous la chaudière
- Arrêt automatique après 10 minutes de non-utilisation