

3. Suivez les instructions affichées sur l'écran de votre smartphone. Le témoin lumineux devient bleu fixe lorsque la liaison NFC est réussie.

Comment déconnecter un smartphone appairé avec la fonction NFC* ?

1. Passez votre smartphone sur la zone NFC* située sur le dessus de l'enceinte. Lorsque le témoin lumineux cesse de clignoter, les appareils ne sont plus appairés.
2. Pour appairer à nouveau votre enceinte à votre smartphone, passez ce dernier sur la zone NFC*.

La connexion directe à un lecteur audio

Vous pouvez connecter un appareil audio externe (lecteur CD ou lecteur MP3 par exemple) à votre enceinte. Le son provenant de la source auxiliaire passe alors par les hauts-parleurs de l'enceinte.

- Veillez à ne pas utiliser de câble jack/jack 3,5mm équipé de 4 contacts. Cela provoquerait un fonctionnement anormal de votre enceinte.
- Lors de la lecture de musique en mode auxiliaire, ajustez le volume à la fois sur votre enceinte et sur la source audio.
- Si votre enceinte n'émet aucun son, vérifiez le niveau de volume sur la source audio et sur l'enceinte. Vérifiez également que la musique est en cours de lecture sur la source audio.

guide de dépannage

L'enceinte portable ne s'allume pas ou la lecture de la musique est saccadée :

La batterie est déchargée ou faible. Rechargez la batterie.

La batterie intégrée ne se recharge pas :

La prise de l'appareil n'est pas branchée. Branchez l'adaptateur de l'appareil sur une prise secteur.

La prise secteur n'est pas alimentée en électricité. Branchez un autre appareil sur la même prise secteur pour effectuer un test croisé.

Aucun son n'est émis :

Vérifiez que le volume n'est pas réglé au minimum.

Ajustez le volume, en appuyant sur les touches Vol+ ou Vol-.

Vérifiez également le volume de la source audio.

Assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne source de lecture (bluetooth* ou auxiliaire).

L'enceinte fonctionne de manière anormale, ou émet un son inhabituel :

Débranchez l'enceinte pendant 30 minutes. Après 30 minutes, mettez à nouveau l'appareil en fonction.

Si vous avez branché un câble jack/jack 3,5mm équipé de 4 contacts, débranchez-le pour retrouver une utilisation normale de votre enceinte.

La connexion bluetooth* ne peut être établie :

Assurez-vous que votre source audio est en mode appairage. Consultez le manuel d'utilisation de votre source audio pour plus de détails.

Pour une qualité de transmission optimale, assurez-vous que l'enceinte et votre appareil bluetooth* se trouvent à une distance inférieure à 10 mètres l'un de l'autre et qu'aucun appareil électronique ne gêne la transmission.

Impossible d'appairer un périphérique à ce produit avec la fonction NFC* :

Vérifiez que votre smartphone est compatible avec la fonctionnalité NFC*.

Vérifiez que l'écran de votre téléphone n'est pas verrouillé.

Vérifiez que la fonctionnalité NFC* est activée sur votre smartphone (consultez le manuel d'utilisation du fournisseur pour plus de détails).

Pour activer la liaison NFC*, veillez à bien poser votre smartphone au centre de l'étiquette NFC* sur le dessus de l'enceinte.

Si la procédure d'appairage échoue, vous pouvez utiliser votre enceinte via la connexion bluetooth*.

caractéristiques techniques

- Enceinte mobile sans fil
- Connexion sans fil bluetooth 4.0
- Appairage simplifié NFC*
- Fonction Volume +/-, Suivant/Précédent et Play/Pause
- Port USB de charge
- Indicateurs lumineux de batterie
- Autonomie de la batterie : 12 heures, à un niveau d'écoute moyen (durée moyenne mesurée en utilisation domestique avec un répertoire composé de musiques variées).
- Connectiques :
 - » Entrée auxiliaire jack 3,5mm
 - » bluetooth* 4.0
- Fonctionne sur batterie et avec un adaptateur secteur
- Adaptateur secteur :
 - » Modèle : GPE060D-120400D
 - » Entrée : 100 - 240 V~ 50/60 Hz 1.5 A
 - » Sortie : 12 V  4000 mA 48 W

contenu de l'emballage

- 1 enceinte 
- 1 chargeur secteur
- 1 notice d'utilisation
- 1 guide complémentaire

Vous avez besoin d'un accessoire pour votre enceinte  ? Retrouvez sur le site www.boulanger.com ou dans votre magasin Boulanger, l'ensemble de notre sélection.

déclaration de conformité

Sourcing & Création déclare que ce produit est conforme aux exigences des directives européennes.

Vous trouverez une copie de la déclaration de conformité à l'adresse suivante :

<http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

 Protection de l'environnement

 Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin Cedex

FABRIQUÉ en R.P.C.
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq Cedex

Art. 8001487, 8001816
Réf. Oglo Volt Black, Oglo Volt Ed. Limitée




Guide complémentaire

Pour vous aider à bien vivre votre achat

misés en garde

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement ces instructions se rapportant à la sécurité et les conserver pour référence ultérieure.



Aucune pièce de cet appareil n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Confiez-en l'entretien à des personnes qualifiées.

- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur l'adaptateur secteur.
- Branchez toujours cet appareil sur une prise secteur facilement accessible.
- ATTENTION : Risque d'explosion en cas d'installation incorrecte de la batterie. Veuillez utiliser uniquement le même modèle de batterie ou un modèle équivalent.
- N'utilisez pas cet appareil :
 - si un corps étranger (objet ou liquide) a été introduit à l'intérieur,
 - s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit,
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si vous l'avez laissé tomber,
 - s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été exposé à la pluie.
- Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Ne tentez jamais de démonter ni de réparer l'appareil vous-même.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches et au point de raccordement à l'appareil.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou en cas de non utilisation prolongée.

- Lorsque vous débranchez le câble d’alimentation, tirez-le toujours au niveau de l’adaptateur, ne tirez pas sur le câble.
- Ne manipulez pas l’appareil, le câble d’alimentation ou l’adaptateur secteur avec les mains mouillées.
- N’exposez pas l’appareil à l’eau. N’utilisez pas l’appareil près de l’eau ou de toute source d’humidité, notamment dans un sous-sol humide, à proximité d’une piscine, etc.
- N’exposez pas votre appareil à des températures extrêmes (au-delà de 50°C) (par exemple, lumière directe du soleil dans un véhicule clos, proximité d’une source de chaleur ou d’un radiateur, etc.). Des températures élevées peuvent endommager les performances de l’enceinte et réduire la durée de vie de sa batterie.
- La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive. Ne pas exposer à la lumière du soleil ou au feu.
- Ne stockez pas l’appareil dans des zones de basse température. Lorsqu’il reprend sa température normale, de l’humidité peut se former à l’intérieur de l’appareil et endommager les circuits électroniques.
- Pour assurer une capacité optimale de la batterie, utilisez-la à température ambiante.
- Ne pas recharger la batterie plus longtemps que spécifié dans la notice d’utilisation. Trop recharger la batterie réduira sa durée de vie et d’utilisation.
- N’utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. La poussière peut altérer le bon fonctionnement de l’enceinte.
- Gardez l’appareil et ses accessoires hors de la portée des enfants.
- Ne faites pas tomber l’appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas.

Recyclage de la batterie



Cet appareil contient une batterie lithium interne susceptible d’exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d’incendie ou de brûlure, ne jamais démonter, écraser, percer la batterie.

Ne jetez pas les piles et batteries avec les ordures ménagères. Afin de préserver l’environnement, débarrassez-vous des piles et batteries conformément aux réglementations en vigueur.

Équipements électroniques

Votre enceinte utilise la technologie bluetooth*. Elle transmet et reçoit des fréquences radioélectriques (HF) autour de 2,4 GHz. Ces émissions d’hyperfréquences peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d’éviter tout accident, arrêtez votre enceinte portable bluetooth* lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :

- endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence à proximité de portes automatiques ou d’alarmes incendie,
- zones de dynamitage

Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

* Ce produit Oglo est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n’ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

Conseils d'usage

Alimentation de l'enceinte

Alimentation secteur

- Pour débuter la charge de la batterie rechargeable Lithium intégrée ou alimenter votre enceinte, branchez une extrémité du câble d’alimentation sur le connecteur d’alimentation situé au dos de l’appareil. Puis branchez l’adaptateur secteur sur une prise murale. La charge de la batterie débute automatiquement.
- Votre enceinte peut être utilisée pendant la charge de la batterie.
- Avant de brancher votre enceinte, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l’appareil et que la fiche du câble est adaptée à la prise de courant.

Autonomie de la batterie

- Trois heures environ sont nécessaires pour charger la batterie complètement.
- Vérifiez que la batterie est entièrement chargée et déchargée pendant les trois premières utilisations afin de garantir une meilleure longévité.
- L’autonomie de la batterie est de 12 heures, à un niveau d’écoute moyen (durée moyenne mesurée en utilisation domestique avec un répertoire composé de musiques variées).
- Pour prolonger l’autonomie de la batterie, votre enceinte est équipée d’une fonction de mise en veille automatique. Si, dans

- un délai de 15 minutes, aucune musique n’est diffusée ou aucune action effectuée, l’appareil se met en veille.
- Veillez à charger la batterie intégrée pendant trois heures minimum avant la première utilisation.
- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus de 24h.
- Si l’appareil n’a pas été utilisé pendant une période prolongée, effectuez une charge complète de la batterie.

Appairage bluetooth*

- Cette enceinte peut être appairée avec huit appareils équipés de la technologie sans fil bluetooth* au maximum. Toutefois, elle ne peut être connectée qu’à deux appareils à la fois.
- Vous pouvez lui associer plus de huit appareils, mais seuls les huit derniers sont mémorisés. Lorsque huit appareils sont déjà mémorisés et que vous souhaitez en associer un nouveau, l’enceinte remplace le plus ancien appareil mémorisé.
- Une fois l’appairage effectué, l’appareil audio bluetooth* connecté en dernier se reconnecte automatiquement lorsque vous sélectionnez la source bluetooth*, à condition de se trouver dans le champ d’action de l’enceinte.
- Pour annuler l’appairage, référez-vous au mode d’emploi de vos appareils audio bluetooth*. Notez que l’appairage NFC* avec un smartphone désactive automatiquement la connexion bluetooth* active.
- Pour une qualité de transmission optimale, assurez-vous que l’enceinte et vos appareils bluetooth* se trouvent à une distance inférieure à 10 mètres l’un de l’autre et qu’aucun appareil électronique ne gêne la transmission.
- Pour bénéficier des fonctions lecture/pause et piste précédente/piste suivante, assurez-vous que votre appareil (téléphone portable, lecteur audio, etc.) est bien compatible avec les profils bluetooth* AD2P et AVRCP.
- Après avoir sélectionné la source bluetooth*, l’enceinte effectue une recherche pendant 2 minutes d’appareils mémorisés. Le témoin lumineux clignote en bleu pendant ce laps de temps. Si au cours de cette recherche, l’enceinte détecte une source audio avec laquelle elle s’est déjà connectée, la connexion devient à nouveau active. Le témoin lumineux bleu devient alors fixe.

Comment réagit l’enceinte lors d’un appel entrant ?

- Lorsqu’un appel est reçu ou composé, le téléphone met en pause la lecture de la musique. La transmission de la musique depuis votre smartphone vers votre enceinte s’interrompt.
- Lorsque l’appel prend fin, le téléphone reprend la lecture à l’endroit où celle-ci a été interrompue, et diffuse à nouveau la musique sur les haut-parleurs de l’enceinte.

Mode double enceinte

Ce mode permet de diffuser la musique depuis un smartphone ou une tablette sur deux enceintes et profiter du son en stéréo.

- Le mode double enceinte doit être réactivé lors de chaque utilisation.
- Pour désactiver le mode double enceinte, maintenez la touche  appuyée pendant 3 secondes.

Mode partagé

Ce mode permet de connecter en bluetooth* deux sources audio sur la même enceinte, afin de diffuser de la musique tour à tour depuis ces deux sources.

- Pour entrer en mode partagé, allumez votre enceinte et connectez vos deux sources audio l’une après l’autre.
- Pour changer de source de lecture, mettez la lecture en pause sur la première source audio, et débutez la lecture sur la seconde.

La liaison NFC*

La technologie NFC* (Near Field Communication) est une méthode permettant l’échange de données entre périphériques compatibles à courte distance.

Votre enceinte possède la fonction NFC* afin de permettre l’appairage automatique avec un smartphone bluetooth* sans configuration, à condition que celui-ci prenne lui aussi en charge la fonction NFC*.

Pendant l'appairage en NFC*, l'écran de votre smartphone doit être déverrouillé.

Comment connecter un nouveau smartphone en NFC* ?

Si vous souhaitez appairer en NFC* un nouveau smartphone à l’enceinte mais que cette dernière est déjà connectée à un autre téléphone :

1. Activez les fonctions NFC* et bluetooth* du nouveau smartphone. Reportez-vous à la notice d’utilisation du fournisseur de votre smartphone pour l’activation de ces fonctions.
2. Posez votre smartphone sur la zone NFC située sur le dessus de votre enceinte. La procédure d’appairage débute, quelque soit la première source sélectionnée. Le témoin lumineux clignote en bleu.