

# consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

## Branchement de l'appareil

- Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur. Les réparations doivent être effectuées exclusivement par un service après-vente agréé.
- La prise secteur sur laquelle est branché l'appareil doit être protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel ayant un seuil de déclenchement n'excédant pas 30 mA. Consultez votre électricien pour plus d'informations.
- Avant de brancher votre appareil, vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.

- Ne manipulez pas la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées et ne débranchez pas l'appareil en ayant les pieds dans l'eau.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le cordon lui-même.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil est en parfait état, ne l'utilisez pas si :
  - le cordon d'alimentation est endommagé,
  - il présente des dommages visibles ou
  - s'il fuit.
- Rapportez-le au service après-vente de votre magasin revendeur.
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation, avant de remplir ou de vider le bac, de nettoyer ou de déplacer l'appareil.
- Ne laissez pas l'appareil branché sans surveillance.
- Avant chaque utilisation, déroulez entièrement le cordon d'alimentation.
- Ne posez pas l'appareil ou son cordon sur des surfaces chaudes.
- Branchez la fiche dans la prise de courant uniquement lorsque l'appareil est éteint.

# Utilisation de l'appareil

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et à l'intérieur d'une habitation. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans cette notice d'utilisation.
- Cet appareil n'est pas destiné à l'usage professionnel ni à l'emploi médical ou à des fins curatives.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
- Le matériel d'emballage (ex : sac plastique) ne doit pas être laissé à la portée des enfants.

- Ne dépassez pas la quantité de remplissage maximale de 4 litres. Le niveau d'eau ne doit pas dépasser l'inscription « Max ».

## **Précautions particulières**

- Afin d'éviter tout risque d'accident, les individus souffrant de troubles moteurs ne doivent en aucun cas utiliser cet appareil sans l'assistance d'une autre personne.
- Cessez d'utiliser l'appareil si des douleurs apparaissent ou si des signes d'inconfort ou d'irritation se font sentir. En cas de problèmes médicaux concernant les pieds ou les jambes, et pour les personnes munis de pacemaker, consulter un médecin avant d'utiliser l'appareil.
- L'appareil a une surface chaude. Les personnes insensibles à la chaleur devront faire attention lors de l'utilisation de l'appareil.
- En cas de problèmes aux jambes ou aux pieds, tels que phlébites, varices, eczémas, plaies ouvertes ou autre maladie, consultez un médecin avant utilisation.
- Ne mettre les pieds dans le bac ou ne les retirer du bac que lorsque vous êtes assis.

Ne rentrez jamais debout et ne vous mettez pas debout dans l'appareil.

- Ne déplacez pas l'appareil pendant son utilisation.
- Placez le thalasso-pieds sur une surface plane et stable (jamais sur un tapis ou de la moquette).
- N'utilisez jamais cet appareil sans eau dans le bac.
- N'utilisez en aucun cas deux appareils en même temps (par exemple : thalasso-pieds et sèche-cheveux, ou brosse à dents électrique ou rasoir électrique).
- Débranchez l'appareil :
  - lorsque des problèmes apparaissent en cours de fonctionnement.
  - avant de le remplir d'eau ou de le vider.
  - avant chaque nettoyage.
  - aussitôt après utilisation.
  - quand vous vous absentez même un court instant.
- L'appareil est conçu exclusivement pour la balnéothérapie des pieds. Toute autre utilisation ou en cas d'utilisation incorrecte ou de réparation non appropriée, la responsabilité ne sera pas prise en compte pour les dommages éventuels. Les

prestations de garantie sont également exclues dans de tels cas.

- Lors de l'usage en salle de bains, l'appareil doit se situer à au moins un mètre de la baignoire et de la douche.
- Attention au risque d'électrocution !
- Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le après usage car la proximité d'eau peut présenter un danger même lorsque l'appareil est arrêté.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.