



Problème : Les boitiers CPL ne se reconnaissent pas.

Solution : suivre les étapes suivantes

1. Branchez le câble Ethernet à un premier CPL et reliez l'autre extrémité du câble à la box adsl.
2. Branchez le CPL à une prise électrique.
3. Branchez le second câble Ethernet au second CPL et reliez l'autre extrémité du câble à un ordinateur / TV / consoles...
4. Branchez le second CPL à une prise électrique
5. Attendre 30s que les CPL démarrent
6. Si le troisième voyant (en partant du haut) est allumé (en vert), les CPL sont appairés. Sinon, effectuez les étapes d'un appairage manuel.

Appairage manuel :

1. Appuyez 2s (pas plus, pas moins) sur le bouton PAIR/RST du 1^{er} CPL. Le premier voyant (en partant du haut) clignote lentement
2. Dans un délai d'1m30, appuyez 2s (pas plus, pas moins) sur le bouton PAIR/RST du 2nd CPL. Le premier voyant (en partant du haut) clignote lentement
3. Les deux CPL se reconnaissent et sont appairés lorsque le troisième voyant reste fixe.
4. La procédure peut prendre quelques secondes