

## Consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.

- Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage (professionnel, commercial) est exclu.
- N'utilisez jamais l'appareil pour une autre fonction que celle pour laquelle il est destiné. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- Ne pas utiliser à l'extérieur ni sur une surface mouillée. Cet appareil ne doit pas être exposé à la pluie ou à l'humidité.
- N'utilisez pas l'aspirateur sur une personne ou un animal.
- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil :
  - si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e),
  - en cas de mauvais fonctionnement,
  - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- En cas de doute, présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.
- Si le câble de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente

ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, n'immergez pas l'appareil, le cordon d'alimentation ou la prise de courant dans l'eau ou tout autre liquide.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne manipulez pas la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e) s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.
- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Branchez toujours votre appareil sur une prise murale reliée à la terre.
- Le cordon doit être placé de façon à ce qu'on ne puisse pas le tirer ou trébucher dessus.
- Soyez vigilant lorsque vous utilisez l'appareil dans un escalier.
- L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance pendant qu'il est connecté au réseau électrique.
- Pour éviter un court-circuit, ne branchez pas un autre appareil sur la même prise électrique.

- **ATTENTION** : Débranchez l'appareil de la prise de courant avant de procéder à son nettoyage ou entretien et lors d'un changement d'accessoire.
- Si vous utilisez l'appareil avec une rallonge, celle-ci doit être en mesure de supporter la puissance requise par l'aspirateur.
- L'appareil doit toujours être éteint avant de le brancher ou de le débrancher.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation.
- Ne pas déplacer l'appareil en tirant sur le tube flexible. Utilisez la poignée de transport.
- Ne tirez pas le cordon d'alimentation, ne soulevez pas l'appareil par le cordon, ne coincez pas le cordon dans une porte et ne le frottez pas sur un angle.
- Ne faites pas rouler l'aspirateur sur le cordon d'alimentation.
- Tenez le cordon d'alimentation lorsque vous l'enroulez. Ne le laissez pas s'enrouler librement.
- N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le cordon lui-même.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut présenter un danger pour l'utilisateur et risque d'endommager l'appareil.

- Tenez les cheveux longs, les vêtements amples, les doigts ou toute partie du corps à l'écart des ouvertures et des pièces mobiles.

**ATTENTION !** Les éléments mentionnés ci-dessous peuvent provoquer de graves dommages au moteur. Ceux-ci ne sont pas couverts par la garantie :

- N'aspirez jamais de substances toxiques, inflammables ou combustibles, comme l'essence. De même, n'utilisez pas l'aspirateur en présence d'explosifs ou de fumées inflammables.
- N'aspirez jamais d'objets pointus ni aucun objet brûlant ou incandescent, comme des cigarettes, allumettes ou des cendres chaudes.
- N'aspirez pas de particules de poussière très fines issues entre autres du plâtre, du béton ou de la farine.
- N'insérez aucun objet à travers les orifices de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil lorsqu'un orifice de ventilation est obstrué ; nettoyez régulièrement les poussières, peluches, cheveux ou tout élément pouvant réduire le débit d'air.
- N'utilisez pas l'aspirateur avec un filtre endommagé.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie externe ou par un système de commande à distance séparé.
- Quand l'appareil est en fonctionnement, il faut éviter de mettre l'orifice d'aspiration près d'une partie délicate du corps comme les yeux, la bouche ou les oreilles.
- Dans le cas où une rallonge électrique viendrait à être utilisée, il faut s'assurer que cet ajout soit sur des surfaces sèches et protégées des projections éventuelles d'eau.

- Avant d'aspirer les liquides, vérifiez le fonctionnement du flotteur. Lorsque des liquides sont aspirés et que la cuve est pleine, l'ouverture de l'aspiration est fermée par un flotteur et le processus d'aspiration s'interrompt. Éteignez l'appareil, débranchez-le et videz la cuve. Assurez-vous régulièrement que le flotteur (dispositif de limitation du niveau de l'eau) est propre et non endommagé.
- En fonction soufflerie, veuillez porter des lunettes de protection pour éviter les projections de débris dans les yeux ou le visage au risque de provoquer des blessures.
- Nettoyez l'appareil et le filtre aussitôt après chaque utilisation en vous reportant aux instructions de nettoyages fournis dans la présente notice, et veillez à ce que la hauteur des liquides ou des poussières dans la cuve n'atteigne jamais la hauteur du connecteur d'aspiration (capacité maximum de la cuve).
- Si l'appareil se renverse, il est recommandé de le relever avant de l'éteindre.
- Éteindre immédiatement l'appareil en cas d'écoulement de liquide ou de mousse.
- Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer l'eau de récipients, éviers bassins, etc.
- Ne pas utiliser des solvants ou des détergents agressifs.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages causés aux personnes, animaux ou choses par suite de manque de respect de ces instructions ou si l'appareil a été utilisé d'une façon anormale.
- N'utiliser le socle de prise de courant de l'appareil qu'à des fins spécifiées dans la notice d'utilisation.

## RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

- Ne saisissez jamais la prise avec les mains mouillées.
- Ne pas exposer l'appareil à la pluie.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau pour le nettoyage ni le laver avec un jet d'eau.
- Avant chaque utilisation, vérifiez si la prise et/ou le cordon d'alimentation ne sont pas endommagés (craquelures ou vieillissement prématuré, par exemple). Si tel est le cas, n'utilisez pas l'appareil mais rapportez-le au centre de service après-vente de votre revendeur.
- Si vous faites fonctionner l'appareil dans des locaux humides (par ex. une salle de bains), ne le raccordez qu'à des prises femelles protégées par un disjoncteur différentiel. Demandez conseil à un électricien agréé.

## ADAPTATEUR ÉLECTRIQUE

- Cet aspirateur est équipé d'un adaptateur qui vous permet de brancher un outil électrique (ponceuse, perceuse, etc.) directement sur le bloc supérieur de l'appareil. Assurez-vous que la puissance maximale de l'outil n'excède pas celle de l'adaptateur.
- Avant de brancher l'outil sur l'adaptateur, vérifiez que celui-ci est éteint.

# caractéristiques techniques

- Type d'aspirateur : aspirateur cuve
- Marque : Essentiel b
- Référence du modèle : EAC 401
- Code article : 8002104
- Alimentation : 220-240 V~ 50/60 Hz
- Puissance : 1200 W
- Puissance max. avec outillage : 3200 W
- Capacité totale de la cuve : 40 L
- Capacité utile pour aspiration :
  - de la poussière (sac) : 28 L
  - de la poussière (cuve) : 20 L
  - de liquide avec tube (cuve) : 22 L
  - de liquide avec brosse (cuve) : 19 L
- Tube inox télescopique extensible de 48,5 à 90 cm
- Cuve en inox
- Filtre pré-moteur de type EPA 12\*
- Fonction soufflerie
- Sécurité thermique
- Prise synchronisée
- Cordon d'alimentation de 7 m pour un rayon d'action de 9,5 m
- 4 roues dont 2 multidirectionnelles avec 4 vis de fixation (fournies)
- Rangement des accessoires
- Rangement du cordon d'alimentation
- 2 poignées de transport
- Accessoires fournis : 1 sac\*\* aspirateur, 2 supports de brosse, 1 brosse poussière, 1 brosse liquide, 1 brosse meuble, 1 suceur long, 1 flexible, 1 adaptateur multidiamètre, 1 poignée de transport

\* Compatible avec le filtre Essentiel b - Référence 8002153 disponible en magasin

\*\* Compatible avec le sac Essentiel b - Référence 8002156 disponible en magasin

# guide de dépannage

## **L'aspirateur ne fonctionne pas :**

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché sur la prise de courant.
- Vérifiez que la prise n'est pas défectueuse en branchant l'appareil sur une autre prise.
- Vérifiez que l'aspirateur est sur la position 1 lorsque vous l'utilisez seul (sans la prise outil). La position 2 est uniquement réservée à l'utilisation de l'aspirateur lorsqu'un appareil complémentaire est branché sur la prise outil.

## **L'outil ne fonctionne pas :**

- Vérifiez que l'aspirateur est sur la position 2.
- Vérifiez que l'outil fonctionne en le branchant à une autre prise de votre habitation.

## **Perte d'aspiration :**

- Le filtre est encrassé, nettoyez-le. Si vous souhaitez aspirer de la poussière fine, il est conseillé de placer un sac à poussière dans la cuve.
- La cuve est pleine ou le niveau maximal de liquide dans la cuve est atteint. Videz la cuve.
- Le flexible ou les accessoires sont obstrués, nettoyez-les.
- Le système de décompression sur la poignée est ouvert, fermez-le.

## **La poussière sort par l'orifice d'évacuation d'air :**

- Le filtre n'est pas correctement installé, repositionnez-le.
- Le filtre est endommagé, remplacez-le.