

## Fer à réservoir séparé

ECVD 2202 ARABIS

Vous venez d'acquies un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que ce Fer à réservoir séparé vous donnera entière satisfaction.

## consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.

### Consignes générales

**AVERTISSEMENT** : afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, veuillez à toujours suivre les principales consignes de sécurité suivantes quand vous utilisez un appareil électrique.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage (professionnel) est exclu.

- N'utilisez jamais l'appareil pour une autre fonction que celle pour laquelle il est destiné.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Branchez toujours votre appareil sur une prise murale reliée à la terre.
- N'utilisez pas de multiprise ou de rallonge avec cet appareil.
- Pour éviter un court-circuit, ne branchez pas un autre appareil sur la même prise électrique.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.
- Maintenir le fer et son cordon hors de la portée des enfants de moins de 8 ans lorsqu'il est sous

tension ou en train de refroidir.

- Le fer ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu'il est raccordé au réseau d'alimentation.
- Veuillez débrancher l'appareil avant de le laisser sans surveillance et avant le nettoyage.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le revendeur, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Le fer ne doit pas être utilisé :
  - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
  - s'il a subi une chute,
  - s'il y a des signes visibles de dommages ou
  - s'il fuit.

En cas de doute, présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.

- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, n'immergez jamais l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
- Déroulez complètement le câble d'alimentation et le cordon vapeur avant l'utilisation.
- Le cordon doit être placé de façon à ce qu'on ne puisse pas le tirer ou trébucher dessus.
- Ne laissez pas la prise ou le cordon entrer en

contact avec des surfaces chaudes ou la surface du fer. Laissez le fer refroidir complètement avant de le ranger.

- Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.



Ne touchez pas les surfaces portant le symbole ci-contre pendant et après utilisation lors du refroidissement. Risque de brûlure !

## Précautions particulières

- Avant la première utilisation, décollez tous les éléments adhésifs sur la semelle, nettoyez-la avec un chiffon doux.
- L'orifice de remplissage ne doit pas être ouvert pendant le fonctionnement.
- Quand vous utilisez votre fer pour la première fois, il se peut qu'il fume légèrement car certaines pièces ont été graissées, mais ceci cessera rapidement.
- Videz le réservoir d'eau après chaque utilisation.
- Le fer à repasser doit être utilisé et reposé sur une surface stable, horizontale et plane afin d'éviter tout risque de chute ou basculement éventuel.
- Lorsque le fer est remis sur son repose-fer, assurez-

vous que la surface qui supporte le repose-fer est stable.

- Lorsque vous posez le fer sur le repose-fer, assurez-vous que la surface sur laquelle vous reposez l'ensemble est stable.
- Ne dirigez jamais la vapeur vers des personnes ou des animaux.
- La vapeur qui sort du fer est très chaude. Veillez bien à ne pas diriger le jet de vapeur sur vous car vous pourriez vous brûler.
- La fiche de prise de courant doit être retirée du socle de prise de courant avant de remplir le réservoir d'eau.
- N'ajoutez ni parfum, ni vinaigre, ni détartrant, ni aucun autre produit chimique dans le réservoir d'eau. Ces liquides pourraient endommager sérieusement l'appareil.
- Suivez les instructions indiquées dans le paragraphe « Entretien APRÈS UTILISATION » du feuillet « Guide rapide ».

- **PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES : Risques de brûlures ! La semelle du fer devient extrêmement chaude lors de l'utilisation. Ne la touchez pas car vous pourriez vous brûler ! Soyez également vigilant lorsque vous utilisez la fonction vapeur. La vapeur chaude pourrait vous brûler.**

## caractéristiques techniques

- Puissance : 2000 - 2400 W
- Alimentation : 220 - 240 V~ 50/60 Hz
- Débit vapeur : 90 g/min
- Réservoir d'eau amovible : 1,8 litres
- Autonomie illimitée : le réservoir amovible peut être rempli à tout moment et vous permet de repasser en continu
- Montée en température en moins de 90 secondes
- Fer domestique avec semelle anti-adhérente
- Défroissage vertical
- Système anti-gouttes
- Voyant lumineux de chauffe
- Réglage de la température du fer
- 1 crochet pour le rangement des cordons secteur et vapeur