essentiel

# Lecteur DVD portable double écran 9”

Mobili MS9




## Notice d’utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ,** à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.
Nous espérons que ce lecteur DVD portable double écran vous donnera entière satisfaction.

# sommaire


votre produit 6

Contenu de la boîte 6

Description du lecteur principal 6

Description du lecteur secondaire 7

La télécommande 8

INSERTION DE LA PILE 8

DESCRIPTION DES TOUCHES 8

Caractéristiques techniques 10

consignes d'usage 11

Consignes de sécurité 11

Installation 12

Espace de ventilation 13

Condensation 13

Recyclage de la pile et de la batterie 13

branchements 14

Alimentation du lecteur DVD 14

Autonomie et temps de recharge de la batterie 14

Branchement d'un casque audio 15

Connexion inter-écran 15

utilisation de la fonction DVD 16

Allumer / Éteindre l'appareil 16

Lire un DVD original 16

Lire un CD ou un DVD contenant des fichiers MPEG-4 / JPEG 16

Arrêter la lecture 17

Effectuer un Zoom sur l'image 17

Effectuer une recherche par heure ou par numéro de chapitre/titre 17

Sélectionner la langue audio 18

Définir un ordre de répétition 18

Afficher des informations de lecture 18

Créer une liste de lecture 18

AVEC UN DVD 18

AVEC UN CD AUDIO OU UN DVD CONTENANT DES FICHIERS MPEG-4 / JPEG 19

Lire un CD audio 19

menus de configuration 20

Réglages généraux 20

AFFICHAGE TV 20

MARQUEUR D'ANGLE 20

LANGUE D'AFFICHAGE 20

SOUS-TITRES CODES 20

ECONOM. ECRAN 21

MISE EN VEILLE AUTO 21

Réglages Audio 21

MIXAGE AUDIO 21

SORTIE NUMÉRIQUE 21

RÉGLAGE NUMÉRIQUE DOLBY 22

Réglage Vidéo 22

Réglage Préférences 23

Réglage Mot de passe 24

menu de configuration du lecteur secondaire 26

lire un support amovible (clé USB ou carte SD) 27

brancher votre lecteur dvd sur un téléviseur 28

Installation du lecteur DVD dans la voiture 29

entretien et nettoyage 30

Nettoyage du lecteur 30

Remarques concernant les disques 30

MANIPULATION DES DISQUES 30

NETTOYAGE DES DISQUES 30

RANGEMENT DES DISQUES 30


DISQUES ENDOMMAGÉS ET D'UNE AUTRE FORME 30

guide de dépannage 31

## Contenu de la boîte


- 1 lecteur DVD portable double écran 9” Mobili MS9
- 1 télécommande (1 pile CR2025 incluse)
- 2 supports appui-tête
- 1 chargeur secteur
- 1 chargeur allume-cigare
- 1 cordon de liaison
- 1 notice d’utilisation

## Description du lecteur principal




| | |
|---|---|
| 1 | Lecteur de carte SD |
| 2 | Interrupteur ON (marche) / OFF (arrêt) |
| 3 | Prise casque 3,5mm |
| 4 | Prise de sortie AV OUT (connexion inter-écran) |
| 5 | Prise d’entrée vidéo AV IN (pour brancher une source vidéo externe) |
| 6 | Port USB |
| 7 | Connecteur d’alimentation DC OUT (connexion inter-écran) |
| 8 | Connecteur d’alimentation DC IN 9-12V ⎓ |
| 9 | Débuter ou mettre en pause la lecture |
| 10 | Accéder à la piste précédente / Naviguer dans les menus de configuration |
| 11 | Accéder à la piste suivante / Naviguer dans les menus de configuration |
| 12 | Arrêter la lecture |
| 13 | Sélectionner la source de lecture (DVD, AV ou Média) |

## Description du lecteur secondaire





| | |
|---|---|
| 14 | Accéder au menu de configuration du lecteur secondaire |
| 15 | Naviguer dans le menu de configuration du lecteur secondaire |
| 16 | Naviguer dans le menu de configuration du lecteur secondaire |
| 17 | Diminuer le volume / Naviguer dans le menu de configuration du lecteur secondaire |
| 18 | Augmenter le volume / Naviguer dans le menu de configuration du lecteur secondaire |
| 19 | Interrupteur ON (marche) / OFF (arrêt) |
| 20 | Prise d’entrée vidéo AV IN (connexion inter-écran) |
| 21 | Prise casque 3,5mm |
| 22 | Connecteur d’alimentation DC IN (connexion inter-écran) |

## La télécommande

### INSERTION DE LA PILE

Pour insérer la pile dans la télécommande ou effectuer son remplacement, veuillez procéder comme suit :




1. Appuyez sur la touche d'éjection du compartiment à pile, et ouvrez complètement le tiroir.
2. Insérez la pile de type CR 2025 en respectant les polarités (+/-). Refermez le capot.

- Utilisez uniquement le type de pile spécifié dans cette notice.
- La performance de la télécommande est optimale dans un angle de 60° par rapport au capteur de la télécommande. Si la plage de fonctionnement se réduit, il est peut être nécessaire de remplacer les piles.

## AVERTISSEMENT : Ne pas ingérer la pile. Danger de brûlure chimique.

La télécommande fournie avec ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en 2 heures seulement et peut entraîner la mort. Conservez les piles neuves et usées hors de portée des enfants. Si le compartiment pile ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. En cas de doute concernant le fait que les piles pourraient avoir été avalées ou introduites dans une partie quelconque du corps, consultez immédiatement un médecin.

### DESCRIPTION DES TOUCHES




| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** | Lire image par image. | **15** | Touches numériques (0 à 9). |
| **2** | Accéder à un passage précis du support en cours de lecture. | **16** | Afficher les informations disponibles sur la piste en cours de lecture. |
| **3** | Activer/Désactiver et sélectionner la langue du sous-titrage. Cette fonction n'est pas disponible sur l'ensemble des disques. | **17** | Sélectionner les options audio disponibles sur le disque. |
| **4** | Afficher différents angles de vue en cours de lecture. Cette fonction n'est pas disponible sur l'ensemble des disques. | **18** | Accéder au menu racine du disque. |
| **5** | Accéder au menu des titres du disque | **19** | Suspendre (1 appui) ou arrêter (2 appuis) la lecture. |
| **6** | Valider une sélection / Débuter la lecture. | **20** | Débuter ou mettre en pause la lecture. |
| **7** | Accéder aux menus de configuration. | **21** | Touches directionnelles ▲/▼/◄/► |
| **8** | Diminuer le volume. | **22** | Accéder directement aux réglages de l'écran (luminosité, contraste, teinte et saturation). |
| **9** | Définir un ordre de répétition. | **23** | Augmenter le volume. |
| **10** | Lire au ralenti | **24** | Accéder à la piste ou au chapitre suivant. |
| **11** | Accéder au menu de programmation. | **25** | Accéder à la piste ou au chapitre précédent. |
| **12** | Effectuer un zoom avant de l'image. En mode Zoom, utilisez les touches ▲/▼/◄/► pour vous déplacer dans l'image. | **26** | Lire en vitesse accélérée. |
| **13** | Sélectionner une source de lecture (DVD ou USB). | **27** | Lire à rebours en vitesse accélérée. |
| **14** | Désactiver le volume. | | |

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Marque | Essentiel B |
| Modèle | Mobili MS9 |
| Type de supports | DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD, CD-R, CD-RW |
| Format Vidéo | Xvid, MPEG4 |
| Formats Audio | MP3 |
| Format Photo | JPEG |
| Port USB et lecteur de carte SD | Lit les fichiers AVI, JPEG, MP3 |
| Écran | LCD 9 pouces (22,4 cm) couleur<br>Résolution : 800 x 480<br>Format : 16/9 |
| Enceintes stéréo | 2 x 1W |
| Batterie | Lithium Polymer rechargeable intégrée 7,4V ⎓ 1000 mAh<br>Autonomie : jusqu'à 2 heures |
| Alimentation du lecteur principal | Entrée : 9-12V ⎓ 1,5A<br>• Par adaptateur secteur :<br>Modèle : EFF0900150E1BA<br>Entrée : 100-240V~, 0,4A<br>Sortie : 9V ⎓ 1,5A<br>• Par chargeur allume-cigare :<br>Modèle : W001N1<br>Entrée : 12V ⎓<br>Sortie : 12V ⎓<br>Fusible: T3,15 AL 250V |
| Consommation maximum | 18 W |
| Spécifications Générales | Duplique l'image sur 2 écrans<br>DVD Zone 2<br>Système de couleur : PAL / NTSC.<br>Contrôle parental<br>Fonction anti-choc |
| Conditions d'utilisation | Température : 0°~+45° C |
| Dimensions du lecteur (L x H x P) | 225 x 36 x 170 mm |
| Dimensions du second écran (L x H x P) | 225 x 21 x 170 mm |
| Poids | 1,175 Kg |



# consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

## Consignes de sécurité




**ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'OUVREZ PAS LE COUVERCLE OU LE PANNEAU ARRIÈRE.**

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.




Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.

**ATTENTION : NE DÉMONTEZ PAS ET N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIR VOTRE APPAREIL CAR L'OUVERTURE ET LE RETRAIT DU BOÎTIER POURRAIENT VOUS EXPOSER A DES TENSIONS DANGEREUSES ET A D'AUTRES DANGERS. CONSULTEZ VOTRE CENTRE DE SERVICES APRÈS-VENTE POUR TOUTE DEMANDE DE RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT DE PIÈCE.**

**ATTENTION : AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, VEUILLEZ INSÉRER CORRECTEMENT LA FICHE DANS LA PRISE MURALE.**

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Branchez votre appareil sur une prise secteur facilement accessible.
- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de l'adaptateur, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement de l'appareil.
- Veillez à positionner le cordon d'alimentation de telle sorte qu'il soit impossible de marcher ou de trébucher dessus.
- Veillez à débrancher l'appareil de la prise de courant en cas d'orage ou de non utilisation prolongée.




- Si votre appareil fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'il émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-le immédiatement et faites-le examiner par un réparateur qualifié.

**Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger. Une maintenance est nécessaire dans les cas suivants :**

- lorsque l'adaptateur ou le câble d'alimentation sont endommagés,
- lorsque du liquide a été renversé ou des objets ont été insérés dans l'appareil,
- si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité,
- si l'appareil ne fonctionne pas normalement,
- si l'appareil est tombé ou qu'il a été endommagé de quelque façon que ce soit.

**Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants sans surveillance. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.**

N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil ou des haut-parleurs.

## Installation

N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil et tenez-le éloigné des sources de chaleur, telles que des radiateurs, des appareils de chauffage, des fours ou autres appareils (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.

Ne placez pas sur l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, et ne placez pas d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'unité ou les haut-parleurs.

L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures.

**Ne placez pas d'objets remplis d'eau, tels que des vases, sur l'appareil. N'utilisez jamais cet appareil près de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un évier, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou de toute autre source d'humidité.**

Veillez à ce qu'aucun objet ne tombe et qu'aucun liquide ne coule à l'intérieur de l'appareil par les ouvertures de ventilation.

Ne posez pas l'appareil sur un chariot, un support, un trépied, une console ou une table instable. L'appareil pourrait tomber et risquer de blesser un enfant ou un adulte, et le lecteur pourrait être sérieusement endommagé. Utilisez seulement les chariots, supports, trépieds, consoles et tables spécifiés par votre magasin revendeur.



N'exposez pas cet appareil à des températures élevées (par exemple, ne le laissez pas à l'intérieur d'un véhicule lorsqu'il fait chaud). Cela pourrait provoquer des dysfonctionnements ou abîmer le produit. Veillez à maintenir l'appareil et l'adaptateur secteur éloignés des surfaces chaudes.

Veuillez ne pas exposer l'appareil ou son adaptateur secteur à la lumière directe du soleil et à la poussière ou à des vibrations.

## Espace de ventilation

Utilisez cet appareil uniquement dans des climats modérés. Évitez les climats tropicaux et particulièrement humides.

**Laissez toujours un espace de ventilation suffisant autour de l'appareil.** Ne placez aucun objet à moins de 5 cm autour de l'appareil.

**Cet appareil doit être placé dans un endroit et dans une position qui ne nuit pas à sa bonne ventilation.** Par exemple, ne placez pas l'appareil sur un lit, un canapé ou tout autre objet qui pourrait obstruer les orifices d'aération. Ne le placez pas dans un meuble fermé (tel qu'une bibliothèque ou un placard) qui empêcherait l'air de circuler par les orifices prévus à cet effet.

## Condensation

La condensation peut se former à l'intérieur du lecteur s'il est transporté d'un endroit chaud vers l'extérieur, ou si la température de la pièce augmente rapidement. Bien que la condensation ne peut endommager le lecteur, elle peut entraver ses performances temporairement. Laissez le lecteur s'adapter à la température ambiante pendant environ une heure avant de le mettre en marche.

## Recyclage de la pile et de la batterie



Cet appareil contient une batterie lithium interne susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlure, ne jamais démonter, écraser, percer la batterie.
Ne jetez pas la pile ou la batterie avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de la pile ou de la batterie conformément aux réglementations en vigueur.

- Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-la dans votre magasin.
- Ne rechargez jamais la pile non-rechargeable, ne démontez pas la pile, ne la jetez pas dans un feu.
- Ne l'exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne l'incinérez pas.

## Alimentation du lecteur DVD

Les lecteurs DVD peuvent être alimentés par secteur, grâce à l'adaptateur secteur fourni et au câble d'inter-connexion.
Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique et que la fiche du câble est adaptée à la prise de courant.

Branchez une extrémité du câble d'alimentation sur le connecteur d'alimentation du lecteur principal. Puis branchez l'autre extrémité sur une prise murale. Réglez l'interrupteur ON / OFF de chaque lecteur en position ON (marche).

L'adaptateur pour allume-cigare peut recharger la batterie du lecteur principal lorsque les deux écrans (principal et secondaire) sont en position OFF. Branchez la fiche de l'adaptateur sur la prise d'entrée DC IN 9-12V de l'appareil puis branchez l'autre extrémité sur la prise d'allume-cigare de la voiture

- L'adaptateur pour allume-cigare est disponible uniquement si l'alimentation de la voiture est sur 12 V.
- Ne branchez l'adaptateur allume-cigare que lorsque le véhicule est déjà démarré.

## Autonomie et temps de recharge de la batterie

### CHARGE

Votre appareil est équipé d'une batterie rechargeable Lithium intégrée. Veillez à charger la batterie intégrée pendant deux à trois heures minimum avant la première utilisation.

- Connectez le lecteur DVD à une prise d'alimentation secteur.
- L'indicateur de charge s'allume en rouge, et devient vert lorsque la charge est complète.

### AUTONOMIE

- Deux heures environ sont nécessaires pour charger la batterie complètement.
- La batterie entièrement chargée peut fonctionner au maximum de sa puissance pendant 2 heures.
- Vérifiez que la batterie est entièrement chargée et déchargée pendant les trois premières utilisations

## Branchement d'un casque audio

Pour une écoute discrète, utilisez des écouteurs munis d'un cordon jack stéréo de 3,5 mm en branchant la fiche des écouteurs (non fournis) dans la prise casque située sur la gauche du lecteur principal et sur la droite de l'écran secondaire.
Quand les écouteurs sont connectés, les enceintes ne produisent aucun son. Avant de brancher ou débrancher les écouteurs, veillez à diminuer le volume.
Il est recommandé d'utiliser des écouteurs avec votre lecteur portable présentant les caractéristiques suivantes :

- Impédance d'entrée : 8 Ohms, 2x2W
- Bande passante : 20 Hz – 20 KHz




Afin d'éviter les dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.



Pour votre sécurité, n'utilisez pas les écouteurs lorsque que vous conduisez. De même, la législation interdit de regarder une vidéo pendant la conduite d'un véhicule.

## Connexion inter-écran

Vous pouvez raccorder les deux lecteurs pour visionner le même contenu sur les deux écrans. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous :




1. Branchez l'adaptateur d'alimentation (secteur ou allume-cigare) sur la prise d'entrée DC IN 9-12V du lecteur principal.
2. Connectez le lecteur principal et le lecteur secondaire avec le câble de connexion inter-écran (uniquement avec le câble fourni) en suivant l'illustration ci-contre.
3. Afin de bénéficier d'un plus grand espacement entre les 2 lecteurs, il est préférable de placer le lecteur principal à droite du lecteur secondaire. De cette manière toute la longueur du câble d'interconnexion est utilisée.

Assurez-vous que le câble de connexion inter-écran est bien branché sur chaque appareil. Si l'image ou le son du moniteur n'apparaissent pas, veuillez débrancher le câble puis le brancher à nouveau.

## utilisation de la fonction DVD

### Allumer / Éteindre l'appareil

1. Allumez chaque écran à l'aide des interrupteurs ON (MARCHE) / OFF (ARRÊT) situés sur chaque appareil.
2. Pour éteindre les deux écrans, placez les interrupteurs ON (MARCHE) / OFF (ARRÊT) en position OFF.


### Lire un DVD original

1. Ouvrez le compartiment à disques du lecteur principal en poussant vers la droite le bouton OPEN.
2. Introduisez un DVD, face imprimée vers l'avant, puis refermez le couvercle du compartiment à disque.
3. La lecture du disque débute, un menu de sélection apparaît sur l'écran. Il est possible, avec certains disques, que la lecture démarre directement.
4. Sélectionnez dans le menu proposé l'option de votre choix (langue, chapitre...), puis confirmez en appuyant sur la touche OK de la télécommande ou de l'appareil pour démarrer la lecture.
5. Appuyez sur les touches ⏮ et ⏭ pour atteindre la piste précédente ou la piste suivante.
6. Appuyez sur les touches ◀◀ et ▶▶ pour augmenter la vitesse de lecture (x2, x4, x8, x16, x32).
7. En cours de lecture, appuyez sur la touche MENU pour accéder au menu racine du disque, ou sur la touche RÉGLAGES pour accéder aux menus de configuration du lecteur.

### Lire un CD audio ou un DVD contenant des fichiers MPEG4 / XVID /JPEG

Votre lecteur DVD portable peut lire les fichiers audio au format MP3 ou AC3, les fichiers vidéo au format Xvid ou MPEG4 et les fichiers images au format JPEG.

1. Ouvrez le compartiment à disques du lecteur principal en poussant vers la droite le bouton OPEN.
2. Introduisez un DVD, face imprimée vers l'avant, puis refermez le couvercle du compartiment à disque.
3. L'appareil lit automatiquement les informations enregistrées sur le support et vous affiche le répertoire du contenu sur l'écran.




4. Appuyez sur les touches de navigation ▲ ou ▼ pour sélectionner le dossier que vous souhaitez écouter ou visionner.
5. Appuyez sur le bouton ⏯ (Lecture/Pause) ou sur la touche OK pour confirmer votre sélection.
6. A présent, sélectionnez la piste ou le dossier de votre choix à l'aide des touches de navigation ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton ⏯ (Lecture/Pause) ou sur la touche OK pour débuter la lecture.
7. Au terme de la lecture, la piste ou la photo suivante s'affiche automatiquement.
8. A tout moment, vous pouvez appuyer sur les touches ⏮ et ⏭ pour atteindre la piste précédente ou la piste suivante. Appuyez sur les touches ◀◀ et ▶▶ pour augmenter la vitesse de lecture (x2, x4, x8, x16, x32).
9. Lorsque vous visionnez une photo au format JPEG, appuyez sur la touche ■ (Arrêt) pour afficher toutes les vignettes photos. Sélectionnez une vignette à l'aide des touches de navigation ◀/▶/▼/▲, puis appuyez sur le bouton ⏯ (Lecture/Pause) ou sur la touche OK pour afficher la photo en plein écran.
10. Vous pouvez également sélectionner SLIDE SHOW pour débuter un diaporama, ou MENU pour consulter les fonctions disponibles dans ce mode.
11. Appuyez sur la touche MENU pour revenir à la racine du disque.

### Arrêter la lecture

La touche ■ (Arrêt) permet d'arrêter la lecture de deux manières :

1. Appuyez une fois sur la touche ■ (Arrêt). Le lecteur conserve en mémoire la position de l'arrêt et l'affichage sur écran indique que la lecture est suspendue. Appuyez sur le bouton ⏯ (Lecture/Pause) pour reprendre la lecture.
2. Appuyez deux fois sur la touche ■ (Arrêt) pour un arrêt complet de la lecture du disque. L'affichage sur écran indique que l'appareil est à l'arrêt.

### Effectuer un Zoom sur l'image

En mode VIDEO, vous pouvez, en appuyant sur la touche ZOOM, agrandir (x2, x3, x4) ou diminuer (x1/2, x1/3, x1/4) la taille de l'image, et vous déplacer dans celle-ci à l'aide des touches fléchées ◀/▶/▼/▲.
En mode JPEG, lorsque l'image est en taille réelle, vous pouvez changer l'orientation de l'image en utilisant les touches fléchées ◀/▶/▼/▲.

### Effectuer une recherche par heure ou par numéro de chapitre/titre

1. Appuyez sur la touche 🔍 de votre télécommande.
2. Utilisez les touches fléchées, puis les touches numériques, pour saisir le numéro de chapitre ou le moment à partir duquel vous souhaitez débuter le lecture.
3. Appuyez ensuite sur la touche OK de la télécommande ou de l'appareil. La lecture commence automatiquement à partir du point que vous avez sélectionné.

## Sélectionner la langue audio

Vous pouvez sélectionner la langue audio lors de la lecture d'un DVD.
Appuyez plusieurs fois sur la touche AUDIO de la télécommande pour afficher les options de langue. Si le canal audio est indisponible, le canal par défaut est utilisé.

Certains DVD ne permettent pas de modifier la langue audio. Appuyez sur la touche MENU de votre télécommande pour accéder aux menus du disque.

## Définir un ordre de répétition

Appuyez sur la touche ⮌ de la télécommande pour définir un ordre de répétition.

## Afficher des informations de lecture


Des informations supplémentaires au sujet de la piste en cours de visualisation peuvent être consultées (numéro de la piste, durée écoulée, ordre de répétition). Appuyez sur la touche INFO pour y accéder.

## Créer une liste de lecture

Cette fonction permet de programmer l'ordre de lecture des titres et chapitres des DVD et CD audio.

### AVEC UN DVD

1. Lorsque le disque est à l'arrêt, appuyez sur la touche PROG. La fenêtre suivante s'affiche à l'écran :




2. Appuyez une fois sur OK, puis saisissez le numéro du titre de votre choix puis le numéro du chapitre.
3. Répétez cette opération autant de fois que nécessaire.
4. Pour annuler la programmation, positionnez le curseur sur SORTIR, puis appuyez sur la touche OK de la télécommande ou du lecteur.
5. Pour débuter la lecture, positionnez le curseur sur LECTURE, puis appuyez sur la touche OK de la télécommande ou du lecteur.
6. Pour naviguer dans votre liste de lecture, utilisez les touches ⏮ et ⏭ pour atteindre la piste précédente ou la piste suivante.
7. Appuyez deux fois sur la touche ■ (Arrêt) pour un arrêt complet de la lecture de la programmation.

### AVEC UN CD AUDIO OU UN DVD CONTENANT DES FICHIERS MPEG4 / JPEG

1. Appuyez sur la touche PROG.
2. A l'aide des touches fléchées ▼/▲ et des touches numériques, sélectionnez la première piste de votre liste de lecture.
3. Répétez cette opération autant de fois que nécessaire.
4. Pour annuler la programmation, positionnez le curseur sur SORTIR, puis appuyez sur la touche OK de la télécommande ou du lecteur.
5. Pour débuter la lecture, positionnez le curseur sur LECTURE, puis appuyez sur la touche OK de la télécommande ou du lecteur.
6. Pour naviguer dans votre liste de lecture, utilisez les touches ⏮ et ⏭ pour atteindre la piste précédente ou la piste suivante.
7. Appuyez deux fois sur la touche ■ (Arrêt) pour un arrêt complet de la lecture de la programmation.

## Lire un CD audio

- Lire un CD audio

1. Ouvrez le compartiment à disques du lecteur principal en poussant vers la droite le bouton OPEN.
2. Introduisez un CD, face imprimée vers l'avant, puis refermez le couvercle du compartiment à disque.
3. La lecture du disque débute automatiquement par la piste 1.
4. Appuyez sur les touches ⏮ et ⏭ pour atteindre la piste précédente ou la piste suivante.
5. Appuyez sur les touches ◀◀ et ▶▶ pour augmenter la vitesse de lecture (x2, x4, x8, x16, x32).
6. Appuyez deux fois sur la touche ■ (Arrêt) pour un arrêt complet de la lecture du disque.

- Lire des fichiers MP3


1. Ouvrez le compartiment à disques du lecteur principal en poussant vers la droite le bouton OPEN.
2. Introduisez un CD, face imprimée vers l'avant, puis refermez le couvercle du compartiment à disque.
3. La lecture du disque débute automatiquement par la piste 1 du premier dossier.
4. Appuyez sur les touches ⏮ et ⏭ pour atteindre la piste précédente ou la piste suivante.
5. Appuyez sur les touches ◀◀ et ▶▶ pour augmenter la vitesse de lecture (x2, x4, x8, x16, x32).
6. Appuyez deux fois sur la touche ■ (Arrêt) pour un arrêt complet de la lecture du disque.

Si aucun disque n'est chargé dans le compartiment ou si le disque est placé à l'envers, l'écran affichera la mention PAS DE DISQUE.

## menus de configuration

- Appuyez sur la touche RÉGLAGES de la télécommande pour entrer dans le menu de configuration.
- Utilisez les touches fléchées ◀/▶ pour sélectionner un sous-menu, puis appuyez sur la touche ▼ pour confirmer.
- Utilisez les touches fléchées ▼/▲ pour sélectionner les paramètres que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur la touche ▶ pour confirmer. Effectuez les réglages de votre choix, et appuyez sur la touche OK après chaque réglage pour le mémoriser.
- Appuyez sur ◀ pour revenir au menu précédent.
- Appuyez à nouveau sur la touche RÉGLAGES de la télécommande pour sortir du menu de configuration.

### Réglages généraux




AFFICHAGE TV

Cette option vous permet de sélectionner le format d'image désiré : 4:3 PANSCAN, 4:3 LETTERBOX, 16:9 ou Compress large.

MARQUEUR D'ANGLE

Lorsque cette option est activée (et que le DVD le permet), une icône s'affiche dans le coin supérieur droit pour vous signaler que la scène a été filmée sous plusieurs angles de vue.

LANGUE D'AFFICHAGE

Cette option vous permet de sélectionner la langue d'affichage du menu : français ou anglais.

SOUS-TITRES CODES

Cette option vous permet d'activer ou de désactiver les sous-titres.




ECONOM. ECRAN

Cette option vous permet d'activer ou de désactiver la mise en veille de votre écran lorsque le lecteur n'est pas utilisé pendant un certain laps de temps.
Lorsque cette fonction est activée, un logo DVD se déplace à l'écran lorsque la lecture est à l'arrêt ou lors de l'affichage d'une image statique pendant quelques instants. L'économiseur d'écran permet d'éviter l'affichage prolongé d'une image statique sur l'écran LCD, ce qui risquerait de l'abîmer.

MISE EN VEILLE AUTO

Cette option vous permet de définir un délai d'extinction automatique de votre appareil (3 heures ou 4 heures), lorsque celui-ci n'est pas sollicité. Vous avez également la possibilité de désactiver cette mise en veille automatique.

### Réglages Audio




MIXAGE AUDIO

Cette option vous permet de paramétrer la sortie stéréo analogique du lecteur.

- G/D : Sélectionnez ce réglage si votre lecteur est connecté à un amplificateur compatible avec Dolby Pro Logic.
- STEREO : Sélectionnez ce réglage pour obtenir un signal stéréo sur votre lecteur DVD.

SORTIE NUMÉRIQUE

Cette option vous permet de sélectionner le mode de sortie audio numérique.

- SPDIF/Désactivé : Sélectionnez ce réglage pour désactiver la sortie numérique.
- SPDIF/ BRUT : Sélectionnez ce réglage pour obtenir du son multicanal.
- SPDIF/ PCM : Sélectionnez ce réglage pour obtenir du son en stéréo.

RÉGLAGE NUMÉRIQUE DOLBY

- Mono double

  Stéréo : Diffuse le son en stéréo

  G - Mono : Diffuse le canal gauche uniquement


  D - Mono : Diffuse le canal droit uniquement

  Mixage Mono : Diffuse un son mono sur les canaux gauche et droit.

- Dynamique

  Cette option vous permet de compresser la dynamique d'un signal audio et de minimiser ainsi les variations de volume trop importantes.

## Réglage Vidéo




Ce menu vous permet d'accéder aux 4 sous-menus suivants :

### LUMINOSITÉ

Cette option règle la luminosité de l'image. Si vous augmentez la luminosité, les parties foncées de l'image sont éclaircies. Si vous diminuez la luminosité, vous ajoutez plus d'obscurité aux zones pâles de l'image.

### CONTRASTE

Cette option règle le niveau de blanc de l'image. Augmentez le contraste pour ajuster les secteurs blancs de l'image ou diminuez le contraste pour ajuster les secteurs noirs de l'image.




### COULEUR

Cette option règle la balance des couleurs entre le rouge et le vert.

### SATURATION

Cette option vous permet d'ajuster l'intensité des couleurs. Plus vous augmentez la saturation plus les couleurs de l'image sont intenses. Au contraire, si vous diminuez la saturation, les couleurs seront moins intenses.

## Réglage Préférences




### TYPE TV

Cette option vous permet de sélectionner le système couleur correspondant à votre téléviseur lorsque le lecteur DVD est relié à celui-ci : PAL ou NTSC. Sélectionnez Auto pour que le lecteur détecte automatiquement le système couleur.

### AUDIO

Cette option vous permet de choisir la langue audio par défaut pour les disques DVD.
Les langues audio disponibles dépendent de chaque disque.
Vous pouvez également changer la langue audio pendant la lecture à l'aide de la touche AUDIO.

## SOUS-TITRES

Cette option vous permet de choisir la langue de sous-titrage par défaut souhaitée. Les langues de sous-titrage disponibles dépendent de chaque disque DVD. Vous pouvez également changer la langue de sous-titrage lors de la lecture en appuyant sur la touche SOUSTITRE.

## MENU DISQUE

Cette option vous permet de régler la langue du menu des disques DVD.


## PARENTAL

Certains DVD sont codés en fonction de leur contenu. Cette option vous permet de régler l'âge minimum requis pour visionner ce type de DVD. Ainsi en fonction du niveau de verrouillage parental sélectionné, la lecture du disque ou de certaines scènes violentes pourront être interdites aux enfants et accessibles uniquement avec le mot de passe. Saisissez donc le mot de passe à l'aide du pavé numérique de la télécommande et appuyez sur la touche OK. Le mot de passe par défaut est 1369.
Reportez-vous ensuite à la section « Réglages mot de passe » pour activer la saisie du mot de passe.

## RÉGLAGE PAR DÉFAUT

Cette option vous permet de rétablir tous les réglages d'usine par défaut.

### Réglage Mot de passe





## MODE MOT DE PASSE

Cette option vous permet d'activer ou de désactiver la saisie du mot de passe pour la lecture de certains disques.

## MOT DE PASSE

Toutes les options du contrôle parental sont protégées par un mot de passe. Cette option vous permet de changer le mot de passe.




- Ancien mot de passe

Entrez l'ancien mot de passe à l'aide du pavé numérique. Le mot de passe par défaut est le 1369. Après saisie de l'ancien mot de passe, le curseur passe automatiquement à la case suivante.

- Nouveau mot de passe

Entrez un nouveau mot de passe à 4 chiffres à l'aide du pavé numérique. Le curseur passe automatiquement à la case suivante.

- Confirmer mot de passe

Entrez une seconde fois le nouveau mot de passe à 4 chiffres à l'aide du pavé numérique. Le curseur passe automatiquement à la case suivante OK. Appuyez sur la touche OK de la télécommande

Note : Si le mot de passe est modifié, le code parental sera également modifié.
Le mot de passe par défaut 1369 sera toujours actif même après changement du mot de passe.

## menu de configuration du lecteur secondaire


- Appuyez sur la touche MODE du lecteur secondaire pour entrer dans le menu de réglage.
- Utilisez les touches fléchées ▼/▲ du lecteur secondaire pour sélectionner un sous-menu, puis appuyez sur les touches ◀/▶ pour effectuer les réglages.

### LUMINOSITÉ

Cette option règle la luminosité de l'image. Si vous augmentez la luminosité, les parties foncées de l'image sont éclaircies. Si vous diminuez la luminosité, vous ajoutez plus d'obscurité aux zones pâles de l'image.

### CONTRASTE

Cette option règle le niveau de blanc de l'image. Augmentez le contraste pour ajuster les secteurs blancs de l'image ou diminuez le contraste pour ajuster les secteurs noirs de l'image.




### COULEUR

Cette option vous permet d'ajuster l'intensité des couleurs.

### LANGUE

Cette option permet de paramétrer la langue de l'interface du lecteur secondaire : ANGLAIS ou FRANÇAIS.

### FORMAT

Cette option vous permet de définir le format de l'image : 4:3 ou 16:9.

### RÉINITIALISER


Cette option vous permet de réinitialiser le lecteur secondaire à ses paramètres d'usine.



## lire un support amovible (clé USB ou carte SD)

Les supports amovibles USB ou carte SD contenant des fichiers vidéo, audio ou image peuvent êtres lus sur ce lecteur de DVD. Les paramètres de lecture des fichiers sauvegardés sur la clé USB ou sur la carte SD sont les mêmes que pour les autres disques.

1. Allumez le lecteur à l'aide de l'interrupteur ON (MARCHE) / OFF (ARRÊT) situé à la gauche de l'appareil.
2. Insérez un support amovible USB ou une carte SD dans les emplacements prévus à cet effet.
3. Appuyez sur la touche de la télécommande pour sélectionner la source MEDIA.
4. L'appareil lit automatiquement les informations enregistrées sur le support et vous affiche le répertoire du contenu sur l'écran.





5. Appuyez sur les touches de navigation ▲ ou ▼ pour sélectionner le dossier que vous souhaitez écouter ou visionner.
6. Appuyez sur le bouton ▶II (Lecture/Pause) ou sur la touche OK pour confirmer votre sélection.
7. A présent, sélectionnez la piste ou le dossier de votre choix à l'aide des touches de navigation ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton ▶II (Lecture/Pause) ou sur la touche OK pour débuter la lecture.
8. Au terme de la lecture, la piste suivante s'affiche automatiquement.
9. A tout moment, vous pouvez appuyer sur les touches I◀◀ et ▶▶I pour atteindre la piste précédente ou la piste suivante. Appuyez sur les touches ◀◀ et ▶▶ pour augmenter la vitesse de lecture (x2, x4, x8, x16, x32).

- L'appareil est compatible uniquement avec les périphériques USB formatés avec le système de fichiers FAT16 et FAT32. Le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge.
- Nous ne pouvons pas garantir la compatibilité (fonctionnement et/ou alimentation de l'interface) avec tous les périphériques de stockage USB. Si votre périphérique USB n'est pas reconnu, nous vous recommandons de connecter un périphérique de stockage USB d'une autre marque.
- Nous ne pouvons être tenus responsables de toute perte de données pouvant survenir lorsqu'un périphérique est connecté à cet appareil.
- Lorsque les fichiers sont volumineux, leur lecture par le système peut prendre un certain temps.
- Certains périphériques USB peuvent ne pas être correctement reconnus.
- Suivant le contenu, la lecture ou l'affichage de certains fichiers peut être impossible, même s'ils sont dans un format compatible.

### RETRAIT DU PÉRIPHÉRIQUE USB OU DE LA CARTE SD

Avant de procéder au retrait du périphérique USB, sélectionnez une autre source ou éteignez le lecteur DVD portable à l'aide de l'interrupteur ON (MARCHE) / OFF (ARRÊT).

## brancher votre lecteur dvd sur un téléviseur




1 : Connexion vidéo (prise RCA jaune)
2 : Connexion audio voie droite (prise RCA rouge)
3 : Connexion audio voie gauche (prise RCA blanche)
4 : Masse

Pour regarder un film directement sur votre téléviseur, vous devez raccorder votre lecteur DVD à votre écran à l'aide d'un câble audio/vidéo (non fourni) identique à celui décrit ci-contre.

En effet, il existe plusieurs formats de câble audio-vidéo.


Prenez garde de bien respecter les couleurs des prises lorsque vous effectuez les branchements !



## Installation du lecteur DVD dans la voiture

Pour installer le lecteur DVD dans un véhicule :

1. Retirez l'appui-tête. Desserrez les quatre vis à l'aide d'un tournevis cruciforme, puis placez la base du support entre le haut du siège et l'appui-tête, comme indiqué sur le schéma ci-dessous. Resserrez raisonnablement les quatre vis, puis remettez l'appui-tête dans sa position initiale.
2. Clipsez le support amovible dans la base du support. Utilisez la vis fournie pour fixer le lecteur sur le support.
3. Utilisez la molette latérale pour régler l'inclinaison de l'écran. Serrez cette molette, lorsque l'inclinaison vous semble correcte. L'installation est terminée.




## entretien et nettoyage

### Nettoyage du lecteur

1. Débranchez chaque lecteur de sa source d'alimentation avant tout nettoyage.
2. Nettoyez les lecteurs uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec.
3. N'utilisez aucun nettoyant liquide ou aérosol.


### Remarques concernant les disques

#### MANIPULATION DES DISQUES



Tenez le disque par les extrémités et veillez à ce que vos doigts ne touchent pas la surface de lecture. Ne collez pas de papier et ne mettez pas d'autocollant sur les disques.

#### NETTOYAGE DES DISQUES




Les empreintes de doigts et la poussière sur un disque peuvent entraîner une qualité médiocre de l'image et une distorsion du son. Avant la lecture, nettoyez le disque avec un chiffon propre et sec en partant du centre vers les extrémités.

N'utilisez jamais d'alcool, de benzène, de diluant, de liquide nettoyant ou d'autres produits chimiques.
N'utilisez pas d'air comprimé pour nettoyer les poussières.

#### RANGEMENT DES DISQUES

Rangez le disque dans son boîtier après utilisation.
N'exposez pas les disques à des environnements très froids, humides ou chauds.
Ne le laissez jamais dans un véhicule en stationnement exposé aux rayons du soleil.

#### DISQUES ENDOMMAGÉS ET D'UNE AUTRE FORME



N'utilisez pas de disques fendus, ébréchés, déformés, ou ayant d'autres dommages car ils pourraient endommager le lecteur.

Ce lecteur est conçu pour être utilisé uniquement avec des disques traditionnels, totalement circulaires. N'utilisez pas de disques ayant une autre forme.

Ne soulevez et ne déplacez jamais l'appareil durant la lecture : les disques tournent à grande vitesse et pourraient être endommagés.



## guide de dépannage

Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, contactez le service après-vente de votre magasin.

| | |
|---|---|
| Absence d'alimentation | • Branchez le cordon d'alimentation.<br>• Branchez le câble de connexion entre les deux écrans.<br>• Vérifiez la position du bouton marche/arrêt.<br>• Rechargez la batterie. |
| Absence de son | • Vérifiez le niveau du volume à l'aide des touches VOL+ et VOL-<br>• Reprenez la lecture du film en vitesse normale.<br>• Débranchez le casque pour retrouver le son des haut-parleurs. |
| Pas de lecture du support amovible USB | • Vérifiez les formats de lecture compatibles avec cet appareil.<br>• Débranchez le support amovible puis branchez-le à nouveau.<br>• Branchez un autre support USB. |
| La télécommande ne fonctionne pas ou la sensibilité est mauvaise | • Vérifiez la pile de la télécommande : assurez-vous qu'elle est bien adaptée à la télécommande (cf. paragraphe « Insertion de la pile dans la télécommande ») et qu'elle n'est pas usée.<br>• Dirigez la télécommande vers le capteur infrarouge du lecteur.<br>• Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles entre la télécommande et le capteur infrarouge. |
| L'écran affiche : Pas de Disque | • Assurez-vous d'avoir bien mis le disque dans le compartiment.<br>• Vérifiez que le disque n'est pas positionné à l'envers.<br>• Vérifiez que le disque n'est pas déformé.<br>• Vérifiez que le disque n'est pas rayé. |
| L'écran affiche : Erreur Disque | • Vérifiez que le disque n'est pas de mauvaise qualité.<br>• Assurez-vous que le disque n'est pas rayé ou endommagé.<br>• Assurez-vous que le format du disque est compatible avec le lecteur.<br>• Assurez-vous que le disque n'est pas déformé. |
| Fonctionnement anormal | • Éteignez puis rallumez votre lecteur. |

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

# Lecteur DVD portable
## Mobili MS9

Protection de l'environnement
Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

GARANTIE 2 ans GARANTIE

**Testé dans nos laboratoires**
Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Art. 8002968
Ref. Mobili MS9
Fabriqué en R.P.C.
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq

Faites un geste eco-citoyen. Recyclez ce produit en fin de vie.