

consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

- Cet appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- Cet appareil est destiné à un USAGE INTÉRIEUR UNIQUEMENT.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il fonctionne.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Avant de brancher cet appareil, contrôlez que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.
- Cet appareil est muni d'une prise de terre. Il doit être branché sur une prise murale facilement accessible et équipée d'une prise de terre.
- N'utilisez que le bloc thermostat amovible fourni avec l'appareil.

- ATTENTION : la prise mobile de connecteur (bloc thermostat) doit être retirée avant de nettoyer l'appareil.
- Ne jamais immerger le bloc thermostat de l'appareil.
- Seules les parties suivantes de l'appareil peuvent être immergées :
 - Plaque plancha / gril réversible
 - Bac récupérateur de jus
- La base de l'appareil ne nécessite pas d'entretien particulier, celle-ci pouvant être nettoyée avec une éponge non abrasive légèrement imbibée d'eau.
- ATTENTION : le socle de connecteur doit être impérativement séché avant d'utiliser à nouveau l'appareil.
- Veuillez toujours vous assurer qu'aucune trace d'humidité ne subsiste en essuyant l'intérieur et l'extérieur du connecteur avec un chiffon sec non pelucheux.
- N'essayez jamais d'ouvrir le bloc thermostat.
- Veuillez éteindre et débrancher l'appareil, puis débrancher le bloc thermostat, avant

de le laisser sans surveillance et avant l'assemblage, le désassemblage et le nettoyage.

- Si le câble d'alimentation du bloc thermostat est endommagé, il doit être remplacé par le service après-vente afin d'éviter un danger.
- Si une rallonge électrique est utilisée, elle doit être avec prise de terre incorporée et doit supporter la puissance de l'appareil.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ou la rallonge ne puisse être accidentellement accroché(e) et ce, afin d'éviter toute chute de l'appareil.
- Ne manipulez pas l'appareil ni le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Remplacez toujours le thermostat sur la position « 0 » (arrêt) avant de débrancher le bloc thermostat de l'appareil.
- ATTENTION : la température des surfaces accessibles peut devenir élevée lorsque l'appareil fonctionne.
- Débranchez toujours votre appareil :
 - après chaque utilisation,

- avant d'extraire le bloc thermostat, avant de le nettoyer, de le ranger ou de le déplacer.
- Pour nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, veuillez vous référer à la section « Nettoyage et entretien » de la notice.
- En ce qui concerne les instructions de nettoyage de l'appareil, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.