

# Consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

MISE EN GARDE : NE PAS COUVRIR. Afin d'éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.



- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil et que la fiche du câble est adaptée à la prise de courant.
- Branchez cet appareil sur une prise secteur facilement accessible.
- Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation domestique. Ne pas l'utiliser à l'extérieur. Utilisez l'appareil uniquement comme indiqué sur la notice. Toute autre utilisation non conforme aux instructions du fournisseur pourrait causer des dommages matériels ou blesser une personne.

- Pour éviter les risques de choc électrique, ne plongez jamais le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- Évitez d'enrouler le cordon autour de l'appareil et ne le tordez pas.
- Veillez à positionner le cordon d'alimentation de telle sorte qu'il soit impossible de marcher ou de trébucher dessus.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
- **ATTENTION** : Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
- N'utilisez pas l'appareil :
  - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
  - en cas de mauvais fonctionnement,
  - si l'appareil est tombé ou a subi un choc,

- si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Si le câble d'alimentation de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Apportez votre appareil dans un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé.
- N'obstruez pas les ouvertures de ventilation de l'appareil afin de garantir le fonctionnement fiable de l'appareil et de le protéger contre toute surchauffe.
- N'introduisez jamais d'objet à l'intérieur de l'appareil (ex : aiguilles...).
- Ne faites pas fonctionner votre appareil dans un environnement poussiéreux ou présentant des risques d'incendie.
- Maintenez l'appareil à 1,5 mètre minimum de tout objet (murs, rideaux, aérosols) lors de son utilisation.
- Ne placez jamais l'appareil près d'une source de chaleur radiante ou d'une prise de courant.
- Tenez l'appareil éloigné des sources de chaleur comme les radiateurs, les appareils

de chauffage, les fours et autres appareils (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.

- L'accumulation de poussières dans les grilles d'aération est la cause la plus fréquente de surchauffe de l'appareil. Nettoyez-le régulièrement (voir paragraphe "Nettoyage et entretien").
- Pour éviter tout risque de brûlures, ne touchez jamais les surfaces chaudes de l'appareil.
- Pour déplacer l'appareil, placez l'interrupteur marche/arrêt (I/O) sur la position "0" (arrêt) et utilisez la poignée de transport.
- Ne débranchez jamais l'appareil avant de l'avoir éteint.
- Débranchez toujours l'appareil quand vous ne l'utilisez pas et attendez qu'il soit totalement refroidi avant de le ranger.
- Le cordon d'alimentation ne doit pas entrer en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

- Si vous détectez de la fumée, une odeur ou un bruit anormal, débranchez immédiatement le câble d'alimentation.
- Ne placez jamais l'appareil immédiatement en-dessous d'une prise de courant.
- ATTENTION : Posez l'appareil sur une surface plane, propre et sèche. Ne posez pas l'appareil sur un tapis ou une moquette.
- ATTENTION : N'utilisez jamais l'appareil dans un environnement humide tel qu'une salle de bain, ni à proximité d'une baignoire, douche, lavabo, piscine.
- ATTENTION : Ne laissez jamais de l'eau s'introduire dans l'appareil.
- ATTENTION : Ne touchez jamais l'appareil avec les mains humides.
- ATTENTION : Ne couvrez jamais l'appareil, même temporairement, car il pourrait surchauffer et générer un risque d'incendie.
- MISE EN GARDE : Cet appareil de chauffage n'est pas équipé d'un dispositif pour contrôler la température ambiante. Ne pas utiliser cet appareil de chauffage dans des petits locaux lorsqu'ils sont occupés par des personnes incapables de quitter le local

seules, à moins qu'une surveillance constante ne soit prévue.

- **ATTENTION** : N'utilisez jamais cet appareil dans une pièce inférieure à 4 m<sup>2</sup>.
- **Sécurité thermique** : En cas de surchauffe de l'appareil, un dispositif de sécurité coupe automatiquement le fonctionnement de l'appareil. Débranchez alors l'appareil de la prise de courant, et rebranchez-le après refroidissement. Si votre appareil ne fonctionne pas à nouveau, confiez-le au service après-vente de votre magasin revendeur où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.
- Veuillez vous référer à la fin de cette notice pour toute information concernant le nettoyage et l'entretien de cet appareil.
- **Sécurité anti-basculement** : L'appareil est équipé d'un système de sécurité coupe-circuit, qui éteint l'appareil automatiquement si celui-ci bascule.

## Recyclage des piles (non fournies) :



- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.
- Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-les dans votre magasin.
- Ne rechargez pas les piles, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinérez pas.

### ATTENTION !

- Utilisez uniquement le type de piles spécifié dans cette notice.
- Remplacez les piles lorsqu'elles sont usagées ou en cas de fuite.
- Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée de l'appareil.