

Consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

Consignes générales

- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel, commercial, etc.) est exclu. Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
 - 0 des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
 - 0 des fermes ;
 - 0 des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - 0 des environnements du type chambres d'hôtes.
- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre

domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

- Branchez toujours votre appareil sur une prise murale reliée à la terre.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et s'ils sont surveillés. Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.

- Débranchez l'appareil de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous le nettoyez.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
 - s'il est tombé dans l'eau,
 - si vous l'avez laissé tomber.
- Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- N'immergez pas l'appareil, par exemple pour le nettoyer, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
- Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de

travail, et gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur (radiateurs, plaques de cuisson, etc.) afin d'éviter la déformation des parties en plastique.

- Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- Conservez l'appareil à une distance d'au moins 20 cm du mur, des rideaux ou tout autre élément sensible à la chaleur ou à la vapeur.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

Précautions particulières

- Posez toujours la base de votre théière sur une surface plane et stable.
- Utilisez la théière uniquement avec la base fournie. N'utilisez pas la base pour d'autres usages.
- Le niveau d'eau ne doit jamais dépasser le repère MAX (1,7 L).
- ATTENTION ! Si la théière est trop remplie, de l'eau bouillante peut être éjectée lorsque

l'eau arrive à ébullition : RISQUES DE BRÛLURES !

- Ne remplissez pas la théière lorsqu'elle est sur sa base.
- Ne faites jamais fonctionner la théière sans eau. N'utilisez que de l'eau potable froide et aucun autre liquide.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en marche.
- ATTENTION : Risque de brûlures ! La théière devient très chaude lors de son fonctionnement et de la vapeur s'échappe par le bec verseur. Veillez toujours à ce que le couvercle soit bien fermé et ne touchez pas les surfaces chaudes. Ne soulevez ou n'ouvrez jamais le couvercle pendant le cycle d'ébullition et manipulez la théière uniquement par la poignée.
- Cet appareil est équipé d'un système de protection contre la surchauffe qui éteint automatiquement la théière lorsque celle-ci fonctionne à vide ou que le niveau d'eau est insuffisant. Retirez la verseuse de sa base ou débranchez le cordon d'alimentation, puis laissez refroidir la verseuse complètement avant de la remplir à nouveau.

- Ne touchez pas les surfaces portant le symbole ci-contre pendant et après utilisation lors du refroidissement. RISQUES DE BRÛLURES !



- Veuillez éteindre et débrancher l'appareil avant de le laisser sans surveillance et avant l'assemblage, le désassemblage et le nettoyage.
- Veuillez vous référer au guide d'utilisation pour toute information concernant le nettoyage et l'entretien de cet appareil.
- Avertissement: Éviter tout déversement sur le connecteur.
- Il y a un risque potentiel de blessures en cas d'utilisation incorrecte.
- La surface de l'élément chauffant peut rester chaude un certain temps après utilisation

Caractéristiques techniques

- Alimentation : 230 V~ 50 Hz
- Puissance : 2000 W
- Capacité minimale : 0,5 L
- Capacité maximale : 1,7 L
- Mode théière ou bouilloire
- Compatible thé / tisane en feuilles ou en sachets
- Températures sélectionnables : 70°C, 80°C, 90°C et 100°C
- Bloc infuseur amovible
- Filtre anticalcaire intégré
- Socle rotatif à 360°
- Poignée thermo-isolée
- Verseuse en verre graduée
- Arrêt automatique
- Signal sonore de température atteinte
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Range-cordon

Guide de dépannage

1. Les touches ne répondent pas, le témoin lumineux de fonctionnement ne s'allume pas et deux signaux sonores retentissent :

La verseuse est mal positionnée correctement sur sa base. Remplacez-la correctement.

2. L'appareil émet des signaux sonores de manière continue et les touches clignotent :

La verseuse est vide ou le niveau d'eau minimum n'est pas atteint. Replissez la verseuse entre les repères MIN (0,5 L) et MAX (1,7 L).

3. Les témoins lumineux clignotent de manière continue et les différentes températures de chauffe ne fonctionnent pas :

Le détecteur de température rencontre un dysfonctionnement. Débranchez l'appareil et rebranchez-le. Si le problème persiste, contactez le service après-vente de votre magasin revendeur.