

consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

Usage

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage (médical, professionnel, commercial, etc.) est exclu.
- N'utilisez jamais l'appareil pour une autre fonction que celle pour laquelle il est destiné.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.

- N'utilisez pas l'appareil dans le bain.
- N'immergez jamais l'appareil.
- Il est recommandé que les personnes ayant des problèmes de santé, les femmes enceintes, les personnes ayant un pacemaker et les personnes souffrant de diabète demandent conseil à leur médecin avant d'utiliser cet appareil.
- N'utilisez pas cet appareil sur un enfant, une personne invalide, endormie ou inconsciente, ou souffrant d'une mauvaise circulation sanguine.
- Ne dépassez pas la durée d'utilisation recommandée, à savoir 15 minutes.
- En cas de gêne ou de douleur durant l'utilisation de l'appareil, arrêtez la séance et consultez votre médecin.
- N'utilisez pas l'appareil en cas de maladie cardiovasculaire et de maux de tête.
- N'utilisez pas l'appareil sur toute zone du corps enflée, brûlée ou souffrant d'une inflammation, en cas d'éruption cutanée ou de plaie ulcérée, ou sur toute zone du corps comportant des cicatrices récentes sans accord préalable de votre médecin.
- Ne placez pas l'appareil sur la tête, les os, les articulations, la colonne vertébrale et le ventre. Celui-ci

s'utilise uniquement dans le dos, au niveau de la nuque et des lombaires, et sur les jambes.

- N'utilisez pas l'appareil après l'absorption d'alcool ou de médicaments limitant la perception sensorielle.
- Il est déconseillé d'utiliser l'appareil avant de vous coucher : le massage ayant un effet dynamisant, celui-ci peut provoquer des troubles de l'endormissement.

Recyclage des piles



- Utilisez uniquement le type de piles spécifié dans la notice.
- Remplacez les piles lorsqu'elles sont usagées ou en cas de fuite.
- Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée.

Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.

- Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-les dans votre magasin.

- Ne rechargez pas les piles, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinérez pas.