consignes d'usage

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT
CETTE NOTICE AVANT UTILISATION
DE L'APPAREIL ET GARDEZ-LA
DANS UN ENDROIT FACILEMENT
ACCESSIBLE POUR LES CONSULTER
ULTÉRIEUREMENT.

- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique.
- Il n'est pas destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
  - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
  - dans des fermes ;
  - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
  - des environnements du type chambres d'hôtes.

- N’utilisez l’appareil que comme indiqué dans ce mode d’emploi. Ne pas utiliser à l’extérieur.
- **ATTENTION : Il y a des risques de blessures en cas de mauvaise utilisation.** Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des couteaux affûtés, lorsque l’on vide le bol et lors du nettoyage.
- Vérifiez que la tension d’alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l’appareil corresponde bien à celle de votre installation électrique.
- Placez l’appareil sur une surface plane et stable.
- N’utilisez pas l’appareil :

- si la fiche ou le câble d’alimentation est endommagé(e),
- en cas de mauvais fonctionnement,
- si l’appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.

Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l’utilisateur.

- Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d’éviter un danger.
- Ne pas utiliser l’appareil si le filtre rotatif est endommagé.
- Ne plongez jamais l’appareil, son cordon d’alimentation ou la prise de courant dans l’eau ou tout autre liquide.
- Ne manipulez pas l’appareil avec les mains mouillées.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil hors de portée des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la

mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.

- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
- Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance lorsqu’il fonctionne.
- N’utilisez pas l’appareil si le tamis (panier centrifugeur) est endommagé ou présente des fissures.
- Ne touchez jamais les lames situées à la base du tamis. Elles sont très coupantes !
- Toujours déconnecter l’appareil de l’alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
- N’introduisez que des fruits et légumes dans la cheminée de remplissage.
- Ne faites pas fonctionner l’appareil à vide.
- Vérifiez toujours que les éléments de l'appareil sont correctement installés avant de le mettre en fonctionnement.

- Utilisez toujours le poussoir pour introduire les aliments dans la cheminée de remplissage. Ne jamais introduire les mains ou un ustensile de cuisine.
- Ne retirez jamais le bac récupérateur de pulpe pendant le fonctionnement de l'appareil.
- ATTENTION : Attendez toujours l’arrêt complet des pièces en mouvement avant de retirer la bride de verrouillage et le couvercle de l’appareil.
- Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l’alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l’appareil. Le non-respect de cette consigne peut présenter un danger pour l’utilisateur et risque d’endommager l’appareil.

- Pour les instructions d'utilisation relatives à l'utilisation des accessoires et les réglages de vitesse, veuillez vous référer à la section "Utilisation" de la présente notice.
- **Ne faites pas fonctionner l’appareil en continu pendant plus de deux minutes. Laissez-le reposer pendant deux minutes avant de l’enclencher de nouveau. Vous prolongerez ainsi la durée de vie de votre centrifugeuse.**
- Ne laissez pas pendre le câble d’alimentation sur le rebord d’une table ou d’un plan de travail ou et évitez qu’il n’entre en contact avec une surface chaude.
- Tenez l’appareil éloigné de toute source de chaleur.
- Lorsque vous débranchez le cordon d’alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le cordon lui-même.
- Pour le nettoyage des surfaces en contact avec les aliments, référez-vous à la section "Nettoyage et entretien" de la présente notice.


FR