

Consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

- MISE EN GARDE : N'utilisez pas l'appareil près d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo, ni près de tout autre récipient contenant de l'eau. Si l'appareil tombe dans l'eau, n'essayez pas de le rattraper. Débranchez-le immédiatement.
- Cet appareil est destiné à une utilisation domestique uniquement. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des applications professionnelles, des fermes, des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ou des environnements du type chambres d'hôtes.
- N'utilisez jamais l'appareil pour une autre fonction que celle pour laquelle il est destiné.
- Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de

qualification similaire afin d'éviter un danger.

- Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur. Les réparations doivent être effectuées exclusivement par un service après-vente agréé.
- La prise secteur sur laquelle est branché l'appareil doit être protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel ayant un seuil de déclenchement n'excédant pas 30 mA. Consulter votre électricien pour plus d'informations.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.

- Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Brancher l'appareil uniquement sur du courant alternatif avec une tension conforme à la plaque signalétique.
- Pour éviter un court-circuit, ne branchez pas un autre appareil sur la même prise électrique.
- Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau du bloc d'alimentation, des prises de courant, et au point de raccordement de l'appareil.
- Ne pas tirer le cordon sur des arêtes pointues, ne pas le coincer ou le laisser pendre. Le cordon et la fiche mâle doivent être secs.
- Protéger le cordon de la chaleur et l'humidité.
- N'utilisez jamais l'appareil sous la pluie ou dans un milieu humide.

- **ATTENTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'immergez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide. Ceci même pour le nettoyer.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si le cordon ou le bloc d'alimentation est endommagé,
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a subi des chocs ou détériorations,
 - s'il est tombé dans l'eau.
- Toujours arrêter (bouton marche/arrêt sur la position « Off ») et débrancher l'appareil après utilisation. Ne pas laisser l'appareil branché sans surveillance. Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, arrêtez-le et débranchez-le après l'usage car la proximité avec l'eau peut présenter un danger même lorsque l'appareil est arrêté.
- Lors de l'utilisation en salle de bains, l'appareil doit se situer à au moins un mètre de la baignoire et de la douche.
- Ne posez jamais l'appareil en fonctionnement sur des coussins ou couvertures à texture molle.

- N'utilisez pas l'appareil près d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo, ni près de tout autre récipient contenant de l'eau.
- Brancher la fiche dans la prise de courant uniquement lorsque l'appareil est éteint.
- Ne dépassez pas la durée d'utilisation recommandée, à savoir une durée de 15 minutes.
- ATTENTION ! Risque de brûlure. Évitez tout contact de la peau avec les parties métalliques brûlantes de l'appareil.
- Utilisez l'appareil uniquement sur cheveux secs. Ne pas utiliser sur des extensions capillaires.
- Ne rangez jamais l'appareil près d'un point d'eau, un évier ou une baignoire.
- Veuillez vous référer à la notice pour toute information concernant le nettoyage et l'entretien de cet appareil.

