LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.

AVERTISSEMENT : afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, veillez à toujours suivre les principales consignes de sécurité suivantes quand vous utilisez un appareil électrique.

Consignes générales

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage (professionnel) est exclu.
- N'utilisez jamais l'appareil pour une autre fonction que celle pour laquelle il est destiné.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre

domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
Branchez toujours votre appareil sur une prise murale équipée d'une prise de terre, correctement installée et reliée au réseau électrique conformément aux normes en vigueur.

- L'appareil doit toujours être éteint (thermostat sur la position « Min ») avant de le brancher ou de le débrancher.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience ou de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.

- Maintenir le fer et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans lorsqu'il est sous tension ou en train de refroidir.
- Le fer ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu'il est raccordé au réseau d'alimentation.
- Le fer ne doit pas être utilisé :
  - s'il a subi une chute,
  - S'il y a des signes visibles de dommages,
  - S'il fuit,
  - Si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e).

  En cas de doute, présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le revendeur, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Le fer à repasser doit être utilisé et reposé sur une surface plate et stable ne craignant pas la chaleur, afin d'éviter tout risque de chute.

- Lorsque vous posez le fer à la verticale sur son repose-fer (talon), assurez-vous que la surface sur laquelle vous le posez est stable.
- Ne pas poser l'appareil sur la housse de la planche à repasser ou sur une surface molle.
- Le cordon doit être placé de façon à ce qu'on ne puisse pas le tirer ou trébucher dessus.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, n'immergez jamais l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
- Ne placez jamais l'appareil à proximité ou sur une source de chaleur. Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec la semelle du fer ou d'autres surfaces chaudes.
- Laissez le fer refroidir complètement avant de le ranger.

- Assurez-vous que l'appareil est complètement froid avant d'enrouler le cordon d'alimentation autour du fer pour le ranger.

Précautions particulières

- **Risques de brûlures ! La semelle du fer devient extrêmement chaude lors de l'utilisation. Ne la touchez pas car vous pourriez vous brûler ! Soyez également vigilant lorsque vous utilisez la fonction vapeur. La vapeur chaude pourrait vous brûler.**
- **La vapeur qui sort du fer est très chaude. Veillez bien à ne pas diriger le jet de vapeur sur vous car vous pourriez vous brûler.**
- Ne dirigez jamais la vapeur vers des personnes ou des animaux.
- Pour éviter un court-circuit, ne branchez pas un autre appareil sur la même prise électrique.
- Si une rallonge électrique est utilisée, elle doit être avec prise de terre incorporée et doit supporter la puissance de l'appareil.

Prendre toutes les dispositions afin que personne ne s'entrave dedans.

- Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant avant de remplir ou de vider le réservoir d'eau, lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous le nettoyez.
- Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- Ne jamais utiliser l'appareil sans eau dans le réservoir.
- N'ajoutez ni parfum, ni vinaigre, ni détartrant, ni aucun autre produit chimique dans le réservoir d'eau. Ces liquides pourraient endommager sérieusement l'appareil.
- N'essayez pas d'ouvrir le fer ou d'en démonter une partie, il n'existe aucune pièce d'entretien à l'intérieur.
- **Les surfaces sont de nature à chauffer pendant l'utilisation. Ne touchez pas les surfaces portant le symbole ci-contre pendant et après utilisation lors du refroidissement. Risque de brûlure !**



- Avant la première utilisation, décollez tous les éléments adhésifs sur la semelle, nettoyez-la avec un chiffon doux.
- Quand vous utilisez votre fer pour la première fois, il se peut qu'il fume légèrement car certaines pièces ont été graissées, mais ceci cessera rapidement.
- Videz le réservoir d'eau après chaque utilisation.
- Lorsque vous avez fini le repassage ou que vous vous interrompez un moment, placez le bouton de réglage de la vapeur sur la position « » (pas de vapeur). Posez votre fer à la verticale sur son talon puis, débranchez-le. Si vous laissez le fer à plat, la semelle pourrait être endommagée.

- Procédez au rinçage du fer lorsque le témoin lumineux s'allume. Suivez les instructions indiquées dans le paragraphe « NETTOYAGE ET ENTRETIEN » de la notice d'utilisation.

Dépannage

Consultez ce guide de dépannage pour résoudre les problèmes fréquents que vous pourriez rencontrer avec l'appareil. Si le problème persiste, arrêtez d'utiliser l'appareil et contactez un centre de réparation agréé pour le faire inspecter ou réparer.

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Le fer ne chauffe pas.	Le fer n'est pas branché à la prise secteur.	Branchez le fer à une prise secteur adéquate.
	La molette de réglage de la température est sur « MIN ».	Tournez la molette de réglage de la température sur réglage requis.
Aucune vapeur n'est produite en continu ou la vapeur diffusée en continu est trop faible.	Le réservoir est vide, ou le niveau d'eau est trop bas.	Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au repère de niveau « MAX ».
	Le fer a été utilisé lorsque le voyant de chauffe était allumé.	Avant d'utiliser le fer, attendez que le voyant de chauffe s'éteigne.
	Réglages de température et de vapeur incorrects.	Assurez-vous que le fer est correctement réglé (-> Vapeur en continu).
Le jet de vapeur ne fonctionne pas ou la vapeur est trop faible.	Il n'y a pas assez d'eau dans le réservoir d'eau.	Le réservoir d'eau doit être rempli au minimum à 1/4 de sa capacité maximale.
	Réglages vapeur et de température incorrects.	Placez le bouton de régulation de la vapeur sur et réglez la molette de réglage de la température sur « MAX ».
Fuite d'eau au niveau de la semelle.	Le réservoir est trop rempli.	Ne dépassez pas le repère « MAX » indiqué sur le réservoir d'eau.
	Le bouton de jet de vapeur a été enfoncé alors que le voyant de chauffe était alllumé.	Appuyez sur le bouton de jet de vapeur lorsque le voyant de chauffe s'éteint.
	Un additif chimique a été ajouté dans le réservoir d'eau (par exemple du détartrant, des substances parfumées, du vinaigre, etc.).	N'ajoutez aucune substance dans le réservoir d'eau, car cela pourrait endommager le fer. Remplissez le réservoir avec de l'eau du robinet (et rien d'autre).

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Trace de brûlures sur le tissu.	La température sélectionnée est trop élevée.	Réduisez le réglage de la température sur le fer.
	Le fer a été laissé en contact trop longtemps avec une zone du tissu.	Gardez le fer en mouvement et ne le laissez pas trop longtemps sur une zone du tissu.
		Appliquez moins de pression avec le fer.
La semelle est rayée.	La semelle est entrée en contact avec des fermetures éclair, des rivets, des boutons ou autres éléments similaires des vêtements en cours d'usage.	Évitez de repasser de tels accessoires ou des objets durs, car ceux-ci sont de nature à rayer la semelle.
Le fer laisse des taches brunes sur les vêtements.	De l'eau a été laissée dans le réservoir après usage. De l'eau résiduelle est susceptible de tacher les vêtements ainsi que la semelle.	Videz le réservoir après chaque utilisation.
	Du calcaire s'est accumulé dans le réservoir.	Lancez le processus d'autonettoyage pour entretenir le fer.
Le fer fonctionne mal ou le câble/la fiche d'alimentation est endommagé(e).	Le câble/la fiche d'alimentation présente des signes d'usure ou de dommages.	N'essayez pas de remplacer le câble d'alimentation.
	Le fer ne répond pas correctement aux réglages.	Arrêtez d'utiliser le fer et débranchez-le immédiatement.
	Le fer est tombé ou est endommagé.	Contactez un centre de réparation agréé pour faire réparer l'appareil.

votre produit

Contenu de la boîte

- 1 fer à repasser
- 1 gobelet
- 1 notice d’utilisation

Caractéristiques techniques

- Puissance maximale : 2850 W
- Alimentation : 220-240 V~ 50-60 Hz
- Débit vapeur : 25 g/min
- Fonction pressing (débit vapeur maximum) : 150 g/min
- Semelle céramique
- Chauffe en 45 secondes
- Défroissage vertical
- Capacité du réservoir : 350 ml
- Fonction spray : pour humidifier les textiles pour un repassage facilité
- Système anti-gouttes : empêche l'eau de s'écouler par la semelle si la température du fer n'est pas suffisante pour produire de la vapeur.
- Fonction anticalcaire
- Cordon d'alimentation de 2 mètres rotatif à 360°
- Réglage de la température du fer
- Témoin lumineux de mise sous tension et de régulation du thermostat

Informations produits pour la consommation d’énergie et le temps maximum requis pour atteindre le mode basse consommation applicable	
Consommation d’énergie en mode arrêt	0.42W
Consommation d’énergie en mode veille	0.41W
Temps maximum requis pour que l’équipement atteigne automatiquement le mode basse puissance applicable	15min
Consommation d’énergie en veille avec maintien de la connexion au réseau si tous les ports réseau filaires sont connectés et que tous les ports réseau sans fil sont activés	N/A


FR