

## consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

Si l'appareil devait être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne.

Si vous prêtez votre appareil à un tiers, fournissez également cette notice.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage (professionnel, commercial, etc.) est exclu. N'utilisez cet appareil que comme indiqué dans cette notice d'utilisation et pour l'usage auquel il est destiné : faire griller de la nourriture.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
  - Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins,

bureaux et autres environnements professionnels ;

- Des fermes ;
- Des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
- Des environnements de type chambres d'hôtes.

- Cet appareil est destiné à un usage extérieur uniquement. Veillez cependant à ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Il est recommandé d'examiner régulièrement le câble d'alimentation pour déceler tout signe de détérioration éventuelle.
- L'appareil ne doit pas être utilisé si le câble est endommagé.
- Ne laissez jamais l'appareil en fonctionnement sans surveillance. Tenez l'appareil hors de portée des enfants et des animaux lorsqu'il fonctionne.
- **ATTENTION** : Ne touchez pas les parties métalliques (grille/plancha et cuve) de l'appareil lorsqu'il fonctionne car elles sont très chaudes. Utilisez les poignées en plastique.
- L'appareil et le cordon d'alimentation ne doivent jamais entrer en contact avec des surfaces chaudes, des flammes ou des bords tranchants.
- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la puissance et la tension indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil correspondent à celles de votre installation électrique.
- Branchez toujours votre appareil sur une prise de courant reliée à la terre.

- Si une rallonge électrique est utilisée, elle doit être avec prise de terre incorporée et doit supporter la puissance de l'appareil. Veillez à disposer le cordon d'alimentation ou la rallonge de façon à ce que personne ne s'entrave dedans.
- Raccordez l'appareil à une installation comportant un dispositif à courant différentiel résiduel ayant un courant de déclenchement n'excédant pas 30 mA. Demandez à votre électricien pour plus d'informations.
- Avant chaque utilisation, déroulez entièrement le câble d'alimentation.
- Vérifiez régulièrement l'appareil pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé. N'utilisez jamais l'appareil si le boîtier thermostat ou l'appareil est endommagé de quelque façon que ce soit.
- Si le boîtier thermostat ou le câble d'alimentation est endommagé, il doit être impérativement remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Lorsque vous utilisez l'appareil, vérifiez qu'aucun objet inflammable ne se trouve à proximité ou directement sur la

grille/plancha. Pour éviter la surchauffe de votre appareil, nous vous recommandons de ne pas le placer dans un coin ou contre un mur.

- MISE EN GARDE : Le boîtier thermostat ou la prise ne doivent jamais être immergés dans l'eau ou exposés à la pluie.
- Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
- MISE EN GARDE : Débranchez toujours l'appareil après chaque utilisation et laissez-le refroidir avant de le nettoyer, de le ranger ou de le déplacer.
- MISE EN GARDE : Charbon et produits combustibles similaires ne doivent pas être utilisés avec cet appareil.
- Ne pas faire de cuisson en papillote.
- Installez l'appareil sur une surface stable, lisse et résistante. Ne placez pas le barbecue de table sur une surface fragile (table en verre, etc.).
- Utilisez toujours l'appareil avec le plateau récupérateur des graisses fourni.
- **Attention aux projections de graisses lors de la cuisson : risques de brûlures !**
- Ne pas faire griller d'aliments hors de la cuve.

- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Soyez particulièrement vigilant à bien positionner le boîtier thermostat de façon à actionner la sécurité.
- ATTENTION : Les surfaces accessibles peuvent devenir très chaudes pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Référez-vous à la section « Nettoyage et entretien » de la notice pour connaître les instructions de nettoyage de l'appareil.