

essentiel 

Radio MADERA BT



Notice d'utilisation


Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.


Nous espérons que cette radio vous donnera entière satisfaction.

votre produit


Description de votre produit



1	Haut-parleur
2	Molette de réglage des stations FM
3	Molette de réglage du volume
4	Témoin de liaison bluetooth* : * Clignotement couleur bleue : la radio cherche une source audio bluetooth* * Fixe couleur bleue : la radio est appairée à une source audio
5	Témoin d'alimentation de la radio (vert lorsque la radio est allumée)
6	Allumer ou mettre en veille la radio (P) Molette de sélection de la source de lecture (FM, BT/USB/SD ou AUX)



7	Entrée auxiliaire jack 3.5 mm
8	Prise casque 3,5 mm
9	Antenne télescopique
10	Interrupteur ON (marche) / OFF (arrêt)



11	Alternar entre les sources USB/SD et bluetooth* (en mode BT/USB/SD)
12	◀◀ : Accéder à la piste précédente (appui court) / Lire à rebours en vitesse accélérée en mode USB ou SD (appui long)
13	▶▶ : Débuter ou mettre en pause la lecture
14	▶▶ : Accéder à la piste suivante (appui court) / Lire en vitesse accélérée en mode USB ou SD (appui long) (appui long)
15	Avancer la lecture de 10 pistes
16	Témoin de lecture en mode USB ou SD (allumé en rouge lorsque le support amovible est en cours de lecture)
17	Témoin lumineux de lecture * Allumé en vert : lecture du support amovible USB * Allumé en orange : lecture de la carte SD
18	Lecteur de carte SD
19	Prise USB destinée à la lecture de fichiers MP3

Caractéristiques techniques

Marque	Essentiel b
Modèle	Madera BT
Alimentation	AC 230V ~ 50Hz
Version bluetooth*	4.2
Portée bluetooth*	10 mètres
Consommation (max)	17 W
Sortie USB	5V === 500mA
Puissance émise	< 1 mW
Bande de fréquences FM	88-108 MHz
Bande de fréquences	2402-2480 MHz
Puissance sonore	5 W
Dimensions (LxHxP)	22,7 x 13,6 x 16 cm
Poids	1,325 Kg

* Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

Consignes de sécurité



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, **N'OUVREZ PAS LE COUVERCLE OU LE PANNEAU ARRIÈRE.**

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.



Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.

- * Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.
- * Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil corresponde bien à celle de votre installation électrique.
- * N'utilisez pas l'appareil :
 1. si le câble d'alimentation est endommagé,
 2. en cas de mauvais fonctionnement,
 3. si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- * Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable (évitée, en particulier, de le placer sur des tissus ou des moquettes).
- * Branchez le câble d'alimentation sur une prise secteur facilement accessible.
- * Veillez à ce que le câble d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- * L'appareil est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.
- * N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- * Veuillez ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil et à la poussière.
- * Ne placez pas de sources de flamme nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.

- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.
- Veillez à ne pas éclabousser ou renverser un liquide sur l'appareil et à ne pas placer d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.
- Ne pas ouvrir l'appareil pour quelque raison que ce soit.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation mais en saisissant la fiche d'alimentation.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Débranchez l'appareil avant tout nettoyage. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.
- Utilisez cet appareil uniquement dans des climats tempérés. Évitez les climats tropicaux et particulièrement humides.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.
- Si votre appareil fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'il émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-le immédiatement et faites le examiner par un réparateur qualifié.
- En cas de décharge électrostatique, cette enceinte peut présenter un dysfonctionnement et doit être redémarrée ou réinitialisée.

Avertissement concernant la ventilation

- Cet appareil doit être situé dans un endroit ou dans une position qui ne nuit pas à sa bonne ventilation.
- Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne soient pas obstruées par des objets comme des journaux, nappes, rideaux, draps, etc. Cet appareil ne doit jamais être encastré dans un meuble sans aération suffisante.
- Ne pas introduire d'objet ni de pointe dans les ouvertures de ventilation.
- Veillez à laisser un espace d'au moins 10 cm autour de l'appareil afin de garantir une bonne ventilation.

Équipements électroniques

Votre radio utilise la technologie bluetooth*. Elle transmet et reçoit des fréquences radioélectriques (HF) autour de 2,4 GHz.

Ces émissions d'hyperfréquences peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, arrêtez votre radio bluetooth* lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :


- endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence, à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie,
- zones de dynamitage.

Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

utilisation de base

Branchement sur une prise secteur

Avant de brancher votre radio, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil et que la fiche du câble est adaptée à la prise de courant.



Branchez l'extrémité du câble d'alimentation sur une prise murale. L'appareil est alors prêt à fonctionner.



- Pour mettre l'appareil totalement hors tension, placez l'interrupteur ON/OFF situé au dos de la radio en position OFF .
- Votre radio est équipée d'une fonction de mise en veille automatique. Si, dans un délai de 15 minutes, aucune musique n'est diffusée ou aucune action effectuée, l'appareil se met en veille.

Allumer ou éteindre la radio

1. Placez l'interrupteur ON/OFF situé au dos de la radio en position ON pour allumer la radio, ou en position OFF pour éteindre l'appareil.



2. Positionnez la molette de réglage sur les positions **FM**, **BT/USB/SD** ou **AUX** pour allumer la radio, ou sur la position  pour mettre en veille l'appareil.



Régler le volume


Tournez vers la droite ou vers la gauche la molette de réglage VOLUME pour ajuster le volume au niveau désiré.



Sélectionner la source de lecture

Activez la source de lecture de votre choix (**FM**, **BT/USB/SD** ou **AUX**) en tournant la molette de sélection vers la droite ou vers la gauche.

Pour sélectionner la source USB ou la source SD (lorsqu'un support est inséré), positionnez la molette de réglage sur la position **BT/USB/SD**. Puis appuyez sur la touche **SOURCE** pour basculer entre les sources bluetooth*, USB et SD.



- Le témoin lumineux  est allumé en bleu lorsque la source bluetooth* est sélectionnée.
- Le témoin lumineux USB/SD est allumé en vert lorsque la source USB est sélectionnée.
- Le témoin lumineux USB/SD est allumé en orange lorsque la source SD est sélectionnée.

Brancher un casque audio


Pour une écoute discrète, utilisez des écouteurs munis d'un cordon jack stéréo de 3,5 mm en branchant la fiche des écouteurs (non fournis) dans la prise casque située à l'arrière de l'appareil. Quand les écouteurs sont connectés, les enceintes ne produisent aucun son. Avant de brancher ou débrancher les écouteurs, veillez à diminuer le volume.



Afin d'éviter les dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.


écouter la radio

1. Allumez la radio, et sélectionnez la source **FM**.
2. Dépliez entièrement l'antenne télescopique au dos de la radio.
3. Sélectionnez la station que vous souhaitez écouter en tournant vers la droite ou vers la gauche la molette de réglage des fréquences.
4. Ajustez le volume en tournant le bouton de réglage VOLUME.



connecter votre radio en mode bluetooth*

1. Après avoir allumé votre radio, positionnez la molette de réglage sur la position **BT/USB/SD**. Puis appuyez sur la touche **SOURCE** pour basculer entre les sources bluetooth*, USB et SD.
2. Le témoin lumineux  clignote en bleu lorsque le mode bluetooth* est sélectionné. L'enceinte est alors prête à être appairée.
3. Accédez au menu bluetooth* de votre source audio pour lancer la recherche de périphérique. Reportez-vous au manuel de votre source audio pour plus de détails concernant la recherche bluetooth*.
4. Votre enceinte apparaît dans la liste des périphériques sous le nom de **Essb_MaderaBT**. Si votre appareil vous demande un code d'identification, tapez « 0000 » ou le code qui s'affiche sur l'écran de votre source audio, puis validez.
5. Le témoin lumineux  cesse de clignoter et s'allume en bleu. Votre source audio est à présent appairée à la radio.



Lorsque la radio est éteinte, puis rallumée, elle tente automatiquement de rétablir la liaison avec la source connectée. Après avoir éteint la radio, il faut attendre 20 secondes pour que le téléphone se

déconnecte complètement. Une fois ce délai expiré, allumez à nouveau votre radio pour activer la reconnexion automatique.



Pour que votre appareil soit détecté automatiquement lors de la prochaine utilisation, veuillez ne pas interrompre la procédure d'appairage.

PILOTER VOTRE SOURCE AUDIO


Votre radio permet de commander la source audio reliée en bluetooth* (si celle-ci est compatible AVRCP), en utilisant les touches de commande situées sur le dessus de l'appareil.

	Permet de lancer la lecture, de mettre la lecture en pause ou de reprendre la lecture.
	Permet d'accéder à la piste précédente.
	Permet d'accéder à la piste suivante.

DÉTECTION DES APPELS ENTRANTS

- Lorsqu'un appel est reçu ou composé, le smartphone met en pause la lecture de la musique. La transmission de la musique depuis votre téléphone vers la radio s'interrompt.
- Lorsque l'appel prend fin, le téléphone reprend la lecture à l'endroit où celle-ci a été interrompue, et diffuse à nouveau la musique sur les haut-parleurs de la radio.


connexion directe à un lecteur audio



Vous pouvez connecter un appareil audio externe (lecteur CD ou lecteur MP3 par exemple) à votre radio. Le son provenant de la source auxiliaire passe alors par les hauts-parleurs de la radio.

1. Branchez la fiche audio 3,5mm d'un câble Jack / Jack (non fourni) sur votre source audio, comme par exemple un lecteur MP3/MP4, un ordinateur portable...
2. Branchez l'autre extrémité du câble dans la prise d'entrée auxiliaire AUX IN située au dos de la radio.
3. Sélectionnez la source **AUX**, en tournant la molette de sélection.
4. Débutez la lecture, et ajustez le volume à la fois sur votre source audio et sur la radio.

lire le contenu d'un support amovible USB ou d'une carte SD



- 1. Allumez la radio, puis insérez votre support amovible USB (clé USB, smartphone...) ou votre carte SD dans les emplacements prévus à cet effet.
- 2. Positionnez la molette de réglage sur la position **BT/USB/SD**. Puis appuyez sur la touche **SOURCE** pour basculer entre les sources bluetooth*, USB et SD.
- 3. La lecture débute automatiquement. Pour accéder directement à une autre piste, utilisez les touches **◀▶** et **▶▶**.

Fonctions de base

▶▶	Permet de lancer la lecture, de mettre la lecture en pause ou de reprendre la lecture.
SOURCE	Permet de basculer entre les sources USB, SD et bluetooth*.
▶▶▶▶	Permet d'accéder à la piste précédente. Maintenez appuyée cette touche pour lire à rebours en vitesse accélérée.
◀◀◀◀	Permet d'accéder à la piste suivante. Maintenez appuyée cette touche pour lire en vitesse accélérée.
+10	Avancer la lecture de 10 pistes.

guide de dépannage

Avant de contacter votre magasin, effectuez les vérifications élémentaires suivantes. Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, contactez le centre de services de votre point de vente.

SYMPTÔMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
La radio ne s'allume pas.	La prise de l'appareil n'est pas branchée.	Branchez la fiche de l'appareil sur une prise secteur.
	La prise secteur n'est pas alimentée en électricité.	Branchez un autre appareil sur la même prise secteur pour effectuer un test croisé.
	L'interrupteur ON/OFF situé au dos de la radio est en position OFF.	Placez l'interrupteur ON/OFF en position ON.
Aucun son.	Le volume est réglé au minimum ou la lecture est en pause.	Ajustez le volume. Appuyez brièvement sur la touche ▶▶ pour relancer la lecture lorsque la source USB, BT ou SD est sélectionnée.
	La source sélectionnée n'est pas correcte.	Sélectionnez la source correspondante.
Pas de lecture du support USB ou SD.	La source sélectionnée n'est pas correcte.	Positionnez la molette de réglage sur la position BT/USB/SD . Puis appuyez sur la touche SOURCE pour basculer entre les sources bluetooth*, USB et SD.
	Le format de lecture est incorrect.	Vérifiez les formats de lecture compatibles avec cet appareil.
	Le support amovible n'est pas détecté.	Débranchez le support amovible puis branchez-le à nouveau.
Mauvaise réception FM.	La station n'est pas réglée correctement.	Réglez mieux la station FM en utilisant la molette de réglage.
	Il existe des interférences avec d'autres appareils électriques (micro-ondes, TV, etc.).	Éloignez votre radio des sources d'interférences éventuelles.

La connexion bluetooth* ne peut être établie	La source sélectionnée n'est pas correcte.	Positionnez la molette de réglage sur la position BT/USB/SD . Puis appuyez sur la touche SOURCE pour basculer entre les sources bluetooth*, USB et SD.
	Assurez-vous que votre source audio est en mode appairage. Consultez le manuel d'utilisation de votre source audio pour plus de détails. Pour une qualité de transmission optimale, assurez-vous que le lecteur radio et votre appareil bluetooth* se trouvent à une distance inférieure à 8 mètres l'un de l'autre et qu'aucun mur ou appareils électroniques ne gênent la transmission.	
Dysfonctionnement.	La radio fonctionne de manière anormale, ou émet un son inhabituel.	Débranchez l'appareil pendant 30 minutes. Après 30 minutes, mettez à nouveau la radio en fonction.

déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type Radio Essentielb MADERA BT est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :
<http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

essentiel

Radio

MADERA BT



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuez à protéger l'environnement et empêchez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.

essentiel 

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Art. 8005234
Ref. Madera BT
Fabriqué en R.P.C.
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq

