

- Si votre enceinte n'émet aucun son, vérifiez le niveau de volume sur la source audio et sur l'enceinte. Vérifiez également que la musique est en cours de lecture sur la source audio.

LECTURE USB

Le port USB vous permet de lire des supports amovibles d'une capacité maximum de 32Go, contenant des fichiers audio au format MP3, WAV, WMA, APE ou FLAC.

Débuter ou mettre en pause la lecture	Appui court sur le bouton 
Augmenter le son	Appui court sur le bouton +
Diminuer le son	Appui court sur le bouton -
Piste suivante	Appui long sur le bouton +
Début de la piste	Appui long sur le bouton -
Piste précédente	2 appuis longs successifs sur le bouton -

Guide de dépannage

L'enceinte portable ne s'allume pas ou la lecture de la musique est saccadée :

La batterie est déchargée ou faible. Rechargez la batterie.

La batterie intégrée ne se recharge pas :

La prise de l'appareil n'est pas branchée. Branchez l'adaptateur de l'appareil sur une prise secteur.

La prise secteur n'est pas alimentée en électricité. Branchez un autre appareil sur la même prise secteur pour effectuer un test croisé.

Aucun son n'est émis :

Vérifiez que le volume n'est pas réglé au minimum.

Ajustez le volume, en appuyant sur les boutons + ou -.

Vérifiez également le volume de la source audio.

Assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne source de lecture (bluetooth* ou auxiliaire).

L'enceinte fonctionne de manière anormale, ou émet un son inhabituel :

Débranchez l'enceinte pendant 30 minutes. Après 30 minutes, mettez à nouveau l'appareil en fonction.

Si vous avez branché un câble jack/jack 3,5mm équipé de 4 contacts, débranchez-le pour retrouver une utilisation normale de votre enceinte.

La connexion bluetooth* ne peut être établie :

Assurez-vous que votre source audio est en mode appairage. Consultez le manuel d'utilisation de votre source audio pour plus de détails.

Pour une qualité de transmission optimale, assurez-vous que l'enceinte et votre appareil bluetooth* se trouvent à une distance inférieure à 10 mètres l'un de l'autre et qu'aucun appareil électronique ne gêne la transmission.

Le support amovible n'est pas détecté :

Les fichiers audio présents sur votre support amovible sont dans un format non pris en charge par l'enceinte (MP3, WAV, WMA, APE ou FLAC). La capacité de votre support est supérieure à la capacité maximum supportée (32Go). Si le format et la capacité sont corrects, débranchez le support amovible puis branchez-le à nouveau.

Mon produit ne réagit plus, il est complètement bloqué :

Réinitialisez l'enceinte en appuyant 8 secondes sur le bouton . L'enceinte s'éteindra puis se rallumera en se reconnectant automatiquement à votre dernier appareil utilisé.

Si le problème persiste, appuyez sur les boutons +, - et bluetooth pendant 5 secondes : l'enceinte se réinitialisera complètement et vous pourrez réappairer votre appareil comme à la première utilisation.

Caractéristiques techniques

- Enceinte nomade sans fil
- Connexion sans fil bluetooth* 4.2 (portée 10 mètres)
- Bande de fréquences bluetooth* : 2402-2480 MHz
- Puissance émise : 1.33 mW
- Bande de fréquences audio : 40 Hz - 17 kHz
- Fonction multimédia : Volume +/-, Suivant/Précédent et Play/Pause
- Indicateurs lumineux de batterie
- Autonomie de la batterie : 8 heures, à un niveau d'écoute moyen (durée moyenne mesurée en utilisation domestique avec un répertoire composé de musiques variées).
- Connectiques : Entrée auxiliaire jack 3,5 mm, bluetooth* 4.2, entrée USB pour lire votre musique, entrée micro USB pour la charge
- Fonctionne sur batterie et avec un adaptateur secteur

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

Contenu de l'emballage

- 1 enceinte portable sans fil  Loops 3
- 1 câble micro USB /USB
- 1 notice d'utilisation
- 1 guide complémentaire

Vous avez besoin d'un accessoire pour votre enceinte  ? Retrouvez sur le site www.boulangier.com ou dans votre magasin Boulanger, l'ensemble de notre sélection.

Déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type Enceinte bluetooth* Oglo# Loops 3 est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>.

 Protection de l'environnement

 Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin Cedex

FABRIQUÉ en R.P.C.
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq

Art. 8005522
Réf. Oglo# Loops 3

oglo#

Guide complémentaire

Mises en garde

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement ces instructions se rapportant à la sécurité et les conserver pour référence ultérieure.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage est exclu. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- Gardez l'appareil et ses accessoires hors de la portée des enfants.
- Installez l'appareil sur une surface plane et stable.
- Ne placez pas l'appareil dans un lieu sujet à des vibrations.
- Utilisez cet appareil dans un endroit tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- Pour assurer une capacité optimale de la batterie, utilisez-la à température ambiante.
- N'exposez pas votre appareil à des températures extrêmes (au-delà de 50°C) (par exemple, lumière directe du soleil dans un véhicule clos, proximité d'une source de chaleur ou d'un radiateur, etc.). Des températures élevées peuvent endommager les performances de l'enceinte et réduire la durée de vie de sa batterie.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si le câble de charge USB est endommagé,
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas recharger la batterie plus longtemps que spécifié. Trop recharger la batterie réduira sa durée de vie et d'utilisation.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas.

- Votre enceinte est protégée contre les éclaboussures d'eau (IP56). En dépit de cette caractéristique, n'utilisez pas l'enceinte à proximité d'eau et d'autres liquides, ou dans des endroits où de l'eau et d'autres liquides sont susceptibles de couler.
- Évitez de plonger le produit dans de l'eau. Prévoyez une distance minimum de 5 mètres entre le produit et la piscine ou des bassins.
- Ne laissez pénétrer aucun liquide dans l'appareil et ne placez pas d'objet contenant un liquide (un vase par exemple) sur l'appareil.
- Évitez d'exposer cet appareil à la pluie, à l'humidité et à des éclaboussures d'eau.
- Ne plongez jamais le câble USB ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

RECYCLAGE DE LA BATTERIE



Cet appareil contient une batterie lithium interne susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlure, ne jamais démonter, écraser, percer la batterie. Ne jetez pas les piles et batteries avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles et batteries conformément aux réglementations en vigueur.

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES

Votre enceinte Oglo# Loops 3 utilise la technologie bluetooth*. Elle transmet et reçoit des fréquences radioélectriques (HF) autour de 2,4 GHz. Ces émissions d'hyperfréquences peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, arrêtez votre enceinte portable bluetooth* lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :

- endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie,
- zones de dynamitage

Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

* Ce produit Oglo est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

Conseils d'usage

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Avant la première utilisation, veuillez charger la batterie entièrement. Il faut environ 4 heures pour charger complètement la batterie de l'enceinte la première fois. Pour les utilisations suivantes, le temps de charge sera d'environ 3 heures.

- Pour charger la batterie, utilisez le câble USB/micro USB fourni. Branchez le connecteur micro-USB au port de charge de l'enceinte, puis branchez le connecteur USB à un port USB libre de votre ordinateur.
- Vous pouvez également brancher la fiche micro-USB au port de charge de l'enceinte, puis branchez la fiche USB au port USB d'un adaptateur secteur USB (non fourni).
- Pendant la charge, les voyants lumineux de l'enceinte clignotent en blanc, indiquant le niveau de charge de la batterie.
- Lorsque la charge est complète, les quatre voyants lumineux sont allumés en blanc. Vous disposez alors d'une autonomie d'environ 8 heures.
- Lorsque la batterie est faible, l'enceinte émet un signal sonore toutes les 5 minutes et le voyant clignote en rouge.
- Afin de prolonger l'autonomie de la batterie, l'enceinte s'éteindra automatiquement si aucune musique n'est diffusée pendant 15 minutes (uniquement en mode bluetooth).

SÉLECTIONNER LA SOURCE DE LECTURE

- Lorsque votre enceinte est connectée en bluetooth*, appuyez brièvement sur la touche  pour mettre en pause la lecture puis branchez le câble auxiliaire ou insérez le support amovible USB. La lecture en auxiliaire ou en USB débute automatiquement.
- Lorsque vous débranchez le câble auxiliaire ou le support amovible USB, vous retrouvez l'utilisation du bluetooth*.
- Pour alterner entre les différentes sources de lecture, appuyez brièvement sur la touche  pour mettre en pause la lecture de la source active.
- Puis branchez le câble auxiliaire ou insérez le support amovible USB pour débiter la lecture.

APPAIRAGE BLUETOOTH*

- Cette enceinte peut être appairée avec huit appareils équipés de la technologie sans fil bluetooth* au maximum. Toutefois, elle ne peut être connectée qu'à un seul appareil à la fois.

- Vous pouvez lui associer plus de huit appareils, mais seuls les huit derniers sont mémorisés. Lorsque huit appareils sont déjà mémorisés et que vous souhaitez en associer un nouveau, l'enceinte remplace le plus ancien appareil mémorisé.
- Une fois l'appairage effectué, l'appareil audio bluetooth* connecté en dernier se reconnecte automatiquement lorsque vous sélectionnez la source bluetooth*, à condition de se trouver dans le champ d'action de l'enceinte.
- Pour annuler l'appairage, référez-vous au mode d'emploi de vos appareils audio bluetooth*.
- Pour une qualité de transmission optimale, assurez-vous que l'enceinte et vos appareils bluetooth* se trouvent à une distance inférieure à 10 mètres l'un de l'autre et qu'aucun appareil électronique ne gêne la transmission.
- Pour bénéficier des fonctions lecture/pause et piste précédente/piste suivante, assurez-vous que votre appareil (téléphone portable, lecteur audio, etc.) est bien compatible avec les profils bluetooth* AD2P et AVRCP.
- Après avoir sélectionné la source bluetooth*, l'enceinte effectue une recherche pendant 5 minutes d'appareils mémorisés. Le témoin lumineux clignote en blanc pendant ce laps de temps. Si au cours de cette recherche, l'enceinte détecte une source audio avec laquelle elle s'est déjà connectée, la connexion devient à nouveau active. Le témoin lumineux blanc devient alors fixe.

Comment réagit l'enceinte lors d'un appel entrant ?

- Lorsqu'un appel est reçu ou composé, le téléphone met en pause la lecture de la musique. La transmission de la musique depuis votre smartphone vers votre enceinte s'interrompt.
- Lorsque l'appel prend fin, le téléphone reprend la lecture à l'endroit où celle-ci a été interrompue, et diffuse à nouveau la musique sur le haut-parleur de l'enceinte.

ÉCOUTER DE LA MUSIQUE

Lorsque l'enceinte est connectée à un téléphone portable ou à un transmetteur bluetooth* qui supporte la technologie A2DP, vous pouvez écouter votre musique via l'enceinte.

Débuter ou mettre en pause la lecture	Appui court sur bouton 
Augmenter le son	Appui court sur bouton +
Diminuer le son	Appui court sur le bouton -
Piste suivante	Appui long sur bouton +
Piste précédente	Appui long sur bouton -

MODE DOUBLE ENCEINTE

Ce mode permet de diffuser la musique depuis votre enceinte vers une seconde enceinte Oglo# Loops 3 et profiter du son en stéréo.

- **Pour utiliser ce mode lorsque votre smartphone n'est pas encore connecté à votre enceinte :**
 1. Connectez votre smartphone à la première enceinte.
 2. Désactivez la fonction bluetooth* sur votre smartphone.
 3. Appuyez ensuite brièvement et simultanément sur les touches + et - de la première Oglo# Loops 3.
 4. Allumez puis appuyez brièvement sur la touche  de la seconde Oglo# Loops 3. Les deux enceintes émettent un signal sonore une fois connectées, et les témoins lumineux  de chaque enceinte deviennent fixes.
 5. Reconnectez vous à la première enceinte Oglo# Loops 3 via votre smartphone.

- **Pour utiliser ce mode lorsque votre smartphone est déjà connecté à une Oglo# Loops 3 :**
 1. Maintenez appuyées les touches + et - pour annuler la connexion bluetooth*.
 2. Appuyez brièvement et simultanément sur les touches + et - pour démarrer le mode double enceinte.
 3. Ensuite, allumez puis appuyez brièvement sur la touche  de la seconde Oglo# Loops 3. Les deux enceintes émettent un signal sonore une fois connectées, et les témoins lumineux  de chaque enceinte deviennent fixes.
 4. Reconnectez vous à la première enceinte Oglo# Loops 3 via votre smartphone.

- Débutez la lecture sur votre source audio. La musique est diffusée en simultané sur les deux enceintes.
- Le mode double enceinte doit être réactivé lors de chaque utilisation.

LA CONNEXION DIRECTE À UN LECTEUR AUDIO

Vous pouvez connecter un appareil audio externe (smartphone ou lecteur MP3 par exemple) à votre enceinte. Le son provenant de la source auxiliaire passe alors par les hauts-parleurs de l'enceinte.

- Veillez à ne pas utiliser de câble jack/jack 3,5mm équipé de 4 contacts. Cela provoquerait un fonctionnement anormal de votre enceinte.
- Lors de la lecture de musique en mode auxiliaire, ajustez le volume à la fois sur votre enceinte et sur la source audio.