

# Consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des applications publiques et analogues telles que :
  - Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
  - Des fermes ;
  - Des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
  - Des environnements de type chambres d'hôtes.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuée d'expérience et de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de

l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
- Tenir l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants de moins de 8 ans lorsque l'appareil fonctionne et lorsqu'il refroidit après utilisation.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Avant de brancher le fer à lisser, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- **ATTENTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'immergez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide. Ceci même pour le nettoyer.

- **ATTENTION : N'UTILISEZ JAMAIS CET APPAREIL AU-DESSUS OU A PROXIMITÉ DE L'EAU (BAIGNOIRES, LAVABOS, LA DOUCHE, BAINS) OU TOUT**



AUTRE RÉCIPIENT CONTENANT DE L'EAU.  
Si l'appareil tombe dans l'eau, n'essayez pas de le rattraper. Débranchez-le immédiatement.

- Ne manipulez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- N'utilisez pas l'appareil :
  - si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e),
  - en cas de mauvais fonctionnement,
  - si l'appareil a subi des chocs ou détériorations,
  - s'il est tombé dans l'eau.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé. Ne pas tirer le cordon sur des arêtes pointues, ne pas le coincer ou le laisser pendre.
- Veillez à tenir le cordon d'alimentation éloigné de toute surface chaude. Veillez notamment à ce qu'il n'entre pas en contact avec les plaques chauffantes de l'appareil.

- Débranchez toujours votre appareil après chaque utilisation et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer ou de le ranger.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après l'usage car la proximité avec l'eau peut présenter un danger même lorsque l'appareil est arrêté.
- Déroulez complètement le cordon d'alimentation avant d'utiliser l'appareil (ceci afin d'éviter une surchauffe).
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil pour son rangement (ceci afin de ne pas endommager le cordon).
- Ne posez jamais l'appareil en fonctionnement sur des coussins ou couvertures à texture molle.
- Ne couvrez jamais les plaques chauffantes !
- Ne pas utiliser sur des extensions capillaires.
- **ATTENTION : RISQUES DE BRÛLURES !**  
**Les plaques chauffantes deviennent brûlantes lors de l'utilisation. Évitez tout contact avec la peau et les yeux.** Ne transportez jamais le fer à lisser lorsqu'il est

chaud. Saisissez-le uniquement par son manche.