

essentiel 

---

# Appareil de massage des pieds

EDEN FOOT



---

## Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

---

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que cet appareil de massage des pieds vous donnera entière satisfaction.

---

## consignes d'usage

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir les consulter lorsque vous en aurez besoin.

### Usage

- Cet appareil de massage est destiné à un usage domestique uniquement et à l'intérieur. Tout autre usage (médical, professionnel, commercial, etc.) est exclu.
- N'utilisez jamais l'appareil pour une autre fonction que celle pour laquelle il est destiné.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Tenir l'appareil et son cordon hors de la portée des

enfants lorsque l'appareil fonctionne et lorsqu'il refroidit après utilisation.

- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- N'utilisez jamais des accessoires non recommandés, spécifiquement tout accessoire non fourni avec votre appareil.
- Il est recommandé que les personnes ayant des problèmes de santé, les femmes enceintes et les personnes ayant un pacemaker demandent conseil à leur médecin avant d'utiliser cet appareil.
- Utilisation NON recommandée pour les diabétiques.
- L'appareil comporte une surface chaude. Les personnes qui sont insensibles à la chaleur doivent être prudentes lorsqu'elles utilisent l'appareil. Cet avertissement est aussi valable pour les personnes souffrants d'hypersensibilité ou de déficience sensorielle.
- N'utilisez pas cet appareil sur un enfant, une personne invalide, endormie ou inconsciente, ou souffrant d'une mauvaise circulation sanguine.
- Ne dépassez pas la durée d'utilisation recommandée, à savoir une durée de 15 minutes.

- Une utilisation prolongée peut entraîner une surchauffe de l'appareil et réduire sa durée de vie. En cas de surchauffe, l'appareil s'éteint automatiquement. Veuillez le laisser refroidir avant de le réutiliser.
- L'utilisation de cet appareil doit être agréable et confortable. Si vous ressentez de la douleur ou de l'inconfort, cessez l'utilisation et consultez un médecin.
- N'utilisez pas l'appareil sur toute zone du corps enflée, brûlée ou souffrant d'une inflammation, en cas d'éruption cutanée ou de plaie ulcérée, ou sur toute zone comportant des cicatrices récentes sans accord préalable de votre médecin.
- N'essayez pas de vous tenir debout sur cet appareil de massage. Utiliser uniquement cet appareil en position assise.

### **Précautions liées au risque d'électrocution**

- Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous le nettoyez.
- Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil corresponde bien à celle de votre installation électrique.
- Ne cherchez jamais à récupérer un appareil

électrique branché tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement et faites-le contrôler par le service après-vente de votre magasin revendeur avant d'essayer de le rebrancher.

- N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne plantez pas d'épingles ou d'autres éléments métalliques dans l'appareil.
- Utilisez toujours cet appareil sur une surface sèche et plane.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau du bloc d'alimentation, des prises de courant et au point de raccordement de l'appareil.
- Veillez à maintenir le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chaudes.
- N'utilisez pas l'appareil :
  - si son cordon d'alimentation est endommagé,
  - en cas de mauvais fonctionnement,
  - si l'appareil a subi des chocs ou détériorations,
  - s'il est tombé dans l'eau.
- Si le câble d'alimentation de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

## votre produit

### Contenu de la boîte

- 1 appareil de massage des pieds
- 1 notice d'utilisation

### Description de l'appareil

Chaleur apaisante pour un massage plus relaxant

#### Massage shiatsu

Cet appareil est doté d'un mécanisme de massage shiatsu travaillant 3 régions spécifiques pour chaque pied. Le shiatsu est une technique japonaise de massage par pression des doigts prenant ses sources dans les principes de médecine chinoise.

Le bouton **(2)** active/désactive la chaleur

Le bouton **(1)** active la mise en marche/l'arrêt du massage.



### Caractéristiques techniques

- Modèle : EMP1 EDEN FOOT
- 6 zones rotatives composées de 18 têtes de massage
- 2 boutons de commande : marche/arrêt du massage et activation/désactivation de la chaleur
- Arrêt automatique après 15 minutes
- Tissu respirable lavable avec un tissu ou une éponge légèrement humide
- Range-cordon (sous l'appareil)
- Dimensions (L x P x H) : 354 mm x 342 mm x 110 mm
- Poids : 2,6 kg

### utilisation

**Utilisez cet appareil de massage avec des chaussettes aux pieds. Ne pas utiliser avec des chaussures.**

1. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur.
2. Installez l'appareil de massage sur le sol, devant votre siège.
3. Pour activer le mouvement de massage, appuyez sur le bouton marche/arrêt **(1)**. Placez vos pieds au-dessus des têtes de massage rotatives en appliquant un niveau de pression qui vous convienne.

#### REMARQUE :

En modifiant la pression de vos pieds sur l'appareil, cela modifiera la sensation du massage. Si les têtes rotatives vous chatouillent, il vous suffit alors d'effectuer une pression un peu plus importante. Si le massage vous semble trop fort, réduisez la pression de vos pieds sur l'appareil.

4. Pour activer la chaleur apaisante avec le massage, appuyez sur le bouton **(2)**. Les têtes de massage émettent une lueur rouge. La chaleur s'active après quelques instants.
5. Appuyez sur le bouton marche/arrêt **(1)** pour éteindre l'appareil de massage. Les têtes de massage s'immobilisent. Notez que l'appareil de massage s'éteint automatiquement au bout de 15 minutes. Pour éviter toute surchauffe, laissez l'appareil refroidir avant de le remettre en fonctionnement.

#### REMARQUES :

- La fonction « chaleur » (bouton **(2)**) ne fonctionne que si la fonction « massage » (bouton **(1)**) est activée.
- N'essayez pas de vous tenir debout sur cet appareil de massage. Utilisez uniquement cet appareil en position assise.
- N'utilisez pas les fonctions « massage » et « chaleur » en continu pendant plus de 15 minutes.

## nettoyage et rangement

### Nettoyage

**Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.** Utilisez uniquement un tissu ou une éponge douce légèrement humidifiée (avec de l'eau et, si nécessaire, un produit détergent doux type liquide vaisselle et rincez à l'eau claire) pour le nettoyage.

- Après le nettoyage, essuyez les surfaces avec un chiffon sec.
- Ne pas immerger cet appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne jamais utiliser de brosse ou de détergents abrasifs pour le nettoyage.

### Rangement

Débranchez l'appareil de massage de la prise de courant et laissez-le refroidir complètement avant de le ranger.

- Enroulez le cordon d'alimentation dans les encoches prévues à cet effet autour de l'appareil.
- Rangez votre appareil de massage dans son emballage dans un endroit propre et sec, à l'abri de la poussière.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

## Appareil de massage des pieds EDEN FOOT



### Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

### Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

