

## consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir les consulter lorsque vous en aurez besoin.

**ATTENTION :** Vérifiez toujours le sélecteur de tension avant toute utilisation. Avant de brancher votre appareil, réglez le sélecteur de tension sur 100-127 V ou 220-240 V en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Poussez le curseur vers la gauche ou vers la droite.



- Il est recommandé de toujours régler le sélecteur sur la position 220 - 240 V après son utilisation. Ceci afin d'éviter tout dommage si vous le branchez par inadvertance sur une mauvaise tension.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage (professionnel) est exclu.
- Ce fer de voyage n'est pas prévu pour un usage régulier.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Branchez toujours votre appareil sur une prise reliée à la terre.
- L'appareil doit toujours être éteint (thermostat sur la position « 0 ») avant de le brancher ou de le débrancher.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne

doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.

- Maintenir le fer et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans lorsqu'il est sous tension ou en train de refroidir.
- Le fer ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu'il est raccordé au réseau d'alimentation.
- Le fer à repasser ne doit pas être utilisé s'il a subi une chute, s'il y a des signes visibles de dommages ou s'il fuit. En cas de doute, présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le revendeur, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Le fer à repasser doit être utilisé et reposé sur une surface stable afin d'éviter tout risque de chute.
- Lorsque le fer est remis sur son repose-fer (talon), s'assurer que la surface qui supporte le repose-fer est stable.

- Le cordon doit être placé de façon à ce qu'on ne puisse pas le tirer ou trébucher dessus.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, n'immergez jamais l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
- Ne placez jamais l'appareil à proximité ou sur une source de chaleur. Évitez que le câble d'alimentation n'entre en contact avec la semelle du fer ou d'autres surfaces chaudes.

### **Précautions particulières**

- Risques de brûlures ! La semelle du fer devient extrêmement chaude lors de l'utilisation. Ne la touchez pas car vous pourriez vous brûler ! Soyez également vigilant lorsque vous utilisez la fonction vapeur. La vapeur chaude pourrait vous brûler.
- La vapeur qui sort du fer est très chaude. Veillez bien à ne pas diriger le jet de vapeur sur vous car vous pourriez vous brûler.

- Pour éviter un court-circuit, ne branchez pas un autre appareil sur la même prise électrique.
- N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon mais en le saisissant par la fiche.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant avant de remplir ou de vider le réservoir d'eau, lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous le nettoyez.
- Ne jamais utiliser l'appareil sans eau dans le réservoir.
- N'ajoutez aucun parfum, vinaigre ou liquide chimique dans le réservoir, ils peuvent endommager gravement l'appareil.
- Assurez-vous que l'appareil est complètement froid avant d'enrouler le cordon d'alimentation autour du fer ou de son talon pour le ranger.
- Ne dirigez jamais la vapeur vers des personnes ou des animaux.
- Lorsque vous avez fini le repassage ou que vous vous interrompez un moment, placez le bouton de sélection vapeur (2) sur la position de repassage à sec « » et le bouton du thermostat sur « 0 ». Posez votre

fer à la verticale sur son talon puis, débranchez-le.

- L'orifice de remplissage ne doit pas être ouvert en cours d'utilisation.
- La fiche de prise de courant doit être retirée du socle de prise de courant avant de remplir le réservoir d'eau.
- Veuillez éteindre et débrancher l'appareil avant de le laisser sans surveillance et avant de faire le nettoyage.
- Les surfaces sont susceptibles de devenir très chaudes au cours de l'utilisation. Ne touchez pas les surfaces portant le symbole ci-contre pendant et après utilisation lors du refroidissement. Risque de brûlure !
- Veuillez vous référer à la notice d'utilisation pour toute information concernant le nettoyage et l'entretien de cet appareil.

