



consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE SÈCHE-CHEVEUX ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.

ATTENTION ! TENEZ CET APPAREIL ÉLOIGNÉ DE L'EAU !

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des applications publiques et analogues telles que :
 - Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
 - Des fermes ;
 - Des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - Des environnements de type chambres d'hôtes.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou

un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

- Avant de brancher le sèche-cheveux, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.



ATTENTION : N'UTILISEZ JAMAIS CET APPAREIL AU-DESSUS OU A PROXIMITÉ DE L'EAU (BAIGNOires, LAVABOS, LA DOUCHE, BAINS OU TOUT AUTRE RÉCIPIENT CONTENANT DE L'EAU).

NE L'UTILISEZ JAMAIS DANS VOTRE BAIN OU SOUS LA DOUCHE.

- Si toutefois votre appareil tombe dans l'eau :
 - Retirez immédiatement la fiche de la prise de courant.
 - Ne mettez surtout pas votre main dans l'eau avant d'avoir débranché l'appareil.
Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne

peut être effectuée par l'utilisateur.

- Lorsque le sèche-cheveux est utilisé dans la salle de bain, débranchez-le immédiatement après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque le sèche-cheveux est arrêté.
- Pour assurer une protection supplémentaire, il est préconisé de sécuriser le circuit électrique alimentant la salle de bain avec un dispositif à courant différentiel résiduel n'excédant pas 30 mA. Demandez conseil à votre électricien.
- Assurez-vous toujours que votre appareil n'est pas mouillé (éclaboussures d'eau, ...) et ne l'utilisez pas si vos mains sont mouillées.
- Débranchez toujours votre appareil lorsque vous ne l'utilisez pas, même si ce n'est que pour un court instant. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Veillez à ce que les ouvertures d'entrée et de sortie d'air ne soient jamais obstruées. Retirez régulièrement les poussières et autres particules qui obstruent les grilles.
- Déroulez complètement le cordon d'alimentation avant d'utiliser l'appareil (ceci afin d'éviter une surchauffe).
- N'utilisez pas l'appareil :
 - Si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
 - En cas de mauvais fonctionnement,
 - Si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur son cordon d'alimentation. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être accidentellement accroché et ce, afin d'éviter toute chute de l'appareil.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut endommager l'appareil.
- N'insérez aucun objet dans les ouvertures de ventilation.
- Ne dirigez pas l'air chaud dans les yeux ou d'autres zones sensibles à la chaleur.
- Le sèche-cheveux peut être chaud après utilisation. Laissez-le refroidir avant de le ranger.
- Veillez à ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur et entreposez-le dans un endroit sec une fois qu'il est totalement refroidi.
- N'utilisez pas de rallonge électrique avec cet appareil.

Operating instructions

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING YOUR HAIRDRYER AND KEEP THEM SO YOU CAN CONSULT THEM WHEN YOU NEED TO.

WARNING! KEEP THIS APPLIANCE AWAY FROM WATER!

- This appliance is intended for domestic use only.
- This appliance is not intended to be used in public and similar contexts such as:
 - Kitchen areas reserved for staff in stores, offices, and other professional environments;
 - Beauty farms;
 - Hotels, motels and other environments of a residential nature;
 - Guesthouse-type environments.
- Only use the appliance as indicated in these operating instructions.
- This appliance can be used by children aged 8 or over and by people with reduced physical, sensory or mental capacities or those who lack experience and knowledge provided that they are supervised or have been instructed in the safe use of the appliance and that they understand the dangers incurred. Children must not play with this appliance. Cleaning and maintenance by the user

must not be carried out by children, unless they are aged 8 or over and are supervised. Keep the appliance and its cable out of the reach of children under the age of 8.

- Before plugging in the appliance, make sure that the electrical voltage in your home matches that indicated on the appliance's data plate.



WARNING: NEVER USE THIS APPLIANCE ABOVE OR NEAR WATER (BATHTUBS, WASHBASINS, SHOWER, BATHS OR ANY OTHER CONTAINER HOLDING WATER).

NEVER USE IN THE BATH OR SHOWER.

- If, however your appliance falls into water:
 - Immediately remove the plug from the electric socket.
 - Above all, do not put your hand in the water before unplugging the appliance.Take it to an after-sales service centre where it will be inspected and repaired. No repairs should be carried out by the user.
- When the hairdryer is used in the bathroom, unplug it immediately after use as proximity to water may pose a danger even when the hairdryer is switched off.
- For extra protection, you are recommended to make the electrical circuit supplying the bathroom safe with a residual current device not exceeding

30 mA. Ask your electrician for advice.

- Always make sure that your appliance is not wet (splashes of water, ...) and do not use it if your hands are wet.
- Always unplug your appliance when you are not using it, even for a short time. Never leave the appliance unsupervised when it is plugged in.
- Ensure that the air inlets and outlets are never obstructed. Regularly remove dust and other particles obstructing the grids.
- Completely unwind the power cable before using the appliance (to avoid overheating).
- Do not use the appliance:
 - if the plug or the power cable is damaged,
 - if it is not working properly,
 - if the appliance has been damaged in any way whatsoever.
- If the power cable of this appliance is damaged, it must be replaced by your dealer, their after-sales service or a similarly qualified person to avoid any danger.
- Never move the appliance by pulling on the power cable. Make sure that the power cable cannot be accidentally hooked, to avoid the appliance falling at any time.
- Only use the accessories provided with the appliance.
- Non-compliance with this instruction may damage the appliance.
- Do not insert any object in the ventilation openings.

- Do not direct hot air into your eyes or other areas sensitive to heat.
- The hairdryer may become hot during use. Allow it to cool down before storing it.
- Do not use the appliance outdoors and store it in a dry location when it has completely cooled down.
- Do not use an electrical extension with this appliance.

modo de empleo

LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL SECADOR DE PELO Y CONSÉRVELAS PARA CONSULTARLAS CUANDO SEA NECESARIO.

¡ATENCIÓN! MANTENGA EL APARATO ALEJADO DEL AGUA!

- Este aparato está destinado exclusivamente a un uso doméstico.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado en aplicaciones públicas y análogas como por ejemplo :
 - Áreas de cocina reservadas al personal en tiendas, oficinas y otros entornos profesionales;
 - Granjas;
 - Hoteles, moteles u otros entornos de carácter residencial;
 - Entornos como cuartos de huéspedes.
- Utilice el aparato únicamente como se indica en las instrucciones.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia ni conocimientos, siempre que cuenten con supervisión o que hayan recibido instrucciones en relación con la utilización segura del aparato y que conozcan los riesgos que implica. Los niños

no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser llevados a cabo por niños a menos que tengan 8 años o más y que cuenten con supervisión. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

- Antes de enchufar el secador de pelo, asegúrese de que el voltaje de su domicilio se corresponde con el indicado en la placa de características del aparato.



ATENCIÓN: NUNCA UTILICE EL APARATO ENCIMA O CERCA DEL AGUA (BAÑERAS, LAVABOS O CUALQUIER OTRO RECIPIENTE CON AGUA). NO LO UTILICE NUNCA EN LA BAÑERA O LA DUCHA.

- Si el aparato se cae al agua:
 - Retire el enchufe de la toma de alimentación.
 - En ningún caso meta la mano en el agua antes de haber desenchufado el aparato.Lleve el aparato a un centro de servicio posventa donde puedan revisarlo y repararlo. Las reparaciones no pueden ser realizadas por el usuario.
- Si utiliza el secador de pelo en el cuarto de baño, desenchúfelo inmediatamente después de usarlo porque la proximidad del agua puede suponer un peligro aunque el aparato esté apagado.
- Para una mayor seguridad, se recomienda proteger

el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño con un interruptor diferencial con un umbral de disparo que no supere los 30 mA. Pida consejo a su electricista.

- Asegúrese siempre de que el aparato no está mojado (salpicaduras, etc.) y no lo utilice si tiene las manos mojadas.
- Desenchufe siempre el aparato si no va a utilizarlo, aunque sea durante un corto periodo de tiempo. Nunca deje el aparato sin supervisión mientras esté enchufado.
- Tenga cuidado de que las aperturas de entrada y salida de aire nunca queden obstruidas. Retire regularmente el polvo y otras partículas que puedan obstruir las rejillas.
- Desenrolle por completo el cable de corriente cuando vaya a utilizar el aparato para que no se recaliente.
- No utilice el aparato:
 - si la toma de corriente o el cable de alimentación están dañados,
 - en caso de mal funcionamiento,
 - si el aparato ha sufrido daños de cualquier tipo.
- Si el cable de corriente está dañado, debe ser reemplazado por su distribuidor, su servicio posventa o una persona con una cualificación similar para evitar cualquier peligro.
- Nunca tire del cable de alimentación para mover el aparato. Tenga cuidado de que el cable de corriente

no se quede accidentalmente enganchado para evitar que se caiga el aparato.

- Utilice únicamente los accesorios suministrados con el aparato. Si no se sigue esta recomendación el aparato puede resultar dañado.
- No introduzca objetos por las aperturas de ventilación.
- No dirija el aire caliente hacia los ojos u otras zonas sensibles al calor.
- El secador de pelo puede estar caliente al tacto después del uso. Déjelo enfriarse antes de guardarlo.
- No utilice el aparato en el exterior y guárdelo en un lugar seco una vez que esté totalmente frío.
- No utilice un cable alargador con el aparato.

Hinweise zum Gebrauch

LESEN SIE SICH DIE VORLIEGENDE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DER VERWENDUNG IHRES FÖHNS AUFMERKSAM DURCH UND BEWAHREN SIE SIE ZUM SPÄTEREN NACHLESEN AUF.

ACHTUNG! Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht in der Nähe von Wasser steht!

- Dieses Gerät ist nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt.
- Dieses Gerät darf nicht in öffentlichen und ähnlichen Bereichen eingesetzt werden wie etwa:
 - in Küchenbereichen für Mitarbeiter in Geschäften, Büros und anderen beruflichen Umfeldern;
 - auf Bauernhöfen;
 - in Hotels, Motels und anderen Umfeldern mit Wohncharakter;
 - in Umfeldern wie Gästezimmer.
- Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Sachkenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder bezüglich der sicheren Verwendung des

Geräts die erforderlichen Anweisungen erhalten haben und sie die bestehenden Risiken begriffen haben. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Instandhaltung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn diese sind über 8 Jahre alt und beaufsichtigt. Bewahren Sie Gerät und Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

- Vergewissern Sie sich, bevor Sie den Föhn anschließen, dass die elektrische Spannung in Ihrer Wohnung mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt.



ACHTUNG: VERWENDEN SIE DIESES GERÄT NIEMALS ÜBER ODER IN DER NÄHE VON WASSER (BADEWANNE, WASCHBECKEN ODER JEGLICHER ANDERER BEHÄLTER, DER WASSER ENTHÄLT). VERWENDEN SIE ES NIEMALS IN IHRER BADEWANNE ODER UNTER DER DUSCHE.

- Sollte Ihr Gerät dennoch ins Wasser fallen:
 - Ziehen Sie umgehend den Stecker aus der Steckdose heraus.
 - Berühren Sie bloß nicht das Wasser mit Ihren Händen bevor Sie den Stecker des Geräts herausgezogen haben.

Bringen Sie es zur Inspektion und Reparatur in ein Kundendienstzentrum. Der Benutzer darf keine Reparaturen durchführen.

- Wenn der Föhn im Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie nach der Verwendung umgehend den Stecker heraus, denn die Nähe von Wasserquellen kann, auch wenn der Föhn ausgeschaltet ist, eine Gefahr darstellen.
- Um einen zusätzlichen Schutz zu gewähren, wird empfohlen, den Stromkreis, der das Badezimmer versorgt, durch eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit Maximum 30mA abzusichern. Lassen Sie sich von Ihrem Elektriker beraten.
- Vergewissern Sie sich immer, dass Ihr Gerät nicht nass ist (Wasserspritzer, ...) und verwenden Sie es nicht, wenn Ihre Hände nass sind.
- Ziehen Sie immer den Stecker Ihres Geräts heraus, wenn Sie es nicht verwenden, sei es für eine noch so kurze Zeit. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es angeschlossen ist.
- Achten Sie darauf, dass die Lufteinlass- und Luftauslassöffnungen niemals verstopft sind. Entfernen Sie regelmäßig den Staub und andere Schmutzpartikel, die die Gitter verstopfen.
- Rollen Sie das Stromkabel vollständig aus, bevor Sie das Gerät verwenden (um eine Überhitzung zu vermeiden).
- Benutzen Sie das Gerät nicht:
 - wenn der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt ist,

- im Fall einer Fehlfunktion,
- wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
- Wenn das Netzkabel des Geräts beschädigt ist, muss es von Ihrem Händler, seinem Kundenservice oder einer Person mit ähnlicher Qualifikation ersetzt werden, um jegliches Risiko zu vermeiden.
- Ziehen Sie niemals am Stromkabel, um das Gerät zu bewegen. Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht versehentlich irgendwo hängen bleiben kann, um jeglichen Sturz des Geräts zu vermeiden.
- Verwenden Sie ausschließlich die mit dem Gerät mitgelieferten Zubehörteile. Die Nichteinhaltung dieser Anweisung kann das Gerät beschädigen.
- Führen Sie keinerlei Gegenstand in die Lüftungsöffnungen ein.
- Richten Sie die Heißluft nicht direkt in die Augen oder auf andere hitzeempfindliche Körperteile.
- Der Föhn kann nach der Verwendung heiß sein. Lassen Sie ihn abkühlen, bevor Sie ihn wegräumen.
- Achten Sie darauf, das Gerät nicht im Freien zu verwenden und bewahren Sie es nach vollständigem Abkühlen in einem trockenen Ort auf.
- Verwenden Sie für dieses Gerät kein Verlängerungskabel.

veiligheidsvoorschriften

LEES DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR, ALVORENS UW HAARDROGER TE GEBRUIKEN EN BEWAAR DEZE OM ZE TE KUNNEN RAADPLEGEN WANNEER DAT NODIG IS.

OPGELET! HOUD DIT APPARAAT UIT DE BUURT VAN WATER!

- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik in openbare en vergelijkbare toepassingen, zoals:
 - Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere professionele omgevingen;
 - Boerderijen;
 - Hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
 - Plaatsen zoals bed and breakfasts.
- Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of personen zonder enige ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het veilige gebruik van het apparaat en zij de mogelijke gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat

spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet uitgevoerd worden door kinderen, behalve als het kind 8 jaar of ouder is en de reiniging of onderhoud uitvoert onder toezicht. Het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar houden.

- Controleer, voordat u de stekker van de haardroger in het stopcontact steekt, of de stroomsterkte van uw spanningsnet overeenkomt met de op het kenplaatje van het apparaat vermelde stroomsterkte.



**OPGELET: GEBRUIK DIT APPARAAT NOOIT BOVEN OF IN DE BUURT VAN WATER (BADKUIP, WASTAFEL, DOUCHE OF EEN MET WATER GEVULDE HOUDER).
GEBRUIK HET NOOIT IN BAD OF ONDER DE DOUCHE.**

- Als uw apparaat per ongeluk in het water valt:
 - Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
 - Steek vooral niet uw hand in het water, voordat u de stekker uit het stopcontact gehaald heeft.Bied het apparaat aan in een servicecentrum voor inspectie en reparatie. De gebruiker mag zelf geen reparaties uitvoeren.
- Wanneer de haardroger in de badkamer gebruikt wordt, haal dan onmiddellijk na gebruik de stekker uit het stopcontact, want water in de buurt kan

gevaar opleveren, zelfs wanneer de haardroger uitgeschakeld is.

- Als extra beveiliging is het aanbevolen om in het elektrische circuit van de badkamer een aardlekschakelaar te installeren met een maximale lekstroom van 30 mA. Vraag uw elektricien om advies.
- Controleer altijd of het apparaat niet nat is (waterspatten, enz.) en gebruik het niet met natte handen.
- Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer u het niet gebruikt, ook als dit maar heel even is. Laat het apparaat niet zonder toezicht wanneer de stekker in het stopcontact zit.
- Zorg dat de luchtinlaat en -uitlaat nooit verstopt zijn. Verwijder regelmatig stof en andere deeltjes die de roosters verstoppen.
- Rol het netsnoer altijd volledig uit voordat u het apparaat gaat gebruiken (om oververhitting te vermijden).
- Het apparaat niet gebruiken:
 - als de stekker of het netsnoer beschadigd zijn,
 - als het apparaat slecht werkt,
 - als het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd.
- Als het netsnoer beschadigd is, het moet dan door uw detailhandelaar, diens servicedienst of een persoon met een gelijkwaardige vakbekwaamheid vervangen worden, om ieder gevaar te vermijden.
- Verplaats het apparaat niet door aan het netsnoer te trekken. Zorg dat het netsnoer niet ergens

achter kan blijven haken, om te voorkomen dat het apparaat valt.

- Gebruik uitsluitend de met het apparaat meegeleverde accessoires. Als u deze instructie niet opvolgt, kan het apparaat beschadigen.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatieopeningen.
- Richt de warme lucht niet op ogen of andere zones die gevoelig zijn voor warmte.
- Na gebruik kan de haardroger warm zijn. Laat deze afdrogen, voordat u hem opbergt.
- Zorg dat het apparaat niet buitenhuis gebruikt wordt en leg het op een droge plek wanneer het volledig is afgekoeld.
- Gebruik geen verlengsnoer met dit apparaat.