SKP_K11_NOTICE

SkillKorp K11
Clavier gaming

CONSIGNES D'USAGE

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

- Ne démontez jamais le clavier vous-même.
- Ne placez pas le clavier près d'une fenêtre où il serait directement exposée à la lumière du soleil.
- Ne le placez pas dans des lieux sujets à des éclaboussures d'eau.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le clavier.
- Évitez tout choc ou toute vibration excessive du clavier.
- Nettoyez le revêtement extérieur du clavier en l'essuyant avec une solution douce de produit nettoyant.
- Attention : Risque de détérioration en cas d'utilisation de produits de nettoyage agressifs ou de solvants tels que l'essence ou l'alcool ou de pénétration de liquide dans le clavier.

ERGONOMIE

Les mouvements répétitifs, surtout s'ils font appel aux mêmes groupes musculaires et articulaires, peuvent générer des troubles musculo-squelettiques. Les symptômes typiques sont des douleurs dans les doigts, coude ou la nuque. En prévention, nous vous conseillons de :

- Organiser votre poste de travail de manière ergonomique.
- Positionner le clavier et la souris de telle façon que vos bras et vos poignets se trouvent latéralement par rapport au corps et soient étendus.
- Faire plusieurs petites pauses, le cas échéant accompagnées d'exercices d'étirement.
- Modifier souvent votre attitude corporelle.

VOTRE PRODUIT

CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 clavier gaming mécanique
- 1 notice d'utilisation
- 2 patins antidérapants additionnels pour les pieds avant du clavier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Clavier mécanique
- 105 touches
- Rétro éclairage 6 couleurs
- Anti-ghosting intégral (activation de plusieurs touches simultanément)
- Patins antidérapants
- 2 positions de jeu
- Câble tressé de 1,80 m
- Connecteur USB 2.0 plaqué Or
- Dimensions : 441,7 x 136,10 x 40,9 mm
- Poids : 850 g
- Plug and Play ne nécessite pas d'installation

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE

- Compatible Windows* 7, Windows* 8, Windows* 10

* Ce produit SkillKorp est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

DESCRIPTION



1 Témoin du verrouillage numérique (appui de la touche Verr. Num)

A Témoin de verrouillage des majuscules (appui de la touche ⇪)

⭳ Témoin d'arrêt du défilement (appui de la touche Arrêt Defil.)

Touches de raccourci (avec la touche Fn)

F1	Accéder à l'écran d'accueil de l'ordinateur
F2	Lancer le navigateur Internet par défaut
F3	Lancer la calculatrice
F4	Démarrer le lecteur audio par défaut
F5	Piste précédente
F6	Piste suivante
F7	Lecture/Pause
F8	Arrêt
F9	Couper le volume
F10	Diminuer le volume
F11	Augmenter le volume
F12	Lancer la messagerie par défaut

BRANCHEMENT DU CLAVIER

1. Branchez la prise USB du clavier dans un port USB libre de votre ordinateur.
2. Windows* détecte et installe automatiquement le nouveau matériel.
3. Lorsque l'installation est terminée, une bulle d'information apparaît en bas à droite de votre écran.
4. Votre clavier est alors prêt à fonctionner.

Pour utiliser les fonctions avancées du clavier, veuillez utiliser le logiciel disponible en téléchargement sur https://www.boulanger.com/info/assistance/

RÉTRO ÉCLAIRAGE ET MODES JEU

Votre clavier dispose de 20 modes différents de rétro éclairage et 10 modes jeu (dont 2 personnalisables (Fn + 0 et FN + 9).

Fn + Inser	Modes de rétro éclairage : choisissez parmi 20 effets lumineux prédéfinis
Fn + ∧	Augmenter la luminosité du rétro éclairage
Fn + ∨	Réduire la luminosité du rétro éclairagesddsdqs
Fn + >	Augmenter la vitesse d'animation du rétro éclairage
Fn + <	Réduire la vitesse d'animation du rétro éclairage
Fn + 0 à FN + 9	Sélectionner un mode jeu

CYCLE	MODE	EFFET
1	FPS	
2	CF	
3	COD	
4	RTS	
5	LOL	
6	CAR RACE	
7	NBA	
8	LOL (Simple)	

Vous pouvez également créer votre propre rétro éclairage :

- Appuyez sur la combinaison de touches Fn + 0 ou Fn + 9.
- Puis appuyez sur la combinaison de touches Fn + ↖ pour démarrrer l'enregistrement.
- Allumez les touches de votre choix.
- Enfin appuyez sur Fn + Fin pour mettre un terme à l'enregistrement.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

GARANTIE 2 ANS

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

Service Relation Clients - Avenue de la Motte - CS 80137 - 59811 Lesquin cedex - France
Art. 8007628 - Ref. SKP_K11 - FABRIQUE EN R.P.C.
SOURCING & CREATION - Avenue de la Motte - 59810 Lesquin - France

Faites un geste eco-citoyen.
Récyclez ce produit en fin de vie.

Version 1.0