

Bulletin technique code ER20

Four ESSENTIEL B
EFMC64I_8007862

Code FAB : 10730731



Constat

Le code erreur **Er 20** peut s'afficher suite à la présence de parasites électromagnétiques au niveau de l'alimentation secteur.

L'appareil se mettra donc en sécurité mais il n'est pas en panne.

Solution

1 – Pour effacer le code, le consommateur devra débrancher la prise de la cuisinière ou couper l'alimentation du secteur pendant 1 minute.

2 – Si le problème persiste, une intervention devra être effectuée avec changement du timer code 32049172