

Programmateur Electronique

Consignes de sécurité

- Veuillez lire attentivement cette notice avant l'utilisation de ce programmateur.
- Attention : NE CONNECTEZ JAMAIS DEUX OU PLUSIEURS PROGRAMMATEURS ENSEMBLE !
- NE PLONGEZ JAMAIS LE PROGRAMMATEUR DANS L'EAU OU AUTRES LIQUIDES.
- Ne branchez pas d'appareil dont la charge dépasse 16 ampères.
- Assurez-vous toujours que la prise de courant de chaque appareil est correctement enfoncée dans la prise du programmateur.
- Si le programmateur nécessite un nettoyage, celui-ci doit être débranché de la prise de courant et essuyé avec un chiffon sec.
- Tous chauffages et dispositifs similaires ne doivent pas être laissés sans surveillance pendant la mise en marche. Il n'est pas conseillé de connecter de tels appareils à ce programmateur.
- N'utilisez pas le programmateur à l'extérieur et entreposez-le dans un endroit sec.

Touches de commande

- MASTER CLEAR : Effacer l'ensemble des programmes mémorisés et l'heure.
- RANDOM : Activer ou désactiver la fonction RANDOM (aléatoire).
- CLOCK : Appuyez sur les boutons WEEK, HOUR, MIN pour régler la date et l'heure. Choisissez le mode 12 ou 24 heures à l'aide du bouton TIMER. Activez la fonction heure d'été à l'aide des boutons ON/AUTO/OFF.
- TIMER : Réglez la fonction programme à l'aide des boutons WEEK, HOUR, MIN. Sélectionnez le mode 12 ou 24 heures à l'aide du bouton CLOCK.
- ON/AUTO/OFF : Choisir le mode de fonctionnement du programmateur.
- WEEK : Appuyez sur les boutons CLOCK ou TIMER pour régler la semaine.
- HOUR : Appuyez sur les boutons CLOCK ou TIMER pour régler l'heure.
- MIN : Appuyez sur les boutons CLOCK ou TIMER pour régler les minutes.
- RST/RCL : Modifier ou annuler un programme.

Fonctions du programmateur

- Le programmateur possède 10 programmes "MARCHE/ARRÊT".
- Mode de fonctionnement sélectionnable MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF.
- Large écran LCD affichant les secondes.
- Affichage de l'heure en mode 12 ou 24 heures.
- La fonction RANDOM (aléatoire) permet d'exécuter les programmes avec un retard aléatoire compris entre 10 et 31 minutes entre 6H00 et 18H00.
- Le mode 12/24 heures est commutable.
- Fonction heure d'été disponible.
- Ce programmateur comprend 16 combinaisons de jours ou blocs de jours comme suit :

MO (Lundi)	FR (Vendredi)	MO, TU, WE, TH, FR	TU, TH, SA
TU (Mardi)	SA (Samedi)	SA, SU	MO, TU, WE
WE (Mercredi)	SU (Dimanche)	MO, TU, WE, TH, FR, SA	TH, FR, SA
TH (Jeudi)	MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU	MO, WE, FR	MO, WE, FR, SU

Mise en service

1. Branchez le programmateur sur une prise électrique (230 Volts) et mettez-le en marche.
2. Laissez charger les batteries de sauvegarde de mémoire pendant environ 14 heures.
3. Une fois le chargement effectué, effacez toutes les informations en appuyant sur le bouton MASTER CLEAR à l'aide d'un objet pointu, comme par exemple la pointe d'un stylo ou d'un crayon.
4. Le programmateur est alors prêt à être utilisé.

Réglage du jour et de l'heure

1. Appuyez sur les boutons CLOCK et WEEK simultanément et maintenez enfoncé le bouton WEEK afin de choisir la date du jour.
2. Faites de même avec les boutons HOUR ou MIN jusqu'à ce que les heures et/ou minutes soient correctement réglées. Pendant le réglage, les boutons WEEK, HOUR ou MIN peuvent être maintenus enfoncés pour avancer plus rapidement.
3. Relâchez les deux boutons, la semaine et l'heure sont alors réglées.
4. Si vous souhaitez modifier l'heure ultérieurement, répétez les étapes précédentes.

Réglage des programmes

Lorsque vous vérifiez vos programmes, assurez-vous qu'ils ne se chevauchent pas, particulièrement lorsque vous utilisez l'option bloc. Si des programmes se chevauchent, l'appareil exécutera les tâches selon l'heure et la date et non selon l'ordre défini en début de réglage.

1. Appuyez sur le bouton TIMER et relâcher. ON_1 apparaît à l'écran et le premier réglage ON peut être effectué.
2. Appuyez sur le bouton WEEK afin de régler le jour ou le bloc de jours.
3. Réglez l'heure en utilisant les boutons HOUR et MINUTE.
4. Appuyez à nouveau sur le bouton TIMER pour terminer le premier réglage ON et entrer dans le premier réglage OFF. A l'écran apparaît OFF_1. En répétant l'étape précédente, vous effectuerez le premier réglage OFF.
5. Appuyez à nouveau sur le bouton TIMER pour terminer le premier réglage OFF et entrer le second réglage ON. Répétez les étapes précédentes pour les programmes restants. Appuyez sur le bouton TIMER et maintenez appuyé 2 secondes pour effectuer une avance rapide.
6. Après avoir achevé les réglages, appuyez sur le bouton CLOCK : le programmeur est prêt à fonctionner.

EXEMPLE : Début du programme (ON) à 17H15 et fin du programme (OFF) à 22H30 tous les jours.

- Appuyez sur TIMER et sur l'écran apparaît ON_1.
- Appuyez sur WEEK jusqu'à ce que l'écran affiche : MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU.
- Appuyez sur HOUR jusqu'à ce que l'écran affiche 5H00 ou 17H00.
- Appuyez sur le bouton MINUTE jusqu'à ce que l'écran affiche 5H15 ou 17H15.
- Appuyez à nouveau sur TIMER et l'écran affiche OFF_1.
- Répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que l'écran affiche 10H30 ou 22H30.

Réglages manuels ON/AUTO/MANUAL OFF

Les programmes ne peuvent pas être modifiés pendant le fonctionnement de l'appareil.

1. Appuyez sur le bouton ON/AUTO/OFF pour sélectionner l'un des trois modes. Les programmes peuvent être exécutés uniquement en mode automatique (AUTO).
2. En mode MANUAL ON ou MANUAL OFF, les programmes sont ignorés. Lorsque le mode MANUAL ON est sélectionné, le programmeur est en permanence allumé. Il est en permanence éteint en mode MANUAL OFF.
3. Lorsque l'on passe du mode MANUAL ON au mode AUTO, le programmeur conserve le réglage du mode MANUAL ON jusqu'au réglage suivant.

Fonction RANDOM (aléatoire)

1. Appuyez sur le bouton RANDOM. L'écran affiche R (RANDOM), la fonction est alors activée.
2. Lorsque cette fonction est sur ON, les programmes seront exécutés avec une avance aléatoire comprise entre 10-31 minutes entre 6H00 et 18H00.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton RANDOM pour annuler cette fonction.
4. La fonction RANDOM peut seulement être exécutée en mode AUTO entre 6H00 et 18H00.

Mode 12/24 heures

Appuyez sur CLOCK et TIMER simultanément afin de passer du mode 12 heures au mode 24 heures.

Fonction heure d'été

1. Appuyez sur CLOCK et ON/AUTO/OFF simultanément. L'écran indique S (heure d'été). L'horloge avance d'une heure.
2. Pour inverser le processus, appuyez à nouveau sur les boutons CLOCK et ON/AUTO/OFF simultanément. La montre retarde d'une heure et le S disparaît.

Caractéristiques techniques

- Tension : 230 V~ 50Hz
- Puissance max : 3600W
- 10 programmes : 16 combinaisons possibles
- Température de fonctionnement : -10°C to +40°C
- Précision +/- 1 minute par mois
- Batterie de sauvegarde NiMH 1.2V (100 heures)



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

essentiel

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Art. 8008157
Réf. Programmeur électronique
FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin, France



Faites un geste
éco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.



Testé dans nos laboratoires
Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.