

Consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.

Consignes générales

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage (professionnel) est exclu.
- Il doit être utilisé avec de l'eau du robinet et de l'eau déminéralisée. N'ajoutez aucun parfum, vinaigre ou liquide chimique dans le réservoir.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur ou dans une salle de bain.
- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Branchez toujours votre appareil sur une prise murale équipée d'une prise de terre, correctement installée et reliée au réseau électrique conformément aux normes en vigueur.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu'il est raccordé au réseau d'alimentation.
- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans lorsqu'il est sous tension ou en train de refroidir.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le service après-vente afin d'éviter un danger.
- Le défroisseur ne doit pas être utilisé :

- si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé (e),
- s'il a subi une chute,
- s'il présente des signes visibles de dommages,
- s'il fuit.

En cas de doute, présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.

- L'appareil doit être utilisé à la verticale. Lorsque vous posez le défroisseur, assurez-vous que la surface sur laquelle vous le reposez est stable afin d'éviter tout risque de chute.
- Le cordon doit être placé de façon à ce qu'on ne puisse pas le tirer ou trébucher dessus.
- Laissez toujours un espace libre de 20 cm minimum entre le défroisseur et tout autre objet lors de l'utilisation.
- Ne laissez pas pendre le cordon d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec l'embout vapeur ou d'autres surfaces chaudes.
- Ne placez jamais l'appareil à proximité ou sur une source de chaleur.

- Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, n'immergez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide (y compris lors du nettoyage).
- Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant lors d'un changement d'accessoire (brosses), avant de remplir ou de vider le réservoir d'eau, lorsque vous n'utilisez pas l'appareil ou lorsque vous le nettoyez.
- N'utilisez que les brosses fournies avec l'appareil.
- Pour éviter un court-circuit, ne branchez pas un autre appareil sur la même prise électrique.
- Si une rallonge électrique est utilisée, elle doit être avec prise de terre incorporée et doit supporter la puissance de l'appareil. Prendre toutes les dispositions afin que personne ne s'entrave dedans.
- Veillez à dérouler complètement le cordon d'alimentation lors de l'utilisation, ceci afin d'éviter une surchauffe.
- Pour éviter un court-circuit, ne branchez pas un autre appareil sur la même prise électrique.

- Si une rallonge électrique est utilisée, elle doit être avec prise de terre incorporée et doit supporter la puissance de l'appareil. Prendre toutes les dispositions afin que personne ne s'entrave dedans.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon mais en le saisissant par la fiche.

Précautions particulières

- Ne versez pas d'eau chaude dans le réservoir. Le réservoir doit uniquement contenir de l'eau froide.
- Ne jamais utiliser l'appareil sans eau dans le réservoir.
- Ne remplissez pas le réservoir au-delà du repère maximum « MAX » indiqué.
- Lors de l'utilisation de l'appareil, il convient d'être attentif à l'émission de vapeur.
- La vapeur qui sort de l'embout est très chaude. Veillez bien à ne pas diriger le jet de vapeur sur vous car vous pourriez vous brûler.
- Ne dirigez jamais la vapeur vers des personnes ou des animaux. Ne repassez pas des vêtements portés par une personne.
- **La tête vapeur de l'appareil devient extrêmement chaude lors de l'utilisation.**

Ne la touchez pas pendant et après utilisation lors du refroidissement : RISQUE DE BRULURES ! Tenez toujours le défroisseur par son manche.

- Faites toujours un essai sur une petite partie du vêtement pour vous assurer que la température n'est pas trop élevée par rapport au type de tissu.
- Videz toujours l'eau du réservoir après chaque utilisation.
- Lorsque vous avez fini le défroissage ou que vous vous interrompez un moment, relâchez le bouton vapeur.
- Pour le remplissage, le nettoyage et l'entretien de l'appareil, reportez-vous au paragraphe correspondant de la notice d'utilisation fournie avec votre appareil.
- Laissez l'appareil et les brosses refroidir complètement avant de les nettoyer.
- N'utilisez pas de produits détergent abrasifs pour le nettoyage. Utilisez un chiffon doux et un produit nettoyant doux.