



FR

1. Créez votre compte ENKI

1. Pour télécommander votre prise ENKI depuis votre smartphone ou votre tablette Apple iOS\* ou Google Android\*, téléchargez l'application gratuite ENKI sur l'App Store ou sur Google Play\*.
2. Créez un compte en suivant les instructions sur l'appli. Pour cela, appuyez sur « **Inscription** » en haut à droite de l'écran, puis suivez les inscriptions affichées à l'écran jusqu'à la page « **Mon foyer** ».

2. Connectez la prise à votre réseau Wi-Fi

1. Dans l'appli, allez sur l'onglet « **Voir mes objets** », ensuite « **Ajouter un objet** » et sélectionnez la marque « **Essentiel b** ».
2. Sélectionnez « **Prise Wi-Fi** ». L'application va vous demander de flasher le QR code de la prise. Vous trouverez ce QR code sous la prise.
3. Branchez la prise sur la fiche murale, le témoin lumineux clignote lentement en rouge.
4. À partir d'ici, l'application vous guide tout au long de la procédure d'installation.

Notes :

- Après la première installation, l'appareil peut se mettre à jour immédiatement. Dans ce cas, le témoin lumineux clignotera en bleu pendant environ une minute puis redémarrera.
- Votre prise peut être connectée uniquement sur un réseau Wi-Fi 2,4Ghz (connexion impossible avec un réseau Wi-Fi 5Ghz).

3. Installez votre appareil

1. Branchez votre lampe ou appareil sur la prise Essentiel b.
2. Placez l'interrupteur de l'appareil sur la position allumée.

4. État du témoin lumineux sur la prise

- Rouge clignotant lent : la prise n'est pas connectée au réseau Wi-Fi ou non configurée
- Rouge clignotant rapide : procédure de configuration en cours
- Bleu fixe : prise connectée et en position allumée
- Éteint : prise connectée mais en position éteinte
- Violet clignotant : réinitialisation en cours

5. Réinitialisez la prise

Pour rétablir la prise à ses réglages d'usine :

1. Appuyez durant 5 secondes sur le bouton situé sur la prise.
2. Le témoin lumineux sur la prise clignote en violet pour confirmer la réinitialisation.
3. Sélectionnez « **Éditer** » pour supprimer l'objet et le réinstaller afin de pouvoir le connecter à nouveau. Sélectionnez « **Édition** » puis appuyez sur les trois petits points, en haut à droite de l'écran.

6. Utilisation

Avec votre smartphone, via l'appli ENKI, vous pouvez :

- Allumer / éteindre de n'importe où
- Créer une minuterie programmable : régler à la minute près et sélectionner le(s) jour(s) de la semaine, minuteur unique ou répété.
- Créer un compte à rebours : la prise s'éteint automatiquement après le temps imparti.
- Personnaliser vos scénarios en créant des routines avec vos autres objets connectés.

À la voix :

Contrôler votre appareil ou éclairage à la voix en associant la prise Essentiel b à votre enceinte intelligente Google Home\* ou Amazon\* Alexa\*. Sur l'application Google Home\* ou Alexa\*, téléchargez le Skill « **ENKI Maison Connectée** ».

Sur la prise :

Activer/désactiver la prise en appuyant 1 fois sur le bouton situé sur celle-ci.

7. Résolution de problèmes

La prise n'apparaît pas sur l'interface de l'appli, ou l'appareil/éclairage ne s'allume/s'éteint pas :

- Vérifiez l'état lumineux de la prise :
- Témoin lumineux rouge clignotant : vérifiez l'état du routeur Wi-Fi.
- Témoin lumineux bleu clignotant (durant plus de 3 minutes) : vérifiez l'accès à Internet.
- Assurez-vous que la connexion Wi-Fi et Internet est fonctionnelle et que le réseau est à portée de la prise.
- Assurez-vous que le Wi-Fi soit sur une bande 2,4GHz (ne fonctionne pas en 5GHz).
- Lors de la configuration, votre smartphone doit être sur le même réseau Wi-Fi que la prise.
- La prise peut uniquement être ajoutée à un compte. Un même compte ENKI peut être utilisé par tous les membres d'un même foyer.

Le réseau Wi-Fi et/ou le mot de passe du Wi-Fi a changé : comment reconnecter la prise.

Pour changer les données du Wi-Fi dans l'application ENKI, veuillez suivre les instructions au niveau de l'écran d'édition de l'objet sur l'Appli. Sélectionnez « **Éditer** » pour supprimer l'objet et le réinstaller afin de pouvoir le connecter à nouveau. Sélectionnez « **Édition** » puis appuyez sur les trois petits points, en haut à droite de l'écran.

8. Caractéristiques techniques

Protocole : Wi-Fi  
Fréquence : 2,4GHz 802.11/b/g/n  
EIRP : max. 0,7 mW  
Alimentation : 230 V ~ 50Hz Max. : 2300W charge résistive / 10A  
Température de fonctionnement : de 0°C à 35°C  
Dimensions : 52 x 71 x 82 mm



Utilisation intérieure (IP20), ne pas utiliser dans un environnement humide.

Attention aux types de produits branchés sur la prise (radiateur soufflant par exemple).



Terre de protection



Courant alternatif (CA)



Déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que la prise connectée essentielb EB-WIFI-10A est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <https://www.boulanger.com/info/assistance/>

\* Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées\* (\* marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Création).

EN

1. Create your ENKI account

1. To control your ENKI smart plug from an Apple iOS\* or Google Android\* smartphone or tablet, download the free ENKI app on the App Store or Google Play\*.
2. Follow the in-app instructions to create an account. Tap « **Register** » at the top right of the screen, and then follow the on-screen instructions until reaching the « **My home** » page.

2. Connect the plug to your WiFi network

1. In the app, go to the « **View my objects** » tab, then « **Add an object** » and select the « **Essentiel b** » brand.
2. Select « **WiFi Plug** ». The app will ask you to scan the plug's QR code. This QR code can be found on the underside of the plug.
3. Insert the plug into the wall socket. The indicator light starts flashing slowly in red.
4. After this, the app will guide you through the installation steps.

Notes :

- After the initial installation, the device can immediately update itself. In that case, the blue LED will flash for approximately one minute, and then the system will restart.
- Your plug can only be connected to a 2.4Ghz WiFi network (it cannot be connected to 5Ghz WiFi).

3. Install your device

1. Plug your lamp or device into the Essentiel b socket.
2. Set the device switch to **ON** position.

4. Plug indicator light status

- Slow flashing red: the socket is not connected to the Wi-Fi network or is not configured.
- Fast flashing red: configuration procedure in progress
- Steady blue: socket connected and in **ON** position
- LED off: socket connected and in **OFF** position
- Flashing purple: reset in progress

5. Resetting the socket

To reset the socket to its factory settings:

1. Press the button on the socket and hold for five seconds.
2. The LED on the socket flashes purple to confirm the reset.
3. Select « **Change** » to delete and reinstall the device in order to connect it again (Select « **Change** » then press the 3 dots at the top right of the screen).

6. Use

With your smartphone via the ENKI app:

- Switch on or off from anywhere
- Create a programmable timer: set to the exact minute and select the day(s) of the week, with a one-off or repeated timer.
- Create a countdown the socket switches off automatically after the allotted time.
- Customise your scenarios by creating routines with your other connected devices.

Voice control:

Control your device or lighting with your voice by combining the Edisio socket with your Google Home\* or Amazon\* Alexa\* smart speaker. On the Google Home\* or Alexa\* application, download the « **ENKI Connected Home** » skill.

On the socket:

Enable/disable the socket by pressing the button on it once.

7. Troubleshooting

The socket does not appear on the application interface, or the device/lighting does not switch on or off:

- Check the luminous state of the socket:  
- Flashing red LED: check the status of the Wi-Fi router.  
- Flashing blue LED (for more than three minutes): check the Internet access.
- Make sure the Wi-Fi and Internet connection is operative and that the network is within range of the socket.
- Make sure that the Wi-Fi is on a 2.4-GHz band (it does not work at 5 GHz).
- When configuring it, your smartphone must be on the same Wi-Fi network as the socket.
- The socket can only be added to one account. A single ENKI account can be used by all the members of a household.

The Wi-Fi network and/or the Wi-Fi password has changed: how to reconnect the socket.

To change the Wi-Fi information in the ENKI application, please follow the instructions on the device editing page of the app. Select « **Change** » to delete and reinstall the device in order to connect it again. Select « **Change** » then press the 3 dots at the top right of the screen.

8. Technical specifications

Protocol: Wi-Fi  
Frequency: 2.4 GHz 802.11/b/g/n  
EIRP: max. 0,7 mW  
Power supply: 230 V ~ 50 Hz Max.: 2300 W resistive load / 10 A  
Operating temperature: 0°C to 35°C  
Dimensions: 52 x 71 x 82 mm



Indoor use (IP20). Do not use in a damp environment.

Be careful with the types of products used in the plug, such as space heaters.



Protective earth



Alternating current (AC)



Simplified EU declaration of conformity

The undersigned, Sourcing & Création, hereby declares that the 8008741\_Essentiel b Smart Plug complies with directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available from the following Internet address: <https://www.boulanger.com/info/assistance/>

\* This Essentiel b product is compatible with the brands listed\* (belonging to third parties with no links to Sourcing & Création).

ES

1. Crear su cuenta ENKI

1. Para controlar el enchufe ENKI desde su teléfono inteligente o su tabletta Apple iOS\* o Google Android\*, descargue la aplicación gratuita ENKI de la App Store o Google Play\*.
2. Cree una cuenta siguiendo las instrucciones de la aplicación. Para ello, pulse « **Inscripción** » en la parte superior derecha de la pantalla y después siga las indicaciones que aparecen en la pantalla hasta la página « **Mi vivienda** ».

2. Conectar el enchufe a la red wifi

1. En la aplicación, vaya a la pestaña « **Ver mis objetos** », después a « **Añadir un objeto** » y seleccione la marca « **Essentiel b** ». Seleccione « **Enchufe wifi** ».
2. La aplicación le va a pedir que escanee el código QR del enchufe. Encontrará dicho código QR debajo del enchufe.
3. Conecte el enchufe a la toma de corriente de la pared, la luz indicadora parpadeará lentamente en rojo.
4. A partir de aquí, la aplicación le guiará a lo largo de todo el procedimiento de instalación.

Notas :

- Después de la primera instalación, el aparato puede actualizarse de inmediato. En este caso, el LED azul parpadeará durante aproximadamente un minuto y luego se pondrá en marcha.
- El enchufe solo podrá conectarse a una red wifi 2,4 GHz (conexión imposible con una red wifi 5 GHz).

3. Instalar el aparato

1. Conecte la lámpara o el aparato al enchufe Essentiel b.
2. Ponga el interruptor del aparato en la posición de encendido.

4. Estado de la luz indicadora en el enchufe

- Rojo intermitente lento: el enchufe no está conectado a la red wifi o no está configurado
- Rojo intermitente rápido: configuración en curso
- Azul fijo: enchufe conectado y en posición de encendido
- LED apagado: enchufe conectado y en posición de apagado
- Violeta intermitente: restablecimiento en curso

5. Restablecer el enchufe

Para restablecer el enchufe a los ajustes de fábrica:

1. Pulse durante 5 segundos el botón del enchufe.
2. El LED del enchufe parpadea de color violeta para confirmar el restablecimiento.
3. Seleccione « **Editar** » para eliminar el objeto y vuelva a instalarlo para poder conectarse de nuevo. Seleccione « **Edición** » y pulse los tres puntitos en la parte superior derecha de la pantalla.

6. Uso

Con su smartphone, desde la aplicación ENKI:

- Encienda/apague desde cualquier lugar.
- Cree un temporizador programable: ajuste con total precisión y seleccione el (los) día(s) de la semana, temporizador único o repetido.
- Cree una cuenta atrás: el enchufe se apagará automáticamente después del tiempo establecido.
- Personalice sus escenarios creando rutinas con sus demás objetos conectados.

Con la voz:

Controle sus luces o aparatos con la voz asociando el enchufe Essentiel b a su altavoz inteligente Google Home\* o Amazon\* Alexa\*. En la aplicación Google Home\* o Alexa\*, descárguese el skill « **ENKI Maison Connectée** ».

En el enchufe:

Active/desactive el enchufe pulsando 1 vez el botón del enchufe.

7. Resolución de problemas

El enchufe no aparece en la interfaz de la aplicación, o el aparato/luz no se enciende/no se apaga:

- Compruebe el estado luminoso del enchufe:  
- LED rojo intermitente: compruebe el estado del router wifi.  
- LED azul intermitente (durante más de 3 minutos): compruebe el acceso a Internet.
- Asegúrese de que la conexión wifi e Internet esté operativa y que la red esté dentro del alcance del enchufe.
- Asegúrese de que la wifi esté en una banda de 2,4 GHz (no funciona en 5 GHz).
- Durante la configuración, su smartphone debe estar en la misma red wifi que el enchufe.
- El enchufe solo puede añadirse a una cuenta. Puede utilizarse una misma cuenta ENKI para todos los miembros de un mismo hogar.

La red wifi y/o la contraseña de la red wifi han cambiado, ¿cómo reconectar el enchufe?

Para cambiar los datos de la red wifi en la aplicación ENKI, siga las instrucciones en la pantalla de edición del objeto en la aplicación. Seleccione « **Editar** » para eliminar el objeto y vuelva a instalarlo para poder conectarse de nuevo. Seleccione « **Edición** » y pulse los tres puntitos en la parte superior derecha de la pantalla.

8. Características técnicas

Protocolo: wifi  
Frecuencia: 2,4 GHz 802.11/b/g/n  
PIRE: máx. 0,7 mW  
Alimentación: 230 V ~ 50 Hz Máx.: 2 300 W carga resistiva / 10 A  
Temperatura de funcionamiento: 0 a 35°C  
Dimensiones: 52 x 71 x 82 mm



Uso en interior (IP20), no utilizar en un entorno húmedo.

Cuidado con los tipos de productos que vaya a conectar al enchufe (calefactor de aire, por ejemplo).



Tierra de protección



Corriente alterna (CA)



Declaración de conformidad de la UE simplificada

El abajo firmante, Sourcing & Création, declara que el Enchufe conectado Essentiel b\_8008741 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://www.boulanger.com/info/assistance/>

\* Este producto de Essentiel b es compatible con las marcas mencionadas\* (marcas registradas propiedad de terceros no relacionadas con Sourcing & Création).



FR Prise connectée  
 EN Smart Plug  
 ES Enchufe conectado  
 DE Intelligente Steckdose  
 NE Smart plug



FR. Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

ES. Manual de instrucciones

Para ayudarle a disfrutar de su compra

EN. Operating instructions

To help you make the most of your purchase

NE. Handleiding

Om u te helpen zo veel mogelijk te genieten van uw aankoop

DE. Bedienungsanleitung

Damit Sie an Ihrem Gerät lange Freude haben

DE

1. Erstellen Sie Ihr ENKI-Konto

- Um Ihre ENKI-Steckdose über Ihr Smartphone oder über Ihr Apple iOS\*- oder Google Android\*-Tablet zu steuern, laden Sie die kostenfreie ENKI-App aus dem App Store oder Google Play\* herunter.
- Folgen Sie den Anweisungen der App, um ein neues Konto zu erstellen. Tippen Sie hierzu auf „Anmelden“ oben rechts auf dem Bildschirm und befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Schritte bis zur Seite „Mein Zuhause“.

2. Die Steckdose mit Ihrem WLAN-Netzwerk verbinden

- Öffnen Sie in der App die Registerkarte „Meine Geräte“, tippen Sie auf „Gerät hinzufügen“ und wählen Sie die Marke „Essentiel b“. Wählen Sie „WLAN-Steckdose“ aus.
- Die App fordert Sie nun auf, den QR-Code der Steckdose zu scannen. Diesen finden Sie auf der Rückseite der Steckdose.
- Stecken Sie die WLAN-Steckdose in eine Wandsteckdose ein, die Kontrollleuchte blinkt langsam rot. Die App führt Sie nun durch den gesamten Installationsvorgang.

Anmerkung:

- Nach der ersten Installation kann das Gerät sich sofort aktualisieren. In diesem Fall blinkt die blaue LED während ca. einer Minute und startet dann neu.
- Ihre Steckdose kann nur mit einem 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk verbunden werden (die Verbindung mit einem 5-GHz-WLAN-Netzwerk ist nicht möglich).

3. Installieren Sie Ihr Gerät

- Schließen Sie Ihre Lampe oder Gerät an die Essentiel b-Steckdose an.
- Stellen Sie den Schalter des Geräts auf die Position „Ein“.

4. Status der Kontrollleuchte

- Langsam blinkende rote LED: Die Steckdose ist nicht mit dem WLAN-Netzwerk verbunden oder nicht konfiguriert.
- Schnell blinkende rote LED: Konfigurationsprozess läuft.
- Stetige blaue LED: Steckdose verbunden und auf Position „Ein“.
- LED-Anzeige aus: Steckdose verbunden, aber auf Position „Aus“.
- Blinkende violette LED: Zurücksetzen läuft.

5. Zurücksetzen der Steckdose

- Zur Wiederherstellung der Werkseinstellungen der Steckdose:
- Halten Sie die Taste auf der Steckdose während 5 Sekunden gedrückt.
  - Die LED auf der Steckdose blinkt violett, um das Zurücksetzen zu bestätigen.
  - Um das Gerät neu zu verbinden, wählen Sie „Bearbeiten“ aus, entfernen Sie das Gerät und fügen Sie es wieder hinzu. Wählen Sie „Bearbeiten“ aus und tippen Sie auf die drei kleinen Punkte oben rechts auf dem Bildschirm.

6. Anwendung

Mit Ihrem Smartphone, über die ENKI-App:

- Ein- und ausschalten von überall aus.
- Richten Sie einen programmierbaren Zeitschalter ein: Stellen Sie ihn auf die Minute genau ein und wählen Sie den (die) Wochentag(e) aus, ein einziger oder wiederholter Zeitschalter.
- Richten Sie einen Countdown ein: Die Steckdose schaltet sich nach der festgesetzten Zeit automatisch aus.
- Personalisieren Sie Ihre Szenarien, indem Sie Routinen mit Ihren anderen angeschlossenen Geräten einrichten.

Per Sprachsteuerung:

Steuern Sie Ihr Gerät oder Ihre Beleuchtung durch Sprachbefehle, indem Sie die edisio-Steckdose mit Ihrem intelligenten Lautsprecher Google Home\* oder Amazon\* Alexa\* verbinden. Laden Sie in der Google-Home\*- oder Alexa\*-App den Skill „ENKI Smart Home“ herunter.

Auf der Steckdose:

Aktivieren/Deaktivieren Sie die Steckdose, indem Sie 1 Mal die Taste auf der Steckdose betätigen.

6. Fehlerbehebung

Die Steckdose erscheint nicht auf der Benutzeroberfläche der App, oder das Gerät / die Beleuchtung wird nicht ein-/ausgeschaltet:

- Überprüfen Sie die Status-Leuchtanzeige der Steckdose:
  - Blinkende rote LED: Überprüfen Sie den Status des WLAN-Routers.
  - Blinkende blaue LED (während über 3 Minuten): Überprüfen Sie den Internetzugang.
- Vergewissern Sie sich, dass die WLAN- und Internetverbindung funktionsfähig ist und das Netzwerk sich in der Reichweite der Steckdose befindet.
- Vergewissern Sie sich, dass das WLAN auf ein 2,4-GHz-Frequenzband eingestellt ist (funktioniert nicht mit 5 GHz).
- Bei der Konfiguration muss sich Ihr Smartphone auf demselben WLAN-Netzwerk wie die Steckdose befinden.
- Die Steckdose kann nur zu einem Benutzerkonto hinzugefügt werden. Dasselbe ENKI-Konto kann von allen Mitgliedern desselben Haushalts verwendet werden.

Das WLAN-Netzwerk und/oder das WLAN-Passwort wurde geändert: Wie wird die Verbindung zur Steckdose wiederhergestellt?

Um die Daten des WLAN in der ENKI-App zu ändern, folgen Sie bitte den Anweisungen auf dem Bearbeitungs hirm des Geräts in der App. Um das Gerät neu zu verbinden, wählen Sie „Bearbeiten“ aus, entfernen Sie das Gerät und fügen Sie es wieder hinzu. Wählen Sie „Bearbeiten“ aus und tippen Sie auf die drei kleinen Punkte oben rechts auf dem Bildschirm.

7. Technische Daten

Protokoll: WiFi  
 Frequenz: 2,4 GHz  
 EIRP: max. 0,7 mW  
 Stromversorgung: 230 V - 50 Hz Max.: 2300 W ohmsche Belastung / 10 A  
 Betriebstemperatur: 0 bis 35 °C  
 Abmessungen: 52 x 71 x 82 mm

 Für den Innengebrauch (IP20), nicht in feuchten Umgebungen verwenden.  
 Beachten Sie die Merkmale der Geräte, die Sie an die Steckdose anschließen (z.B. Heizlüfter).

 Schutzerdung

 Wechselstrom

 Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Sourcing & Creation, dass die Wi-fi-Steckdose Essentiel b\_8008741 mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt.  
 Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.boulangier.com/info/assistance/>

\* Dieses Produkt von Essentiel b ist mit den genannten Marken\* kompatibel (Marken Dritter, die in keinerlei Verbindung zu Sourcing & Creation stehen).

NL

1. Aanmaken van uw ENKI-account

- Download de gratis ENKI-applicatie op de App Store of op Google Play\* om uw ENKI-plug met uw Apple iOS\* of Google Android\* smartphone of tablet te bedienen.
- Maak een account aan door de instructies op de app te volgen. Druk daarvoor rechtsboven in het scherm op „Inschrijving“ en volg daarna de instructies die afgebeeld worden op het scherm, tot u op de pagina „Mijn woning“ terecht komt.

2. Verbind de plug met uw wifi-netwerk

- Ga in de app naar het tabblad „Mijn items bekijken“ en daarna naar „Een item toevoegen“ en selecteer het merk „Essentiel b“. Selecteer „Wifi-plug“.
- De applicatie gaat u nu vragen om de QR-code van de plug te scannen. Deze QR-code is te vinden op de onderkant van de plug.
- Sluit de plug aan op het muurstopcontact, het lampje gaat langzaam rood knipperen. Vanaf nu gaat de applicatie u door de volledige installatieprocedure leiden.

Opmerking:

- Na de eerste keer aansluiten, kan het zijn dat het apparaat meteen begint te updaten. De ledindicator knippert dan blauw gedurende ongeveer één minuut en wordt daarna opnieuw opgestart.
- Uw plug kan alleen aangesloten worden op een 2,4Ghz wifi-netwerk (verbinding met een 5Ghz wifi-netwerk is niet mogelijk).

3. Installeren van uw apparaat

- Sluit uw lamp of apparaat aan op het Essentiel b-schakelstopcontact.
- Zet de schakelaar van het apparaat in de „aan“-stand.

4. Status van het signaallampje op de plug

- Langzaam rood knipperend: het schakelstopcontact is niet verbonden met het wifi-netwerk of is niet geconfigureerd.
- Snel rood knipperend: bezig met configureren.
- Blauw brandend: het schakelstopcontact is verbonden en ingeschakeld.
- Ledindicator uit: het schakelstopcontact is verbonden maar is uitgeschakeld.
- Paars knipperend: bezig met resetten.

5. Resetten van het schakelstopcontact

- Om de fabrieksinstellingen van het schakelstopcontact te herstellen:
- Houd de knop aan de zijkant van het schakelstopcontact gedurende 5 seconden ingedrukt.
  - De ledindicator knippert paars om het resetten te bevestigen.
  - Selecteer „Bewerken“ om het item te verwijderen en te resetten om het opnieuw te kunnen verbinden. Selecteer „Bewerken“ en druk vervolgens op de drie puntjes rechtsboven op het scherm.

6. Gebruik

Met uw smartphone via de ENKI-app:

- Inschakelen / uitschakelen waar u ook bent.
- Programmeren van tijdschema's: U kunt tot op de minuut instellen en de dag(en) van de week en eenmalig of herhaald selecteren.
- Instellen van een timer: Het schakelstopcontact wordt automatisch uitgeschakeld na de ingestelde tijd.
- Programmeren van persoonlijke scenario's overeenkomstig uw routines gecombineerd met andere smart objecten.

Met spraakbediening:

U kunt uw apparaat of lamp bedienen met gesproken opdrachten door het edisio-schakelstopcontact te koppelen aan uw Google Home\*- of Amazon\* Alexa\*-smartspeaker. Download in de Google Home\*- of Alexa\*-app de „ENKI Smart Home“-skill.

Op het schakelstopcontact:

U schakelt het schakelstopcontact in en uit door 1 keer op de knop op het schakelstopcontact te drukken.

6. Verhelpen van problemen

Het schakelstopcontact staat niet weergegeven in de interface van de app of het apparaat / de lamp wordt niet in-/uitgeschakeld:

- Controleer de statusindicator van het schakelstopcontact:
  - Rood knipperende ledindicator: Controleer de status van de wifi-router.
  - Blauw knipperende ledindicator (langer dan 3 minuten): Controleer de internetverbinding.
- Controleer of de wifi- en internetverbinding goed werken en of het netwerk zich binnen het bereik van het schakelstopcontact bevindt.
- Controleer of de wifi-router op 2,4 GHz werkt (werkt niet met 5 GHz).
- Tijdens het configureren moet uw smartphone verbonden zijn met hetzelfde wifi-netwerk als het schakelstopcontact.
- Het schakelstopcontact kan slechts aan één account toegevoegd worden. Hetzelfde ENKI-account kan door alle leden van hetzelfde huishouden worden gebruikt.


Hetzelfde ENKI-account kan echter gebruikt worden door alle gezinsleden.


Het wifi-netwerk en/of het wifi-wachtwoord is gewijzigd:  
 Volg om de wifi-gegevens te wijzigen in de ENKI-app de instructies op het scherm voor het bewerken van het object in de app. Selecteer „Bewerken“ om het item te verwijderen en te resetten om het opnieuw te kunnen verbinden. Selecteer „Bewerken“ en druk vervolgens op de drie puntjes rechtsboven op het scherm.

7. Technische gegevens

Protocol: wifi  
 Frequentie: 2,4 GHz  
 EIRP: max. 0,7 mW  
 Voeding: 230 V - 50 Hz Max. weerstandsbelasting: 2300 W / 10 A  
 Bedrijfstemperatuur: 0 tot 35 °C  
 Afmetingen: 52 x 71 x 82 mm

 Voor gebruik binnenshuis (IP20); niet geschikt voor vochtige omgevingen.  
 Let op de producttypes die aangesloten zijn op de plug (ventilatorkegel bijvoorbeeld).

 Veiligheidsaarding

 Wisselstroom

 Vereenvoudigde EU-verklaring van overeenstemming

Ondergetekende, Sourcing & Creation, verklaart dat het wifi-schakelstopcontact Essentiel b\_8008741 voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU.  
 De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://www.boulangier.com/info/assistance/>

\* Dit Essentiel b-product is compatibel met de genoemde merken\* (merken die toebehoren aan derden die geen banden hebben met Sourcing & Creation).



**Testé dans nos laboratoires**  
 Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.


**Tested in our laboratories**  
 Guarantee valid from date of purchase (sales receipt acting as proof). This guarantee does not cover faults or damage resulting from poor installation, incorrect use or the normal wear of the product.


**Someto a pruebas en nuestros laboratorios**  
 Garantía válida a partir de la fecha de compra que aparece en el comprobante. Esta garantía no cubre los defectos o daños derivados de una instalación errónea, de una incorrecta utilización o del uso habitual del producto.





**In unseren Labors getestet**  
 Die Garantie gilt ab dem Kaufdatum (Kassenbeleg). Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Mängel oder Schäden, die durch unsachgemäße Aufstellung, unsachgemäßen Gebrauch oder normale Abnutzung des Produkts entstehen.

**Getest in onze laboratoria**  
 Garantie geldig vanaf de datum van aankoop (kassabon als bewijs). Deze garantie dekt geen gebreken of schade als gevolg van onjuiste installatie, onjuist gebruik of normale slijtage van het product.

 Protection de l'environnement  
 Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

 Protection of the environment  
 This symbol displayed on the appliance signifies that it is an appliance whose waste disposal is subject to legislation on the disposal of electrical and electronic equipment. This appliance may therefore in no event be treated as household waste and must be disposed of in accordance with the guidelines specific to this type of waste. You can make use of the return and collection systems which are operated by local authorities (waste recycling centres) and distributors. By directing your end-of-life appliance to its recycling channel, you will be helping to protect the environment and avoid any harmful consequences for your health.

 Protección del medio ambiente  
 Este símbolo en el producto indica que se trata de un aparato que debe ser reciclado de acuerdo con lo establecido en la normativa sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Por lo tanto, este aparato en ningún caso puede ser tratado como un residuo doméstico y debe ser desechado y recogido tal como se establece para este tipo de residuos. Las autoridades locales (puntos de recogida) y los distribuidores ponen a su disposición sistemas de devolución y recogida específicos para estos productos. Al reciclar su aparato al final de su vida útil, contribuirá a proteger el medio ambiente y evitará consecuencias nocivas para su salud.

 Umweltschutz  
 Dieses Symbol bedeutet, dass es sich um ein Gerät handelt, dessen Entsorgung den Vorschriften für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie) unterliegt. Dieses Gerät darf daher unter keinen Umständen als Hausmüll behandelt werden, und muss gesondert entsorgt werden. Lokale Behörden (Abfallsammelstellen) und Händler stellen Rücknahme- und Sammelsysteme bereit. Indem Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit dem ihm entsprechenden Recycling-Prozess zuführen, tragen Sie zum Schutz der Umwelt und zur Vermeidung schädlicher Folgen für Ihre Gesundheit bei.

 Bescherming van het milieu  
 Dit symbool op het product betekent dat het gaat om een apparaat dat qua afvalverwerking onder de verordening inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) valt. Dit apparaat kan daarom niet als huishoudelijk afval worden behandeld en moet in de daarvoor bestemde container of afvalbak worden weggegooid. Lokale overheden en distributeurs stellen inzamelsystemen (bijv. milieustraat) beschikbaar om uw apparaat correct af te danken. Door uw af te danken apparaat te recycleren, draagt u bij aan de milieubescherming en voorkomt u mogelijke schadelijke gevolgen voor uw gezondheid.



Faites un geste éco-citoyen. Recyclez ce produit en fin de vie.  
 Please behave responsibly towards the environment.  
 Recycle this product at the end of its life.  
 Sea un ciudadano responsable con el medio ambiente.  
 Recicle este producto al final de su vida útil.  
 Zeigen Sie Umweltbewusstsein:  
 Recyceln Sie dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer.  
 Lever uw bijdrage aan het milieu.  
 Recycle dit product aan het einde van zijn levensduur.

