



---

## Multiprise HDMI 1.4

3 entrées / 1 sortie



---

## Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Listo et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier au DESIGN, à la FIABILITÉ et à la FACILITÉ D'USAGE de nos produits. Nous espérons que cette multiprise HDMI vous donnera entière satisfaction.

### **Contenu de l'emballage**

- 1 switch HDMI
- 1 télécommande avec pile CR2025 fournie
- 1 câble USB / mini USB

### **Caractéristiques techniques**

- Facile à installer et simple à utiliser
- Connecteurs or pour une conductivité optimale
- Indicateur LED de fonctionnement
- Sélection de la source HDMI via le bouton sur le switch ou via la télécommande
- Nombre d'entrées / sortie vidéo : 3 entrées HDMI / 1 sortie HDMI
- Résolutions d'image supportées : 720p@60Hz - 1080p/i@60Hz FullHD 4Kx2K@30Hz UltraHD
- Compatible 4K@30Hz, 3D
- Fréquences d'image supportées : 30/50/60Hz
- Formats audio supportés : DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD HD (HBR)
- Longueur de câble supportée : 15 m en entrée et 15 m en sortie

\* Ce produit Listo est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

## Description de l'appareil

1		5	
2		6	
3		7	
4			

## Utilisation du Switch

Ce switch vous permet de relier 3 appareils (Box internet, ordinateur, lecteur CD/ DVD / Blu-Ray, récepteur TNT et console de jeux...) à un seul port HDMI de votre téléviseur ou de votre vidéoprojecteur. Le switch transmet à la fois les signaux vidéo et audio via les ports HDMI.

Ce switch est particulièrement adapté si votre téléviseur possède peu de ports HDMI ou si ses ports sont difficilement accessibles.

1. Connectez vos différentes sources HDMI sur les trois prises d'entrées disponibles sur le switch (1, 2 ou 3). Puis connectez votre écran sur la prise de sortie HDMI.
2. Branchez une extrémité du câble fourni sur la prise Micro-USB du switch. Puis l'autre extrémité sur un adaptateur secteur. Il est également possible d'alimenter le switch via le port USB de votre téléviseur.
3. Pour changer la source qui sera affiché sur votre téléviseur, pressez le bouton select afin d'alterner entre les sources connectées au boîtier. Vous pouvez également utiliser la télécommande.  
Prenez garde à ne pas placer d'obstacle entre le récepteur infrarouge du switch et votre télécommande.

## Mises en garde

Veillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

**Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.**

- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau de l'adaptateur secteur, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- Branchez toujours cet appareil sur une prise secteur facilement accessible.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou en cas de non utilisation prolongée.
- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de l'adaptateur secteur, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- **Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.**
- Ne manipulez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou l'adaptateur secteur avec les mains mouillées.
- N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce document.
- N'exposez pas le switch à des températures trop élevées, à une trop forte humidité ou aux rayons directs du soleil.
- Ne posez pas d'objets lourds sur votre switch.
- N'insérez pas d'autres objets dans le switch, ceci peut provoquer des incidents électriques.
- Ne pas lancer, jeter ou faire subir des chocs violents à votre switch.

- N'autoriser les jeunes enfants à utiliser le switch sans surveillance que si des instructions appropriées ont été données afin qu'ils puissent l'utiliser de manière sûre, un usage incorrect pouvant entraîner des blessures.
- Le switch ne doit pas être immergé dans l'eau, ni être éclaboussé ou être placé près de récipients remplis de liquide, comme des vases par exemple. Après utilisation, conservez le switch dans un endroit sec.
- Ne tentez jamais de démonter ou de remonter vous-même le switch. Confiez les réparations exclusivement à un technicien qualifié.
- Nettoyez uniquement le switch à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols

**AVERTISSEMENT : Ne pas ingérer la pile. Danger de brûlure chimique.**

La télécommande fournie avec ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en 2 heures seulement et peut entraîner la mort. Conservez les piles neuves et usées hors de portée des enfants. Si le compartiment pile ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. En cas de doute concernant le fait que les piles pourraient avoir été avalées ou introduites dans une partie quelconque du corps, consultez immédiatement un médecin.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.



# Multiprise HDMI 1.4

## 3 entrées / 1 sortie



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



**Testé dans nos laboratoires**

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Service Relation Clients  
Avenue de la Motte  
CS 80137  
59811 Lesquin cedex

Ref.  
Art.

Fabriqué en R.P.C.  
SOURCING & CREATION  
21 Avenue de l'Harmonie  
59650 Villeneuve d'Ascq



Faites un geste  
eco-citoyen. Recyclez  
ce produit en fin de vie.

