

NOTE D'INFORMATION

Produit : Aspirateur main EMA 108 Quick Power

Marque : EssentielB,

Modèles : 8009724



Panne constatée :

L'aspirateur ne fonctionne plus ou s'arrête au bout de quelques secondes.

Failure observed:

The vacuum cleaner no longer works or stops after a few seconds.

Cause possible :

Filtre(s) bouché(s)

Possible cause:

Clogged filter(s)

Solution :

Sur l'aspirateur il y a deux filtres, une grille métallique (N°2) et un filtre papier (N°3).

Si vous nettoyez vos filtres à l'eau, laissez les sécher complètement (24 heures minimum pour le filtre papier car celui qui risque de se boucher le plus vite).

Solution :

On the vacuum cleaner there are two filters, a metal grid (No. 2) and a paper filter (No. 3).

If you clean your filters with water, let them dry completely (24 hours minimum for the paper filter as it is likely to clog the quickest).

