

Précautions d'usage

FR

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le diffuseur et conservez-les pour pouvoir les consulter lorsque vous en aurez besoin.

Précautions générales

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage (professionnel) est exclu.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissances

- à condition qu'ils soient correctement surveillés ou que des instructions relatives à l'utilisation sécurisée de l'appareil leur aient été fournies et que les risques encourus aient été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur corresponde bien à celle de votre installation électrique.
 - L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.

- L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil.
- L'ADAPTATEUR SECTEUR DOIT ÊTRE MAINTENU LOIN DE L'EAU.
- L'adaptateur secteur ne doit pas être utilisé en extérieur et dans des endroits humides.
- Posez toujours le diffuseur sur une surface plane et stable. Veillez à le tenir éloigné des appareils électriques comme les ordinateurs ou les téléviseurs qui sont à maintenir loin de l'eau.
- N'utilisez pas le diffuseur :
 - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
 - encasdedysfonctionnement(dégagement de fumée ou d'une odeur particulière),

- si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.

Apportez votre diffuseur au service après-vente, où il sera contrôlé. Ne réparez pas vous-même le diffuseur.

- En cas d'endommagement du câble souple externe, le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé et l'appareil doit être mis au rebut.
- N'immergez pas le diffuseur, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ni dans tout autre liquide.
- Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.

Précautions particulières

- Nettoyez le réservoir à eau tous les trois jours.
- Sachez que des niveaux d'humidité élevés peuvent favoriser la croissance de micro-organismes dans l'environnement.
- Ne laissez pas la zone entourant l'humidificateur devenir humide ou mouillée. En cas d'humidité, baissez le débit de l'humidificateur. Si le débit de l'humidificateur ne peut pas être réduit, utilisez l'humidificateur par intermittence. Ne laissez pas les matériaux absorbants,

tels que les tapis, les rideaux, les tentures ou les nappes, devenir humides.

- Débranchez l'appareil pendant le remplissage et le nettoyage.
- Ne laissez jamais d'eau dans le réservoir lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Videz et nettoyez l'humidificateur avant de le ranger. Nettoyez l'humidificateur avant l'utilisation suivante.
- Avertissement : Des micro-organismes qui peuvent être présents dans l'eau ou dans l'environnement où l'appareil est utilisé ou rangé, peuvent se développer dans le réservoir d'eau et être diffusés dans l'air ambiant, entraînant des risques sanitaires très graves lorsque l'eau n'est pas changée

et que le réservoir n'est pas nettoyé correctement tous les 3 jours.

- Videz le réservoir et remplissez tous les trois jours. Avant le remplissage, nettoyez-le avec de l'eau du robinet ou des détergents, si le fabricant l'exige. Éliminez tout le tartre, les dépôts ou le film qui se sont formés sur les côtés du réservoir ou ses surfaces intérieures puis essuyez toutes les surfaces pour les sécher.
- Les instructions relatives aux humidificateurs à ultrasons et aux humidificateurs à turbine dans lesquels des composants antibactériens spécifiques doivent être ajoutés à l'eau précisent, le cas échéant, le type ou les caractéristiques du composant

antibactérien à utiliser et indiquent que ces additifs doivent être ajoutés à l'eau à chaque remplissage.

- N'utilisez jamais le diffuseur sans eau.
- N'utilisez que de l'eau froide ou tiède du robinet sans autre additif que des huiles essentielles solubles dans l'eau.
- N'utilisez pas d'eau déminéralisée ni d'eau douce avec le diffuseur.
- Débranchez le diffuseur de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas, avant de remplir ou de vider le réservoir ou lorsque vous le nettoyez.
- N'exposez pas le diffuseur à un changement soudain de température, car de la

condensation pourrait se former à l'intérieur de l'appareil. Laissez alors le diffuseur s'adapter à la température ambiante quelques heures avant de l'utiliser.

- Ne bloquez pas les entrées ni les sorties d'air du diffuseur. Veillez à ce que l'air puisse toujours circuler librement autour du diffuseur.
- Les enfants de moins de sept ans, les femmes enceintes ou allaitant, les personnes ayant des antécédents de troubles convulsifs ou épileptiques, les personnes âgées, les personnes allergiques ou sensibles aux huiles essentielles, les personnes asthmatiques ou ayant des problèmes respiratoires ne doivent pas

utiliser les huiles essentielles sans avis médical préalable. Il convient d'arrêter le diffuseur et d'aérer la pièce dès l'apparition de la moindre sensation gênante.

- Pour éviter la saturation de l'air en molécules aromatiques, la diffusion ne se pratique jamais en continu. Le temps de diffusion conseillé est de 30 minutes environ pour les grandes pièces et 15 minutes pour les chambres.
- Respectez le dosage des huiles essentielles indiqué sur l'emballage.
- N'appliquez pas les huiles essentielles sur les muqueuses (oreilles, nez, yeux) et ne les avalez pas, sauf avis médical avisé.

- Lavez-vous les mains après chaque utilisation.
- Conservez les huiles essentielles hors de portée des enfants et des animaux. Conservez les flacons correctement fermés après usage dans un endroit frais et à l'abri de la lumière.

Recyclage dans le respect de l'environnement

Vous pouvez aider à protéger l'environnement.

Respecter les réglementations locales : jetez les équipements électriques dans un centre d'élimination des déchets approprié. Le matériau d'emballage est recyclable.

Veuillez jeter l'emballage d'une manière qui soit respectueuse pour l'environnement et le rendre disponible pour la collecte des matières recyclables.

Recyclage des piles



- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.
- Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-les dans votre

magasin.

- Ne rechargez pas des piles non rechargeables, ne les démontez pas et ne les jetez pas au feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinérez pas.


ATTENTION !

- Utilisez uniquement le type de pile spécifié dans cette notice.
- Remplacez la pile lorsqu'elle est usagée ou en cas de fuite.
- Retirez la pile en cas de non-utilisation prolongée de l'appareil.

.Conservez les piles et batteries, neuves ou usagées, hors de portée des enfants. Prenez garde à ne pas avaler les piles et batteries, sous peine de risque de brûlure chimique. La télécommande fournie avec ce produit contient une pile bouton. Si cette pile bouton est avalée, elle peut provoquer en moins de 2 heures de graves brûlures internes pouvant entraîner la mort. S'il n'est plus possible de fermer totalement le logement de la pile, cessez d'utiliser le produit. Si vous pensez que la pile a peut-être été avalée ou placée à l'intérieur du corps, consultez immédiatement un organisme médical.

Recyclage de la batterie

FR



Cet appareil contient une batterie lithium interne susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux.

Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlure, ne jamais démonter, écraser, percer la batterie.

Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères.

Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de la batterie conformément aux réglementations en vigueur.

Precautions for use

Read these instructions carefully before using the diffuser and keep them for reference as and when required.

General precautions

- This appliance is intended for domestic use only. Any other (professional) use is excluded.
- This device can be used by children of at least 8 years of age and by persons with reduced physical, sensory or mental capacity, or persons lacking experience or knowledge, provided they are properly supervised or if instructions for the safe use

- of the appliance have been given to them, and the risks involved understood. Children must not play with the appliance. Children must be supervised when cleaning and maintaining the appliance.
- Check that the power supply voltage, indicated on the rating plate of the power adapter, corresponds to the voltage of your electricity system.
- The appliance must be powered only by the very low safety voltage indicated on the appliance.
- The device should only be used with the mains adapter provided.
- **THE AC ADAPTER SHOULD BE KEPT AWAY FROM WATER.**

- .The adapter unit should not be used outdoors or in damp locations.
- .Always place the diffuser on a flat, stable surface. Be sure to keep it away from electrical devices such as computers or televisions, which should be kept away from water.
- .Do not use the diffuser:
 - if the plug or power cord is damaged;
 - In case of malfunction (smoke or a strange smell),
 - if the device has been damaged in any way.

Take your diffuser to the after-sales service centre where it will be checked. Do not repair the diffuser yourself.

- If the external flexible power cord is damaged, it cannot be replaced, and the unit must be disposed of.
- Do not immerse the diffuser, power cord or the plug, in water or any other liquid.
- Do not handle the appliance or the plug with wet hands.

Special precautions

- **Clean the water tank every three days.**
- Be aware that high humidity levels can encourage the growth of micro-organisms in the environment.
- Do not allow the area around the humidifier to become damp or wet. If the area is humid, turn down the humidifier's flow rate. If the humidifier 's flow rate cannot be reduced,

use it intermittently. Do not allow absorbent materials, such as carpets, curtains, drapes or tablecloths, to become wet.

- Unplug the appliance during filling and cleaning.
- Empty the water tank when the appliance is not in use.
- Empty and clean the humidifier before storing it. Clean the humidifier before the next use.
- Caution: Micro-organisms present in the water or in the environment where the appliance is used or stored, can grow in the water tank and be released into the ambient air, causing very serious health risks. To

- avoid this, ensure that the water is changed and the tank properly cleaned every 3 days.
- Empty the tank and refill every three days. Before filling, clean with tap water or detergent, as required by the manufacturer. Remove any scale, deposits or film that has formed on the sides or interior surfaces of the tank, and wipe all surfaces dry.
- The instructions for ultrasonic humidifiers and turbine humidifiers in which specific antibacterial components are added to the water specify, where applicable, the type

and characteristics of the antibacterial component to be used at each filling.

- Never use the diffuser without water.
- Use only cold or warm tap water with no additives other than water-soluble essential oils.
- Do not use demineralised or softened water with the diffuser.
- Always unplug the diffuser from the power point when not in use, before filling, when emptying or cleaning the water tank.
- Do not expose the diffuser to a sudden change in temperature, as condensation may form inside the unit. Allow the diffuser

- to adjust to room temperature for a few hours before use.
- Do not block the diffuser's air inlets and outlets. Make sure that air can always circulate freely around the diffuser.
- Do not use essential oils without medical advice on children under the age of seven, pregnant or breastfeeding women, people with a history of convulsive or epileptic disorders, the elderly, people with allergies or who are sensitive to essential oils, asthmatics or people with respiratory problems. The diffuser should be switched off and the room aired at the first sign of discomfort.


- To avoid saturating the air with aromatic molecules, the diffuser should not be used continuously, but intermittently. The recommended diffusing time is about 30 minutes for large rooms and 15 minutes for bedrooms.
- Respect the dosage of essential oils indicated on the packaging.
- Do not apply essential oils to mucous membranes (ears, nose, eyes), or ingest them, unless advised by a doctor.
- Wash your hands after use.
- Keep essential oils out of the reach of children and animals. Keep the bottles to store essential oils properly closed after use in a cool, dark place.

Environmentally friendly recycling

You can help protect the environment.

Comply with local regulations: dispose of electrical equipment at an appropriate waste disposal facility. The packaging material is recyclable. Please dispose of the packaging in an environmentally friendly manner and make it available for recyclable material collection.

Battery recycling



- .Do not dispose of batteries in the household waste. To protect the environment, dispose of batteries in accordance with applicable regulations.
- .Drop them in your nearest battery recycling container or return them to your store.
- .Do not recharge non-rechargeable batteries, do not disassemble them, and do not expose them to heat sources.
- .Do not expose them to high temperatures or direct sunlight.
- .Do not incinerate them.

CAUTION:

- Use only the battery type specified in this manual.
- Replace the battery if it is spent or starts to leak.
- Remove the battery prior to an extended period of non-use of the device.
- Keep new and used batteries out of the reach of children. Be careful not to swallow the batteries, as there is a risk of chemical burns. The remote control included with this product contains a button cell battery. If this button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns within 2 hours, which can result in death. Do not use the product if it is no longer possible to close the battery

drawer completely. If you think the battery may have been swallowed or placed inside someone's body, seek medical attention immediately.

Recycling the battery



This device contains an internal lithium battery that may explode or release hazardous chemicals.

To reduce the risk of fire or burns, never disassemble, crush, or puncture the battery. Do not dispose of the battery with household waste.

To protect the environment, dispose of the battery in accordance with current regulations.

EN

Precauciones de uso

Lea atentamente estas instrucciones antes de usar el aparato y guárdelas para poder consultarlas cuando lo necesite.

Precauciones generales

- Este aparato está únicamente destinado a uso doméstico. No se permite ningún otro uso (profesional).
- Este aparato utilizarse por niños mayores de 8 años como mínimo y por personas que presenten discapacidades físicas, sensoriales o mentales o no cuenten con experiencia o conocimientos, siempre que estén bajo supervisión adecuada o se les

- hayan dado instrucciones relativas al uso del aparato de forma segura, y se hayan cubierto todos los riesgos posibles. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no debe realizarse por niños sin supervisión.
- Compruebe que la tensión eléctrica indicada en la placa de características del aparato coincide con la de su instalación eléctrica.
- El aparato solo debe alimentarse con la tensión de seguridad muy baja que corresponde a la indicación del aparato.
- El aparato debe usarse únicamente con el adaptador de corriente incluido.

- ADAPTADOR RED ELÉCTRICA DEBE MANTENERSE ALEJADO DEL AGUA.
- El adaptador de corriente no debe usarse en exteriores ni en entornos húmedos.
- Siempre ponga el difusor sobre una superficie plana y estable. Procure mantenerlo alejado de aparatos eléctricos como ordenadores o televisores que deben mantenerse alejados del agua.
- No use el difusor:
 - si el enchufe o el cable de alimentación están dañados,
 - en caso de mal funcionamiento (si desprende humo o un olor particular),
 - si el aparato presenta cualquier daño.

Lleve su difusor al servicio posventa donde será revisado. No repare usted mismo el difusor.

- En caso de que se dañe el cable flexible externo, el cable de alimentación no puede sustituirse y el aparato debe desecharse.
- No sumerja el difusor, el cable de alimentación o la clavija en agua ni en ningún otro líquido.
- No manipule el aparato ni el enchufe con las manos mojadas.

Precauciones particulares

- Limpie el depósito de agua cada tres días.**
- Tenga en cuenta que los niveles de humedad elevados pueden favorecer el crecimiento de microorganismos en el ambiente.
- No deje que la zona que rodea el humidificador se humedezca o se moje. En caso de humedad, baje el caudal del humidificador. Si el caudal del humidificador no se puede reducir, utilice el humidificador mediante intermitencia. No deje que los materiales absorbentes, como las alfombras, las

cortinas, el papel pintado o los manteles se humedezcan.

- Desenchufe el aparato durante el llenado y la limpieza.
- Nunca deje agua en el depósito cuando el aparato no se esté utilizando.
- Vacíe y limpie el humidificador antes de guardarlo. Limpie el humidificador antes del siguiente uso.
- Advertencia: Se pueden desarrollar microorganismos que pueden estar presentes en el agua o en el entorno en el que el aparato se está utilizando o está guardado en el depósito de agua y difundirse en el aire ambiente, provocando riesgos sanitarios muy graves cuando el

agua no se cambia y el depósito no se limpia correctamente cada 3 días.

- Vacíe el depósito y llénelo cada tres días. Antes de llenarlo, límpielo con agua del grifo o detergentes, si el fabricante lo exige. Elimine toda la cal, los sedimentos o la película que se forma a los lados del depósito o sus superficies interiores y después enjuague todas las superficies para secarlas.
- Las instrucciones relativas a los humidificadores de ultrasonidos y a los humidificadores de turbina a los que se debe añadir al agua componentes antibacterianos específicos requieren, en caso necesario, el tipo o las características del componente

- antibacteriano que se debe utilizar e indican que estos aditivos se deben añadir al agua en cada llenado.
- Nunca use el difusor sin agua.
- Solo use agua del grifo fría o templada sin ningún otro aditivo que no sean aceites esenciales solubles en agua.
- No use agua desmineralizada ni agua blanda con el difusor.
- Desenchufe el difusor de la toma de corriente cuando no lo utilice, antes de llenar o vaciar el depósito o cuando lo limpie.
- No exponga el difusor a un cambio repentino de temperatura, ya que podría formarse condensación dentro del aparato. Por lo

tanto, deje que el difusor se adapte a la temperatura ambiente durante unas horas antes de usarlo.

- No bloquee las entradas ni las salidas de aire del difusor. Asegúrese de que el aire siempre pueda circular libremente alrededor del difusor.
- Los niños menores de siete años, las mujeres embarazadas o lactantes, las personas con antecedentes de trastornos convulsivos o epilépticos, las personas mayores, las personas alérgicas o sensibles a los aceites esenciales, las personas asmáticas o con problemas respiratorios no deben utilizar los aceites esenciales sin consejo médico previo. Es necesario apagar el difusor y


- ventilar la habitación en cuanto aparezca las más mínima sensación de molestia.
- Para evitar la saturación del aire con moléculas aromáticas, nunca realice la difusión de manera constante. El tiempo de difusión recomendado es de 30 minutos aproximadamente para las habitaciones grandes y de 15 minutos para los dormitorios.
- Respete las dosis de aceites esenciales que se indican en el envase.
- No aplique los aceites esenciales en las mucosas (oídos, nariz, ojos) y no los trague, salvo consejo médico.
- Lávese las manos después de cualquier uso.

.Conserve los aceites esenciales fuera del alcance de los niños y los animales. Después de usar, conserve los frascos bien cerrados en un lugar fresco y alejado de la luz.

Reciclar respetando el medio ambiente

Puede ayudar a proteger el medio ambiente. Respete las normativas locales: desechar los equipos eléctricos en un centro de recogida de desechos adecuado. El material de embalaje es reciclable. Deseche el embalaje de manera en que se respete el medio ambiente y déjelo a disposición para la recogida de materiales reciclables.

Reciclaje de las pilas



- No tire las pilas a la basura doméstica. Para preservar el medio ambiente, deseche las pilas en conformidad con la normativa vigente.
 - Colóquelas en su contenedor de pilas más cercano o devuélvalas a su tienda.
 - No recargue pilas no recargables ni las desmonte o las arroje al fuego.
 - No debe exponerlas a temperaturas altas ni a la luz directa del sol.
 - No debe incinerarlas.
- ¡ATENCIÓN!**
- Utilice solo el tipo de pilas especificado en

estas instrucciones.

- Cambie la pila cuando se agote o en caso de fuga.
- Extraiga la pila si no va a utilizar el aparato durante un largo periodo.
- Conserve las pilas y baterías, nuevas o usadas, fuera del alcance de los niños. Tenga cuidado de no tragarse las pilas y baterías, podría haber riesgo de quemadura química. El mando a distancia suministrado con este producto contiene una pila de botón. Si esta pila de botón se traga, puede provocar en menos de 2 horas quemaduras graves internas que pueden provocar la muerte. Si no es posible cerrar totalmente el compartimento de la pila, deje de utilizar el producto. Si piensa que la pila ha podido ser tragada o colocada en el interior del cuerpo,

consulte inmediatamente con un médico.

Reciclaje de la batería



Este aparato contiene una batería interna de litio que puede explotar o liberar productos químicos peligrosos.

Para reducir el riesgo de incendio o quemaduras, no desmonte, aplaste ni perfore la batería.

No deseche la batería con los residuos domésticos.

Para preservar el medioambiente, deseche la batería de conformidad con la normativa vigente..

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung

Lesen Sie diese Anweisungen vor der Inbetriebnahme des Geräts aufmerksam durch und bewahren Sie sie zur späteren Einsichtnahme auf.

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten häuslichen Gebrauch bestimmt. Jeglicher andere (gewerbliche) Gebrauch ist ausgeschlossen.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen

- Fähigkeiten sowie von Personen ohne Erfahrung und Kenntnisse unter der Voraussetzung bedient werden, dass sie ordnungsgemäß beaufsichtigt werden oder in die sichere Bedienung des Geräts eingewiesen wurden und die bestehenden Risiken verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die vom Benutzer auszuführenden Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern vorgenommen werden.
- Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Netzteils angegebene Spannung der Ihrer Elektroinstallation entspricht.

- Das Gerät darf nur mit der in der Kennzeichnung des Gerätes angegebenen Schutzkleinspannung gespeist werden.
- Das Gerät darf ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzgerät betrieben werden.
- DAS NETZTEIL VON WASSER FERNHALTEN.
- Das Netzteil darf nicht im Freien und an feuchten Orten verwendet werden.
- Stellen Sie den Diffuser immer auf eine flache und stabile Oberfläche. Achten Sie darauf, dass er nicht in der Nähe von elektrischen Geräten wie Computern oder Fernsehgeräten steht, die von Wasser ferngehalten werden sollten.
- Benutzen Sie den Diffuser nicht:

- wenn der Stecker oder das Stromkabel beschädigt sind,
- im Falle einer Funktionsstörung (Freisetzung von Rauch oder einem außergewöhnlichen Geruch),
- wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt ist.

Bringen Sie Ihren Diffuser zu einem Kundendienst, wo er überprüft wird. Reparieren Sie den Diffuser nicht selbst.

- Wenn das externe flexible Kabel beschädigt ist, kann das Stromkabel nicht ersetzt werden und das Gerät muss entsorgt werden.
- Den Diffuser, das Stromkabel und den Stecker nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.

- Fassen Sie weder das Gerät noch den Stecker mit nassen Händen an.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen

- Reinigen Sie den Wasserbehälter alle drei Tage.**
- Seien Sie sich bewusst, dass eine hohe Luftfeuchtigkeit das Wachstum von Mikroorganismen in der Umgebung fördern kann.
- Lassen Sie den Bereich um den Luftbefeuchter herum nicht feucht oder nass werden. Verringern Sie bei hoher Luftfeuchtigkeit die Durchflussrate des Luftbefeuchters. Wenn die Durchflussrate des Luftbefeuchters nicht verringert

- werden kann, verwenden Sie diesen im Intervallbetrieb. Lassen Sie saugfähige Materialien wie Teppiche, Vorhänge, Wandbehänge oder Tischdecken nicht feucht werden.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, während Sie das Gerät füllen und reinigen.
- Lassen Sie niemals Wasser im Behälter stehen, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.
- Entleeren und reinigen Sie den Luftbefeuchter, bevor Sie ihn wegräumen. Reinigen Sie den Luftbefeuchter vor der nächsten Verwendung.
- Warnung: Mikroorganismen, die im Wasser oder in der Umgebung, in der das Gerät

benutzt oder aufbewahrt wird, vorhanden sein können, können im Wasserbehälter heranreifen und in die Umgebungsluft gelangen, was zu sehr ernsten Gesundheitsrisiken führt, wenn das Wasser nicht gewechselt wird und der Behälter nicht alle drei Tage ordnungsgemäß gereinigt wird.

- Leeren Sie den Behälter und füllen Sie ihn alle drei Tage wieder auf. Reinigen Sie den Behälter vor dem Befüllen mit Leitungswasser oder Reinigungsmitteln, wenn der Hersteller dies vorschreibt. Entfernen Sie alle Kalkablagerungen, Ablagerungen oder Filme, die sich an den Seiten des Behälters

- oder seinen Innenflächen gebildet haben, und wischen Sie dann alle Flächen trocken.
- In den Anweisungen für Ultraschall- und Turbinenluftbefeuchter, bei denen dem Wasser spezielle antibakterielle Komponenten zugesetzt werden müssen, wird gegebenenfalls der Typ oder die Eigenschaften der zu verwendenden antibakteriellen Komponente angegeben und darauf hingewiesen, dass diese Zusätze dem Wasser bei jeder Füllung zugesetzt werden müssen.
- Verwenden Sie den Diffuser niemals ohne Wasser.
- Verwenden Sie nur kaltes oder lauwarmes Leitungswasser ohne Zusätze außer wasserlöslichen ätherischen Ölen.

- Verwenden Sie kein entmineralisiertes Wasser oder enthärtetes Wasser mit dem Diffuser.
- Trennen Sie den Diffuser bei Nichtgebrauch, vordem Füllen oder Entleeren des Tanks oder bei der Reinigung von der Netzsteckdose.
- Setzen Sie den Diffuser keinem plötzlichen Temperaturwechsel aus, da sich sonst im Inneren des Geräts Kondenswasser bilden kann. Warten Sie vor dem Gebrauch einige Stunden lang, bis der Diffuser Raumtemperatur erreicht hat.
- Blockieren Sie weder die Lufteinlässe noch die Luftauslässe des Diffusers. Achten Sie darauf, dass die Luft immer frei um den Diffuser strömen kann.

- . Kinder unter sieben Jahren, schwangere oder stillende Frauen, Personen mit einer Vorgeschichte von Krampfanfällen oder epileptischen Störungen, ältere Menschen, Personen, die allergisch oder empfindlich auf ätherische Öle reagieren, Astmatiker oder Personen mit Atemproblemen sollten ätherische Öle nicht ohne vorherige ärztliche Beratung verwenden. Der Diffuser sollte ausgeschaltet und der Raum gelüftet werden, sobald ein Gefühl des Unwohlseins auftritt.
- . Um eine Sättigung der Luft mit aromatischen Molekülen zu vermeiden, sollte die Vernebelung nie dauerhaft erfolgen. Die empfohlene Vernebelungsdauer beträgt

für große Räume ca. 30 Minuten und für Schlafzimmer 15 Minuten.


- Beachten Sie die auf der Verpackung angegebene Dosierung der ätherischen Öle.
- Tragen Sie ätherische Öle nicht auf Schleimhäute (Ohren, Nase, Augen) auf und schlucken Sie sie nicht, es sei denn, Sie werden von einem erfahrenen Arzt beraten.
- Waschen Sie sich nach jedem Gebrauch die Hände.
- Bewahren Sie ätherische Öle außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf. Bewahren Sie die Flaschen nach dem Gebrauch fest verschlossen an einem kühlen, vor Licht geschütztem Ort auf.

Umweltgerechtes Recycling

Sie können dazu beitragen, die Umwelt zu schützen.

Beachten Sie lokal geltenden Vorschriften:
Entsorgen Sie elektrische Geräte bei einer entsprechenden Abfallentsorgungsstelle.
Das Verpackungsmaterial ist recycelbar.
Bitte entsorgen Sie die Verpackung auf umweltfreundliche Weise und stellen Sie sie für die Abholung von recycelbaren Materialien zur Verfügung.

Recycling der Batterien



- Werfen Sie die Batterien nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie die Batterien zum Schutz der Umwelt entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften.
- Bringen Sie sie zum nächstgelegenen Batteriesammelcontainer oder zurück in Ihr Geschäft.
- Laden Sie niemals nicht aufladbare Batterien auf, nehmen Sie Batterien nicht auseinander und werfen Sie sie nicht ins Feuer.

- Schützen Sie die Batterien vor hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung.
- Verbrennen Sie die Batterien nicht.


ACHTUNG!

- Verwenden Sie ausschließlich den in dieser Anleitung angegebenen Batterietyp.
- Ersetzen Sie gebrauchte oder auslaufende Batterien.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen.

. Bewahren Sie neue oder gebrauchte Batterien und Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Achten Sie darauf, dass Batterien und Akkus nicht verschluckt werden, da sonst die Gefahr einer chemischen Verätzung besteht. Die mit diesem Gerät gelieferte Fernbedienung enthält eine Knopfbatterie. Wenn diese Knopfbatterie verschluckt wird, kann sie innerhalb von 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen, die zum Tod führen können. Wenn sich das Batteriefach nicht mehr vollständig schließen lässt, sollten Sie das Produkt nicht mehr verwenden. Wenn Sie vermuten, dass die Batterie möglicherweise verschluckt wurde

oder in den Körper gelangt ist, suchen Sie sofort eine medizinische Einrichtung auf.

Recycling der Batterie



Dieses Gerät enthält eine integrierte Lithium-Ionen-Batterie, die explodieren oder gefährliche Chemikalien freisetzen kann.

Um die Gefahr von Feuer oder Verbrennungen zu verringern, die Batterie niemals zerlegen, zerquetschen oder durchbohren.

Die Batterie nicht in den Hausmüll werfen.

Entsorgen Sie die Batterie zum Schutz der Umwelt gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften.

Gebruiksvoorzorgen

Gelieve de instructies aandachtig te lezen alvorens de diffuser te gebruiken en deze te bewaren om ze te kunnen raadplegen wanneer u ze nodig heeft.

Algemene voorzorgsmaatregelen

- Dit toestel is enkel geschikt voor huishoudelijk gebruik. Elk ander (professioneel) gebruik is uitgesloten.
- Dit toestel mag worden gebruikt door kinderen van minstens 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of door personen die onervaren zijn of over onvoldoende kennis

- . beschikken, op voorwaarde dat zij correct onder toezicht staan en ze de instructies over een veilig gebruik van het toestel hebben ontvangen en ze de mogelijke risico's hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Het reinigen en onderhouden door de gebruiker mag niet worden uitgevoerd door kinderen die niet onder toezicht staan.
- . Controleer of de spanning, die vermeld staat op het kenplaatje van de stroomadapter wel degelijk overeenkomt met die van uw elektrische installatie.
- . Het toestel mag uitsluitend op de zeer lage veiligheidsspanning worden aangesloten die overeenkomt met de vermelding op het toestel.

- Het toestel mag enkel worden gebruikt met de stroomadapter die met het toestel is meegeleverd.
- DE STROOMADAPTER MOET UIT DE BUURT VAN WATER WORDEN GEHOUDEN.
- De stroomadapter mag niet buiten en op vochtige plaatsen worden gebruikt.
- Plaats de diffuser altijd op een vlak en stabiel oppervlak. Zorg ervoor dat elektrische toestellen, zoals computers of televisietoestellen die uit de buurt van water moeten worden gehouden, uit de buurt worden gehouden.
- Gebruik de diffuser niet:

- indien de stekker of de voedingskabel beschadigd is,
- indien deze niet correct werkt (er komt rook vrij of u neemt een bijzondere geur waar),
- indien het toestel op welke manier dan ook beschadigd is.

Breng de diffuser naar de dienst na verkoop waar hij zal worden gecontroleerd. Herstel de diffuser niet zelf.

- Wanneer de opelebuitenkabel beschadigd is, mag de voedingskabel niet worden vervangen en moet het toestel afgedankt worden.
- Dompel de diffuser, het voedingssnoer of de stekker niet onder in water of een andere vloeistof.

- Raak het toestel of de stekker niet aan met natte handen.

Bijzondere voorzorgsmaatregelen

- **Reinig het waterreservoir om de drie dagen.**
- Weet dat hoge vochtigheidsniveaus de groei van micro-organismen in de omgeving kunnen bevorderen.
- Laat de zone rond de bevochtiger niet vochtig of nat worden. In geval van vochtigheid, verlaag het debiet van de bevochtiger. Wanneer het debiet van de bevochtiger niet kan worden verlaagd, gebruik de bevochtiger dan afwisselend. Laat absorberende materialen, zoals tapijten,

- gordijnen, overgordijnen of tafellakens niet vochtig worden.
- Schakel het toestel uit tijdens het vullen en reinigen.
- Laat nooit water in het reservoir staan wanneer het toestel niet wordt gebruikt.
- Maak de bevochtiger leeg en reinig hem alvorens hem op te bergen. Reinig de bevochtiger voor het volgende gebruik.
- Waarschuwing: Er kunnen micro-organismen aanwezig zijn in het water of in de omgeving waar het toestel wordt gebruikt of opgeborgen, ze kunnen zich ontwikkelen in het waterreservoir of verspreid worden in de lucht, wat zeer ernstige gezondheidsrisico's kan veroorzaken wanneer het water niet

wordt vervangen en het reservoir niet om de 3 dagen correct wordt gereinigd.

- . Maak het reservoir leeg en vul het om de drie dagen. Alvorens het reservoir te vullen, reinig het met leidingwater of reinigingsmiddelen wanneer de fabrikant dit vereist. Verwijder alle kalk, afzettingen of de film die zich aan de wanden van het water of op de binnenoevervlakken hebben gevormd en wrijf alle oppervlakken af om ze te drogen.
- . De instructies voor bevochtigers met ultrasoon en bevochtigers met turbine waarin specifieke antibacteriële stoffen moeten worden toegevoegd aan het water verduidelijken in voorkomend geval het type of de kenmerken van de antibacteriële stof

- . die moet worden gebruikt en geven aan dat deze additieven aan het water moeten worden toegevoegd telkens het reservoir wordt gevuld.
- . Gebruik de diffuser nooit zonder water.
- . Gebruik enkel koud of lauw leidingwater en gebruik enkel in water oplosbare essentiële oliën.
- . Gebruik geen gedemineraliseerd water of zoet water in de diffuser.
- . Haal de stekker van de diffuser uit het stopcontact wanneer u het toestel niet gebruikt, vooraleer u het reservoir vult of leeg maakt of wanneer u het reinigt.

- Stel de diffuser niet bloot aan een plotselinge temperatuursverandering aangezien er condens kan gevormd worden binnen in het toestel. Laat de diffuser zich enkele uren aanpassen aan de omgevingstemperatuur alvorens hem te gebruiken.
- Blokkeer de luchtaan- en afvoer van de diffuser niet. Let erop dat de lucht steeds vrij kan circuleren rond de diffuser.
- Kinderen jonger dan zeven jaar, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, personen met stuip- of epileptische aandoeningen, ouderen, personen die allergisch of gevoelig zijn voor essentiële oliën, personen met astma of met ademhalingsproblemen mogen de essentiële oliën niet gebruiken zonder

vooraafgaand medisch advies. Schakel de diffuser uit en verlucht de kamer zodra de minste hinderende sensatie zich voordoet.

- Om te vermijden dat de lucht verzadigd raakt door aromatische moleculen mag het vernevelen nooit continu plaatsvinden. We raden aan de diffuser ongeveer 30 minuten te gebruiken voor grote ruimten en 15 minuten voor kamers.
- Respecteer de dosering van de essentiële oliën die staat aangegeven op de verpakking.
- Breng de essentiële oliën niet aan op de slijmvliezen (oren, neus, ogen) en slik ze niet in behoudens medisch advies.
- Was uw handen na elk gebruik.


- .Houd de essentiële oliën buiten het bereik van kinderen en dieren. Bewaar de correct afgesloten flesjes na gebruik op een koele en donkere plek.

Recyclage met inachtneming van het milieu.

U kunt helpen het milieu te beschermen.

Respecteer de plaatselijke reglementeringen : breng elektrische apparatuur naar een daartoe bestemd containerpark. Het verpakkingsmateriaal kan worden gerecycleerd. Respecteer het milieu en gooi de verpakking op de juiste wijze weg en zorg ervoor dat recycleerbare materialen verzameld worden.

Recycleren van de batterijen



. Gooi de batterijen niet bij het huishoudelijk afval. Om het milieu te beschermen, gooи de batterijen weg volgens de van kracht zijnde regelgevingen.

- . Breng ze naar de dichtstbijzijnde batterijencontainer of breng ze terug naar de winkel.
- . Laad nooit niet herlaadbare batterijen op, demonteer de batterijen niet en gooи ze niet in het vuur.
- . Stel batterijen niet bloot aan hoge temperaturen of aan rechtstreeks zonlicht.

- . Verband ze niet.

OPGELET!

- . Gebruik enkel het soort batterij dat in deze handleiding wordt vermeld.
- . Vervang de batterij wanneer deze versleten is of lekt.
- . Verwijder de batterij wanneer het toestel lange tijd niet wordt gebruikt.
- . Houd nieuwe en versleten batterijen buiten

.het bereik van kinderen. Zorg ervoor dat u de batterijen niet inslikt aangezien hierdoor chemische brandwonden kunnen ontstaan. De afstandsbediening die bij dit product wordt geleverd bevat een knoopbatterij. Wanneer deze knoopbatterij wordt ingeslikt, kan ze minstens 2 uur lang ernstige interne brandwonden veroorzaken die aanleiding kunnen geven tot de dood. Wanneer de behuizing van de batterij niet volledig meer kan worden gesloten, mag het product niet meer worden gebruikt. Wanneer u denkt dat de batterij misschien is ingeslikt of in het lichaam is gebracht, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

Recycleren van de batterij



Dit toestel bevat een interne lithiumbatterij die kan ontploffen of die gevaarlijke chemische producten kan vrijgeven.

Om het risico op brand of brandwonden te vermijden, mag u de batterij nooit demonteren, pletten of doorboren.

Gooi de batterij nooit bij het huishoudelijk afval.

Om het milieu te beschermen, gooи de batterij weg overeenkomstig de geldende reglementeringen .