Département QUALITE

Bulletin Technique

IMPORTANT

Date : 25/04/2023

Objet: Procédure de test produit

Concerne:

8010235 - EDM 3TS

8010378 - EMD 4TS

Problème constaté: Ne fait pas de vapeur à la première utilisation

Nous re-précisons le fonctionnement de la vapeur ou de l'enclenchement de la pompe.

Pour avoir de la vapeur il faut :
1 Remplir le réservoir
2 Appuyer sur le bouton ⏻
3 Attendre que le voyant ne clignote plus (température atteinte)
4 Appuyer sur le bouton vapeur

Actions à mener en cas d'absence de vapeur

Problème	Symptômes	Solutions
Pas de vapeur	-Pas de lumière	-Vérifiez l'alimentation
	-Pas de bruit de pompe	-Des-enclenchez et ré-enclenchez le réservoir 2-3 fois
	-Lumière clignote	-Attendez la fin clignotement qui montre la fin du préchauffage
	-Bruit de pompe (clac)	-Vérifier le niveau d'eau -retourner le produit et des-enclenchez et ré-enclenchez le réservoir 2-3 fois

Si les opérations ne fonctionnent pas, veuillez vous rendre au comptoir SAV de votre magasin.