

## DÉTARTRAGE

- La fréquence des détartrages dépend de la dureté de l'eau et de la fréquence des utilisations.
- Détartrez régulièrement votre bouilloire pour son bon fonctionnement.
- En usage normal, nous vous recommandons de détartrer votre bouilloire trois à quatre fois par an.

1. Versez 40 cl d'eau dans la bouilloire et ajoutez 40 cl de vinaigre blanc.
2. Faites bouillir et laissez agir 15 minutes.
3. Rincez plusieurs fois à l'eau froide et faites bouillir de l'eau claire avant réutilisation (environ 3 fois). Recommencez si nécessaire.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance : 1000-1200 W
- Alimentation : 220 - 240 V~ 50 Hz
- Capacité : 0,8 L
- Niveau d'eau visible gradué : 0,8 L (MAX)
- Couvercle verrouillable
- Résistance cachée
- Rotation sur base à 360° pour les droitiers et les gauchers
- Bouton 0/I (marche/arrêt) avec témoin lumineux de fonctionnement
- Base avec pieds antidérapants
- Arrêt automatique à vide et à ébullition

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

# essentiel

## Mini bouilloire EBL RÉTRO



### Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



### Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste  
eco-citoyen.  
Recyclez ce produit  
en fin de vie



essentiel 

Service Relation Clients  
Avenue de la Motte  
CS 80137  
59811 Lesquin cedex

Art. 8003978, 8003979, 8003980  
Réf. EBL RETRO GOLD,  
CHERRY, SOFIA

FABRIQUÉ EN R.P.C.  
SOURCING & CREATION  
21 Avenue de l'Harmonie  
59650 - Villeneuve d'Ascq

## Notice d'utilisation

### AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Retirez tous les emballages.
- Remplissez la bouilloire jusqu'au repère maximum et faites fonctionner l'appareil une ou deux fois avec de l'eau froide pour éliminer les éventuels résidus de fabrication.
- Videz l'eau chaude obtenue.

### LE BOUTON D'OUVERTURE DU COUVERCLE

Appuyez sur le bouton pour ouvrir le couvercle, et remplir ou vider la bouilloire.

### LE COUVERCLE

### LE BOUTON MARCHÉ/ARRÊT

### LE BEC VERSEUR

### LA VERSEUSE

### LA POIGNÉE

### LE TÉMOIN LUMINEUX DE FONCTIONNEMENT

Lorsque vous démarrez un cycle de chauffe, le témoin lumineux s'allume. Il s'éteint automatiquement en fin de cycle.

### LA BASE D'ALIMENTATION

Grâce à la base rotative à 360°, vous pouvez placer la bouilloire dans n'importe quelle direction.

## UTILISATION

1. Posez la base de votre bouilloire sur une surface plane et stable.
2. Retirez la verseuse, ouvrez le couvercle et remplissez la verseuse sans dépasser le repère « MAX » (0,8 L).
3. Refermez le couvercle en enfonçant le bouton jusqu'au verrouillage.
4. Posez la verseuse sur la base et branchez le cordon d'alimentation à une prise secteur.
5. Appuyez sur le bouton « 0/1 ». Le cycle dure environ 4 minutes pour 0,8 L.
6. Lorsque l'eau arrive à ébullition, le bouton « 0/1 » se met automatiquement en position « 0 ». Pour terminer le cycle avant l'arrêt automatique, placez le bouton en position « 0 ».
7. Après ébullition, retirez la verseuse de la base et versez l'eau avec précaution.
8. Débranchez l'appareil en fin d'utilisation.



**Risque de brûlures !** N'ouvrez jamais le couvercle pendant le cycle de chauffe et manipulez la bouilloire uniquement par la poignée.

## NETTOYAGE APRÈS CHAQUE UTILISATION

- Avant tout nettoyage, débranchez toujours le cordon d'alimentation et laissez refroidir la bouilloire.
- N'immergez jamais la bouilloire, la base ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.
- Nettoyez l'intérieur de la verseuse avec une éponge légèrement humide.
- N'utilisez pas de détergents abrasifs et n'utilisez jamais d'éponge à récurer pour frotter le revêtement intérieur ou extérieur de votre bouilloire.
- La base doit toujours être nettoyée avec un chiffon doux.