

## consignes d'usage

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT UTILISATION DE L'APPAREIL ET GARDEZ-LA DANS UN ENDROIT FACILEMENT ACCESSIBLE POUR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT.

FR

- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
  - » des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
  - » dans des fermes ;
  - » l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
  - » des environnements du type chambres d'hôtes.
- N'utilisez cet appareil que pour faire chauffer de l'eau potable.
- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous

que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

- Branchez toujours votre appareil sur une prise reliée à la terre.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils ont conscience des dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et s'ils sont surveillés. Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissance, si elles sont surveillés, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.

- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Débranchez l'appareil de la prise secteur lorsque vous n'utilisez pas l'appareil ou quand vous le nettoyez.
- Veuillez éteindre et débrancher l'appareil avant de le laisser sans surveillance et avant l'assemblage, le désassemblage et le nettoyage.
- Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état général de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil :
  - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
  - en cas de mauvais fonctionnement,
  - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
  - s'il est tombé dans l'eau,
  - si vous l'avez laissé tomber.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- N'immergez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.

- Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
- Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne posez pas l'appareil sur le cordon d'alimentation. Ne laissez pas le cordon s'enrouler ou s'emmêler.
- Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- Si une rallonge électrique est utilisée, elle doit être avec prise de terre incorporée et doit supporter la puissance de l'appareil. Prendre toutes les dispositions afin que personne ne s'entrave dedans.
- Gardez cet appareil à l'intérieur et dans un endroit sec.
- Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur comme les radiateurs, afin d'éviter la déformation des parties en plastique.

- Veillez à ce que le câble d'alimentation n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le socle qui lui est associé.
- ATTENTION : Risque de brûlures ! La verseuse devient très chaude lors du fonctionnement de l'appareil. De ce fait, saisissez-la uniquement par la poignée.
- Ne remplissez pas au-delà du niveau maximum.
- Si l'appareil est trop rempli, de l'eau bouillante peut être éjectée.
- ATTENTION : Éviter tout débordement sur le connecteur.
- ATTENTION : Il y a des risques de blessures en cas de mauvaise utilisation.
- La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.
- Ne faites pas fonctionner votre appareil sans eau.
- Veuillez éteindre et débrancher l'appareil avant de le laisser sans surveillance et avant l'assemblage, le désassemblage et le nettoyage.

- Pour nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, veuillez vous référer à la section "Nettoyage" de la notice.
- **ATTENTION : Surface très chaude.** Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation. Ne touchez pas les surfaces portant le symbole ci-contre pendant et après utilisation lors du refroidissement. **RISQUES DE BRÛLURES !**



## instructions for use

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE AND KEEP THEM IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

- This appliance is intended for home use only. Any other use (professional) is not permitted.
- This appliance has not been designed for use in domestic applications and the like such as:
  - » staff dining areas in stores, offices or other work environments;
  - » farm houses;
  - » by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - » bed-and-breakfast type bedroom environments.
- Only use this appliance to heat drinking water.
- Before plugging in your appliance, ensure that the electrical voltage in your home is suitable for that indicated on the appliance's sign plate.
- Always plug in your appliance to an earthed socket.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Do not leave the appliance unattended while it is plugged in.
- The appliance must be unplugged from the mains when not in use or during cleaning.
- Please turn off and unplug the appliance before leaving it unattended and before assembly, disassembly and cleaning.
- Before each use, check the appliance's overall condition.

- Do not use this appliance:
  - if the plug or power cord are damaged,
  - in the event of a malfunction,
  - if the appliance has been damaged in any way,
  - if it fell in water,
  - if it fell.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never immerse the appliance, power cord or plug in water or any other liquid.
- Do not handle the appliance or the plug with wet hands.
- Do not let the power cord hang over the edge of a table or worktop, and do not allow it to come into contact with hot surfaces.
- Never set the appliance down on top of its power cord. Never allow the power cord to get coiled or tangled.
- When unplugging the power cord, always pull it out at the plug, do not pull on the cord itself.

- If an extension cord is used, it must have an earthed plug connected to it, and it must be able to carry the appliance's power output. All the necessary precautions should be taken to ensure that no one gets caught up in it.
- This appliance should be kept indoors in a dry location.
- Keep the appliance away from heat sources such as radiators to prevent the plastic parts from warping.
- Make sure that the power cord does not come into contact with the hot parts of the appliance.
- Do not use the appliance outdoors.
- The appliance should only be used with the base it is provided with.
- **WARNING:** Burn risk! The jug gets very hot when the appliance is in use. It should therefore only be picked up by its handle.
- Never overfill the appliance beyond the maximum level mark.
- If the appliance is overfilled, boiling water may be ejected.
- **WARNING :** avoid spillage on the connector.
- **WARNING :** potential injury from misuse.

- The heating element surface is subject to residual heat after use.
- Do not operate your appliance without water.
- Please turn off and unplug the appliance before leaving it unattended and before assembly, disassembly and cleaning.
- In order to clean surfaces that come into contact with food, please refer to the "Cleaning" section of the user guide.
- **WARNING: very hot surface.** Some surfaces may get hot when in use. Do not touch any surfaces bearing the adjacent symbol during or after use when the appliance is cooling down. **BURN RISK!**



## instrucciones de uso

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR EL ELECTRODOMÉSTICO Y GUÁRDELO EN UN LUGAR DE FÁCIL ACCESO PARA PODER CONSULTARLO EN EL FUTURO.

- Este electrodoméstico está diseñado exclusivamente para uso doméstico. Se excluye cualquier otro uso (profesional).
- Este electrodoméstico no está diseñado para otros usos como:
  - » zonas de cocina para el personal de tiendas, oficinas y otros entornos profesionales;
  - » granjas;
  - » por clientes en hoteles, moteles y otro tipo de entornos residenciales;
  - » lugares como casas de huéspedes.
- Utilice este electrodoméstico solo para calentar agua potable.
- Antes de conectar su electrodoméstico, asegúrese de que la tensión eléctrica de su hogar corresponde a la indicada en la placa de identificación del electrodoméstico.

- Conecte siempre el electrodoméstico a un enchufe con toma a tierra.
- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años, siempre y cuando estén supervisados o hayan sido formados en el uso seguro del mismo y tengan una clara comprensión del peligro que conlleva. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños, a menos que tengan 8 años de edad o más y estén supervisados. Mantenga el electrodoméstico y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Los electrodomésticos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas sin experiencia o conocimientos, siempre que estén bajo supervisión, hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y hayan comprendido los peligros que conlleva.
- Los niños no deben usar el electrodoméstico como un juguete.
- Vigile el electrodoméstico mientras esté conectado.

- Desenchufe el electrodoméstico cuando no lo utilice o cuando lo limpie.
- Apague y desenchufe el electrodoméstico si no puede vigilarlo mientras esté en funcionamiento, así como antes de montarlo, desmontarlo y limpiarlo.
- Antes de cada uso, compruebe el estado general del electrodoméstico.
- No utilice el electrodoméstico:
  - si el enchufe o el cable están dañados,
  - en caso de mal funcionamiento,
  - si se ha dañado de alguna manera,
  - si se ha caído al agua,
  - si se le ha caído.
- Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio posventa o personas igualmente calificadas para evitar riesgos.
- No sumerja el electrodoméstico, el cable ni el enchufe en agua ni en ningún otro líquido.
- No manipule el electrodoméstico ni el enchufe con las manos mojadas.
- Evite que el cable cuelgue del borde de la mesa o superficie de trabajo y evite el contacto con superficies calientes.

- No pise el cable con el electrodoméstico. Procure que el cable no se enrolle ni se enrede.
- Al desconectar el cable, siempre tire de él desde el enchufe, no tire del cable.
- Si se utiliza un alargador, debe tener una toma a tierra incorporada y debe soportar la potencia del electrodoméstico. Asegúrese de no obstaculizar el paso.
- Guarde este electrodoméstico en el interior y en un lugar seco.
- Mantenga el electrodoméstico alejado de fuentes de calor como radiadores para evitar la deformación de las piezas de plástico.
- Asegúrese de que el cable no entra en contacto con las partes calientes del electrodoméstico.
- No utilizar al aire libre.
- El dispositivo solo debe usarse con la base asociada a él.
- **ATENCIÓN:** ¡Riesgo de quemaduras! La jarra se calienta mucho cuando está en funcionamiento. Por lo tanto, agárrela solo por el asa.
- No la llene por encima del nivel máximo.
- Si el dispositivo se sobrellena, se puede expulsar agua hirviendo.



- **ATENCIÓN:** Evite el desbordamiento en el conector.
  - **ATENCIÓN:** Existe el riesgo de lesiones por uso incorrecto.
  - La superficie del elemento calefactor tiene calor residual después del uso.
  - No utilice el electrodoméstico sin agua.
  - Apague y desenchufe el electrodoméstico si no puede vigilarlo mientras esté en funcionamiento, así como antes de montarlo, desmontarlo y limpiarlo.
  - Para limpiar las superficies en contacto con los alimentos, consulte la sección «Limpieza» del manual.
  - **ATENCIÓN: Superficie muy caliente.** Es probable que las superficies se calienten durante el uso. No toque las superficies con este símbolo cuando lo use ni después, mientras se esté enfriando.
- ¡RIESGO DE QUEMADURAS!



## übliche Anweisungen

BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM GEBRAUCH DES GERÄTS SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE AN EINEM LEICHT ZUGÄNGLICHEN ORT AUF, UM SPÄTER INFORMATIONEN NACHSCHLAGEN ZU KÖNNEN.

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch bestimmt. Jegliche andere (professionelle) Verwendung ist ausgeschlossen.
- Dieses Gerät ist nicht für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Anwendungen in folgenden Umgebungen bestimmt:
  - » Kochecken, die für Personal in Geschäften, Büros oder anderen Geschäftsumgebungen vorgesehen sind,
  - » In landwirtschaftlichen Anwesen;
  - » Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
  - » Pensionen oder ähnliches.

- Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich zum Aufkochen von Trinkwasser.
- Bevor Sie das Gerät anschließen, stellen Sie sicher, dass die Netzspannung in Ihrem Haus mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Schließen Sie das Gerät immer an eine geerdete Steckdose an.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden, sofern sie von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden, Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Die Reinigung und Pflege sollte nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden dabei beaufsichtigt. Das Gerät und sein Netzkabel müssen für Kinder unter 8 Jahren unerreikbaar sein.
- Diese Geräte können von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, unter der Voraussetzung, dass sie

- beaufsichtigt werden, sie Gebrauchshinweise für den sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und sich der möglichen Gefahren bewusst sind.
- Das Gerät ist kein Kinderspielzeug.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es angeschlossen ist.
- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung oder wenn es nicht benutzt wird vom Stromnetz.
- Schalten Sie das Gerät aus und stecken Sie es ab, bevor Sie es unüberwacht lassen, sowie vor dem Zusammenfügen, dem Auseinandernehmen und der Reinigung.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch den allgemeinen Zustand des Gerätes.
- Verwenden Sie das Gerät nicht:
  - wenn die Steckdose oder das Netzkabel beschädigt ist,
  - im Falle einer Fehlfunktion,
  - wenn das Gerät in irgendeiner Form beschädigt ist,
  - falls das Gerät ins Wasser gefallen ist,
  - falls Sie das Gerät fallen gelassen haben.

- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Tauchen Sie das Gerät oder das Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Gerät und der Stecker dürfen nicht mit feuchten Händen hantiert werden.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über eine Tischkante oder die Kante einer Arbeitsplatte hängen und lassen Sie es nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommen.
- Stellen Sie das Gerät niemals auf das Stromkabel. Achten Sie darauf, dass sich das Kabel nicht aufwickelt oder verheddert.
- Beim Abziehen des Kabels ziehen Sie immer am Stecker, nie am Kabel selbst.
- Falls Sie ein Verlängerungskabel verwenden, muss dieses geerdet und für die Spannung des Geräts ausgelegt sein. Sorgen Sie dafür, dass niemand dadurch behindert wird.
- Stellen Sie das Gerät im Gebäudeinnenbereich und in einem trockenen Raum auf.

- Halten Sie das Gerät von Hitzequellen, wie Heizkörpern, entfernt, um die Verformung seiner Kunststoffteile zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Kontakt kommt.
- Nicht im Freien verwenden.
- Das Gerät darf nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Sockel verwendet werden.
- **ACHTUNG:** Verbrennungsgefahr! Die Teekanne wird heiß, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Greifen Sie sie daher nur am Griff.
- Füllen Sie sie nur bis zum maximalen Füllstand.
- Wenn das Gerät überfüllt ist, kann kochendes Wasser ausgestoßen werden.
- **ACHTUNG:** Überlauf am Stecker vermeiden.
- **ACHTUNG:** Bei unsachgemäßer Verwendung besteht Verletzungsgefahr.
- Die Oberfläche des Heizelements weist nach Gebrauch Restwärme auf.
- Schalten Sie das Gerät nicht ohne Wasser ein.
- Schalten Sie das Gerät aus und stecken Sie es ab, bevor Sie es unüberwacht lassen, sowie vor dem Zusammenfügen, dem Auseinandernehmen und der Reinigung.

- Für die Reinigung der Oberflächen, die in Kontakt mit Lebensmitteln kommen, beziehen Sie bitte sich auf den Abschnitt „Reinigung“ dieser Bedienungsanleitung.
- **ACHTUNG: Oberfläche sehr heiß.** Während des Betriebs können einige Flächen der Maschine heiß werden. Berühren Sie Oberflächen, die mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet sind, weder während des Gebrauchs noch nach dem Gebrauch, wenn das Gerät abkühlt.  
**VERBRENNUNGSGEFAHR!**



## gebruiksvoorschriften

LEES VOOR HET GEBRUIK AANDACHTIG DEZE HANDLEIDING EN BEWAAR DEZE OP EEN EENVOUDIG BEREIKBARE PLAATS VOOR LATERE RAADPLEGING.

- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijkgebruik. Elkander (professioneel) gebruik is uitgesloten.
- Dit apparaat mag niet gebruikt worden voor huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
  - » kookhoeken voor personeel in winkels, kantoren en andere professionele omgevingen;
  - » boerderijen;
  - » klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
  - » omgevingen zoals bed & breakfasts.
- Gebruik die apparaat uitsluitend voor het verwarmen van drinkwater.
- Controleer alvorens uw apparaat aan te sluiten of de spanning van uw woning overeenkomt met de op het typeplaatje van het apparaat aangegeven spanning.

- Sluit uw apparaat altijd aan op een geaard stopcontact.
- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar of ouder, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen betreffende het veilige gebruik van het apparaat en de potentiële gevaren daarvan begrepen hebben. De reiniging en het onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan. Houd het apparaat en het snoer uit de buurt van kinderen onder de 8 jaar.
- De apparaten kunnen gebruikt worden door personen met verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen of met onvoldoende kennis en ervaring, mits zij onder toezicht staan of instructies over veilig gebruik van het apparaat ontvangen hebben en zij de risico's daarvan begrepen hebben.
- Kinderen mogen het apparaat niet gebruiken als speelgoed.
- Laat het apparaat niet zonder toezicht achter als het aangesloten is.

- Koppel het apparaat af als u het niet gebruikt of schoon wenst te maken.
- Gelieve het toestel uit te schakelen en de stekker eruit te trekken voor u het zonder toezicht achterlaat, en voor u het assembleert, uiteen haalt en schoonmaakt.
- Controleer voor elk gebruik of het apparaat in een goede algemene staat verkeert.
- Gebruik het apparaat niet:
  - als de stekker of de voedingskabel beschadigd is,
  - als het slecht werkt,
  - als het toestel op de een of andere manier beschadigd is,
  - als het in het water is gevallen,
  - als u het hebt laten vallen.
- Als de stroomkabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, de klantenservice of gelijkaardige gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- Dompel het apparaat, de voedingskabel of de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Hanteer het apparaat of de stekker niet met natte handen.

- Laat de voedingskabel niet over de rand van een tafel of keukenblad hangen en vermijd dat de kabel in contact treedt met hete oppervlakken.
- Zet het apparaat niet op de voedingskabel. Zorg dat de voedingskabel uitgerold en niet verward is.
- Koppel de kabel altijd af door aan de stekker te trekken en niet aan de kabel zelf.
- Als gebruik gemaakt wordt van een verlengsnoer, dient dit voorzien te zijn van een aardverbinding en geschikt te zijn voor het vermogen van het apparaat. Neem alle voorzorgsmaatregelen zodat niemand over het snoer kan struikelen.
- Bewaar dit apparaat binnen en op een droge plaats.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren om vervorming van de kunststof delen te vermijden.
- Let erop dat de voedingskabel niet in contact raakt met de hete delen van het apparaat.
- Niet gebruiken in de buitenlucht.

- Het apparaat mag alleen maar met het bijbehorende voetstuk gebruikt worden.
- **OPGELET:** Risico op brandwonden! De schenkan wordt zeer heet tijdens de werking van het apparaat. Neem deze daarom uitsluitend vast bij de handgreep.
- Vul de kan niet tot meer dan het maximumpeil.
- Als het apparaat te vol is, kan er kokend water worden uitgeworpen.
- **OPGELET:** Vermijd overloop op de connector.
- **OPGELET:** Er bestaat gevaar voor letsel door oneigenlijk gebruik.
- Het oppervlak van het verwarmingselement heeft na gebruik restwarmte.
- Laat uw apparaat niet werken zonder water.
- Gelieve het toestel uit te schakelen en de stekker eruit te trekken voor u het zonder toezicht achterlaat, en voor u het assembleert, uiteen haalt en schoonmaakt.
- Voor het reinigen van de oppervlakken die in contact staan met voedingsmiddelen, de rubriek “Reiniging” van de gebruiksaanwijzing raadplegen.

**· ACHTUNG: Oberfläche sehr heiß.**

Sommige oppervlakken kunnen heet worden tijdens het gebruik. Raak de met het nevenstaande symbool aangegeven oppervlakken niet aan tijdens het gebruik of daarna tijdens het afkoelen.



**RISICO OP BRANDWONDEN!**