

## consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.

FR

### Consignes générales

DANGER – Pour réduire le risque de choc électrique ou de blessures corporelles :

- La machine à coudre ne doit jamais être laissée sans surveillance lorsqu'elle est branchée. Débranchez toujours immédiatement l'appareil de la prise secteur après l'utilisation et avant de le nettoyer.
- Débranchez toujours l'appareil avant de changer la lampe de couture. Remplacez la lampe de couture par le même type de lampe que celui spécifié dans le manuel d'utilisation.

AVERTISSEMENT – Pour réduire les risques de brûlures, d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles :

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience ou de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.
- Gardez constamment l'appareil et son cordon hors de la portée des bébés et des enfants de moins de 8 ans et à l'écart des animaux.
- Ne laissez pas l'appareil être utilisé comme un jouet. Une supervision étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou près des enfants.

- N'utilisez jamais cet appareil :
  - s'il a subi une chute,
  - S'il y a des signes visibles de dommages,
  - S'il fuit,
  - Si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e).Si cela se produit, débranchez immédiatement l'appareil et contactez notre centre de réparation ou un revendeur agréé pour inspection, réparation, réglage électrique ou réglage mécanique.
- Avant de connecter l'appareil à l'alimentation secteur, assurez-vous que la tension indiquée sur l'adaptateur secteur correspond à votre tension locale.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur (modèle : S030A1202000E) fourni avec cet appareil pour éviter tout risque électrique et éviter d'endommager l'appareil.
- Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec la pédale (modèle : FPD-700) fournie.
- N'utilisez que des accessoires ou des pièces recommandés par le fabricant, comme spécifiés dans le manuel d'utilisation.

- N'utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans le manuel d'utilisation et ce livret.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il n'est pas destiné à des fins commerciales.
- N'utilisez pas l'appareil en extérieur.
- N'utilisez jamais l'appareil si les ouvertures d'aération sont bloquées. Évitez toute accumulation de peluches, de poussière et de morceaux de tissus dans les ouvertures d'aération de l'appareil et la pédale.
- Ne faites jamais tomber aucun objet et n'insérez jamais aucun objet dans une ouverture de l'appareil.
- **Gardez les doigts éloignés de toutes les pièces mobiles. Une attention particulière est requise autour de l'aiguille de la machine à coudre et du coupe-fil.**
- **Gardez les mains, les cheveux, les vêtements ou les bijoux éloignés des pièces mobiles pour éviter tout risque de blessures.**
- Utilisez toujours la plaque à aiguille adaptée. Une plaque incorrecte peut casser l'aiguille.

- N'utilisez pas d'aiguilles tordues.
- Ne tirez pas et ne poussez pas le tissu pendant la couture, car cela pourrait faire dévier l'aiguille et la casser.
- Éteignez et débranchez toujours l'appareil de la prise secteur avant d'effectuer des réglages dans la zone de l'aiguille, comme pour enfiler l'aiguille, la changer, enfiler la canette, changer le pied presseur, etc.
- **Ne placez jamais rien sur la pédale. La machine à coudre pourrait démarrer accidentellement et le moteur ou la pédale pourraient surchauffer.**
- Débranchez toujours la machine à coudre de la prise secteur avant de retirer des couvercles, avant de la lubrifier ou avant d'effectuer tout autre réglage d'entretien mentionné dans le manuel d'utilisation.
- Placez toutes les commandes en position d'arrêt avant de brancher ou de débrancher l'appareil de la prise secteur.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil. Pour débrancher l'appareil, tirez sur la fiche.

- Placez l'appareil sur une surface de travail sèche, plane et stable.
- N'utilisez pas l'appareil dans un endroit où des aérosols sont utilisés ou dans un endroit où de l'oxygène est administré.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de sources d'eau (par exemple : robinets, baignoires, piscines, etc.) ou de sources de chaleur (par exemple : radiateurs, chauffage, cuisinières, etc.).
- N'exposez pas l'appareil et son cordon à la lumière directe du soleil, à la pluie, à l'humidité, à la chaleur ou à une flamme nue.
- N'utilisez pas et ne rangez pas l'appareil à une température ambiante extrêmement élevée ou extrêmement basse ou en cas de taux d'humidité élevé.
- N'immergez jamais l'appareil, la pédale, le cordon d'alimentation ou l'adaptateur dans l'eau ou tout autre liquide. Suivez les consignes de la section « Nettoyage et entretien » pour nettoyer l'appareil.

- Équipement de classe II : Cet appareil possède une isolation renforcée et ne nécessite pas de mise à la terre pour son installation électrique.
- La puissance d'entrée maximale des lampes et leur tension nominale sont indiquées dans le mode d'emploi.
- Éteignez ou débranchez l'appareil lorsque vous devez le laisser sans surveillance.
- Débranchez l'appareil avant toute opération d'entretien ou remplacement des lampes.
- Tous les accessoires électriques fournis avec le produit ne doivent être utilisés qu'avec ce dernier. Ne les utilisez pas avec d'autres modèles. Pour une utilisation correcte de ces accessoires électriques, reportez-vous aux consignes d'utilisation.
- Le câble souple externe de ce transformateur ne peut pas être remplacé; en cas d'endommagement du cordon, le transformateur doit être mis au rebut.



Si les broches de la partie fiche sont endommagées, la prise dans le bloc d'alimentation doit être mise au rebut.

## Mise au rebut de votre ancien appareil

### Collecte sélective des déchets électriques et électroniques



### Que faire de mes déchets ?

- Veuillez respecter les règles suivantes pour réduire l'impact environnemental relatif à votre achat.
- Vous êtes légalement responsable du tri en vue du recyclage du produit (incluant ses accessoires éventuels), de sa ou de ses notice(s) et de ses éléments d'emballage.
- Un appareil électrique ou électronique ne doit pas être trié ou recyclé avec les autres déchets ménagers.

- Ne jamais laisser des produits usagés et les éléments d'emballage à disposition des enfants car ils représentent un danger.
- Veuillez conserver la ou les notice(s) durant toute la durée de vie de l'appareil et joindre cette documentation à l'appareil lorsque celui-ci est cédé à un tiers.
- Pour les éléments d'emballage et la ou les notice(s), veuillez-vous référer aux consignes de tri sur l'emballage principal et aux consignes disponibles sur le site internet : [www.consignesdetri.fr](http://www.consignesdetri.fr)
- Pour le produit, veuillez-vous référer aux consignes sur le site internet : [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)
- Si vous ne disposez pas d'un accès à internet, contactez votre commune pour les modalités de tri et de recyclage de vos déchets.
- **Pour la sécurité des enfants, rangez vos vieux appareils en lieu sûr jusqu'à ce qu'ils soient mis au rebut, hors de votre domicile.**



