

CONSIGNES D'USAGE

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

FR

Cette section comprend des informations relatives à la sécurité qui vous aideront à vous protéger contre les risques de blessures corporelles ou de dégâts matériels. Le non-respect de ces instructions entraînera l'annulation de la garantie et de toute responsabilité.

Usage prévu

- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
 - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
 - des fermes ;

- des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
- des environnements du type chambres d'hôtes.

Sécurité des enfants

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes manquant d'expérience et de connaissances ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, si elles ont été formées et encadrées quant à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et connaissent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par les enfants, sauf s'ils sont âgés de 8 ans et plus et s'ils sont supervisés.
- Tenir l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants de moins de 8 ans lorsque l'appareil fonctionne et lorsqu'il refroidit après utilisation.

Déballage

- Retirez toutes les parties de l'emballage.
- Retirez toutes les étiquettes et autocollants.
- Veuillez contrôler soigneusement que votre appareil

ne présente aucun dommage une fois déballée. En cas de dommage, ne l'utilisez pas et contactez immédiatement votre revendeur.

Installation

- Veuillez respecter les consignes et les distances de sécurité indiquées dans la section « Installation de l'appareil » concernant l'installation de l'appareil.
- N'installez pas le four à micro-ondes dans un meuble fermé.
- Il est nécessaire de libérer un minimum de 30 cm d'espace au-dessus du four pour le bon fonctionnement.
- La prise d'alimentation doit impérativement rester accessible après l'installation de l'appareil.
- Gardez cet appareil à l'intérieur et dans un endroit sec. Ne le mettez pas près de l'eau, de l'évier de la cuisine, dans une cave humide ou à proximité d'une piscine. N'utilisez pas l'appareil à moins d'un mètre d'une source d'eau avec risques d'immersion ou de projection.
- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

- La prise secteur sur laquelle est branché l'appareil doit être protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel ayant un seuil de déclenchement n'excédant pas 30mA. Consulter votre électricien pour plus d'informations.
- Branchez toujours votre appareil sur une prise reliée à la terre.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-ventes ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Si une rallonge électrique est utilisée, elle doit être avec prise de terre incorporée et doit supporter la puissance de l'appareil. Prendre toutes les dispositions afin que personne ne s'entrave dedans.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

Réparation / entretien

- Afin de prévenir tout danger, il est impératif, en cas de problème, de s'adresser au service après-ventes de votre magasin revendeur.
- ATTENTION : Seule une personne compétente est

habilitée à effectuer les opérations de maintenance ou de réparation impliquant le retrait de la plaque en mica (sortie d'ondes).

- ATTENTION : Il est dangereux pour quiconque autre qu'une personne compétente de mener à bien une prestation diverse ou une réparation qui implique la suppression de la couverture qui sert de protection contre l'exposition à l'énergie micro-ondes.
- ATTENTION : Ne jamais ouvrir le capot.
- L'appareil doit être nettoyé régulièrement et les dépôts d'aliments retirés.
- Gardez la cavité interne du four, le joint de porte et parties adjacentes toujours propres et secs, en les nettoyant régulièrement. Un manque de nettoyage pourrait conduire à une détérioration de l'état de surface du produit et pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil voire à une situation dangereuse.
- N'utilisez pas de produit nettoyant abrasif, ni d'éponge à récurer, ni d'objet pointu afin de ne pas endommager le revêtement.
- Débranchez l'appareil de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous le nettoyez.

Précautions d'utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état général de l'appareil.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- **ATTENTION** : N'utilisez pas le four micro-ondes :
 - si la porte est mal fermée ou endommagée,
 - si les charnières de la porte sont endommagées,
 - si les joints et surfaces d'étanchéité sont endommagés,
 - si la vitre du four est endommagée,
 - en cas d'arcs électriques fréquents à l'intérieur du four alors même qu'il n'y a pas d'objet métallique à l'intérieur.
- Faites-les réparer par une personne qualifiée avant de réutiliser le four.
- **ATTENTION** : Utiliser uniquement des ustensiles appropriés à l'usage dans les fours à micro-ondes. N'utilisez que les accessoires fournis et recommandés par votre revendeur.
- Les récipients métalliques pour aliments et boissons ne sont pas admis lors de la cuisson par micro-ondes.
- N'utilisez pas le four quand celui-ci est sale ou en présence d'eau de condensation sur les parois.

Essuyez et laissez sécher avant utilisation.

- Ne cherchez pas à faire fonctionner le four lorsque sa porte est ouverte. Il est essentiel de ne pas annuler ou apporter des modifications aux dispositifs de verrouillage.
- Ne mettez aucun objet entre la façade du four et la porte, évitez la formation de dépôt de salissure, d'aliments ou de produits de nettoyage sur les surfaces d'étanchéité de la fermeture.
- N'immergez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne mettez pas d'eau dans les ouvertures de ventilation de l'appareil.
- Ne versez jamais d'eau dans le four ou tout autre liquide susceptible d'endommager le four, en particulier le moteur d'entraînement du plateau en verre.
- Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
- Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes.
- Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.

Précautions particulières d'usage

- **ATTENTION** : Les liquides et autres denrées alimentaires ne doivent pas être chauffés dans des récipients fermés hermétiquement car ils risquent d'exploser.
- Percez avec une fourchette la pelure des pommes de terre, pommes ou tout autre fruit ou légume recouvert d'une pelure, avant de les cuire.
- Ne faites pas chauffer d'œufs avec leur coquille ni d'œufs durs dans un four à micro-ondes parce qu'ils risquent d'éclater, même après la fin de la cuisson.
- Ne faites pas de friture dans votre four.
- Ne chauffez pas dans le four des liquides corrosifs ou produits chimiques.
- Ne laissez pas trop longtemps de petites portions de nourriture nécessitant peu de temps de cuisson : elles seront soit trop cuites, soit brûlées.
- Pensez à remuer les aliments en cours de cuisson et toujours en fin de cuisson.
- L'appareil ne doit pas être nettoyé à la vapeur.

Risques d'incendie / de brûlure

- Ne faites pas cuire un aliment dans une serviette, même si cela vous est recommandé dans une recette de cuisson.
- N'utilisez pas de papier journal ou de serviette en papier pour la cuisson.
- Pendant le chauffage de denrées alimentaires dans des récipients en plastique ou en papier, garder un œil sur le four en raison de la possibilité d'inflammation.
- Le four à micro-ondes est prévu pour chauffer des denrées alimentaires et des boissons. Le séchage de denrées alimentaires ou de linge et le chauffage de coussins chauffants, pantoufles, éponges, linge humide et autres articles similaires peuvent entraîner des risques de blessures, d'inflammation ou de feu.
- **ATTENTION** : Si de la fumée est émise, arrêtez ou débranchez le four et gardez la porte fermée pour étouffer les flammes éventuelles.
- N'utilisez pas le four à micro-ondes à vide. Cela risquerait de l'endommager, de déclencher un feu, ou des étincelles à l'intérieur de celui-ci.
- Ne couvrez pas et n'obstruez pas les ouvertures d'aération de votre four.

- **AVERTISSEMENT** : L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds lors de l'utilisation. Des précautions doivent être prises pour éviter de toucher les éléments chauffants.
- **ATTENTION** : Le réchauffage de boissons peut provoquer un jaillissement brusque et différé de liquide en ébullition, aussi des précautions doivent-elles être prises lorsque l'on manipule le récipient.
- **ATTENTION** : Le contenu des biberons et des pots d'aliments pour bébés doit être remué ou agité et la température doit être vérifiée avant consommation, afin d'éviter les brûlures.
- **ATTENTION** : N'autorisez les enfants à utiliser le four sans surveillance que si des instructions appropriées leur ont été données leur permettant d'utiliser le four de façon sûre et de comprendre les dangers d'une utilisation incorrecte.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance en cas de réchauffage ou de cuisson d'aliments dans des plats à usage unique en plastique, papier ou autres matériaux inflammables.

Fréquences radio

- Le fonctionnement du four à micro-ondes peut provoquer des interférences avec votre radio, votre téléviseur ou tout autre équipement similaire.
- Pour réduire ou supprimer les interférences éventuelles, prenez les mesures suivantes :
 - nettoyez la porte et la surface d'étanchéité de la porte,
 - réorientez l'antenne réceptrice de la radio ou du téléviseur,
 - déplacez le four à micro-ondes par rapport au récepteur,
 - éloignez le four à micro-ondes du récepteur,
 - branchez le four à micro-ondes sur une autre prise pour que le four et le récepteur utilisent des circuits différents.

Informations relatives à l'emballage

- Les matériaux d'emballage de ce produit sont faits de matériaux recyclables, conformément à nos réglementations nationales en matière d'environnement. Ne jetez pas les matériaux d'emballage avec les déchets domestiques ou autres. Ramenez-les dans des points de collecte de matériaux d'emballage désignés par les autorités locales.

INSTRUCTIONS FOR USE

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE AND SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

EN

This section includes information on safety that will help to protect you from physical injury or material damage. Failure to follow these instructions will void the warranty and all liability.

Intended use

- This appliance is intended for household use only. Any other (professional) use is excluded.
- This appliance is not intended for use in the following cases, which are not covered by the warranty:
 - kitchen areas for staff use in shops, offices and other professional environments;
 - farms;
 - hotels, motels and other residential settings;
 - bed-and-breakfast type accommodation.

Child safety

- This appliance can be used by children aged 8 years or more, and by people who lack sufficient experience and knowledge or whose physical, sensory or mental capacities are reduced, if they have been trained and supervised in the safe use of the appliance, and are aware of the risks involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and maintenance should not be performed by children, unless they are 8 years of age or older and are supervised.
- Keep the appliance and its cord out of the reach of children under the age of 8 when the appliance is running and when it cools after use.

Unpacking

- Remove all the parts of the package.
- Remove all the labels and stickers.
- Please carefully check the appliance for any damage after unpacking. In the event of any damage, do not use the appliance and immediately contact your dealer.

Installation

- Please observe the safety instructions and distances indicated in the "Installing the appliance" section on how to install the appliance.
- Do not install the microwave oven in a closed cabinet.
- There must be a minimum of 30 cm of free space above the oven for proper operation.
- The power outlet must remain accessible after installation of the appliance.
- Keep this appliance indoors and in a dry place. Do not put it near water, the kitchen sink, in a humid cellar or near a swimming pool. Do not use the appliance within one meter of a water source with risks of immersion or splashing.
- Before plugging in your appliance, make sure that the voltage of your home matches that indicated on the appliance rating plate.
- The electrical outlet to which the appliance is plugged in must be protected by a residual current device having a tripping threshold not exceeding 30mA. Consult your electrician for more information.
- Always plug your appliance into a grounded outlet.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by your retailer, their after-sales department or a

similarly qualified person in order to prevent any kind of risk.

- If an extension cord is used, it must be earthed and rated according to the power of the appliance. Take all the necessary precautions to ensure that nobody can become entangled in it.
- This appliance is not intended to be operated by an external timer or by a separate remote control system.

Repair / maintenance

- In order to prevent any danger, it is imperative, in the event of a problem, to contact the after-sales department of your retailer.
- **WARNING:** Only a competent person is authorised to carry out maintenance or repair operations involving the removal of the mica plate (microwave output).
- **WARNING:** It is dangerous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair which involves the removal of the cover which serves as protection against exposure to microwave energy.
- **WARNING:** Never open the hood.

- The appliance must be cleaned regularly and food deposits removed.
- Keep the internal cavity of the oven, the door seal and adjacent parts always clean and dry, by cleaning them regularly. Failure to clean could lead to a deterioration of the surface of the product and could harm the service life of the appliance or even lead to a dangerous situation.
- Do not use abrasive cleansers, scouring sponges, or sharp objects to avoid damaging the coating.
- Unplug the appliance from the power outlet when it is not in use or when cleaning it.

User precautions

- Before each use, check that the general condition of the appliance is good.
- Do not leave the appliance unattended when plugged in.
- **WARNING:** Do not use the microwave oven:
 - if the door is not closed properly or damaged;
 - if the door hinges are damaged;
 - if the seals and sealing surfaces are damaged;
 - if the oven glass is damaged;
 - in the event of frequent electric arcs inside the oven even when there is no metallic object inside.

- Have these repaired by a qualified person before using the oven again.
- **WARNING:** Use only cookware suitable for use in microwave ovens. Only use the accessories provided and recommended by your dealer.
- Do not use metal containers for the food or drink you heat in a microwave oven.
- Do not use the oven when it is dirty or if there is condensation on the walls. Wipe and allow to dry before use.
- Do not try to operate the oven with its door open. It is essential not to remove or make changes to the locking devices.
- Do not put any object between the front of the oven and the door, and prevent dirt, food or cleaning products from collecting on the sealing surfaces of the closure.
- Do not immerse the appliance, the power cord or the plug in water or any other liquid.
- Do not put water in the vents of the appliance.
- Never pour water into the oven or any other liquid that could damage the oven, including the drive motor of the glass turntable plate.
- Do not handle the appliance or plug with wet hands.

- Do not let the power cord hang over the edge of a table or work surface, or allow it to come into contact with hot surfaces.
- When you unplug the cord, always pull it out at the plug. Do not pull on the cord itself.

Special user precautions

- **WARNING:** Liquids and other food must not be heated in tightly closed containers as they may explode.
- Before cooking potatoes, apples or any other fruit or vegetable covered with a skin, make holes in the skin using a fork.
- Do not heat eggs with their shells or hard boiled eggs in a microwave oven because they may burst, even after cooking is finished.
- Do not fry anything in your oven.
- Do not heat corrosive liquids or chemicals in the oven.
- Do not leave small portions of food, which require a very short cooking time, in the oven for too long: they will either be overcooked or burnt.
- Remember to stir the food during cooking and always at the end of cooking.
- The appliance must not be exposed to steam.

Fire/burn hazards

- Do not cook food in a towel, even if recommended in a cooking recipe.
- Do not use newspaper or a paper napkin for cooking.
- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
- The microwave oven is designed to heat food and beverages. Drying food or laundry and heating hot pads, slippers, sponges, damp cloths, and other similar items can cause injury, ignition, or fire.
- **WARNING:** If smoke is emitted, turn off or unplug the oven and keep the door closed to smother any flames.
- Do not use the microwave oven when it is empty. Doing so could damage it, start a fire, or cause sparks inside it.
- Do not cover or block the ventilation openings of your oven.
- **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching the heating elements.
- **WARNING:** Reheating beverages can cause a sudden and delayed spurting of boiling liquid, so

- care should be taken when handling the container.
- **WARNING:** The contents of baby bottles and jars of baby food should be stirred or shaken and the temperature should be checked before consumption to avoid burns.
- **WARNING:** Do not allow children to use the oven without supervision unless they have been given appropriate instructions to enable them to use the oven safely and to understand the dangers of improper use.
- Do not leave the appliance unattended when heating or cooking food in disposable dishes made of plastic, paper or other flammable materials.

Radio frequencies

- Operation of the microwave oven may cause interference with your radio, television or similar equipment.
- To reduce or eliminate possible interference, take the following steps:
 - clean the door and the surface of the door seal;
 - adjust the direction of the reception antenna of the radio or television;
 - move the microwave oven in relation to the receiver;

- move the microwave oven away from the receiver;
- plug the microwave oven into a different outlet so that the oven and the receiver use different circuits.

Packaging information

- The packaging materials for this product are made from recyclable materials in accordance with our national environmental regulations. Do not dispose of the packaging materials with the household waste or other form of waste. Take them to the collection points for packing materials designated by the local authorities.

GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

GELIEVE DE INSTRUCTIES AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS HET TOESTEL TE GEBRUIKEN EN DEZE TE BEWAREN OM ZE TE KUNNEN RAADPLEGEN WANNEER U ZE NODIG HEEFT.

Dit deel bevat informatie over de veiligheid die u zal helpen u te beschermen tegen het gevaar op lichamelijke letsels of materiële schade. Indien deze instructies niet worden gevolgd, zal de garantie vervallen en zal geen aansprakelijkheid kunnen worden ingeroepen.

Voorzien gebruik

- Dit toestel is enkel geschikt voor huishoudelijk gebruik. Elk ander (professioneel) gebruik is uitgesloten.
- Dit toestel is niet bestemd om te worden gebruikt in de volgende gevallen, die niet door de garantie worden gedekt:
 - keukenhoeken voor winkel- en kantoorpersoneel en andere professionele omgevingen;
 - boerderijen;

- hotels, motels en andere omgevingen met residentieel karakter;
- in omgevingen van het type bed & breakfast.

Veiligheid van kinderen

- Dit toestel mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen zonder ervaring en kennis of van wie de fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten verminderd zijn, indien ze worden opgeleid en begeleid wat het veilige gebruik van het toestel betreft en indien ze de potentiële risico's kennen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. De reiniging en het onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze minstens 8 jaar zijn en onder toezicht staan.
- Houd het toestel en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar wanneer het toestel in werking is en wanneer het afkoelt na gebruik.

Uit de verpakking halen

- Verwijder alle verpakkingsonderdelen.
- Verwijder alle labels en stickers.
- Controleer zorgvuldig dat uw toestel na het te hebben uitgepakt geen beschadigingen vertoont.

In geval van schade mag u het niet gebruiken en moet u meteen uw doorverkoper contacteren.

Installatie

- Respecteer de veiligheidsvoorschriften en -afstanden die staan vermeld in het hoofdstuk 'Installatie van het toestel' betreffende de installatie van het toestel.
- Plaats de microgolfoven niet in een afgesloten meubel.
- Voor een goede werking dient er minimum 30 cm ruimte te worden gelaten boven de microgolfoven.
- Het stopcontact moet absoluut toegankelijk blijven na installatie van het toestel.
- Zet het toestel binnen en op een droge plaats. Plaats het niet vlak bij water of de keukengootsteen, in een vochtige kelder of in de buurt van een zwembad. Gebruik het toestel niet op minder dan een meter van een waterbron waarbij er een risico op onderdompeling of spatten is.
- Alvorens het toestel aan te sluiten, dient u zich ervan te vergewissen dat de elektrische spanning bij u thuis overeenkomt met deze die aangegeven wordt op het typeplaatje van het toestel.
- Het stopcontact waarop het toestel is aangesloten,

moet worden beschermd door middel van een aardlekschakelaar die in werking treedt bij niet meer dan 30 mA. Raadpleeg uw elektricien voor meer informatie.

- Sluit uw toestel steeds aan op een geaard stopcontact.
- Indien het voedings snoer beschadigd is, dient het vervangen te worden door de dealer, zijn klantendienst of een gelijkaardige bevoegde persoon om elk risico uit te sluiten.
- Bij het gebruik van een elektrisch verlengsnoer dient dit in een geaard inbouwstopcontact gestopt te worden dat geschikt is voor het vermogen van het toestel. Neem alle voorzorgen om te vermijden dat er iemand in verstrikt raakt.
- Dit toestel is niet bestemd om gebruikt te worden via een externe timer of door een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.

Herstelling/onderhoud

- Om elk gevaar te vermijden, moet u bij problemen de klantendienst van uw dealer contacteren.
- **OPGELET:** Alleen een gekwalificeerd persoon is bevoegd om de onderhouds- of herstellingswerkzaamheden uit te voeren die het

verwijderen van de micaplaat (stralingsuitgang) inhouden.

- **OPGELET:** Het is gevaarlijk voor enige andere niet-gekwalificeerde personen om een dienst of herstelling correct uit te voeren waarbij het omhulsel moet worden verwijderd dat als bescherming dient tegen de blootstelling aan de microgolfenergie.
- **OPGELET:** Open nooit het bovendeksel.
- Het toestel moet regelmatig worden gereinigd en etensresten moeten regelmatig worden verwijderd.
- Zorg ervoor dat de bakruimte van de microgolfoven, de deurafdichting en de aangrenzende onderdelen altijd droog en proper zijn door ze regelmatig te reinigen. Een gebrek aan reiniging zou kunnen leiden tot een minder goede staat van het oppervlak van het product en zou de levensduur van het toestel kunnen verminderen, en het zou zelfs tot een gevaarlijke situatie kunnen leiden.
- Gebruik geen schurend reinigingsproduct, schuurspons of scherp voorwerp om de coating niet te beschadigen.
- Haal de stekker van het toestel uit het stopcontact wanneer u het niet gebruikt of wanneer u het reinigt.

Gebruiksvoorzorgsmaatregelen

- Controleer voor elk gebruik of het toestel goed werkt.
- Laat het toestel niet onbeheerd achter wanneer de stekker in het stopcontact zit.
- **OPGELET:** Gebruik de microgolfoven niet:
 - als de deur niet correct gesloten is of beschadigd is,
 - als de scharnieren van de deur beschadigd zijn,
 - als de afdichtingen en dichtingsvlakken beschadigd zijn,
 - als het venster van de oven beschadigd is,
 - in geval van frequente vlambogen binnen in de oven, hoewel er zich geen metalen voorwerp in de microgolfoven bevindt.
- Laat dit herstellen door een gekwalificeerde persoon alvorens de microgolfoven opnieuw te gebruiken.
- **OPGELET:** Gebruik uitsluitend keukengerei dat geschikt is voor gebruik in microgolfovens. Gebruik enkel de meegeleverde en door uw verkoper aanbevolen accessoires.
- Metalen recipiënten voor voedingsmiddelen en dranken zijn niet toegelaten om te worden gebruikt wanneer wordt gekookt met microgolven.

- Gebruik de microgolfoven niet wanneer deze vuil is of wanneer er zich condenswater op de wanden bevindt. Droog af en laat drogen alvorens de microgolfoven te gebruiken.
- Zet de microgolfoven niet aan wanneer de deur geopend is. Het is essentieel dat u de vergrendelingsvoorzieningen niet tijdelijk uitschakelt of er wijzigingen op aanbrengt.
- Plaats geen voorwerpen tussen de voorkant van de microgolfoven en de deur, en vermijd dat vuil, etensresten of reinigingsproducten zich opstapelen op de dichtingsvlakken van de sluiting.
- Dompel het toestel, het voedingsnoer of de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof.
- Giet geen water in de ventilatieopeningen van het toestel.
- Giet nooit water of een andere vloeistof in de oven waardoor de oven beschadigd kan worden, in het bijzonder de aandrijfmotor van het draaibord.
- Raak het toestel of de stekker niet aan met natte handen.
- Laat het voedingsnoer niet over de rand van een tafel of een werkblad hangen en vermijd contact met warme oppervlakken.
- Haal het snoer steeds met de stekker uit het stopcontact, trek niet aan het snoer zelf.

Bijzondere gebruiksvoorzorgsmaatregelen

- OPGELET: Vloeistoffen en andere voedingsmiddelen mogen niet opgewarmd worden in hermetisch afgesloten recipiënten, aangezien ze anders zouden kunnen ontploffen.
- Maak met een vork gaatjes in de schil van aardappelen, appelen of elk ander fruit of groente met een schil alvorens deze te bereiden.
- Verwarm geen eieren in de schaal of hardgekookte eieren in een microgolfoven, want deze zouden kunnen barsten, zelfs na het einde van het kookproces.
- Frituur geen voedingsmiddelen in uw microgolfoven.
- Verwarm geen bijtende vloeistoffen of chemische producten in de microgolfoven.
- Laat kleine porties eten die snel klaar zijn niet te lang in de microgolfoven : ze zijn dan ofwel te gaar, ofwel aangebrand.
- Denk eraan de voedingsmiddelen om te roeren tijdens het garen en altijd aan het einde van de gaartijd.
- Het toestel mag niet worden gereinigd met stoom.

Risico's op brand/brandwonden

- Bereid voedingsmiddelen niet in een servet, ook al wordt dit aanbevolen in een kookrecept.
- Gebruik geen krantenpapier of papieren servet om voedingsmiddelen te garen.
- Houd de microgolfoven in het oog tijdens de opwarming van voedingsmiddelen in plastic of papieren recipiënten, aangezien er een risico op ontbranding is.
- De microgolfoven is bestemd om voedingsmiddelen en dranken te verwarmen. Het drogen van voedingsmiddelen of wasgoed en het opwarmen van verwarmingskussens, pantoffels, sponzen, vochtig wasgoed en andere soortgelijke artikelen kan een risico op letsels, ontbranding of brand veroorzaken.
- OPGELET: Als er rook uit het toestel komt, zet de microgolfoven dan uit of trek de stekker uit het stopcontact en houd de deur dicht om eventuele vlammen te verstikken.
- Gebruik de microgolfoven niet leeg. Dit zou het toestel kunnen beschadigen, brand kunnen veroorzaken of vonken kunnen doen ontstaan binnen in het toestel.
- Bedek de verluchtingsopeningen van uw

microgolfoven niet en sluit ze niet af.

- **WAARSCHUWING:** Het toestel en de toegankelijke onderdelen worden heet tijdens gebruik. U dient voorzorgsmaatregelen te nemen om te vermijden dat u de verwarmingselementen aanraakt.
- **OPGELET:** Het opwarmen van dranken kan plotseling en uitgesteld spatten van kokende vloeistoffen veroorzaken. Ook moet u voorzorgsmaatregelen nemen wanneer u het recipiënt vastneemt.
- **OPGELET:** De inhoud van babyflessen en potjes met babyvoeding moet worden omgeroerd of geschud en de temperatuur moet vóór gebruik worden gecontroleerd om brandwonden te voorkomen.
- **OPGELET:** Laat kinderen de microgolfoven alleen zondertoezicht gebruiken als zij geschikte instructies hebben gekregen, zodat ze de microgolfoven op een veilige manier gebruiken en ze de gevaren van een verkeerd gebruik begrijpen.
- Laat het toestel niet onbeheerd achter bij het opnieuw opwarmen of bij het garen van voedingsmiddelen in eenmalig te gebruiken schaaltes uit plastic, papier of andere ontvlambare materialen.

Radiofrequenties

- De werking van de microgolfoven kan uw radio, uw televisietoestel of enige andere soortgelijke apparatuur verstoren.
- Om de eventuele storingen te verminderen of uit te schakelen, dient u deze maatregelen te nemen:
 - reinig de deur en het dichtingsvlak van de deur,
 - heroriënteer de ontvangstantenne van de radio of het televisietoestel,
 - verplaats de microgolfoven ten opzichte van de ontvanger,
 - verwijder de microgolfoven van de ontvanger,
 - sluit de microgolfoven aan op een ander stopcontact zodat de microgolfoven en de ontvanger verschillende circuits gebruiken.

Informatie met betrekking tot de verpakking

- Het verpakkingsmateriaal van dit product is vervaardigd uit recycleerbare materialen, overeenkomstig onze nationale regelgevingen inzake het milieu. Gooi het verpakkingsmateriaal nooit weg samen met huishoudelijk of ander afval. Breng het naar de door de plaatselijke autoriteiten speciaal daartoe voorziene inzamelpunten voor verpakkingsmaterialen.

GEBRAUCHSHINWEISE

LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH DES GERÄTS AUFMERKSAM DURCH UND BEWAHREN SIE DIESE ZU SPÄTEREN EINSICHTNAHME AUF.

Dieser Abschnitt enthält Sicherheitsinformationen, die Ihnen helfen, sich gegen das Risiko von Personen- oder Sachschäden zu schützen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zum Erlöschen der Garantie und jeglicher Haftung.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten häuslichen Gebrauch bestimmt. Jeglicher andere (gewerbliche) Gebrauch ist ausgeschlossen.
- Das Gerät ist nicht zur Verwendung zu folgenden Zwecken bestimmt, diese sind nicht durch die Garantie gedeckt:
 - Nutzung in Kochecken in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen, die dem Personal vorbehalten sind;
 - In landwirtschaftlichen Betrieben;

- In Hotels, Motels und sonstigen Einrichtungen mit Wohncharakter;
- in Fremdenzimmern oder Räumen mit ähnlichem Charakter.

Sicherheit für Kinder

- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Kenntnisse oder Erfahrung nur unter der Voraussetzung benutzt werden, dass sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Bedienung des Geräts eingewiesen wurden und dass sie die möglichen Risiken verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind mindestens 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel während des Betriebs und beim Abkühlen nach dem Gebrauch außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

Auspacken

- Entfernen Sie alle Teile der Verpackung.
- Entfernen Sie alle Etiketten und Aufkleber.
- Bitte überprüfen Sie Ihr Gerät nach dem Auspacken sorgfältig auf eventuelle Schäden. Verwenden Sie das Gerät im Falle einer Beschädigung nicht und wenden Sie sich sofort an Ihren Händler.

Installation

- Bitte beachten Sie bei der Installation des Gerätes die im Abschnitt "Installation des Gerätes" angegebenen Hinweise und Sicherheitsabstände.
- Installieren Sie den Mikrowellenofen nicht in einem geschlossenen Möbel.
- Für einen ordnungsgemäßen Betrieb einen Freiraum von mindestens 30 cm oberhalb des Ofens lassen.
- Der Netzstecker muss nach der Installation des Geräts ungehindert zugänglich sein.
- Bewahren Sie dieses Gerät in Innenräumen und an einem trockenen Ort auf. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, Küchenspülen, feuchten Kellerräumen oder in der Nähe eines Schwimmbads auf. Benutzen Sie das Gerät nicht in einem Abstand von weniger als einem Meter

von Wasserquellen, um es vor der Gefahr des Eintauchens und Spritzwasser zu schützen.

- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen Ihres Geräts, ob die Stromspannung in Ihrer Wohnung der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung entspricht.
- Die Netzsteckdose, an die das Gerät angeschlossen ist, muss durch einen Fehlerstrom-Schutzschalter mit einer Auslöseschwelle von maximal 30 mA geschützt werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Elektriker.
- Schließen Sie das Gerät immer an eine geerdete Steckdose an.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es von Ihrem Händler, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Falls ein Verlängerungskabel verwendet wird, muss dieses über eine Erdung verfügen und für die Leistung des Geräts geeignet sein. Treffen Sie die entsprechenden Vorkehrungen, damit niemand darüber stolpert.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb mit einem externen Timer oder einer separaten Fernbedienung bestimmt.

Reparatur/Wartung

- Wenden Sie sich im Falle von Problemen unbedingt an den Kundendienst Ihres Händlers, um jegliche Gefahr zu vermeiden.
- **ACHTUNG:** Wartungs- oder Reparaturarbeiten, die die Entfernung der Glimmerscheibe (Austritt von Mikrowellen) erfordern, dürfen ausschließlich von entsprechend qualifizierten und dazu befugten Personen durchgeführt werden.
- **ACHTUNG:** Sonstigen Eingriff oder Reparaturen, die das Entfernen der Abdeckung zum Schutz vor der Mikrowellenenergie erfordern, dürfen nur von entsprechend qualifizierten Personen durchgeführt werden, für alle anderen Personen ist die Durchführung dieser Arbeiten gefährlich.
- **ACHTUNG:** Die Haube niemals öffnen.
- Das Gerät regelmäßig reinigen und Lebensmittelablagerungen entfernen.
- Halten Sie den Ofeninnenraum, die Türdichtung und die angrenzenden Teile immer sauber und trocken, indem Sie sie regelmäßig reinigen. Unzureichende Reinigung kann zu einer Beschädigung der Oberflächen des Produkts führen und die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen oder sogar zu gefährlichen Situationen führen.

- Verwenden Sie keinescheuernden Reinigungsmittel, Scheuerschwämme oder scharfen Gegenstände, um die Beschichtung nicht zu beschädigen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder wenn Sie es reinigen.

Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den ordnungsgemäßen Zustand des Gerätes.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es angeschlossen ist.
- **ACHTUNG:** Benutzen Sie den Mikrowellenofen nicht:
 - wenn die Tür nicht ordnungsgemäß schließt oder beschädigt ist,
 - wenn die Scharniere der Tür beschädigt sind,
 - wenn die Dichtungen und Dichtflächen beschädigt sind,
 - wenn das Sichtfenster des Ofens beschädigt ist,
 - im Falle des häufigen Auftretens von elektrischen Lichtbögen im Innenraum des Ofens, obwohl sich kein Metallgegenstand darin befindet.

- Lassen Sie den Ofen von einer entsprechend qualifizierten Person reparieren, bevor Sie ihn wieder benutzen.
- **ACHTUNG:** Nur Utensilien verwenden, die für den Gebrauch in Mikrowellenöfen geeignet sind. Verwenden Sie nur das von Ihrem Händler gelieferte und empfohlene Zubehör.
- Metallbehälter für Lebensmittel und Getränke sind zum Kochen in der Mikrowelle nicht erlaubt.
- Benutzen Sie den Ofen nicht, wenn er verschmutzt ist oder wenn sich Kondenswasser an den Wänden niederschlägt. Vor Gebrauch abwischen und trocknen lassen.
- Benutzen Sie den Ofen nicht mit geöffneter Tür. Keinesfalls die Sperrvorrichtungen aufheben oder Änderungen an ihnen vornehmen.
- Führen Sie keinerlei Gegenstände zwischen der Ofenfront und der Tür ein und vermeiden Sie die Ansammlung von Schmutz, Lebensmittel- und Reinigungsmittelrückständen auf den Dichtflächen des Schließmechanismus.
- Das Gerät, das Stromkabel und den Stecker nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Lassen Sie nie Wasser in die Lüftungsöffnungen des Geräts eindringen.

- Gießen Sie niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten in den Ofen, die den Ofen beschädigen könnten, insbesondere den Antriebsmotor der Glasplatte.
- Fassen Sie weder das Gerät noch den Stecker mit nassen Händen an.
- Lassen Sie das Stromkabel nicht über die Kanten von Tischen oder Arbeitsflächen hängen und vermeiden Sie ihren Kontakt mit heißen Oberflächen.
- Wenn Sie das Kabel vom Stromnetz trennen, ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel selbst.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch

- ACHTUNG: Flüssigkeiten und andere Lebensmittel dürfen nicht in luftdicht verschlossenen Behältern erhitzt werden, da diese explodieren können.
- Durchstechen Sie die Schale von Kartoffeln, Äpfeln oder anderem Obst oder Gemüse mit Schale mit einer Gabel, bevor Sie diese garen.
- Eier mit Schale oder ganze hart gekochte Eier dürfen nicht in Mikrowellengeräten erwärmt werden, da sie explodieren können, selbst nachdem noch nach dem Erwärmen.
- Verwenden Sie den Mikrowellenofen nicht zum Frittieren.

- Erhitzen Sie keine ätzenden Flüssigkeiten oder Chemikalien im Ofen.
- Lassen Sie kleine Lebensmittelportionen, die nur eine kurze Garzeit benötigen, nicht zu lange im Ofen: Sie würden entweder verkochen oder anbrennen.
- Denken Sie daran, die Lebensmittel während des Garens oder Erhitzens und immer am Ende des Kochvorgangs umzurühren.
- Das Gerät darf nicht mit Dampf gereinigt werden.

Brand-/Verbrennungsgefahr.

- Garen oder kochen Sie Lebensmittel nie in einem Geschirrtuch, auch wenn dies in einem Rezept empfohlen wird.
- Verwenden Sie zum Garen oder Kochen kein Zeitungspapier, Küchenpapier oder Papierservietten.
- Wenn Sie Lebensmittel in Plastik- oder Papierbehältern erhitzen, behalten Sie den Ofen wegen der Entzündungsgefahr im Blick.
- Der Mikrowellenofen ist für die Erwärmung von Lebensmitteln und Getränken bestimmt. Das Trocknen von Lebensmitteln oder Wäsche und das Erwärmen von Heizkissen, Hausschuhen, Schwämmen, nasser Wäsche und ähnlichen

Gegenständen kann zu Verletzungen, Entzündung oder Brandentstehung führen.

- **ACHTUNG:** Beim Austreten von Rauch den Ofen sofort ausschalten oder den Stecker ziehen und die Tür geschlossen halten, um die Flammen zu ersticken.
- Den Mikrowellenofen nie leer verwenden. Dies könnte ihn beschädigen oder zur Entstehung von Feuer oder Funken im Innenraum führen.
- Die Lüftungsöffnungen des Ofens nicht abdecken oder blockieren.
- **WARNUNG:** Das Gerät und seine zugänglichen Teile erhitzen sich während des Gebrauchs. Um das Berühren der Heizelemente zu vermeiden, müssen Vorsichtsmaßnahmen (Topflappen, Kochhandschuhe) getroffen werden.
- **ACHTUNG:** Das Wiederaufwärmen von Getränken kann zum plötzlichen oder zeitversetzten Verspritzen von kochender Flüssigkeit führen, daher sollten bei der Handhabung der Behälter Vorsichtsmaßnahmen (Topflappen, Kochhandschuhe) getroffen werden.

- **ACHTUNG:** Der Inhalt von Babyfläschchen und Gläsern mit Babynahrung muss umgerührt oder geschüttelt werden und die Temperatur muss vor dem Verzehr überprüft werden, um Verbrennungen zu vermeiden.
- **ACHTUNG:** Kinder dürfen den Ofen nur dann unbeaufsichtigt benutzen, wenn sie entsprechende Anweisungen erhalten haben, die es ihnen ermöglichen, den Ofen sicher zu benutzen und die Gefahren eines unsachgemäßen Gebrauchs zu verstehen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn Sie Lebensmittel in Einweggeschirr aus Kunststoff, Papier oder anderen entzündlichen Materialien aufwärmen oder kochen.

Funkfrequenzen

- Der Betrieb des Mikrowellenofens kann zu Störungen an Ihrem Radio, Fernseher oder ähnlichen Geräten führen.
- Um mögliche Störungen zu verringern oder zu beseitigen, führen Sie die folgenden Schritte durch:
 - Reinigen Sie die Tür und die Dichtfläche der Tür,
 - Richten Sie die Empfangsantenne des Radios oder Fernsehers neu aus,

- Stellen Sie den Mikrowellenofen in eine andere Position zum Empfänger.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Mikrowelle vom Empfänger,
- Schließen Sie den Mikrowellenofen an eine andere Steckdose an, so dass Ofen und Empfänger unterschiedliche Stromkreise verwenden.

Informationen zur Verpackung

- Die Verpackungsmaterialien für dieses Produkt werden gemäß unseren nationalen Umweltvorschriften aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Verpackungsmaterialien dürfen nicht mit dem Hausmüll oder anderem Abfall entsorgt werden. Bringen Sie sie zu den von den örtlichen Behörden benannten Sammelstellen für Verpackungsmaterial.

INSTRUCCIONES DE USO

LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO Y GUÁRDELAS PARA PODER CONSULTARLAS POSTERIORMENTE.

Esta sección abarca la información relativa a la seguridad que le ayudará a protegerse frente a los riesgos de daños físicos o materiales. El incumplimiento de estas instrucciones conllevará la anulación de la garantía y de cualquier responsabilidad.

Uso previsto

- Este aparato está destinado exclusivamente a uso doméstico. No se permite ningún otro uso (profesional).
- Este aparato no está destinado para usarse en aplicaciones domésticas ni análogas como:
 - zonas de cocina reservadas al personal de tiendas, oficinas u otros entornos profesionales.
 - Granjas.
 - hoteles, moteles y otros establecimientos de carácter residencial.
 - Entornos residenciales como casas de huéspedes.

Seguridad de los niños

- Este aparato puede utilizarse por niños mayores de 8 años, personas sin experiencia y conocimientos o con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, si han recibido instrucciones para utilizar el aparato con seguridad y si conocen los peligros potenciales. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser efectuados por niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión.
- Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños de menos de 8 años cuando se esté utilizando el aparato y mientras se enfría después de usarlo.

Desembalaje

- Retire todas las partes del embalaje.
- Quite todas las etiquetas y los adhesivos.
- Una vez desembalado el aparato, compruebe bien que no presente daños. Si estuviera dañado, no lo utilice y póngase en contacto de inmediato con el distribuidor.

Instalación

- Respete las instrucciones y las distancias de seguridad indicadas en el apartado «Instalación del aparato» y relativas a la instalación del aparato.
- No instale el horno microondas en un mueble cerrado.
- Se debe dejar un espacio libre mínimo de 30 cm por encima del horno para que este funcione correctamente.
- La toma de corriente debe tener obligatoriamente un acceso fácil una vez instalado el aparato.
- Guarde este aparato en interior y en un lugar seco. No debe colocarlo cerca del agua o del fregadero de la cocina, en un sótano húmedo o cerca de una piscina. No utilice el aparato a menos de 1 metro de una fuente de agua que presente riesgos de inmersión o proyección.
- Antes de enchufar el aparato, asegúrese de que la tensión eléctrica de su domicilio coincida con la indicada en la placa de características del aparato.
- La toma de corriente a la que esté enchufado el aparato debe estar protegida con un dispositivo de corriente residual diferencial con un umbral de activación que no supere los 30 mA. Consulte a su electricista para obtener más información.

- Conecte siempre el aparato a una toma de corriente con conexión a tierra.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el distribuidor, su servicio posventa o una persona que cuente con una cualificación similar, a fin de evitar peligros.
- En el caso de recurrir a un prolongador de corriente, debe incorporar una toma de tierra y soportar la potencia del aparato. Tomar todas las precauciones para que nadie tropiece con el prolongador.
- Este aparato no está destinado a ponerse en funcionamiento con un temporizador externo ni por un sistema de control remoto independiente.

Reparación / mantenimiento

- Con el fin de prevenir peligros, es obligatorio, en caso de producirse un problema, dirigirse al servicio posventa de la tienda en la que haya comprado el aparato.
- **ATENCIÓN:** Las operaciones de mantenimiento o reparación que conlleven la extracción de la placa de mica (salida de ondas) solamente deben ser efectuadas por una persona competente y cualificada para ello.
- **ATENCIÓN:** Es peligroso que una persona que no sea competente lleve a cabo diversas prestaciones

o una reparación que conlleven la retirada de la tapa que sirve de protección contra la exposición a la energía microondas.

- ¡ATENCIÓN! No abra la tapa.
- El aparato se debe limpiar periódicamente y los restos de alimentos deben retirarse.
- Mantenga siempre limpios y secos el hueco interno del horno, la junta de la puerta y las partes adyacentes; para ello, límpielos periódicamente. Una falta de limpieza podría dar lugar a un deterioro del estado de la superficie del producto y podría reducir la vida útil del aparato e incluso dar lugar a una situación peligrosa.
- No utilice productos de limpieza abrasivos, estropajos ni objetos afilados para no dañar el revestimiento.
- Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no vaya a utilizarlo o cuando vaya a limpiarlo.

Precauciones de uso

- Antes de cada uso, compruebe el correcto estado general del aparato.
- No deje el aparato desatendido cuando esté enchufado.
- **ATENCIÓN:** No utilice el horno microondas:

- si la puerta está mal cerrada o dañada,
- si las bisagras de la puerta están dañadas,
- si las juntas y superficies de estanqueidad están dañadas,
- si el cristal del horno está dañado,
- en caso de que se produzcan arcos eléctricos frecuentes en el interior del horno aunque no haya objetos metálicos dentro.
- Antes de volver a utilizar el horno, llévelo a una persona cualificada para que lo repare.
- **ATENCIÓN:** Utilice únicamente utensilios apropiados para los hornos microondas. Use únicamente los accesorios incluidos y recomendados por su distribuidor.
- Los recipientes metálicos para alimentos y bebidas no deben usarse durante la cocción por microondas.
- No utilice el horno cuando esté sucio o cuando haya agua de condensación en las paredes. Seque el horno y deje que se seque antes de usarlo.
- No intente hacer funcionar el horno mientras la puerta esté abierta. Es esencial que no cancele ni modifique los dispositivos de bloqueo.
- No introduzca objetos entre la fachada del horno y la puerta y evite la formación de depósitos de suciedad, alimentos o productos de limpieza en las superficies de estanqueidad del cierre.
- No sumerja el aparato, el cable de alimentación ni

- el enchufe en agua ni en ningún otro líquido.
- No introduzca nunca agua en las aberturas de ventilación del aparato.
- No vierta agua en el horno ni ningún otro líquido que pueda dañarlo, en particular el motor de accionamiento de la bandeja de cristal.
- No manipule el aparato ni el enchufe con las manos mojadas.
- No deje que el cable de alimentación cuelgue de la orilla de una mesa ni una encimera y evite que entre en contacto con superficies calientes.
- Cuando vaya a desenchufar el cable, tire siempre del enchufe y no del cable.

Precauciones particulares de uso

- ¡ATENCIÓN! Los líquidos y otros alimentos no se deben calentar en recipientes cerrados herméticamente, ya que podrían explotar.
- Antes de preparar los alimentos, perfora con un tenedor la piel de las patatas, las manzanas o cualquier otra fruta o verdura con piel.
- No caliente huevos con cáscara ni huevos duros en un horno microondas, ya que podrían estallar, incluso después de que finalice la cocción.
- No prepare frituras en el horno.

- No caliente líquidos corrosivos o productos químicos en el horno.
- No deje demasiado tiempo en el horno porciones pequeñas de comida que requieran un breve tiempo de cocción : se cocinarán demasiado e incluso se podrían quemar.
- Remueva los alimentos durante la cocción y siempre al finalizar la cocción.
- El aparato no debe limpiarse con vapor.

Riesgo de incendio / quemaduras

- No cocine un alimento en una servilleta, aunque se lo recomienden en una receta de cocina.
- No utilice papel de periódico ni servilletas de papel para cocinar.
- Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o de papel, vigile siempre el horno, ya que se podrían inflamar.
- El horno microondas está destinado a calentar alimentos y bebidas. El secado de alimentos o ropa y el calentamiento de cojines de calor, zapatillas de estar por casa, esponjas, prendas húmedas y otros artículos similares podrían provocar riesgos de lesión, inflamación o incendio.
- **ATENCIÓN:** Si sale humo, pare o desenchufe el horno y mantenga la puerta cerrada para apagar

las posibles llamas.

- No utilice el horno microondas vacío, ya que podría dañarlo, provocar un incendio o generar chispas en su interior.
- No tape ni obstruya las aberturas de ventilación del horno.
- **ADVERTENCIA:** El aparato y sus piezas accesibles se calientan durante el uso. Debe tomar precauciones para evitar tocar los elementos calientes.
- **ATENCIÓN:** El recalentamiento de bebidas puede provocar una erupción brusca y diferida de líquido en ebullición; por lo tanto, tome precauciones cuando manipule el recipiente.
- **ATENCIÓN:** El contenido de los biberones y de los potitos de comida para bebés se debe remover o agitar, y se debe comprobar la temperatura antes de consumirlos para evitar quemaduras.
- **ATENCIÓN:** Los niños solo deben utilizar el horno sin supervisión cuando hayan recibido instrucciones adecuadas que les permitan utilizar el horno de manera segura y comprender los peligros de utilizarlo incorrectamente.
- No deje el aparato sin supervisión en caso de estar recalentando o cocinando alimentos en platos de un solo uso de plástico, papel u otros materiales inflamables.

Frecuencias de radio

- El funcionamiento del horno microondas puede provocar interferencias con su radio, su televisor o cualquier otro equipo similar.
- Para reducir o eliminar las eventuales interferencias, tome las medidas siguientes:
 - limpie la puerta y la superficie de estanqueidad de la puerta,
 - cambie la orientación de la antena de recepción de radio o televisión,
 - mueva el horno microondas con respecto al receptor,
 - aleje el horno microondas del receptor,
 - enchufe el horno microondas a otra toma de corriente para que el horno y el receptor utilicen circuitos distintos.

Información relativa al embalaje

- Los materiales de embalaje de este producto se han elaborado de materiales reciclables, en conformidad con nuestra reglamentación nacional en materia de medio ambiente. No deseche los materiales de embalaje con la basura doméstica u otra. Llévelos a un punto de recogida de materiales de embalaje, designado por las autoridades locales.