

VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE DES INFORMATIONS CI-DESSOUS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET LES CONSERVER POUR TOUT BESOIN DE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

FR

Précautions particulières

- Cet appareil est destiné à un **usage domestique uniquement**. Tout autre usage (professionnel, commercial, etc.) est exclu.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi, uniquement pour couper les poils du nez, des oreilles et des sourcils.
- N'utilisez pas cet appareil sur des animaux.
- **Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.**
- **Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil et ses accessoires.**
- Veillez à conserver cet appareil hors de portée des enfants.
- **Ne plongez pas la tondeuse dans l'eau ou tout autre liquide.**
- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut endommager l'appareil.
- Arrêtez toujours l'appareil lors d'un changement d'accessoire.
- **Lorsque vous installez un accessoire, veillez toujours à ce qu'il soit fixé correctement.**

- Ne laissez pas cet appareil fonctionner sans surveillance.
- **N'utilisez pas cet appareil sur des blessures, des entailles, des coups de soleil ou sur des cloques.**

- **Gardez la tondeuse éloignée du cuir chevelu et des yeux.**
- **En fin d'utilisation, arrêtez l'appareil en poussant l'interrupteur marche/arrêt « I/O » vers le bas.** Rangez cet appareil et les accessoires dans un endroit propre et sec.

Recyclage des piles

Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.



Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rappez-les dans votre magasin.

- Ne rechargez pas des piles non rechargeables, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.

PLEASE READ THE INFORMATION BELOW BEFORE USING THE DEVICE, AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.

Special precautions

- This device is intended **for domestic use only**. Any other use (commercial, professional, etc.) is not permitted.
- Only use the device as specified in the instruction manual, and only for trimming nose, ears and eyebrows hair.
- Do not use this device on animals.
- **This device should not be used by persons (including children) who have impaired physical, sensory or intellectual capabilities or who lack the requisite experience or knowledge, unless they are supervised or have been instructed on how to use the device by a person responsible for their safety.**
- **Children should be supervised to ensure that they do not play with the device and its accessories.**
- Keep this device out of the reach of children.
- **Never immerse the hair trimmer in water or other liquids.**
- Only use the accessories supplied with this device. Failure to comply with this instruction may damage the device.
- Always switch off the device when changing accessories.
- **When installing an accessory, always make sure that it is correctly attached.**
- Do not leave the device unsupervised when operating.
- **Do not use this device on wounds, cuts, sunburnt skin or blisters.**
- **Keep the trimmer away from the scalp and eyes.**
- **When you finish using the device, turn it off by pushing the ON/OFF switch downwards.** Store this device and its accessories in a clean, dry place.

Battery recycling

Do not dispose of the batteries with household waste. In order to protect the environment, the batteries must be disposed of according to current regulations.



Dispose of them at your nearest battery recycling point or return them to your store.

- Do not recharge non-rechargeable batteries, do not disassemble them, do not throw them into a fire.
- Do not expose them to high temperatures or direct sunlight.
- Do not incinerate them.

CONSULTE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ANTES DE USAR EL ELECTRODOMÉSTICO Y CONSÉRVELA PARA FUTURAS CONSULTAS.

Precauciones especiales

- Este electrodoméstico está diseñado **exclusivamente para un uso doméstico**. Se excluye cualquier otro uso (profesional, comercial, etc.).
- Utilice el electrodoméstico tal y como se describe en este manual, únicamente para cortar los pelos de la nariz, orejas y cejas.
- No utilice este electrodoméstico en animales.
- **Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o intelectuales reducidas, o por personas que carezcan de experiencia o conocimientos, a menos que estén bajo supervisión o hayan sido instruidas en el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad.**
- **Asegúrese de que los niños no jueguen con el dispositivo y sus accesorios.**
- Guarde este electrodoméstico lejos del alcance de los niños.
- **No sumerja la recortadora en agua ni en ningún otro líquido.**
- Utilice únicamente los accesorios suministrados con el electrodoméstico. No respetar esta indicación puede provocar daños en el electrodoméstico.
- Apague siempre el electrodoméstico cuando cambie los accesorios.
- **Cuando instale un accesorio, asegúrese siempre de que esté bien sujeto.**
- No deje el electrodoméstico funcionando sin supervisión.
- **No utilice este electrodoméstico sobre heridas, lesiones, quemaduras de sol o ampollas.**

- **Mantenga la cortadora alejada del cuero cabelludo y de los ojos.**
- **Después de su uso, apague el electrodoméstico pulsando el botón de encendido/apagado «I/O» de la parte inferior.** Guarde el electrodoméstico y los accesorios en un lugar limpio y seco.

Reciclaje de pilas

No tire las pilas a la basura del hogar. Para proteger el medio ambiente, deseche las pilas de acuerdo con la normativa aplicable.



Deséchelas en el contenedor de pilas más cercano o devuélvalas a su tienda.

- No recargue las pilas no recargables, ni las desmonte o arroje al fuego.
- No las exponga a altas temperaturas ni a la luz solar directa.
- No las queme.

BITTE LESEN SIE DIE NACHFOLGENDEN INFORMATIONEN SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DAS GERÄT VERWENDEN UND BEWAHREN SIE SIE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Gerät ist ausschließlich **für den Gebrauch im Haushalt** bestimmt. Es darf nicht zu anderen Zwecken (gewerblich, beruflich usw.) verwendet werden.
- Verwenden Sie das Gerät wie in der mitgelieferten Bedienungsanleitung angegeben ausschließlich zum Schneiden von Nasen-, Ohrhaar- und Augenbrauen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht an Tieren.
- **Dieses Gerät ist nicht dafür vorgesehen, von Personen (und Kindern) mit körperlichen, sensorischen oder kognitiven Einschränkungen und Personen ohne genügend Erfahrung und Fachkenntnisse verwendet zu werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder wurden im Voraus in die Verwendung des Geräts eingewiesen.**
- **Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät sowie seinem Zubehör spielen.**
- Bewahren Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- **Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.**
- Verwenden Sie nur das im Lieferumfang des Geräts enthaltene Zubehör. Die Nichteinhaltung dieser Anweisung kann das Gerät beschädigen.
- Schalten Sie das Gerät stets aus, um das Zubehör zu wechseln.
- **Achten Sie beim Aufsetzen eines Zubehörs stets darauf, dass dieses ordnungsgemäß befestigt ist.**

- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt in Betrieb.
- **Verwenden Sie das Gerät nicht auf Wunden, Schnittwunden, Sonnenbrand oder Blasen.**
- **Halten Sie den Nasen- und Ohrenhaarschneider fern vom Kopfhaar sowie von den Augen.**
- **Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch aus, indem Sie den „I/O“-Schalter nach unten drücken.** Lagern Sie dieses Gerät sowie das Zubehör an einem sauberen und trockenen Ort.

Recycling der Batterien

Werfen Sie die Batterien nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie die Batterien im Interesse der Umwelt gemäß den geltenden Vorschriften.



Entsorgen Sie sie an der nächsten Sammelstelle für Batterien oder bringen Sie sie in Ihr Geschäft.

- Laden Sie nie nicht-aufladbare Batterien auf, bauen Sie sie nicht auseinander und werfen Sie sie nicht ins Feuer.
- Setzen Sie sie nicht erhöhten Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Zünden Sie sie nicht an.

LEES ONDERSTAANDE INFORMATIE VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT EN BEWAAR DEZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

Bijzondere voorzorgen

- Dit apparaat is alleen bestemd **voor huishoudelijk gebruik**. Elk ander gebruik (commercieel, professioneel, enz.) is verboden.
- Gebruik het apparaat uitsluitend volgens de instructies van deze gebruiksaanwijzing, alleen voor het trimmen van neus-, oren en wenkbrauwen.
- Gebruik dit apparaat niet bij dieren.
- **Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door mensen (vooral kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of intellectuele vermogens, of door mensen zonder ervaring of kennis, tenzij deze onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd om het apparaat te gebruiken door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.**
- **Er dient toezicht gehouden te worden op kinderen om te voorkomen dat zij met het apparaat en de accessoires spelen.**
- Bewaar dit apparaat buiten het bereik van kinderen.
- **Dompel de trimmer niet onder in water of in een andere vloeistof.**
- Gebruik uitsluitend de bij het apparaat meegeleverde hulpstukken. Niet-naleving van deze instructie kan leiden tot beschadiging van het apparaat.
- Schakel het apparaat altijd uit als u van accessoire verwisselt.
- **Zorg er bij het installeren van een accessoire altijd voor dat het juist is bevestigd.**
- Het apparaat nooit zonder toezicht werken.
- **Gebruik dit apparaat niet op wonden, sneetjes, bij zonnebrand of blaren.**
- **Houd de trimmer uit de buurt van de hoofdhuid en de ogen.**

- **Stop het apparaat aan het einde van het gebruik door de aan/uit-schakelaar "I/O" naar beneden te drukken.** Zet het apparaat en de accessoires op een schone en droge plaats.

Recycling van de batterijen

De batterijen niet wegwerpen bij het huisvuil. De batterijen dienen afgedankt te worden volgens de van kracht zijnde regelgeving ter bescherming van het milieu.



Laat ze achter in de dichtstbijzijnde inzamelbak voor batterijen of breng ze terug naar de winkel.

- Laad niet-oplaadbare batterijen niet opnieuw op, demonteer ze niet en gooi ze niet in het vuur.
- Stel ze niet bloot aan hoge temperaturen of aan rechtstreeks zonlicht.
- Verbrand ze niet.

