

VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE DES INFORMATIONS CI-DESSOUS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET LES CONSERVER POUR TOUT BESOIN DE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Précautions particulières

FR

- Cet appareil est destiné à un **usage domestique uniquement**. Tout autre usage (professionnel, commercial, etc.) est exclu.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi, uniquement pour couper les poils du nez, des oreilles et des sourcils.
- N'utilisez pas cet appareil sur des animaux.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience et de connaissance si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- **MISE EN GARDE: Maintenir l'appareil au sec**
- **Ne plongez pas la tondeuse dans l'eau ou tout autre liquide.**
- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut endommager l'appareil.
- Arrêtez toujours l'appareil lors d'un changement d'accessoire.
- **Lorsque vous installez un accessoire, veillez toujours à ce qu'il soit fixé correctement.**

- Ne laissez pas cet appareil fonctionner sans surveillance.
- **N'utilisez pas cet appareil sur des blessures, des entailles, des coups de soleil ou sur des cloques.**
- **Gardez la tondeuse éloignée du cuir chevelu et des yeux.**



- **En fin d'utilisation, arrêtez l'appareil en poussant l'interrupteur marche/arrêt « I/O » vers le bas.** Rangez cet appareil et les accessoires dans un endroit propre et sec.

Recyclage des piles

Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.



Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rappez-les dans votre magasin.

- Ne rechargez pas des piles non rechargeables, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.
- Pour la manière de remplacer et d'insérer la pile, veuillez vous référer à la partie « Insertion de la pile » "
- Les batteries non rechargeables ne doivent pas être rechargées ;
- Les batteries rechargeables doivent être retirées de l'appareil avant d'être chargées ;
- Les différents types de batteries ou les batteries neuves et usagées ne doivent pas être mélangées ;
- les batteries doivent être insérées selon la polarité correcte ;
- Les batteries déchargées doivent être retirées de l'appareil et éliminées de façon sûre ;
- Si l'appareil doit être entreposé sans être utilisé pendant une longue période, il convient de retirer les batteries ;
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.



Ne pas utiliser dans un bain ou une douche

PLEASE READ THE INFORMATION BELOW BEFORE USING THE DEVICE, AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.

Special precautions

- This device is intended **for domestic use only**. Any other use (commercial, professional, etc.) is not permitted.
- Only use the device as specified in the instruction manual, and only for trimming nose, ears and eyebrows hair.
- Do not use this device on animals.
- This device can be used by children aged at least 8 years old and people whose physical abilities, sensory or mental abilities are reduced, or people lacking experience and knowledge if they were able to benefit from supervision or instructions concerning use the device safely and understand the dangers involved. THE children should not play with the device. Cleaning and maintenance by the user must not be carried out by children without supervision.
- **WARNING: Keep the device dry**
- **Never immerse the hair trimmer in water or other liquids.**
- Only use the accessories supplied with this device. Failure to comply with this instruction may damage the device.
- Always switch off the device when changing accessories.
- **When installing an accessory, always make sure that it is correctly attached.**
- Do not leave the device unsupervised when operating.
- **Do not use this device on wounds, cuts, sunburnt skin or blisters.**
- **Keep the trimmer away from the scalp and eyes.**
- **When you finish using the device, turn it off by pushing the ON/OFF switch downwards.** Store this device and its accessories in a clean, dry place.

Battery recycling

Do not dispose of the batteries with household waste. In order to protect the environment, the batteries must be disposed of according to current regulations.



Dispose of them at your nearest battery recycling point or return them to your store.

- Do not recharge non-rechargeable batteries, do not disassemble them, do not throw them into a fire.
- Do not expose them to high temperatures or direct sunlight.
- Do not incinerate them.
- For how to replace and insert the battery, please refer to the "Inserting the Battery" section.
- Non-rechargeable batteries must not be recharged;
- Rechargeable batteries must be removed from the device before charging;
- Different types of batteries or new and used batteries must not be mixed;
- Batteries must be inserted with the correct polarity;
- Discharged batteries must be removed from the device and disposed of safely;
- If the device is to be stored without use for a long period of time, the batteries should be removed;
- The power terminals must not be short-circuited.



Do not be used in a bath or shower

CONSULTE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ANTES DE USAR EL ELECTRODOMÉSTICO Y CONSÉRVELA PARA FUTURAS CONSULTAS.

Precauciones especiales

- Este electrodoméstico está diseñado **exclusivamente para un uso doméstico**. Se excluye cualquier otro uso (profesional, comercial, etc.).
- Utilice el electrodoméstico tal y como se describe en este manual, únicamente para cortar los pelos de la nariz, orejas y cejas.
- No utilice este electrodoméstico en animales.
- Este dispositivo se puede utilizar por niños de al menos 8 años y personas cuyas capacidades físicas, las capacidades sensoriales o mentales están reducidas, o las personas carecen de experiencia y conocimientos si pudieran beneficiarse de supervisión o instrucciones relativas Utilice el dispositivo de forma segura y comprenda los peligros que implica. EL Los niños no deben jugar con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben No debe ser realizado por niños sin supervisión.
- **ADVERTENCIA: Mantenga el dispositivo seco**
- **No sumerja la recortadora en agua ni en ningún otro líquido.**
- Utilice únicamente los accesorios suministrados con el electrodoméstico. No respetar esta indicación puede provocar daños en el electrodoméstico.
- Apague siempre el electrodoméstico cuando cambie los accesorios.
- **Cuando instale un accesorio, asegúrese siempre de que esté bien sujeto.**

- No deje el electrodoméstico funcionando sin supervisión.
- **No utilice este electrodoméstico sobre heridas, lesiones, quemaduras de sol o ampollas.**
- **Mantenga la cortadora alejada del cuero cabelludo y de los ojos.**

- **Después de su uso, apague el electrodoméstico pulsando el botón de encendido/apagado «I/O» de la parte inferior.** Guarde el electrodoméstico y los accesorios en un lugar limpio y seco.

Reciclaje de pilas

No tire las pilas a la basura del hogar. Para proteger el medio ambiente, deseche las pilas de acuerdo con la normativa aplicable.



Deséchelas en el contenedor de pilas más cercano o devuélvalas a su tienda.

- No recargue las pilas no recargables, ni las desmonte o arroje al fuego.
- No las exponga a altas temperaturas ni a la luz solar directa.
- No las queme.
- Para saber cómo reemplazar e insertar la batería, consulte la sección "Inserción de la batería".
- Las baterías no recargables no se deben recargar;
- Las baterías recargables deben retirarse del dispositivo antes de cargarlas;
- No se deben mezclar diferentes tipos de baterías o baterías nuevas y usadas;
- las pilas deben insertarse con la polaridad correcta;
- Las baterías descargadas deben retirarse del dispositivo y desecharse de forma segura;
- Si el dispositivo se va a almacenar sin uso durante un largo período de tiempo, se deben quitar las baterías;
- Los terminales de alimentación no deben estar en cortocircuito.



No utilizar en un baño o ducha.

BITTE LESEN SIE DIE NACHFOLGENDEN INFORMATIONEN SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DAS GERÄT VERWENDEN UND BEWAHREN SIE SIE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Gerät ist ausschließlich **für den Gebrauch im Haushalt** bestimmt. Es darf nicht zu anderen Zwecken (gewerblich, beruflich usw.) verwendet werden.
- Verwenden Sie das Gerät wie in der mitgelieferten Bedienungsanleitung angegeben ausschließlich zum Schneiden von Nasen-, Ohrhaar- und Augenbrauen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht an Tieren.
- Dieses Gerät kann verwendet werden von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und Personen, deren körperliche Fähigkeiten, sensorische oder geistige Fähigkeiten sind eingeschränkt, oder es fehlt Menschen an Erfahrung und Wissen, ob sie von einer Aufsicht oder Anleitung diesbezüglich profitieren könnten. Verwenden Sie das Gerät sicher und verstehen Sie die damit verbundenen Gefahren. DER Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Eine Reinigung und Wartung durch den Benutzer ist nicht erforderlich nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- **WARNUNG: Halten Sie das Gerät trocken**
- **Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.**
- Verwenden Sie nur das im Lieferumfang des Geräts enthaltene Zubehör. Die Nichteinhaltung dieser Anweisung kann das Gerät beschädigen.
- Schalten Sie das Gerät stets aus, um das Zubehör zu wechseln.
- **Achten Sie beim Aufsetzen eines Zubehörs stets darauf, dass dieses ordnungsgemäß befestigt ist.**

- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt in Betrieb.
- **Verwenden Sie das Gerät nicht auf Wunden, Schnittwunden, Sonnenbrand oder Blasen.**
- **Halten Sie den Nasen- und Ohrenhaarschneider fern vom Kopfhaar sowie von den Augen.**
- **Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch aus, indem Sie den „I/O“-Schalter nach unten drücken.** Lagern Sie dieses Gerät sowie das Zubehör an einem sauberen und trockenen Ort.

Recycling der Batterien

Werfen Sie die Batterien nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie die Batterien im Interesse der Umwelt gemäß den geltenden Vorschriften.



Entsorgen Sie sie an der nächsten Sammelstelle für Batterien oder bringen Sie sie in Ihr Geschäft.

- Laden Sie nie nicht-aufladbare Batterien auf, bauen Sie sie nicht auseinander und werfen Sie sie nicht ins Feuer.
- Setzen Sie sie nicht erhöhten Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Zünden Sie sie nicht an.
- Informationen zum Austauschen und Einsetzen des Akkus finden Sie im Abschnitt „Einsetzen des Akkus“.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden;
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Laden aus dem Gerät entfernt werden;
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden;
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden;
- Entladene Batterien müssen aus dem Gerät entfernt und sicher entsorgt werden;

- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollten die Batterien entfernt werden;
- Die Leistungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.



Nicht in der Badewanne oder Dusche verwenden

LEES ONDERSTAANDE INFORMATIE VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT EN BEWAAR DEZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

Bijzondere voorzorgen

- Dit apparaat is alleen bestemd **voor huishoudelijk gebruik**. Elk ander gebruik (commercieel, professioneel, enz.) is verboden.
- Gebruik het apparaat uitsluitend volgens de instructies van deze gebruiksaanwijzing, alleen voor het trimmen van neus-, oren en wenkbrauwen.
- Gebruik dit apparaat niet bij dieren.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van minstens 8 jaar oud en mensen wier fysieke capaciteiten, zintuiglijke of mentale vermogens zijn verminderd, of mensen hebben geen ervaring en kennis als zij baat zouden kunnen hebben bij toezicht of instructies hierover Gebruik het apparaat veilig en begrijp de mogelijke gevaren. DE kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet plaatsvinden mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- **WAARSCHUWING: Houd het apparaat droog**
- **Dompel de trimmer niet onder in water of in een andere vloeistof.**
- Gebruik uitsluitend de bij het apparaat meegeleverde hulpstukken. Niet-naleving van deze instructie kan leiden tot beschadiging van het apparaat.
- Schakel het apparaat altijd uit als u van accessoire verwisselt.
- **Zorg er bij het installeren van een accessoire altijd voor dat het juist is bevestigd.**

- Het apparaat nooit zonder toezicht werken.
- **Gebruik dit apparaat niet op wonden, sneetjes, bij zonnebrand of blaren.**
- **Houd de trimmer uit de buurt van de hoofdhuid en de ogen.**
- **Stop het apparaat aan het einde van het gebruik door de aan/uit-schakelaar "I/O" naar beneden te drukken.** Zet het apparaat en de accessoires op een schone en droge plaats.

Recycling van de batterijen

De batterijen niet wegwerpen bij het huisvuil. De batterijen dienen afgedankt te worden volgens de van kracht zijnde regelgeving ter bescherming van het milieu.



Laat ze achter in de dichtstbijzijnde inzamelbak voor batterijen of breng ze terug naar de winkel.

- Laad niet-oplaadbare batterijen niet opnieuw op, demonteer ze niet en gooi ze niet in het vuur.
- Stel ze niet bloot aan hoge temperaturen of aan rechtstreeks zonlicht.
- Verbrand ze niet.
- Raadpleeg het hoofdstuk “De batterij plaatsen” voor meer informatie over het vervangen en plaatsen van de batterij.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen;
- Oplaadbare batterijen moeten vóór het opladen uit het apparaat worden verwijderd;
- Verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet door elkaar gebruikt worden;
- Batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst;
- Lege batterijen moeten uit het apparaat worden verwijderd en veilig worden afgevoerd;
- Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, moeten de batterijen worden verwijderd;

- De voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten.



Niet gebruiken in bad of douche