

FR

Lorsque vous utilisez le mode puissance, votre appareil chauffera à une température maximale de 160 °C. Il vous faudra débrancher l'appareil, le laisser refroidir entre 5 et 10 minutes avant de le remettre en fonctionnement.

Lorsque vous utilisez le mode température, votre appareil peut chauffer jusqu'à 240 °C. Si vous souhaitez notamment frire des aliments, nous vous recommandons d'utiliser le mode température

GB

When you are using the power mode, your appliance will heat up to maximal temperature 160°C. Once the temperature is reached, the appliance will turn off. Unplug the appliance, let it cool down between 5 and 10 minutes between plugging in again and turning it on.

When you are using the temperature mode, your appliance can heat up to 240°C. If you want to fry some food, we recommend you to use the temperature mode.

ES

Al utilizar el modo de potencia, su aparato se calentará hasta una temperatura máxima de 160°C. Deberá desenchufar el aparato y dejar que se enfríe durante 5-10 minutos antes de volver a ponerlo en marcha.

Si utiliza el modo de temperatura, su aparato puede calentar hasta 240°C. Si desea freír alimentos en particular, le recomendamos que utilice el modo de temperatura

DE

Wenn Sie den Leistungsmodus verwenden, heizt sich Ihr Gerät auf eine Höchsttemperatur von 160 °C auf. Sie müssen das Gerät vom Stromnetz trennen und 5 bis 10 Minuten abkühlen lassen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.

Wenn Sie den Temperaturmodus verwenden, kann Ihr Gerät bis zu 240 °C erhitzen. Wenn Sie insbesondere Speisen frittieren möchten, empfehlen wir Ihnen, den Temperaturmodus zu verwenden.

NL

Als u de aan/uit-stand gebruikt, zal het apparaat opwarmen tot een maximumtemperatuur van 160°C. U moet de stekker uit het stopcontact halen en het apparaat 5-10 minuten laten afkoelen voordat u het opnieuw opstart.

Wanneer u de temperatuurmodus gebruikt, kan uw toestel tot 240°C opwarmen. Als u voedsel in het bijzonder wilt bakken, raden wij u aan de temperatuurmodus te gebruiken