



Scannez ce QR code pour retrouver des conseils d'installation supplémentaires sur votre produit.

Scan this QR code to find additional installation advice for your product.

Scannen Sie diesen QR-Code für weitere Tipps zur Installation Ihres Produkts.

Scan deze QR-code voor meer installatie-adviezen voor uw product.



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Protection of the environment

This symbol attached to the product means that it is a device whose disposal is subject to the directive on waste from electrical and electronic equipment (WEEE). This device may not in any way be treated as household waste and must be subject to a specific type of removal for this type of waste. Recycling and recovery systems are available in your area (waste removal) and by distributors. By taking your device at its end of life to a recycling facility, you will contribute to environmental conservation and prevent any harm to your health. Umweltschutz



Dieses Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass es sich um ein Gerät handelt, dessen Entsorgung den Vorschriften für elektrische und elektronische Altgeräte (Elektronikschrott) unterliegt. Dieses Gerät darf daher auf keinen Fall als Haushaltsmüll behandelt werden und muss an einer spezifischen Sammelstelle für diesen Typ von Abfall abgegeben werden. Rücknahme- und Sammelsysteme werden Ihnen von den lokalen Gebietskörperschaften (Mülldeponie) und Vertrieben bereitgestellt. Indem Sie Ihr Gerät an seinem Lebensende dem Recycling zuführen, tragen Sie zum Umweltschutz bei und verhindern schädliche Folgen für Ihre Gesundheit.

Milieubescherming



Dit op het apparaat aangebrachte symbool betekent dat het apparaat aan het einde van de levensduur afgevoerd moet worden volgens de voorschriften voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Dit apparaat mag dus in geen geval bij het gewone huisafval weggegooid worden maar moet naar een specifiek inzamelpunt teruggebracht worden. De gemeentes (vuilstortplaatsen) of de verkooppunten stellen inzamelsystemen en -punten tot uw beschikking. Door uw apparaat aan het einde van de levensduur in te leveren voor recycling, draagt u bij aan de milieubescherming en voorkomt u schadelijke gevolgen voor de gezondheid.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

Tested in our laboratories

Warranty valid from the date of purchase (receipt as proof of purchase). This warranty does not cover defects or damage caused by improper set up, incorrect use, or normal wear and tear of this product.

In unseren Labors getestet

Die Garantie läuft ab dem Kaufdatum (maßgeblich ist der Kassenzettel). Diese Garantie deckt keine Mängel oder Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, falschem Gebrauch oder der normalen Abnutzung des Produkts resultieren.

Getest in onze laboratoria

Waarborg geldig vanaf de datum van aankoop (kasticket geldt als bewijs). De garantie dekt geen gebreken of schade die voortvloeien uit een onjuiste installatie, een onjuist gebruik of de normale slijtage en veroudering van het product.



Ce logo signifie que le produit doit être utilisé en intérieur uniquement.

This logo means that the product must only be used indoors.

Dieses Logo gibt an, dass das Produkt ausschließlich zum Gebrauch in Innenräumen vorgesehen ist.

Dit logo geeft aan dat het product uitsluitend geschikt is voor gebruik binnenshuis.



Ce symbole signifie que cet appareil possède une isolation renforcée sans partie métallique accessible. Les prises des équipements de classe 2 ne possèdent pas de broches de terre.

This symbol means that the device has reinforced insulation with no accessible metal parts. For class 2 devices, plugs do not have earthing prongs.

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Gerät über eine verstärkte Isolierung ohne zugängliche Metallteile verfügt. Steckdosen der Klasse 2 haben keine Erdungsstifte.

Dit symbool geeft aan dat het apparaat is uitgerust met een versterkte isolatie zonder bereikbare metalen onderdelen. Stopcontacten van klasse 2-apparaten zijn niet uitgerust met aardingspennen.

essentiel

Répéteur / Repeater
AX 3000 WIFI DUAL BAND



Guide rapide
Réussir son installation
Quick start guide
Successful installation
Kurzanleitung
Einfache Installation
Snelgids
De installatie correct uitvoeren



essentiel

Art. 8011836
Réf. Répéteur AX 3000 EASY WIFI

SERVICE RELATION CLIENTS /
Customer Relations Department /
Kundenservice / Klientenafdeling

Avenue de la Motte
CS 80137
59811 LESQUIN CEDEX
contact@sc-ub.com

FABRIQUÉ EN R.P.C. / Made in
China / Hergestellt in VR China /
Gefabriceerd in VRC.

SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin FRANCE

Réinitialisez votre répéteur:
Reset your repeater:
Setzen Sie Ihren Repeater zurück:
Uw repeater resetten.



En cas de problème de connexion ou de dysfonctionnement, nous vous conseillons de réinitialiser votre répéteur Wi-Fi à ses paramètres d'usine, en maintenant appuyé le bouton **RST** pendant 10 secondes.

In the event of a connection problem or malfunction, we recommend that you reset your Wi-Fi repeater to its factory settings by holding down the **RST** button for 10 seconds.

Bei Verbindungsproblemen oder Fehlfunktionen empfehlen wir Ihnen, Ihren Wi-Fi-Repeater auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, indem Sie die **RST**-Taste 10 Sekunden lang gedrückt halten.

In het geval van een verbindingsprobleem of een storing, raden we je aan om je Wi-Fi-repeater te resetten naar de fabrieksinstellingen door de **RST**-knop 10 seconden ingedrukt te houden.