

Consignes d'usage

FR

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage (professionnel, commercial, etc.) est exclu.
- Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage prévu dans ce manuel. Cet appareil est destiné au rasage de la zone du bikini. Ne l'utilisez jamais à d'autres fins.
- Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur. Les réparations doivent être effectuées exclusivement par un service après-vente agréé.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience et de connaissance si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- **ATTENTION** : Les parties devant être fixées (support de tête bikini et le guide de coupe) doivent être installées de manière à ne pas tomber dans l'eau.
- L'utilisation dans une baignoire n'est pas recommandée, l'appareil ne

- pouvant pas être immergé.
- Seuls le support de tête bikini et le guide de coupe peuvent être rincés sous l'eau.
 - N'utilisez pas l'appareil sur le visage ou sur une peau blessée ou présentant une particularité dermatologique (eczéma, varice, verrue, etc.).
 - Ne pas utiliser sur les animaux.
 - Avant chaque utilisation, vérifier que l'appareil est en parfait état, ne pas le mettre en marche, si :
 - l'appareil présente des dommages visibles ;
 - l'appareil est tombé par terre.
 - Pour des raisons d'hygiène, ne prêtez pas votre tondeuse bikini.
 - l'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie avec l'appareil.
 - **MISE EN GARDE:** Maintenir l'appareil au sec.

- Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées.

RECYCLAGE DE LA BATTERIE

Cet appareil contient une batterie lithium interne susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlure, ne jamais démonter, écraser, percer la batterie. Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères.

Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de la batterie conformément aux réglementations en vigueur.

La mise au rebut d'une batterie dans un feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement mécanique ou la coupure d'une batterie, sont susceptibles de provoquer une explosion.

Le maintien d'une batterie dans un environnement à très haute température peut provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammables.


Une batterie soumise à une pression de l'air extrêmement faible peut provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammables.



CE SYMBOLE INDIQUE QUE LA NOTICE DOIT ÊTRE LUE AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.



ATTENTION ! L'APPAREIL ET LE CORDON D'ALIMENTATION DOIVENT ÊTRE MAINTENUS HORS DE L'EAU.

 Ce symbole indique qu'une unité d'alimentation amovible spécifiée est requise pour connecter l'appareil au réseau électrique.

Instructions for use

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE DEVICE AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE.

- This device is intended for domestic use only. Any other use (professional, commercial, etc.) is excluded.
- Only use the device for the use intended in this manual. This device is intended for trimming the bikini area. Never use it for any other purpose.
- No repairs should be carried out by the user. Repairs must be carried out exclusively by an authorised after-sales service.
- This device can be used by children aged 8 years and over, persons with reduced physical, sensory or mental

capabilities and those with a lack of experience or knowledge, provided they have been given prior supervision or instruction regarding using the device safely and understand the risks involved. Children should not play with the device. Cleaning and user maintenance must not be carried out by unsupervised children.

- **CAUTION:** The removable parts (bikini trimmer head and comb) must be installed in such a way that they will not fall into the water.
- Use in a bathtub is not recommended, as the device cannot be submerged.
- Only the bikini trimmer head and comb can be rinsed under water.
- Do not use the device on the face or on broken or blemished skin (eczema, varicose veins, warts, etc.).
- Do not use on animals.

- Before each use, check that the device is in perfect working order, and do not turn it on if:
 - The device shows visible signs of damage.
 - The device has been dropped on the floor.
- For hygiene reasons, do not lend your bikini trimmer to others.
 - It must only be supplied at the safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
 - The product contains a non-replaceable battery.
 - Warning keep the appliance dry.

RECYCLING THE BATTERY

This device contains an internal lithium battery that could explode or release dangerous chemicals. To reduce the risk of fire or burn, never dismantle,

crush or puncture the battery.

Do not throw the battery away with household waste.

In order to protect the environment, dispose of the battery in accordance with current regulations.

Do not dispose of the battery in a fire or hot oven, or mechanically crush or cut it, as this could lead to an explosion.

Maintaining a battery in a very high temperature environment may cause an explosion or leakage of flammable liquid or gas.


A battery subjected to extremely low air pressure can cause an explosion or flammable liquids/gases to leak.



THIS SYMBOL MEANS THAT YOU MUST READ THE MANUAL BEFORE USING THE APPLIANCE.



IMPORTANT! THE DEVICE AND POWER LEAD MUST BE KEPT AWAY FROM WATER.

 This symbol means that a specific detachable power unit is required to connect the appliance to the mains supply.

Bedienungsanleitung

LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN
SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE
DAS GERÄT VERWENDEN, UND
BEWAHREN SIE SIE AUF, DAMIT SIE
SIE BEI BEDARF ZURATE
ZIEHEN KÖNNEN.

- Dieses Gerät ist nur für den Privatgebrauch bestimmt. Jede andere Verwendung (gewerblich, kommerziell usw.) ist ausgeschlossen.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck. Dieses Gerät

ist zum Rasieren des Intimbereichs bestimmt. Verwenden Sie es niemals für andere Zwecke.

- Reparaturen dürfen nicht vom Benutzer durchgeführt werden. Reparaturen müssen ausschließlich von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen ohne die entsprechende Erfahrung oder Kenntnis verwendet werden, sofern sie ordnungsgemäß beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die durch den

- Benutzer durchzuführende Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht vorgenommen werden.
- **VORSICHT:** Die zu befestigenden Teile (Bikini-Scherkopf-Halterung und Kammaufsatz) müssen so angebracht werden, dass sie nicht ins Wasser fallen können.
 - Die Verwendung in einer Badewanne wird nicht empfohlen, da das Gerät nicht in Wasser getaucht werden darf.
 - Nur die Bikini-Scherkopf-Halterung und der Kammaufsatz können unter fließendem Wasser abgespült werden.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht im Gesicht oder auf verletzter Haut oder bei dermatologischen Beschwerden (Ekzem, Krampfadern, Warzen usw.).
 - Nicht an Tieren verwenden.
 - Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob das Gerät in einwandfreiem Zustand

- ist, und schalten Sie es nicht ein, wenn:
- Das Gerät sichtbare Schäden aufweist;
 - Das Gerät auf den Boden gefallen ist.
- Verleihen Sie Ihren Bikini-Trimmer aus hygienischen Gründen nicht.
- Das Gerät darf nur mit Sicherheitskleinspannung versorgt werden, die den Angaben auf dem Gerät entspricht.
 - Das Gerät enthält einen nicht auswechselbaren Akku.
 - Warnung halten Sie das Gerät trocken.

RECYCLING VON BATTERIEN/ AKKUS

Dieses Gerät enthält einen internen Lithiumakku, der explodieren oder gefährliche Chemikalien freisetzen kann. Um die Gefahr von Feuer oder Verbrennungen zu verringern, dürfen Sie den Akku niemals zerlegen, zerdrücken oder durchstechen.

Entsorgen Sie den Akku nicht im Haushaltsmüll.

Entsorgen Sie die Batterie/den Akku zum Schutz der Umwelt entsprechend den geltenden Vorschriften.

Das Entsorgen einer Batterie/eines Akkus in einem Feuer oder einem heißen Ofen oder das mechanische Zerquetschen oder Zerschneiden einer Batterie/eines Akkus kann eine Explosion verursachen.


Wenn Sie eine Batterie/einen Akku in einer Umgebung mit sehr hohen Temperaturen aufbewahren, kann dies zu einer Explosion oder zum Austritt von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen. Wenn eine Batterie/ein Akku einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt wird, kann es zu einer Explosion oder zum Austritt von brennbarer Flüssigkeit oder Gas kommen.



DIESES SYMBOL WEIST DARAUF HIN, DASS DER BEDIENER DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR VERWENDUNG DES GERÄTS GELESEN HABEN MUSS.



ACHTUNG! DAS GERÄT UND DAS STROMKABEL DÜRFEN NICHT MIT WASSER IN KONTAKT KOMMEN UND MÜSSEN VON WASSER FERNGEHALTEN WERDEN.

 Dieses Symbol weist darauf hin, dass ein spezielles, abnehmbares Netzteil benötigt wird, um das Gerät mit dem Stromnetz zu verbinden.

Gebruiksaanwijzing

LEES DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT EN BEWAAR ZE ZODAT U ZE LATER KUNT RAADPLEGEN.

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Elk ander gebruik (professioneel, commercieel, etc.) is uitgesloten.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor het doel dat in deze handleiding wordt beschreven. Dit apparaat is bedoeld voor het trimmen van de bikinilijn. Gebruik het nooit voor andere doeleinden.
- De gebruiker mag zelf geen reparaties uitvoeren. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende servicedienst.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of zonder ervaring of kennis, mits zij onder toezicht staan of duidelijke instructies hebben gekregen over

het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.

- **OPGELET:** De te bevestigen onderdelen (de houder van de bikinikop en de opzetkam) moeten zodanig worden geplaatst dat ze niet in het water terechtkomen.
- Gebruik in bad wordt niet aanbevolen, aangezien het apparaat niet ondergedompeld mag worden.
- Alleen de houder van de bikinikop en de opzetkam mogen onder stromend water worden afgespoeld.
- Gebruik het apparaat niet op het gezicht of op een beschadigde huid of een huid met dermatologische aandoeningen (eczeem, spataderen, wratten, etc.).

- Niet gebruiken bij dieren.
- Controleer voor elk gebruik of het apparaat in perfecte staat verkeert. Schakel het apparaat niet in indien:
 - Het apparaat zichtbare schade vertoont;
 - Het apparaat op de grond is gevallen.
- Om hygiënische redenen mag u uw bikinitrimmer niet uitlenen.
 - Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een lage beveiligingsspanning die overeenkomt met de apparaatmarkering.
 - Het apparaat bevat een niet-ervangbare batterij.
 - Waarschuwing Houd het apparaat droog.

DE BATTERIJ RECYCLEN

Dit apparaat bevat een interne lithiumbatterij die kan ontploffen of

die gevaarlijke chemische producten kan vrijgeven. Om het risico op brand of brandwonden te vermijden, mag u de batterij nooit uit elkaar halen, platdrukken of doorboren.

Gooi de accu niet weg samen met het huisvuil.

Om het milieu te beschermen, voer de batterij af overeenkomstig de geldende regelgeving.

Het weggooien van een batterij in een vuur of een warme oven, of het mechanisch verpletteren of doorknippen van een batterij kan explosiegevaar teweegbrengen.

Het bewaren van een batterij in een zeer warme ruimte kan leiden tot een explosie of een lekkage van vloeistof of brandbaar gas.

Een batterij die wordt blootgesteld aan een extreem lage luchtdruk kan


een explosie veroorzaken of leiden tot lekkage van ontvlambare vloeistoffen of gassen.



DIT SYMBOOL BETEKENT DAT DE HANDLEIDING GELEZEN MOET WORDEN VOOR GEBRUIK VAN HET APPARAAT.



OPGELET! HET TOESTEL, DE OPLAADBASIS EN HET VOEDINGSSNOER DIENEN UIT DE BUURT VAN WATER TE WORDEN GEHOUDEN.

 Dit symbool betekent dat een specifieke afneembare voedings-eenheid vereist is om het apparaat aan te sluiten op het elektriciteits-netwerk.

