

Consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS
AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-
LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER
ULTÉRIEUREMENT.

FR



Attention, surface chaude

- Cet appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement et à l'intérieur d'une habitation. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans cette notice d'utilisation.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des applications publiques et analogues telles que :
 - Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
 - Des fermes ;
 - Des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - Des environnements de type chambres d'hôtes.
- Avant de brancher votre appareil, vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil corresponde bien à celle de votre installation électrique.

- Cet appareil est muni d'une prise de terre. Il doit être branché sur une prise murale équipée d'une prise de terre, correctement installée et reliée au réseau électrique conformément aux normes en vigueur.
- N'immergez jamais l'appareil, le câble d'alimentation ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide.
- La température des surfaces accessibles (porte et surface extérieure) peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne.
- Risques de brûlures ! L'appareil devient très chaud pendant son utilisation. Faites attention de ne pas vous brûler pendant et après l'utilisation lorsque vous insérez ou retirez le plat du four. Utilisez la poignée pour ouvrir et fermer la porte du four. Utilisez des gants de protection pour ne pas vous brûler.
- **AVERTISSEMENT** : L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds lors de l'utilisation. Des précautions doivent être prises pour éviter de toucher les éléments chauffants.
- Ne rangez pas de produits inflammables à proximité ou sous le meuble où est rangé l'appareil. Ne faites pas fonctionner l'appareil à proximité de matériaux inflammables tels que stores, rideaux, tentures, etc.
- Installez votre appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.

- Placez votre four sur un plan de travail stable. Le four doit être entouré d'un espace libre d'au moins 10 centimètres de chaque côté sauf l'arrière et 30 centimètres sur le dessus. L'arrière du four doit être placé contre un mur.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - Si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
 - En cas de mauvais fonctionnement,
 - Si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Si le câble d'alimentation de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Ne tentez pas de démonter ou de réparer l'appareil vous-même, ceci pourrait vous mettre en danger.
- Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche ; ne tirez pas sur le câble lui-même.
- Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail. Veillez à disposer le cordon d'alimentation de sorte qu'il n'entre pas en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil et que personne ne s'entrave dedans.

- La fiche de prise de courant doit rester accessible après installation ou un interrupteur doit être incorporé dans les canalisations fixes conformément aux règles d'installation.
- Avant tout entretien ou nettoyage, débranchez et laissez refroidir l'appareil.
- Ne jamais immerger l'appareil pour le nettoyer.
- Nettoyez la porte et les parois intérieures métalliques avec de l'eau additionnée de détergent. Séchez.
- N'utilisez ni produit d'entretien agressif (notamment les décapants à base de soude), d'éponge grattoir, de tampon abrasif, ni d'ustensiles pointus pour nettoyer votre four.
- La grille et la lèchefrite se nettoient à l'eau additionnée d'un détergent doux.
- Un simple coup d'éponge suffit pour nettoyer l'extérieur du four.
- Laissez sécher complètement toutes les pièces et surfaces avant de mettre le four sous tension.
- Il est recommandé de nettoyer le four après chaque cuisson pour éviter les odeurs et les goûts persistants.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il fonctionne.
- Manipulez avec précaution la porte en verre de votre appareil : tout choc brutal et choc thermique excessifs peuvent entraîner la casse de la vitre.

- Ne posez rien sur l'appareil ni sur la porte du four lorsqu'elle est ouverte.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçues une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Ne manipulez pas le four (notamment le câble d'alimentation) avec les mains humides.
- Ne mettez pas l'un des matériaux suivants dans ou sur le four : carton, plastique, papier, bougie ou matériaux inflammables. Utilisez toujours des récipients adaptés au four.
- Ne recouvrez pas la grille métallique avec du papier d'aluminium au risque de provoquer une surchauffe.

- Ne posez jamais un plat de cuisson ou la lèchefrite directement sur les résistances chauffantes ! Placez toujours votre plat de cuisson sur la grille métallique.
- Ne projetez jamais d'eau sur la porte en verre lorsqu'elle est encore chaude. Le verre pourrait se casser à la suite d'un choc thermique.
- Tenez l'appareil éloigné de toute source de chaleur (plaques électriques, four, gaz, ventilateur électrique, etc.).
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Pour nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, veuillez vous référer à la section "Nettoyage et entretien" à la fin de la notice.

