

consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS
AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET
CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y
REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

FR

- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
 - les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
 - les fermes ;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - les environnements de type chambres d'hôtes.
- Utilisez cet appareil conformément aux instructions fournies dans la notice d'utilisation.
- **ATTENTION** : risques de blessures en cas de mauvaise utilisation. Des précautions doivent être prises lors de la manipulation de la vis sans fin, lorsque vous videz les réservoirs et lors du nettoyage.

- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur et ne l'exposez pas à la pluie, à l'humidité ou à des éclaboussures d'eau.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Veillez à toujours poser votre appareil sur une surface plane et stable.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - » si la prise ou le cordon d'alimentation est endommagé(e),
 - » en cas de mauvais fonctionnement,
 - » si l'appareil ou les accessoires est/sont endommagé(s) de quelque façon que ce soit.
- Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Débranchez toujours votre appareil après chaque utilisation.

- Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation s'il est laissé sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
- Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il fonctionne.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche ; ne tirez pas sur le cordon lui-même.
- N'immergez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ni la prise dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne manipulez pas l'appareil ni le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'une plaque de cuisson au gaz ou électrique, un four ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec une surface chaude.
- Ne laissez pas pendre le cordon d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail. Veillez à disposer le cordon d'alimentation de sorte que personne ne s'entrave dedans.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec cet appareil. L'usage d'autres accessoires peut présenter un danger pour l'utilisateur et risque d'endommager l'appareil.
- Pour nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, veuillez-vous référer au paragraphe « Nettoyage » de la notice.

- Veillez à ce que les ouvertures de ventilation restent dégagées afin d'assurer un refroidissement efficace.
- Laissez s'écouler au moins 5 minutes entre chaque utilisation afin d'éviter d'endommager le dispositif de refroidissement en le démarrant et en l'arrêtant fréquemment.
- Évitez de heurter les surfaces ou les bords du réservoir afin de ne pas l'endommager.
- Ne démarrez la machine qu'après avoir correctement installé les différents éléments.
- Le mélange utilisé pour préparer la boisson doit être à une température comprise entre 20 et 25 °C.
- Laissez refroidir les ingrédients chauds, comme le café, à température ambiante avant de les verser dans le réservoir de la machine.
- Les ingrédients à température réfrigérée, tels que les produits laitiers, peuvent être utilisés directement.
- N'utilisez pas d'ingrédients congelés, car cela pourrait déclencher le circuit de protection du moteur et causer des dommages.
- Une fois la machine en marche, n'ouvrez pas les dispositifs de verrouillage du réservoir et ne retirez pas le réservoir.

- N'utilisez pas de produits nettoyants chimiques ni d'outils saillants pour nettoyer le produit
- Ne rincez pas l'évaporateur à l'eau et n'utilisez pas de système de séchage à chaud pour le nettoyer.
- Un léger bruit provenant de la vis sans fin qui racle le réservoir est normal lors du démarrage sans ingrédients.
- Conservez le manuel d'instructions dans un endroit sûr.
- Veillez à ce que vos cheveux et vos vêtements n'entrent pas en contact avec le réservoir pendant l'utilisation.
- N'ajoutez pas de fruits, de légumes ou de glaçons congelés dans le réservoir.
- Retirez tous les ustensiles du réservoir avant de mettre l'appareil en marche afin d'éviter tout risque de casse, de blessure ou de dommage.
- Après avoir déballé l'appareil pour la première fois, laissez-le reposer pendant au moins 4 heures avant de l'utiliser afin de permettre au liquide réfrigérant de se stabiliser et d'assurer des performances optimales.

Avertissements

- Avertissement : évitez d'exposer la fiche du cordon d'alimentation et la sortie d'air à l'eau, et ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Avertissement : n'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé, ou si un composant électrique est défectueux. Apportez-le rapidement à un revendeur ou à un centre de service agréé pour le faire réparer ou le remplacer.
- Avertissement : ne placez pas l'appareil à l'envers ou incliné.
- Avertissement : débranchez toujours le cordon d'alimentation lorsque le produit n'est pas utilisé ou pendant le nettoyage.
- Avertissement : n'insérez pas de métal ou d'autres matériaux conducteurs dans la machine afin d'éviter tout risque d'incendie ou de court-circuit.
- Avertissement : si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou un personnel qualifié similaire afin d'éviter tout danger.

- Avertissement : surveillez les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Avertissement : placez l'appareil dans un endroit bien ventilé, loin de toute source de chaleur et de matériaux inflammables.
- Avertissement : lorsque vous manipulez l'appareil, évitez tout contact avec des flammes nues ou des surfaces à haute température.
- Avertissement : en cas de dysfonctionnement ou de situation anormale, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez un technicien agréé pour qu'il procède à une inspection et à une réparation.
- Avertissement : lorsque l'appareil arrive en fin de vie, apportez-le à un point de recyclage désigné ou rapportez-le au magasin pour qu'il soit éliminé de manière écologique.
- Avertissement : ne démontez pas l'appareil vous-même afin d'éviter toute fuite de réfrigérant ou tout autre risque pour la sécurité.
- Avertissement : lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.

- Pour les appareils à glace, pour le détail des ingrédients et la quantité maximale de mélanges pouvant être utilisés dans l'appareil, veuillez vous référer au chapitre « Sélection du mode ».
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger des appareils de réfrigération.
- Avertissement : maintenez dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.
- Avertissement : ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
- Avertissement : ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.
- Avertissement : ne pas placer de socles mobiles de prises multiples ni de blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.
- Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables

- Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes:
 - L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
 - Nettoyez régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments et des systèmes de drainage accessibles.
 - Nettoyer les récipients d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 h; bien rincer le système de distribution raccordé à un réseau de distribution d'eau si de l'eau n'a pas été prélevée pendant 5 jours.
 - Si l'appareil de réfrigération reste vide pendant de longues périodes, éteignez, dégivrez, nettoyez, séchez et laissez la porte ouverte pour éviter le développement de moisissure dans l'appareil.
- Avertissement : si vous soupçonnez une fuite de réfrigérant, coupez immédiatement l'alimentation électrique et contactez un professionnel pour obtenir de l'aide.
- Avertissement : ne pas endommager le circuit de fluide frigorigène.



Le réfrigérant et le gaz sont inflammables.

Lorsque vous mettez l'appareil au rebut, faites-le uniquement dans un centre de collecte des déchets agréé. Ne l'exposez pas à des flammes.

