

Essentiel **b**

Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Blender *Angara*



Vous venez d'acquérir un produit de la marque **Essentiel b** et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à nos produits au niveau de leur design, de leur ergonomie et de leur simplicité d'usage. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.




CONSIGNES DE SECURITE

Avertissement : afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, veuillez à toujours suivre les principales consignes de sécurité suivantes quand vous utilisez un appareil électrique. Conservez ce manuel pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

1. Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu.
 2. **Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.**
 3. Branchez toujours votre appareil sur une prise reliée à la terre.
 4. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
 5. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
 6. Débranchez l'appareil de la prise secteur lorsque vous n'utilisez pas l'appareil ou quand vous le nettoyez.
 7. Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état général de l'appareil.
 8. N'utilisez pas l'appareil :
 - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
 - s'il est tombé dans l'eau,
 - si vous l'avez laissé tomber.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.**
9. N'immergez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
 10. Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
 11. Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes.
 12. Ne posez pas l'appareil sur le cordon d'alimentation. Ne laissez pas le cordon s'enrouler ou s'emmêler.
 13. Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
 14. Si une rallonge électrique est utilisée, elle doit être avec prise de terre incorporée et doit supporter la puissance de l'appareil. Prendre toutes les dispositions afin que personne ne s'entrave dedans.
 15. Gardez cet appareil à l'intérieur et dans un endroit sec.
 16. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur comme les radiateurs, afin d'éviter la déformation des parties en plastique.
 17. Ne pas utiliser à l'extérieur.
 18. N'utilisez que les accessoires fournis et recommandés par votre revendeur.

PRECAUTIONS PARTICULIERES

- ⚠ N'utilisez pas l'appareil si le bol est brisé, ébréché ou abîmé ou si les lames sont brisées ou desserrées.
- ⚠ Si le bol tourne lors du fonctionnement, arrêtez immédiatement l'appareil et resserrez l'ensemble des lames.
- ⚠ Utilisez toujours votre blender avec son couvercle. Pour les liquides chauds, enlever le bouchon doseur central.
- ⚠ **Ne remplissez jamais le bol mélangeur avec un liquide bouillant à plus de 80°C.**
- ⚠ **Si vous mixez des ingrédients chauds, veillez à ne pas dépasser 750 ml et enlevez le bouchon central, pour évacuer la sur-pression due à la chaleur.**
- ⚠ Ne laissez pas le blender sans surveillance lorsqu'il fonctionne.
- ⚠ Ne placez pas le bol dans le congélateur ou au micro-ondes.
- ⚠ Si les lames du blender se bloquent et ne bougent plus, cela peut endommager le moteur. Arrêtez l'appareil et de **débranchez-le**. Vous pouvez alors utiliser une spatule en caoutchouc ou en plastique pour débloquer l'aliment.
- ⚠ Ne touchez jamais les pièces en mouvement, attendez l'arrêt complet
- ⚠ Ne mettez jamais les mains, les doigts ou tout autre objet dans le bol ou à proximité de la lame cela peut engendrer des blessures graves.
- ⚠ Ne laissez pas pendre les cheveux longs, cravates, etc... au dessus du bol et des accessoires en fonctionnement.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance 500 Watts
Alimentation 230 V~ 50 Hz
1 bol verre gradué d'une capacité totale de 1,5 litre
1 bol inox brossé d'une capacité totale de 1,5 litre
2 vitesses + touche « Pulse »
Pieds antidérapants



DESCRIPTION DE L'APPAREIL



- ① Bouchon Doseur
- ② Couvercle avec orifice de remplissage
- ③ Bol mélangeur en verre

- ④ Bloc moteur
- ⑤ Bouton de commande
- ⑥ Bol mélangeur en inox



UTILISATION

Avant la première utilisation, veillez à bien laver avec de l'eau savonneuse tous les éléments du blender excepté le bloc moteur.

1. Posez le bloc moteur du blender sur une surface plane et stable.
2. Ouvrez le couvercle de l'un des deux bols verseurs (en verre ou en inox).
3. Placez les ingrédients dans le bol. Veillez à toujours verser les ingrédients liquides en premier dans le bol en verre avant d'ajouter les ingrédients solides.
4. Fermez le couvercle équipé de son bouchon doseur.
5. Installez le bol mélangeur sur le bloc moteur et assurez-vous qu'il est bien en place.
6. Branchez le cordon d'alimentation à une prise secteur reliée à la terre.
7. Mettez en marche en appuyant sur la vitesse désirée en fonction de la quantité et de la nature des aliments. Nous vous conseillons de sélectionner d'abord la position **1** (vitesse lente) puis d'augmenter à la position **2** (vitesse rapide) si nécessaire.
Note : Il est possible de rajouter à tout moment des liquides ou autres ingrédients sans arrêter l'appareil. Il suffit simplement de retirer le bouchon doseur du couvercle.
8. Pour arrêter l'appareil, sélectionnez la position **0**.



Fonction P (Pulse)

La fonction **P** (Pulse) permet de contrôler au mieux le degré de finesse de la préparation.

Tournez le bouton de commande sur **P** (Pulse) puis relâchez, l'appareil s'arrête. Tant que vous maintenez le bouton de commande sur **P** (Pulse), l'appareil fonctionne.

Cette position est en général utilisée pour piler de la glace afin d'éviter tout dommage sur les lames mais peut aussi être utilisée pour compléter un mixage.



NE PILER PAS DE GLACE SANS LIQUIDE, ceci pourrait endommager les lames, le bol mélangeur ou provoquer des blessures.



POUR MIXER DES LIQUIDES OU INGREDIENTS CHAUDS (à une température inférieure à 80°C) **NE DEPASSEZ PAS 750 ml** et **ENLEVER LE BOUCHON CENTRAL**.



CONSEILS PRATIQUES D'UTILISATION

- Coupez la viande et autres aliments solides en morceaux d'environ 5 cm avant de les ajouter au blender.
- Pour hacher, broyer ou préparer des cocktails de fruits frais ou surgelés, découpez les aliments en morceaux d'environ 2 cm.
- Pour une meilleure homogénéité d'une préparation mixée avec un liquide, **versez d'abord le liquide dans le bol mélangeur, puis ajoutez les solides.**
- Ne remplissez jamais le bol mixeur avec des ingrédients dont la température dépasse 80° C.
- Si vous mixez des ingrédients chauds, veillez à ne pas dépasser **750 ml et enlevez le bouchon central**, pour évacuer la sur-pression due à la chaleur.
- Certaines préparations ne peuvent pas être effectuées correctement par un blender :
 - Battre des blancs d'œufs en neige
 - Fouetter de la crème
 - Faire une purée de pommes de terre
 - Hacher de la viande crue
 - Pétrir de la pâte
 - Extraire le jus des fruits et légumes
- Ne placez jamais les éléments suivants dans le blender : des os, de gros morceaux d'aliments congelés, des aliments durs tels que des navets
- Lors du mélange de préparations liquides froides telles que les milkshakes, ne remplissez pas le bol mélangeur au delà de 1 litre.



ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Avant de nettoyer le blender, mettez-le hors tension en position l'interrupteur sur **0** puis débranchez-le.
2. Rincez immédiatement les pièces après usage afin d'en faciliter le nettoyage. Essuyez le bloc moteur avec un chiffon humidifié puis séchez bien. Les taches tenaces peuvent être enlevées à l'aide d'un chiffon humide et éventuellement d'un peu de produit nettoyant non abrasif (liquide vaisselle par exemple).
⚠ N'immergez jamais le bloc moteur.
3. Si un liquide se renverse sur le bloc moteur, débranchez l'appareil. Essuyez avec une éponge puis essuyez bien. N'utilisez jamais de tampons de récurage ni de produits abrasifs sur les pièces amovibles ni sur le bloc moteur.
4. Les pièces amovibles (couvercle, bouchon doseur, les lames, le joint et le bol mélangeur) doivent être lavées à la main avec de l'eau savonneuse.

Pour cela, retirez le bol verseur du bloc moteur et tournez l'anneau de fixation des lames au-dessous du bol dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le dévisser. Vous pouvez alors laver le joint et les lames indépendamment.

Faites sécher complètement les pièces. Pour remonter l'ensemble, placez d'abord le joint autour des lames, puis vissez l'ensemble sur le bol verseur et serrez l'anneau de fixation le tournant dans le sens horaire (serrez énergiquement pour éviter les fuites).

Attention de ne pas égarer le joint d'étanchéité lors de cette opération.

- ⚠ Ne placez pas les bols au lave-vaisselle.
- ⚠ Ne plongez pas les différentes pièces dans un liquide bouillant.
- ⚠ Les lames sont aiguisées. Il est indispensable de prendre des précautions particulières lors de leur manipulation afin de ne pas vous blesser.





Testé dans nos laboratoires

*Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Protection de l'environnement

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Essentiel 

Service Clientèle
Essentiel b
CRT Lesquin
Rue de la haie Plouvier
F - 59273 - FRETIN



FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CRÉATION
CRT LESQUIN
F-59273 FRETIN