838814 – Luméo 40”

Comment accéder au menu de service ?

A l’aide de la télécommande du produit :

1. *Allumer le téléviseur*
2. *Appuyer sur le bouton « Menu » et sélectionner les réglages « Audio »*
3. *Régler « Balance » sur 0 puis appuyer successivement sur les touches 0, 5, 3,2 de la télécommande.*
   Si nécessaire recommencer l’étape 3.
4. *Presser ensuite la touche « Menu », le menu de service apparaît.*
5. *Pour sortir du menu de service, appuyer sur le bouton d’arrêt de la télévision.*