



FOUR CATALYSE 853835 – EFMC 71m

➤ Codes Erreur

Codes Erreur

Codes pannes	Description de la panne	Contrôles à effectuer <i>Effectuez les manipulations dans l'ordre indiqué. Après diagnostic et remplacement d'un composant, effectuez un test de fonctionnement.</i>
F1 E2	Le capteur interne n'est pas reconnu.	Remplacer le programmeur.
F3 E0	Capteur en court-circuit.	Vérifiez que le connecteur de la sonde est inséré correctement dans le connecteur situé sur le programmeur. Vérifiez la continuité du câblage.
F3 E3	Circuit ouvert.	Si le défaut persiste, remplacez la sonde. Après essai du four, si le défaut persiste, remplacez le programmeur électronique.
F4 E0	Erreur Eprom.	Remplacer le programmeur.
F5 E2	Problème de verrouillage de sécurité de la porte Contrôlez si le levier de verrouillage tourne librement.	Contrôlez le mécanisme de verrouillage. Le levier doit pouvoir tourner librement. Si l'anomalie persiste, remplacez la serrure de porte. Contrôlez que les branchements sont corrects à l'aide du schéma électrique. Contrôlez que le câble bleu inséré sur le connecteur P5, situé sur le programmeur, est inséré correctement.
F8 E0	Défaut du potentiomètre.	Contrôlez le câblage du potentiomètre (valeur de la résistance : 10 K Ω). Contrôlez le sens des connexions (Les connecteurs sont polarisés). Réinitialisez le four en appuyant sur la touche « Mode manuel »  . Maintenez la touche enfoncée pendant au moins 2 minutes. Si le défaut persiste, remplacez le programmeur.
FF FF	Code erreur inconnu.	Remplacer le programmeur.