

# REVOLUTION

## UNLIMITED

PRO CONTROLLER

nacon



### INFORMATIONS

Référence : PS40FPADREV3FRNL

Emballage : Boîte

Coloris : Noir

Dimensions (L x H x P) : 20 x 18,9 x 8,9cm

Quantité (Emballage extérieur) : 1 élément

Poids net (g) : TBC

Poids brut (g) : TBC

### REVOLUTION UNLIMITED PRO CONTROLLER

Libérez votre plein potentiel grâce à la manette filaire et sans fil eSports **REVOLUTION Unlimited Pro Controller**.

#### Utilisation sans fil (jusqu'à 7 m) :

- Fonctionne à l'aide d'un récepteur Bluetooth® et offre un gameplay ultra-performant, ainsi que la fonction de chat vocal
- Batterie rechargeable Lithium Polymère 1300 mAh incluse (7 h d'autonomie)

#### Caractéristiques principales

- Branchement filaire et connexion sans fil
- Prise en charge de l'audio et de la discussion instantanée en modes filaire et sans fil
- Deux joysticks personnalisables\* avec amplitude de 30°/38°/46°
- Têtes de joystick interchangeables
- Voyants LED intelligents
- Sortie casque 3,5 mm (casque non fourni)
- Commandes du volume microphone et casque intégrées
- Câble USB-C tressé amovible (3 m), données de transfert + recharge
- 4 touches de raccourci configurables
- Touches directionnelles (4\* ou 8 directions)
- LED indicateur d'état du joueur
- 2 moteurs de vibrations personnalisables\*
- Compartiments de poids interne (2x10 g, 2x14 g, 2x16 g)
- Étui de rangement rigide





## MODES DU REVOLUTION UNLIMITED PRO CONTROLLER

Plongez directement dans le feu de l'action en mode PS4™ ou repoussez les limites grâce à des profils entièrement personnalisables en mode Avancé.

### 01. Mode PS4™

- Fonctionnalité Plug & Play avec contrôles DUALSHOCK®4 intégrés\*\*
- Contrôle optimisé des deux joysticks avec amplitude de 46°.
- Personnalisez manuellement les 4 touches de raccourci

### 02. Mode PS4™ Avancé

- Basculez instantanément entre 4 profils préchargés et adaptés à différents types de jeux
- Modifiez ces profils ou remplacez-les par 4 nouveaux (via l'appli PC/Mac\*) :
  - Ajustez la courbe de réponse de chaque joystick
  - Inversez l'axe Y de vos joysticks
  - Inversez les joysticks gauche et droit
  - Ajustez la sensibilité et la zone morte de chaque gâchette
  - Ajustez indépendamment l'intensité des vibrations des poignées gauche et droite
  - Modifiez l'éclairage du joystick droit pour un look personnalisé

### 03. Mode PC Avancé\*\*\*

- Compatible PC

\* PC Windows® 7/8/10 ou Mac et connexion Internet requis, inscription obligatoire pour télécharger le logiciel.

\*\* Barre lumineuse et haut-parleur non inclus ni disponibles.

\*\*\* Mode PC Advanced non testé ni approuvé par Sony Interactive Entertainment Europe.