

Ventilateur de table



Référence: DOM348
Version: 1.4
Langue: Français

Notice d'utilisation

Vous avez acheté un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous portons une grande attention à la conception, à l'ergonomie et à la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera pleine satisfaction.

CONSIGNE DE SECURITE

VEUILLEZ LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR DES CONSULTATIONS ULTÉRIEURES.

Une utilisation ou une action incorrecte est susceptible d'endommager l'appareil.

Utiliser l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

Nous déclinons toutes responsabilités en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation

1. Avant de brancher votre appareil vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.
2. Aucune responsabilité ne peut être assumée en cas de dommages causés par le non-respect du présent manuel de l'utilisateur ou par une mauvaise utilisation ou manipulation.
3. Cet appareil est destiné un USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT et A L'INTERIEUR d'une habitation.
4. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans le mode d'emploi
5. Avant chaque utilisation, assurez-vous que le cordon d'alimentation soit en bon état.
6. Si le câble de cet appareil est endommagé, il doit être

Notice d'utilisation

remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire (*) afin d'éviter un danger.

7. Ne plongez jamais l'appareil, son cordon d'alimentation ou la prise de courant dans l'eau ou tout autre liquide.
8. Ne manipulez pas la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées
9. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
10. Les jeunes enfants, les personnes âgées ou souffrantes ne doivent pas être exposées directement au souffle du ventilateur pendant une longue période.
11. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche. Ne tirez pas sur le cordon lui-même.
12. Débranchez toujours l'appareil de sa prise de courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé, avant de le déplacer ou de procéder à son nettoyage.

Notice d'utilisation

13. Etre sûr que le ventilateur soit débranché de la prise de courant avant d'enlever la protection.
14. N'insérez jamais vos doigts, des crayons ou tout autre objet à travers les grilles de ventilation.
15. Veillez à ce que le ventilateur soit toujours placé sur une surface plane, sèche et stable.
16. N'utilisez pas votre ventilateur près d'une fenêtre. La pluie pourrait causer un risque de choc électrique.
17. N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents abrasifs pour le nettoyage, qui pourraient facilement abîmer, ou déformer votre appareil.
18. Ne placez ni le ventilateur ni ses pièces près d'un four, d'un appareil de cuisson ou de toute autre source de chaleur.
19. N'utilisez pas l'appareil en présence de vapeurs explosives ou inflammables.
20. N'essayez jamais de démonter ou de réparer l'appareil vous-même Dans le cas d'une réparation par une personne non qualifié, la garantie est annulée.
21. Pour réduire le risque de choc électrique, ne jamais utiliser ce produit avec des mains mouillées, ne jamais renverser un liquide sur le produit ou le plonger dans l'eau.
22. Une surveillance étroite est nécessaire quand votre appareil est utilisé près d'enfants ou de personnes handicapées.
23. Ne placez pas un appareil sur ou près d'un gaz chaud

Notice d'utilisation

ou dans un four chauffé.

24. Ne jamais laisser l'appareil en fonctionnement sans surveillance.
25. Empêcher la surchauffe de l'appareil en évitant de bloquer les entrées et les sorties d'air. Nettoyer toutes les entrées et les sorties de temps en temps pour retirer la poussière cumulée.
26. Laisser un espace sécurisé de 50 cm autour du ventilateur, sur le dessus et sur les côtés, et un espace sécurisé de 120 cm sur le devant.
27. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec un minuteur externe ou un système séparé de contrôle à distance.
28. N'essayez pas d'enlever des pièces du logement ni d'insérer un objet métallique à l'intérieur de l'appareil.
29. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments
 - farm houses
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments
 - bed and breakfast type environments;

(*)Électricien qualifié compétent: département après-vente du fabricant ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, approuvée et compétente pour effectuer ce genre de réparations pour éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez envoyer l'appareil à cet électricien.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

Notice d'utilisation

INSTRUCTIONS SPECIALES DE SECURITE

Informations :

- NE COUVREZ JAMAIS L'APPAREIL, même temporairement, car il pourrait surchauffer et générer un risque d'incendie.
- Ne pas utiliser le ventilateur à portée d'une douche, d'une baignoire, ou d'une piscine.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Voltage : 220-240V~ 50Hz

Puissance : 25W

2 vitesses

UTILISATION

Avant la première utilisation

- . Lisez ces instructions avant l'utilisation et conservez-les. Si vous remettez ce ventilateur à quelqu'un, remettez-lui les instructions aussi.
 - . Enlevez tous les emballages et conservez-les jusqu'à ce que vous soyez assuré que le ventilateur fonctionne.
 - . Déroulez complètement le cordon d'alimentation et insérez la fiche électrique dans une prise murale mise à la terre.
 - . Le ventilateur est maintenant prêt.
1. S'assurer que la tension locale corresponde à la tension de l'appareil.
 2. Tournez le bouton de vitesse pour sélectionner la vitesse : 0 (arrêt) et vitesses 1 correspond à faible, 2 à Fort.
 3. Ne jamais toucher les lames avec les mains ou un objet !
 4. Ne pas tirer sur le cordon. S'il est endommagé après une longue utilisation, le faire réparer par un électricien.

Notice d'utilisation

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Assurez-vous d'abord que le ventilateur est éteint et débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale.
2. Ne nettoyez que quand l'appareil s'est complètement refroidi.
3. Nettoyage du corps extérieur: Essuyez la partie extérieure avec un chiffon doux.
4. Pour nettoyer la lame du ventilateur, enlevez la protection à l'avant et les vis qui maintiennent la pale du ventilateur. La lame du ventilateur et le capot du ventilateur peuvent être nettoyés avec un chiffon humide et un détergent doux. Appliquez un peu de lubrifiant sur l'arbre du moteur pour éviter la rouille.
5. Remontez le ventilateur uniquement lorsque les pièces sont complètement séchées. Ne pas brancher le ventilateur avant qu'il soit entièrement remonté.
6. Assurez-vous toujours que les lames de l'appareil sont remises en place et verrouillées en position après le nettoyage, avant d'insérer la fiche dans la prise murale.
7. L'entretien doit être effectué par un personnel qualifié. Les roulements du moteur sont lubrifiés à l'usine et ne devraient nécessiter aucune lubrification supplémentaire.
8. N'utilisez jamais d'agents nettoyants abrasifs ou des objets pointus (par ex. brosse à récurer ou couteau) pour le nettoyage. Ne jamais utiliser un liquide corrosif qui endommagera la peinture, le métal ou le plastique !
9. **Prudence** : Ne plongez pas l'appareil dans de l'eau ou autres liquides. Il y a un risque d'électrocution.
10. Quand l'appareil n'est pas utilisé, stockez-le ainsi que tous ses accessoires et le manuel d'instructions dans un endroit sûr et sec.

Notice d'utilisation



Mise au rebut correcte de l'appareil

(Equipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)



La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets

ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Le fabricant se réserve le droit d'effectuer des modifications à la qualité de cet article sans avis préalable.