

LIVOO
Feel good moments
Manuel d'utilisation

Pizza party



Référence: DOC226
Version: 1.4
Langue : Français

Manuel d'utilisation

Vous avez acheté un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous portons une grande attention à la conception, à l'ergonomie et à la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera pleine satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site

www.livoo.fr

Instructions générales de sécurité

VEUILLEZ LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR DES CONSULTATIONS ULTÉRIEURES.

Une utilisation ou un usage incorrect peut causer des dommages à l'appareil et blesser l'utilisateur. Assurez-vous de suivre les instructions de sécurité suivantes. N'utilisez cet appareil que dans le but pour lequel il a été conçu; nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages dus à une utilisation incorrecte ou à une mauvaise manipulation.

1. Vérifiez que la tension secteur correspond à celle indiquée sur l'appareil.
2. Ne jamais laisser l'appareil en fonctionnement sans surveillance. Gardez hors de la portée des enfants ou des personnes non compétentes.
3. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger (*).
4. Ne faites pas passer le cordon sur des bords tranchants et gardez-le éloigné des objets chauds et prenez toujours soin de le débrancher de la prise secteur.
5. Assurez-vous que le cordon ou la rallonge ne peuvent pas être

Manuel d'utilisation

tirés par inadvertance ni ne peuvent piétinés par quelqu'un lors de l'utilisation.

6. En utilisant une rallonge assurez-vous qu'elle est adaptée au courant consommé par l'appareil. Sinon la rallonge ou la fiche peuvent devenir surchauffés.
7. Ne jamais plonger la base de votre appareil dans de l'eau ou tout autre liquide, pour quelque raison que ce soit. Ne le mettez jamais dans un lave-vaisselle.
8. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Faites-le vérifier par un expert avant de l'utiliser à nouveau sinon vous risquez d'être électrocuté.
9. N'essayez jamais d'ouvrir l'appareil vous-même.
10. N'utilisez pas l'appareil si vos mains sont humides, si l'huile est humide ou si l'appareil lui-même est mouillé.
11. Ne touchez pas à la prise si vos mains sont humides ou mouillées.
12. Ne jamais utiliser l'appareil près de surfaces chaudes.
13. Toujours débrancher l'appareil du secteur avant de le nettoyer.
14. Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur et toujours le mettre dans un environnement sec.
15. Ne jamais utiliser d'accessoires n'étant pas recommandés par le fabricant. Ils peuvent constituer un danger à l'utilisateur et risquent d'endommager l'appareil.
16. Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon. Assurez-vous que le cordon ne peut être pris de quelque façon que ce soit. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil et ne le pliez pas.

Manuel d'utilisation

17. Mettez l'appareil sur une table ou une surface plate.
18. Débranchez l'appareil quand il n'est pas utilisé.
19. Il est absolument nécessaire de garder cet appareil tout le temps propre comme il est en contact direct avec les aliments.
20. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec un minuteur externe ou un système séparé de contrôle à distance.
21. Gardez ce manuel avec l'appareil Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'instructions doit être fourni avec.
22. Ne jamais laisser cet appareil sans surveillance quand il est en fonctionnement.
23. Gardez l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
24. Après utilisation, donnez le temps à l'appareil de refroidir pendant 30 minutes au moins avant de la ranger.
25. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissance à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
26. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
27. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
28. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires, référez-

Manuel d'utilisation

vous au paragraphe ci-après de la notice.

29. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.

30. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:

- Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
- Des fermes
- Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
- Des environnements du type chambres d'hôtes

(*)Électricien qualifié compétent: département après-vente du fabricant ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, approuvée et compétente pour effectuer ce genre de réparations pour éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez envoyer l'appareil à cet électricien.



ATTENTION : SURFACES TRES CHAUDES

Les surfaces peuvent être très chaudes lorsque l'appareil fonctionne

NE PAS SE SERVIR DE L'APPAREIL à proximité de l'eau, de produits inflammables ou d'une surface chaude

NE PAS NETTOYER ET NE PAS TOUCHER l'appareil lorsqu'il est encore chaud

NE PAS UTILISER D'OBJETS TRANCHANTS

Manuel d'utilisation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Voltage: 230V~50Hz

Puissance: 1200W

DESCRIPTION

1. Couvercle en terre cuite
2. Plaque de cuisson
3. Poignée
4. 6 spatules
5. Emporte pièce
6. Voyant lumineux
7. Résistance



UTILISATION

1. Pour mettre en place la poignée sur le couvercle, faites passer le filetage par l'orifice se trouvant sur le haut du couvercle et serrez l'écrou du dessous. Ne pas serrer trop fort sous peine de casser le couvercle!
2. Avant la première utilisation, nettoyez la plaque et les spatules (Cf. « Nettoyage et entretien»). Puis mettez la en place sur la base de l'appareil et recouvrez avec le dôme.

Note : Mettre en place la plaque de cuisson face creuse orientée vers le bas



3. Lors de la première utilisation du set à pizza, il se peut que vous constatiez une émission de fumées et une odeur particulière. Rien d'anormal à cela, ces phénomènes disparaîtront d'eux-mêmes.
4. Placez l'appareil sur une base stable, plate de sorte à ce qu'il ne puisse pas tomber et à l'abri de la chaleur et des éclaboussures.
5. Faire préchauffer l'appareil 15 minutes.

Manuel d'utilisation

6. Pour mettre l'appareil en route, branchez votre appareil, le voyant lumineux s'allume. L'appareil commence alors à chauffer.
7. Pour la première pizza, enduisez les spatules d'un peu d'huile ou pulvérisez-les à l'aide d'un spray pour grillades.
8. Placez un rond de pâte sur la spatule (pour se faire vous pouvez utiliser l'emporte-pièce) et enduisez-le de sauce tomate, en veillant à vous arrêter à 0,5 cm du bord.
Garnissez la pizza des ingrédients de votre choix.
Introduisez la pizza posée sur la spatule par l'une des ouvertures du couvercle de sorte à ce que la spatule reste sur la plaque de four.

Note :

- **Vous pouvez aussi faire cuire une pizza congelée que vous aurez achetée. Il est possible de cuire des pizzas de 11 à 25 cm de diamètre.**
9. Dans des conditions normales, il faut de 5 à 7 minutes pour que la pizza soit cuite. Ensuite vous pouvez faire glisser votre pizza sur une assiette plate.

Note :

- **Ne pas utiliser l'appareil pour faire griller de la viande ou la réchauffer. De la graisse chaude pourrait couler sur l'élément de chauffage et s'enflammer.**
 - **La durée de cuisson dépend de plusieurs facteurs : Le type de pâte, la garniture de la pizza, le nombre de pizza mises à cuire simultanément.**
 - **Ne jamais utiliser l'appareil sans avoir posé le dôme sur le châssis de l'appareil.**
 - **Veillez à maintenir une ventilation suffisante lors de l'utilisation de l'appareil.**
10. Après utilisation, débranchez l'appareil afin de l'éteindre et attendez 30 minutes pour qu'il refroidisse avant de le nettoyer.
 11. Nettoyez-le après chaque utilisation.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Laissez l'appareil refroidir pendant 30 minutes au moins avant de le nettoyer et de le ranger.

- Tant que le couvercle en terre cuite est chaud, évitez de le poser sur un support froid (risque de fissures).
- Il n'est pas nécessaire, en usage normal, de nettoyer le couvercle. Cependant, si vous souhaitez le nettoyer, utilisez un peu d'eau chaude et une brosse.

Avertissement : Le couvercle de terre cuite est fragile, ne pas le mettre au lave-vaisselle.

- Nettoyer la plaque du four et les spatules à l'eau chaude savonneuse. Ne pas les mettre au lave-vaisselle.
- Ne jamais plonger la partie inférieure de l'appareil dans de l'eau. Nettoyer la surface à l'aide d'un chiffon humide.
- Si vous ne devez pas utiliser le set à pizza pendant une période assez longue, enduisez la plaque de four d'un peu de matière grasse.

LIVOO

Feel good moments

Manuel d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Le fabricant se réserve le droit d'effectuer des modifications sur la qualité de cet article sans avis préalable.