

REVEIL PARLANT

Manuel d'utilisation

Merci de lire attentivement la notice avant toute utilisation. Notice à conserver.

Caractéristiques :



Utilisation :

Le réveil parlant a été conçu pour annoncer l'heure et la température. Affichage grands chiffres : 3.5 cm pour l'horaire et 2 cm pour la température.

Annonce vocale de l'heure et de la température intérieure en français grâce à sa fonction parlante (de 65 dB à 85 dB).

Alimentation : 2 piles AA LR06 (non fournies).

Pour utiliser correctement le réveil parlant, suivre les différentes étapes de réglages suivantes.

Ôter le film de protection plastique de l'écran.

Etape 1 : Insérer les piles.

Faire glisser le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière du réveil. Insérer 2 piles AA LR06 de qualité. Respecter les polarités. Replacer le couvercle en respectant les emplacements prévus.

L'écran s'allume et le réveil émet plusieurs sons pour confirmer la bonne installation des piles et pour indiquer que le réveil est prêt pour les réglages.

Etape 2 : Réglage de l'heure.

Appuyer sur le bouton 12/24 une fois pour sélectionner le mode d'affichage 24H (l'écran affiche 0 :00). Appuyer deux fois pour le mode 12H (l'écran affiche 12 :00).

Appuyer sur le bouton SET : les chiffres des heures et les minutes clignotent.

Appuyer sur le bouton HR pour faire défiler jusqu'à l'heure souhaitée. Puis appuyer sur le bouton MIN pour faire défiler jusqu'aux minutes souhaitées.

Appuyer sur SET pour valider le choix et passer au paramétrage suivant.

Etape 3 : Réglage de l'alarme.

Les chiffres des heures et les minutes de l'alarme clignent et le symbole AL apparaît. Appuyer sur le bouton HR pour faire défiler jusqu'à l'heure de l'alarme souhaitée. Puis appuyer sur le bouton MIN pour faire défiler jusqu'aux minutes de l'alarme souhaitées.

Appuyer sur SET pour valider le choix et passer au paramétrage suivant.

Etape 4 : Activer/ Désactiver l'alarme et l'annonce horaire.

Les symboles  et   clignent.

Appuyer sur le bouton MIN pour activer ou désactiver l'alarme. Le symbole  apparaît fixe sur l'écran (entre les heures et les minutes) pour indiquer que l'alarme est activée. Si le symbole n'apparaît pas sur l'écran, l'alarme est désactivée.

Appuyer sur le bouton HR pour sélectionner un des symboles ( ou ) qui s'affichent en haut à droite

 indique que l'annonce vocale de l'heure est activée uniquement de 07H00 à 21H00. Toutes les heures seront énoncées pendant cette période.

 indique que l'annonce vocale de l'heure est activée pendant 24 heures. Toutes les heures seront énoncées en continu la journée et la nuit.

Pour désactiver l'annonce horaire automatique : appuyer sur le bouton HR jusqu'à ce que l'écran n'affiche pas les symboles 15 et 24.

Appuyer sur SET pour valider le choix et finaliser les réglages : l'affichage de l'écran est fixe.

Attention : pendant les réglages, si aucune touche n'est activée pendant 8 secondes, un bip sonore est émis et l'écran retourne en mode veille. Appuyer à nouveau sur la touche SET et suivre les étapes indiquées précédemment.

Si vous avez réglé l'heure et que vous vous reprenez plus tard le réglage de l'alarme, votre écran est en veille, appuyer 2 fois sur SET et suivez les étapes indiquées précédemment

En mode veille (hors paramétrages) :

- L'utilisateur dispose de 3 sonneries au choix pour le son de l'alarme (bip, carillon ou coq). Appuyer sur le bouton MIN pour faire défiler et choisir la sonnerie souhaitée.
- Le réveil est équipé de la fonction alarme à répétition (Snooze). Lorsque l'alarme sonne, appuyer sur le bouton TALKING/ LIGHT situé sur le dessus du réveil. Le réveil annonce l'heure et la température. Puis l'alarme est réactivée après 10 minutes et jusqu'à 6 répétitions de l'alarme. Le symbole  clignote pendant la fonction alarme à répétition.
- Pour arrêter directement l'alarme, appuyer sur une autre touche que TALKING/ LIGHT et SNZ (situé à l'arrière du réveil).
- Appuyer sur le bouton TALKING/ LIGHT : le réveil annonce l'heure et la température actuelles. Et le rétroéclairage de l'écran est activé pendant 5 secondes.
- Pour régler le volume : tourner la molette située à l'arrière du réveil pour diminuer et augmenter le volume.

Lorsque l'alarme est activée la sonnerie est émise pendant une minute puis s'arrête automatiquement.

Changement de piles

Lors de l'utilisation, si le niveau sonore de l'annonce vocale devient faible ou ne fonctionne pas et si le rétroéclairage devient faible ne fonctionne pas, cela indique que les piles sont usées. Changer les piles.

Conditions d'utilisation et sécurité

Utiliser le réveil parlant pour l'usage prévu.

Le produit n'est pas étanche. Ne pas immerger dans l'eau ou produit liquide.

Ne pas modifier la structure du produit et ne pas le réparer vous-même.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés au produit en cas de mauvaise utilisation, entretien ou changement de piles.

Tenir hors de portée des enfants.

Résolutions des problèmes rencontrés :

Défauts constatés	Solutions
L'heure n'est pas annoncée automatiquement toutes les heures.	Activer la fonction annonce automatique (Etape 4).
Pour désactiver l'annonce horaire.	Désactiver la fonction annonce horaire (Etape 4).
L'alarme ne sonne pas à l'heure souhaitée.	Vérifier que l'alarme est activée (Etape 4). Vérifier le format de l'heure 12H ou 24H (Etape 2).
L'alarme ne sonne pas.	Vérifier que l'alarme soit activée (Etape 4).
L'écran ne s'allume pas et pas de son.	Vérifier que les piles soient neuves et bien installées. Respecter les polarités.

NB : Les produits électriques ou électroniques en fin de vie peuvent avoir des effets sur l'environnement et sur la santé humaine. Ne les jetez pas avec vos déchets ménagers mais dans les lieux de collecte prévus à cet effet.

Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées mais mises au rebut conformément aux règlements locaux concernant les déchets chimiques. Ce produit est un produit conforme à la directive DEEE et ROHS ; lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations locales

